


中国科学技术大学精品教材

高聚物的力学性能

第2版

何平笙 编著



中国科学技术大学出版社



编审委员会

主 任 侯建国

副主任 窦贤康 刘 斌 李晓光

委 员 (按姓氏笔画排序)

方兆本 史济怀 叶向东 伍小平

刘 斌 刘 兢 孙立广 汤书昆

吴 刚 李晓光 李曙光 苏 淳

何世平 陈初升 陈国良 周先意

侯建国 俞书勤 施蕴渝 胡友秋

徐善驾 郭光灿 郭庆祥 钱逸泰

龚 立 程福臻 窦贤康 褚家如

滕脉坤 霍剑青 戴蓓蓓



编审委员会

主 任 侯建国

副主任 窦贤康 刘 斌 李晓光

委 员 (按姓氏笔画排序)

方兆本 史济怀 叶向东 伍小平

刘 斌 刘 兢 孙立广 汤书昆

吴 刚 李晓光 李曙光 苏 淳

何世平 陈初升 陈国良 周先意

侯建国 俞书勤 施蕴渝 胡友秋

徐善驾 郭光灿 郭庆祥 钱逸泰

龚 立 程福臻 窦贤康 褚家如

滕脉坤 霍剑青 戴蓓蓓

ZWWJ
2009
0631
hps

中国科学技术大学精品教材

高聚物的力学性能

GAOJUWU DE LIXUE XINGNENG

第2版

何平笙 编著



3 2029 3004 0

中国科学技术大学出版社

内 容 简 介

本书是高分子物理专业的专业课教材,着重讲授高聚物材料的黏弹性和高弹性,并以相当篇幅介绍高聚物材料在大形变时的屈服行为、断裂现象以及高聚物熔体的流变力学行为.对高分子化学以及塑料、橡胶和合成纤维类专业,本书可作为研究生教材.

本书也可作为从事高聚物材料合成、加工、使用的有关工程技术人员的参考书.

图书在版编目(CIP)数据

高聚物的力学性能/何平笙编著.—2版.—合肥:中国科学技术大学出版社, 2008.10

(中国科学技术大学精品教材)

“十一五”国家重点图书

教育部研究生工作办公室推荐研究生教学用书

ISBN 978-7-312-01987-6

I. 高… II. 何… III. 高聚物—力学性能 IV. O631.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 013396 号

中国科学技术大学出版社出版发行

安徽省合肥市金寨路 96 号,230026

网址: <http://press.ustc.edu.cn>

中国科学技术大学印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本: 710×960 1/16 印张: 21 插页: 2 字数: 402 千

1996 年 8 月第 1 版 2008 年 10 月第 2 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

定价: 38.00 元

总 序

2008年是中国科学技术大学建校五十周年。为了反映五十年来办学理念 and 特色,集中展示教材建设的成果,学校决定组织编写出版代表中国科学技术大学教学水平的精品教材系列。在各方的共同努力下,共组织选题281种,经过多轮、严格的评审,最后确定50种入选精品教材系列。

1958年学校成立之时,教员大部分都来自中国科学院的各个研究所。作为各个研究所的科研人员,他们到学校后保持了教学的同时又作研究的传统。同时,根据“全院办校,所系结合”的原则,科学院各个研究所在科研第一线工作的杰出科学家也参与学校的教学,为本科生授课,将最新的科研成果融入到教学中。五十年来,外界环境和内在条件都发生了很大变化,但学校以教学为主、教学与科研相结合的方针没有变。正因为坚持了科学与技术相结合、理论与实践相结合、教学与科研相结合的方针,并形成了优良的传统,才培养出了一批又一批高质量的人才。

学校非常重视基础课和专业基础课教学的传统,也是她特别成功的原因之一。当今社会,科技发展突飞猛进、科技成果日新月异,没有扎实的基础知识,很难在科学技术研究中作出重大贡献。建校之初,华罗庚、吴有训、严济慈等老一辈科学家、教育家就身体力行,亲自为本科生讲授基础课。他们以渊博的学识、精湛的讲课艺术、高尚的师德,带出一批又一批杰出的年轻教员,培养了一届又一届优秀学生。这次入选校庆精品教材的绝大部分是本科生基础课或专业基础课的教材,其作者大多直接或间接受到过这些老一辈科学家、教育家的教诲和影响,因此在教材中也贯穿着这些先辈的教育教学理念与科学探索精神。

改革开放之初,学校最先选派青年骨干教师赴西方国家交流、学习,他们在带回先进科学技术的同时,也把西方先进的教育理念、教学方法、教学内容等带回到中国科学技术大学,并以极大的热情进行教学实践,使“科学与技术相结合、理论与实践相结合、教学与科研相结合”的方针得到进一步

第 2 版序

《高聚物的力学性能》第 1 版出版后,在中国科学技术大学高分子科学与工程系使用了多年,学生反映良好,2000 年被评为校优秀教材一等奖,2004 年被国务院学位委员会学科评议组审定推荐为全国研究生教学用书提名,经过认真修订,2005 年被教育部正式遴选为 2004~2005 年度“研究生教学用书”。

除了对第 1 版中的印刷错误进行更正外,第 2 版加进了一些新内容(如高聚物宏观单晶体和单链单晶体没有玻璃化转变;可能的二维橡胶态;高聚物表面的玻璃化温度较本体来得低;高聚物断裂的 Andrews 普适断裂力学理论),也对一些问题有了进一步的认识(如对 WLF 方程的新认识;高聚物力学模型的电学类比),增加了有关内容的实验方法介绍,如蠕变实验,动态力学中的扭摆、扭辫、振簧和黏弹谱仪实验,参考文献也增加了近年来出版的资料。有关“电磁场作用下塑料的全新加工方法——高聚物电磁动态塑化挤出方法”更是我国科学家近年对高聚物加工方法的新贡献。此外,在每一章都补充了思考题等。在一般的“高分子化学”和“高分子物理”本科课程后,本书作为研究生教材使用,教学可控制在 50~60 学时。

在长期高分子物理教学中,我们深深体会到“教学是需要研究的”。近年来我们在《化学通报》和《高分子通报》上发表了近 30 篇教学研究论文,对高分子物理的教学计划、教学主线、教学内容,以及高分子物理实验内容进行了全面研究。我们还编写出版了《高分子物理实验》(中国科学技术大学出版社,2002),以及作为国家级精品课程教材的《高聚物的结构与性能》,教学内容上网在 <http://202.38.70.145/0-03>。希望这些都能对“高聚物的力学性能”课程的学习有所帮助。

何平笙

2008 年 4 月

于中国科学技术大学

第 1 版序

“高聚物的力学性能”是继“高聚物的结构与性能”课程后为高分子物理专业学生开设的专业课。它着重讲授高聚物材料的黏弹性和高弹性,并以相当篇幅介绍高聚物材料在大形变时的屈服行为、断裂现象以及高聚物熔体的流变力学行为。对高分子化学以及塑料、橡胶和合成纤维类专业学生,本书可作为研究生教材使用。由于在第 1 章中适当介绍了有关的力学基础知识,数学公式均有一定的推导,本书也适合从事高聚物材料合成、加工、使用的有关工程技术人员阅读。

作为材料来使用的高聚物,其力学性能是诸多物理性能中最为重要的。由于大分子特殊的长链结构,高聚物具有其特定的力学状态——高弹态。高弹性是高聚物特有的由熵变引起的弹性,与由能量变化引起的普弹性有本质的区别。此外,有别于金属和无机材料,高聚物的力学性能与温度和作用力时间关系极大,具有明显的黏弹性。温度和时间是研究高聚物材料力学性能时需要特别考虑的两个重要参数。本书第 1 章是专为化学系学生写的有关应力、应变及其相互关系的力学基础知识。从第 2 章开始以 3 章的篇幅着重介绍高聚物力学性能的时间依赖性;第 5、6 章介绍高聚物力学性能的温度依赖性和各种力学转变现象;对高聚物材料特有的高弹性,则辟有专门的章节(第 7 章)详加讨论。考虑到高聚物材料越来越多地作为结构材料应用于机械、建筑乃至高新技术领域中,第 8、9 章对有关高聚物材料使用中的屈服、破坏和断裂现象作了较多介绍。最后一章则是介绍高聚物熔体加工成形过程中的流变力学行为,希望能为把学生对“化学结构与材料性能”关系的认识提高到“凝聚态结构与制品性能”关系的认识提供一个初步的引介。

由于著者水平有限,书中难免存在错误和缺点,敬请读者指正。

目次

总序	(i)
第2版序	(iii)
第1版序	(v)
第1章 概论	(1)
1.1 引言	(1)
1.2 形变的类型	(2)
1.3 应力分析	(8)
1.4 平面应力状态	(12)
1.5 应变分析	(17)
1.6 广义虎克定律	(20)
1.7 牛顿流动定律	(25)
1.8 高聚物的黏弹性	(26)
思考与阅读	(28)
第2章 高聚物力学性能的时间依赖性	(30)
2.1 蠕变及其回复	(30)
2.2 应力松弛	(37)
2.3 动态力学试验	(39)
2.4 典型高聚物黏弹性函数举例	(50)
2.5 恒速应力和恒速应变	(54)
2.6 状态方程	(55)
思考与阅读	(56)
第3章 高聚物黏弹性的力学模型	(59)
3.1 概述	(59)

3.2	麦克斯韦串联模型	(60)
3.3	伏杰脱-开尔文并联模型	(66)
3.4	三元件模型——标准线性固体	(71)
3.5	四元件模型	(75)
3.6	力学模型的广义形式	(77)
3.7	松弛时间谱和推迟时间谱	(81)
3.8	高聚物黏弹性力学模型的电学类比	(83)
	思考与阅读	(86)
第4章	叠加原理	(88)
4.1	高聚物力学行为的历史效应	(88)
4.2	玻尔兹曼叠加原理	(90)
4.3	各个黏弹性函数的关系	(94)
4.4	静态试验和动态试验的关系	(97)
4.5	幂指数定律	(104)
	思考与阅读	(105)
第5章	高聚物力学性能的温度依赖性	(107)
5.1	马丁耐热、维卡耐热和热变形温度	(108)
5.2	形变-温度曲线、模量-温度曲线和动态力学行为的温度依赖性	(110)
5.3	时温相当和转换——时温转换原理	(117)
5.4	组合曲线(主曲线)	(119)
5.5	WLF方程	(121)
5.6	位叠模型理论	(126)
	思考与阅读	(128)
第6章	高聚物的转变	(130)
6.1	玻璃化转变	(131)
6.2	玻璃化转变的理论	(135)
6.3	影响玻璃化温度的结构因素	(141)

6.4	改变玻璃化温度的各种手段	(145)
6.5	高聚物玻璃化转变的几种特殊情况	(152)
6.6	结晶高聚物的熔融转变	(157)
6.7	高聚物的次级转变	(160)
6.8	典型高聚物转变举例	(163)
	思考与阅读	(173)
第7章	橡胶高弹性力学	(176)
7.1	高弹性的热力学分析	(177)
7.2	孤立链的构象熵	(181)
7.3	交联结构橡胶的高弹性理论	(186)
7.4	内能对高弹性的贡献	(192)
7.5	交联橡胶应力-应变的实验研究	(195)
7.6	弹性大形变的唯象理论	(201)
7.7	溶胀	(206)
7.8	交联度和模量的绝对值	(210)
	思考与阅读	(214)
第8章	高聚物的屈服行为	(216)
8.1	应力-应变曲线和真应力-应变曲线	(216)
8.2	高聚物材料屈服过程特征	(221)
8.3	屈服准则	(225)
8.4	屈服的微观解释	(232)
8.5	应变软化现象	(237)
8.6	塑性不稳定性——成颈	(239)
8.7	高聚物大形变的热效应	(242)
8.8	取向硬化	(244)
	思考与阅读	(245)
第9章	高聚物的断裂和强度	(247)
9.1	高聚物材料的脆性断裂和韧性断裂	(248)

第1章 概 论

1.1 引 言

作为一种新型的结构材料,高聚物在我国的工农业生产、日常生活乃至高新技术领域中得到广泛的应用,主要是基于它们一系列优异的物理性能。在这些性能中,尤以力学性能最为重要。力学性能是决定高聚物材料合理应用的主导因素。高聚物力学性能的最大特点是它的高弹性和黏弹性。

高聚物是由成千上万个分子单体以化学键的方式结合而成的大分子化合物,分子量极大,达 $10^4 \sim 10^7$ 数量级。由于组成高聚物分子主链的 C—C 单键 (C—O 单键、Si—O 单键、C—N 单键等) 有内旋转自由度,第二个 C—C 键对相邻的第一个 C—C 键来说有反式、左式、右式三个可能的相对稳定的能谷位置,即有三种可能的构象。一个分子量不太高的大分子,例如在链中有 1 000 个 C—C 键,这个分子链就有 $3^{1000} \approx 1.3 \times 10^{477}$ 个可能的链构象。在自由内旋转的理想情况下,细长的分子卷曲成一个乱线团 (无规线团),高聚物分子的构象数可以达天文数字之多,它的熵值 (构象熵) 极大。量变引起了质变,极大的分子量加之 C—C 单键的内旋转,使得高分子链出现了一般小分子化合物所不具有的结构特点,即由于高分子链的构象改变所导致的“柔性”。结构决定性能,新的结构的产生一定伴随出现一些特异的性能,高分子链的柔性在力学性能上的反映,就是高聚物独有的高弹性。橡胶在室温下就呈现高弹性。在室温下是塑料的高聚物,在高于其玻璃化温度 T_g 的温度时也会呈现出高弹性。它和一般材料普弹性的根本区别就在于高聚物的高弹性主要是起因于它们构象熵的改变。在外力作用下,卷曲的高分子链通过 C—C 单键内旋转而改变自己的构象,如果高分子链在外力作用下逐渐被拉直,构象熵减小;去除外力,构象熵重趋极大,高分子链又会卷曲成无规线团。在这过程中,键长和键角的改变,也就是能量的改变,是不重要的,而这种能量的改变正是引起普弹

变相对于它原来尺寸来说很小时,弹性理论中的一些假定和定理还是能近似用来讨论高聚物材料的形变.由于弹性理论定义的应力、应变和弹性系数(模量或柔量、泊松比)等在高聚物材料科学中仍然被沿袭使用,并且弹性理论也是进一步讨论黏弹性理论的基础知识,因此有必要简略介绍一下有关材料弹性理论的一些基本知识,主要是形变的类型、应力、应变及它们之间的关系——虎克定律.同理,也要介绍一下有关液体流动的基本规律——牛顿流动定律等有关知识.

从物理的观点来看,基本的形变是简单剪切和本体压缩(或本体膨胀).简单剪切时,物体只发生形状的改变而体积保持不变,本体压缩(或本体膨胀)则是物体的形状不变,只发生体积的改变.这两种简单的形变类型使我们能较容易地与形变时物体内部的分子运动相联系,但是本体压缩实际上不容易实现和测量,因此常常应用的是简单剪切.需要特别指出的是高聚物分子的各种运动单元对剪切力的作用是很敏感的,因此简单剪切不论从物理观点,还是从应用观点来说都是研究高聚物力学行为的重要形变类型.其他类型的形变,如单向拉伸,单向压缩,弯曲等由于较易实现和测量,在高聚物力学性能的研究中也常常被采用.

1.2.1 简单剪切

如图 1-1(a) 所示的矩形块,在其上下两面(面积为 A) 分别作用有大小相同、方向相反的外力 P ,这个矩形块就会像一叠扑克牌层状摊开那样,发生如图 1-1(b) 那样的形变,这就是简单剪切.显然剪切应力 $\tau = P/A$,剪切应变 γ 定义为矩形块形变倾斜角 θ 的正切值,即 $\gamma = \tan\theta$.




图 1-1 简单剪切

在小形变时,也即 θ 角很小时, θ 与 $\tan\theta$ 的值相差甚微,因此

$$\gamma = \tan\theta \approx \theta \quad (1-1)$$

剪切模量 G 定义为剪切应力对剪切应变之比:

$$G = \frac{P/A}{\tan\theta} = \frac{\tau}{\gamma} \quad (1-2)$$

如果物体在剪切力作用下全然不改变自己的形状,则 $\theta = \tan\theta \rightarrow 0$, $G \rightarrow \infty$. 因此,剪切模量是物体刚性的度量, G 越大,材料越刚硬,形状改变就越不容易.

等压应力下,无论固体、液体或黏弹体,它们的力学行为都差异甚小,即用本体压缩实验很难分辨物体的力学状态。(3) 加上各面都要受同样大小的正向压应力作用并不容易,本体压缩的实验不好做,因此尽管本体压缩是一种基本形变类型,但在高聚物力学性能的研究中,只在橡胶溶胀、测定交联度等少数几个实验中有所应用,其他工作还很少见有报道。




图 1-3 单位立方体的本体压缩

1.2.3 单向拉伸

图 1-4 所示的长方棒,在它的两个端头 A 上受到两个大小相等方向相反的正向拉力 P ,则拉伸应力为 $\sigma = P/A$. 如果力 P 把棒从原长 l_0 拉长到了 l ,则拉伸应变




图 1-4 单向拉伸

$$\epsilon_1 = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

拉伸应力与拉伸应变之比就是杨氏模量 E ,即

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_1} \quad (1-5)$$





单向拉伸时,不仅在拉伸方向有外形尺寸的变化,并且在垂直于拉力 P 的方向上也伴有尺寸的变化,棒被拉长了,横向一定会发生收缩. 如果横向尺寸分别由 b_0 、 d_0 缩成了 b 、 d ,则横向应变为

是这个道理。(2) 单向压缩时的泊松比数据也比较复杂。(3) 单向压缩时, 材料对加载时间的敏感程度也不如单向拉伸和简单剪切。因此, 单向压缩实验一般也应用不多, 只在橡胶高弹性研究中有所使用, 如溶胀压缩实验等。

1.2.5 弯曲

如果一长度为 l_0 的梁或杆两端被支起, 中间受力 P 的作用(简支梁), 或一端固定, 另一端受力 P 的作用(悬臂梁), 则这梁将发生弯曲(见表 1-1 中的图)。弯曲的特点是其上部(或下部)受压, 下部(或上部)受拉, 中间有一中性层, 长度保持不变。弯曲形变可用梁的中心轴线离水平下降的距离 Y 来表示。测定弯曲形变能得到材料的杨氏模量 E 。动态振簧法是应用弯曲形变类型的实例。各种类型简支梁和悬臂梁的杨氏模量 E 列于表 1-1。

表 1-1 各种形状简支梁和悬臂梁的杨氏模量

	梁	位移	尺寸	杨氏模量
悬臂梁 矩形截面		Y	长 l_0 , 宽 C , 厚 D	$E = \frac{4Pl_0^3}{CD^3Y}$
悬臂梁 圆形截面		Y	长 l_0 , 半径 r	$E = \frac{4Pl_0^3}{3\pi r^4Y}$
简支梁 矩形截面		Y	长 l_0 , 宽 C , 厚 D	$E = \frac{4Pl_0^3}{3CD^3Y}$
简支梁 圆形截面		Y	长 l_0 , 半径 r	$E = \frac{Pl_0^3}{12\pi r^4Y}$

已经说过,一点的应力除了应力本身的作用方向外,还与所考虑的平面方向有关,因此要用双下标的形式 $\sigma_{\alpha\beta}$ 来标记应力的分量。这里 α 表示应力分量作用平面的法线方向, β 表示应力分量本身作用方向。因此,在平面 $ABCD$ 上的应力 P_1 可分为正应力 σ_{11} 和剪应力 σ_{12}, σ_{13} , 余者类同。




图 1-6 立方体积元的应力状态

显然,所有正应力的两个下标都是同号的。如果这立方体积元挖得非常之小,以致从立方体积元的一边到另一边的应力并没有什么变化,那么由于立方体积元是处在平衡状态的,相对两面上正应力大小是相等的,六个面上的正应力就只表示为三个,即 $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}$, 为简单起见,正应力还可简记作 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 。

再考虑剪应力分量,所有剪应力分量均已画在图 1-6 上。首先在 $ABCD$ 面上有剪应力 σ_{12} , 在与之相反的面上就有一个大小相同、方向相反的 σ_{21} 相互平衡, 这样 12 个剪应力中独立的还有 6 个。其次,考虑转动平衡,譬如考虑绕 x_3 轴的转动平衡,若记反时针转动矩为正,在转动矩平衡方程中,因 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{31}$ 和 σ_{32} 在相对面上的方向正好相反,故转动矩正好自相平衡,剩下的 σ_{12} 和 σ_{21} 的平衡为

$$(\sigma_{12} dx_2 dx_3) dx_1 - (\sigma_{21} dx_1 dx_3) dx_2 = 0$$

得

$$\sigma_{12} = \sigma_{21} \quad (1-8)$$

同理可推得

$$\sigma_{23} = \sigma_{32}$$

$$\sigma_{31} = \sigma_{13}$$

这就是剪应力互等定律,即作用在两个互相垂直面上的并且垂直于两面交线的剪应力大小相等。因此,六个剪应力就减少为三个,加上三个面上的正应力,六个截面上只有六个应力分量是独立的(图 1-7)。即三个正应力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 和三个剪应力 $\sigma_{12}, \sigma_{23}, \sigma_{31}$ 。知道了这六个应力分量就是知道了该体积元的应力状态。下面我们可

$$P_1 \delta S_{ABC} = \sigma_1 \delta S_{OBC} + \sigma_{21} \delta S_{OAC} + \sigma_{31} \delta S_{OAB}$$

即

$$P_1 = \sigma_1 l + \sigma_{21} m + \sigma_{31} n \quad (1-11a)$$

同理得

$$P_2 = \sigma_{12} l + \sigma_2 m + \sigma_{32} n \quad (1-11b)$$

$$P_3 = \sigma_{13} l + \sigma_{23} m + \sigma_3 n \quad (1-11c)$$

则斜面 ABC 上的正应力为

$$\sigma_n = P_1 l + P_2 m + P_3 n \quad (1-12)$$

或写成

$$\sigma_n = \sigma_1 l^2 + \sigma_2 m^2 + \sigma_3 n^2 + 2\sigma_{12} lm + 2\sigma_{23} mn + 2\sigma_{31} nl \quad (1-13)$$

剪应力为

$$\tau_n = \sqrt{P_1^2 + P_2^2 + P_3^2 - \sigma_n^2} \quad (1-14)$$

这两个式子就是立方体元六个应力分量与任一斜截面上应力分量之间的关系。因此只要六个应力分量为已知,就能求出任一斜截面上的应力分量。

由于应力分量的值取决于所取的平面,因此总可以选取这样的平面,使在这平面上的剪应力为零,只有三个正应力,最为简单。这样的平面叫做主平面。垂直于主平面的坐标轴叫做应力主轴,该正应力叫做主应力,分别用 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 表示,且要求 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ 。

可以证明主应力为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的下列三个组合

$$\begin{cases} I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \\ I_2 = \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_1 \\ I_3 = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \end{cases} \quad (1-15)$$

是不随所选的坐标系而改变的,叫做应力不变量。试以第一不变量 I_1 为例证明之。若有另一新的坐标系 a, b, c , 它们与原来的坐标 x_1, x_2, x_3 的方向余弦分别为 l, m, n, l', m', n' 和 l'', m'', n'' 。则根据方程(1-13),三个新的正应力分量变分别为

$$\begin{aligned} \sigma_{aa} &= \sigma_{11} l^2 + \sigma_{22} m^2 + \sigma_{33} n^2 + 2\sigma_{12} lm + 2\sigma_{23} mn + 2\sigma_{31} nl \\ \sigma_{bb} &= \sigma_{11} l'^2 + \sigma_{22} m'^2 + \sigma_{33} n'^2 + 2\sigma_{12} l'm' + 2\sigma_{23} m'n' + 2\sigma_{31} n'l' \\ \sigma_{cc} &= \sigma_{11} l''^2 + \sigma_{22} m''^2 + \sigma_{33} n''^2 + 2\sigma_{12} l''m'' + 2\sigma_{23} m''n'' + 2\sigma_{31} n''l'' \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} I_1 &= \sigma_{aa} + \sigma_{bb} + \sigma_{cc} \\ &= \sigma_{11}(l^2 + l'^2 + l''^2) + \sigma_{22}(m^2 + m'^2 + m''^2) \\ &\quad + \sigma_{33}(n^2 + n'^2 + n''^2) + 2\sigma_{12}(lm + l'm' + l''m'') \end{aligned}$$

示时,可把应力状态分为三类(如图 1-10).




图 1-10 三类应力状态

这样,说明物体受力后既可以由基本形变来分类,也可以按应力状态来分类,这两者是等价的.在这三种应力状态中,单向应力状态过于简单,此时所得到的力学性能难以描述实际复杂的受力状态的力学性能;对很多空间应力状态问题,若某一个方向的应力相对较小,则可以近似地化为一个平面应力状态问题,因此平面应力状态有其相对的重要性.

1.4.1 单向应力状态

主平面上的应力为 σ_0 ,则任一斜截面上的正应力和剪应力分别为

$$\sigma_\alpha = \sigma_0 \cos 2\alpha \quad (1-16)$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha \quad (1-17)$$

式中, α 为斜截面法线与 σ_0 方向夹角(如图 1-11). 因为 $\cos 2\alpha$ 和 $\sin 2\alpha$ 均小于 1, 所以



图 1-11 单向应力状态

$$\sigma_\alpha \leq \sigma_0 \quad \text{和} \quad \tau_\alpha \leq \frac{\sigma_0}{2}$$

并有

当 $\alpha = 0^\circ$ 时, $\sigma_\alpha = \sigma_{\max}$, $\tau_\alpha = 0$;

当 $\alpha = 45^\circ$ 时, $\sigma_\alpha = 0$, $\tau_\alpha = \tau_{\max} = \frac{\sigma_0}{2}$;

$$\begin{aligned}
 \sigma_{\beta} &= \sigma_1 \cos^2 \beta + \sigma_2 \sin^2 \beta \\
 &= \sigma_1 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) + \sigma_2 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) \\
 &= \sigma_1 \sin^2 \alpha + \sigma_2 \cos^2 \alpha \\
 &= \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\alpha
 \end{aligned} \quad (1-20)$$

$$\begin{aligned}
 \tau_{\beta} &= \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin^2 \beta \\
 &= \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin(\pi + 2\alpha) \\
 &= -\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin 2\alpha
 \end{aligned} \quad (1-21)$$

将(1-18)与(1-20)相加得

$$\sigma_{\alpha} + \sigma_{\beta} = \sigma_1 + \sigma_2 = \text{常量}$$

即相互垂直截面上的正应力之和为一常量,并等于两主应力之和.由(1-19)与(1-21)可知

$$\tau_{\beta} = -\tau_{\alpha}$$

这就是剪应力互等定理.

在公式(1-18)中, $\cos 2\alpha$ 不能大于1,当 $\cos 2\alpha = 1$ 即 $\alpha = 0$ 时, σ_{α} 有极大值为1,当 $\cos 2\alpha = -1$ 即 $\alpha = \pi/2$ 时, σ_{α} 有极小值为 σ_2 . 所以主应力就是最大和最小的正应力. 在公式(1-19)中, $\sin 2\alpha$ 不能大于1,故当 $\sin 2\alpha = 1$, 即 $\alpha = \pi/4$, τ_{α} 有极大值 $\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$, 它作用在与主平面成 45° 倾角的斜截面上.

若取一个坐标系,以 σ 为横轴, τ 为纵轴,则斜截面上的正应力 σ_{α} 和剪应力 τ_{α} . 在坐标系中可以用一个坐标点 $(\sigma_{\alpha}, \tau_{\alpha})$ 来表示. 对不同的 α , 就有坐标系中不同的点与之对应,这些点的轨迹是什么呢? 从式(1-18)和(1-19)可推得

$$\left(\sigma_{\alpha} - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} \right)^2 + \tau_{\alpha}^2 = \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \right)^2 \quad (1-22)$$

这是一个圆心为 $\left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}, 0 \right)$, 半径为 $\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$ 的圆方程,一般称作应力圆或莫尔圆(图1-13).

由式(1-22)可知,当 $\tau_{\alpha} = 0$, $\sigma_{\alpha} = \sigma_1$ 或 σ_2 时,这就是应力圆在横轴上的截距. 同时,因

$$\sin \varphi = \frac{\tau_{\alpha}}{R} = \frac{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)}{2} \sin 2\alpha}{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)}{2}} = \sin 2\alpha$$

σ_2 的斜截面上的应力,可用 σ_1 和 σ_2 作成的应力圆上的点表示;平行于 σ_3 的斜截面上的应力,可用 σ_1 和 σ_2 作成的应力圆上的点表示.至于与三个主平面都相交的斜截面上的应力,弹性力学里已经证明可以用三个应力圆间阴影部分中某点的坐标来表示.从图 1-15 的三向应力圆容易看出,最大正应力是 σ_1 ,最小正应力是 σ_3 ,最大的剪应力是最大应力圆的半径 $\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$.且最大剪应力作用在与 σ_2 平行,并与 σ_1 及 σ_3 成 45° 倾角的斜截面上.




图 1-15 空间应力状态的应力圆

1.5 应变分析

应变是物体在应力作用下内部各点相互位置的改变.若立方体积分元中任一点 $P(x_1, x_2, x_3)$ 形变后发生位移,变到了 $P'(x_1 + \xi_1, x_2 + \xi_2, x_3 + \xi_3)$ (图 1-16).这里, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 P 点的位移 ξ 在 x_1, x_2, x_3 方向的分量.显然 ξ 是坐标 x_1, x_2, x_3 的函数,因为物体内部各点在受应力后所发生的位移彼此不同.例如,上端固定棒受

$\tan\theta_1$, 则从图 1-17 上不难证明 $\theta_1 \approx \frac{d\xi_2}{dx_1}$, 当考虑沿 x_2 轴上 PQ_1 段的变化, 可有

$\theta_2 \approx \frac{d\xi_1}{dx_2}$. 因 ξ_1, ξ_2 与 x_1, x_2 都有关, 故可改写成偏导数的形式, 即 $\theta_1 = \frac{\partial \xi_2}{\partial x_1}$ 和 θ_2

$= \frac{\partial \xi_1}{\partial x_2}$. 此时 PQ 和 PQ_1 之间的夹角原来是直角, 经形变后角度改变了 $\theta_1 + \theta_2$. 通常

定义这个夹角为剪形变 ϵ_{12} , 即

$$\epsilon_{12} = \theta_1 + \theta_2 = \frac{\partial \xi_2}{\partial x_1} + \frac{\partial \xi_1}{\partial x_2} \quad (1-23)$$

同理在 x_2x_3 和 x_3x_1 平面上有

$$\epsilon_{23} = \frac{\partial \xi_3}{\partial x_2} + \frac{\partial \xi_2}{\partial x_3} \quad (1-24)$$

$$\epsilon_{31} = \frac{\partial \xi_3}{\partial x_1} + \frac{\partial \xi_1}{\partial x_3} \quad (1-25)$$

为了在张量运算中方便, 剪应变 ϵ_{ij} 一般记作

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \xi_j}{\partial x_i} \right)$$




图 1-17 剪应变图




图 1-18 剪切应变

根据以上讨论, 应变分量有如下九个:

$$\epsilon_{11} = \frac{\partial \xi_1}{\partial x_1}, \quad \epsilon_{12} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi_1}{\partial x_2} + \frac{\partial \xi_2}{\partial x_1} \right), \quad \epsilon_{13} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi_1}{\partial x_3} + \frac{\partial \xi_3}{\partial x_1} \right)$$

$$\epsilon_{21} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi_2}{\partial x_1} + \frac{\partial \xi_1}{\partial x_2} \right), \quad \epsilon_{22} = \frac{\partial \xi_2}{\partial x_2}, \quad \epsilon_{23} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi_2}{\partial x_3} + \frac{\partial \xi_3}{\partial x_2} \right)$$

$$\epsilon_{31} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi_3}{\partial x_1} + \frac{\partial \xi_1}{\partial x_3} \right), \quad \epsilon_{32} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \xi_3}{\partial x_2} + \frac{\partial \xi_2}{\partial x_3} \right), \quad \epsilon_{33} = \frac{\partial \xi_3}{\partial x_3}$$

显然, $\epsilon_{12} = \epsilon_{21}, \epsilon_{23} = \epsilon_{32}, \epsilon_{31} = \epsilon_{13}$, 故独立的应变分量只有六个, 即三个正应变和三个剪应变, 如图 1-18、图 1-19 所示。

.....

$$\sigma_6 = k'_{61}\epsilon_1 + k'_{62}\epsilon_2 + \cdots + k'_{66}\epsilon_6$$

或写成

$$\sigma_i = \sum_{m=1}^6 k'_{im}\epsilon_m \quad (1-27)$$

这样就需要有 36 个系数来确定它们之间的关系. 但是这 36 个系数并不都独立, 可以证明它们存在如下的关系:

$$k_{ij} = k_{ji} \quad \text{或} \quad k'_{ij} = k'_{ji}$$

因为物体发生形变时外界对物体做的功即为物体自由能的增加, 所以形变自由能 $F_{\text{形变}}$ 增加为

$$\Delta F_{\text{形变}} = \Delta W = \sum_j \sigma_j \Delta \epsilon_j$$

而形变自由能一般可表示为应变的函数, 即 $F_{\text{形变}}(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4, \epsilon_5, \epsilon_6)$, 则

$$\Delta F_{\text{形变}} = \sum_j \frac{\partial F_{\text{形变}}}{\partial \epsilon_j} \Delta \epsilon_j$$

比较上面两个式子可知

$$\sigma_j = \frac{\partial F_{\text{形变}}}{\partial \epsilon_j}$$

代入(1-27)式后, 得

$$\begin{aligned} k'_{ij} &= \frac{\partial \sigma_i}{\partial \epsilon_j} = \frac{\partial}{\partial \epsilon_j} \left(\frac{\partial F_{\text{形变}}}{\partial \epsilon_i} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial \epsilon_i} \left(\frac{\partial F_{\text{形变}}}{\partial \epsilon_j} \right) = \frac{\partial \sigma_j}{\partial \epsilon_i} = k'_{ji} \end{aligned}$$

同理可推得

$$k_{ij} = k_{ji} \quad (1-28)$$

这样, 36 个系数就减少为 $\frac{36-6}{2} + 6 = 21$ 个独立系数. 当然, 由于具体材料的结构因素, 还可使这 21 个独立系数大幅减少. 譬如对各向同性材料, 独立系数就只有两个.

非晶态高聚物是各向同性材料. 各向同性材料是指它们在各个方向上的性能是一样的. 因此, 首先, 正应力产生的效应和剪应力产生的效应是互不相干的, 也就是说正应力不会产生剪应变, 剪应力也不会产生正应变. 这样, 就有九个常数等于零, 即

$$k_{41} = k_{42} = k_{43} = k_{51} = k_{52} = k_{53} = k_{61} = k_{62} = k_{63} = 0$$

泊松比为

$$\mu = -\frac{\varepsilon_2}{\sigma_1} = -\frac{B\sigma_1}{A\sigma_1}$$

所以

$$B = -\frac{\mu}{E}$$

剪切模量为

$$G = \frac{\sigma_4}{\varepsilon_4} = \frac{1}{C} = \frac{1}{2(A-B)} = \frac{E}{2(1+\mu)} \quad (1-30)$$

代入(1-29)式后,便得到广义虎克定律为

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_2 = \frac{1}{E}[\sigma_2 - \mu(\sigma_1 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_3 = \frac{1}{E}[\sigma_3 - \mu(\sigma_1 + \sigma_2)] \\ \varepsilon_4 = \frac{\sigma_4}{G} \\ \varepsilon_5 = \frac{\sigma_5}{G} \\ \varepsilon_6 = \frac{\sigma_6}{G} \end{cases} \quad (1-31)$$

因为剪应变不改变物体体积,所以在小应变时可用 $\Delta = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ 近似算作单位物体的体积的改变,则

$$\Delta = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = \frac{1}{E}(1-2\mu)(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$$

考虑本体压缩时,设 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma$, 则

$$\Delta = \frac{\sigma}{E} \cdot 3(1-2\mu)$$

按本体模量定义,

$$K = \frac{\sigma}{\Delta V/V} = \frac{\sigma}{\Delta} = \frac{E}{3(1-2\mu)} \quad (1-32)$$

可见本体模量 K 也与 E, μ 有一定关系,独立常数始终只有两个。

最能清楚表达材料力学行为的是剪切模量 G 和本体模量 K 这两个常数,因为它们联系了材料两种不同类型的力学行为。 G 是支配材料形状改变响应的模量,而 K 是支配体积改变响应的模量。正如已推导的公式(1-30), (1-32), G 和 K 都与 E




图 1-20 各种材料的模量范围

1.7 牛顿流动定律

高聚物具有流动态，特别是在通常条件下，固体高聚物也能表现出来明显的黏性，因此液体的流动规律也是研究高聚物黏弹性的基础。流动是形变的一种特殊情况，形变随时间而连续地变化。在这里出现了一个新的参数——时间 t 。时间 t 是与坐标系统无关的，因此在前面讨论的各种系统只要对 t 作微商后均可使用。

理想的黏性液体即使只受到很小的剪切力作用，就会马上开始流动。在流动速度不大时，黏性液体的流动是层流，层流可以看作液体是以薄层流动的，层与层之间有速度梯度。要维持层与层之间一定的速度梯度需要加一定的剪切力。相对地，液体内部反抗这种流动的内摩擦力反映为材料的黏性。考虑流动液体中的一对平行的液层（图 1-21），它们之间的距离为 dx ，由于上液层比下液层的速度大 dv ，则上下液层之间的速度梯度为 $\frac{dv}{dx}$ 。实验证明，单位面积液层上所受的剪切力




图 1-21 液体的流动

或主要显示其黏性。例如,即使是像钢材那样的金属,在高温下也会呈现塑性而产生永久形变;而像水那样的液体,当作用力的时间非常短时也会显示出弹性来。把瓦片向水面上飞速扔去,这时水好像是一个弹性体,瓦片会被水弹跳起来好几次才落入水里,就是水显示弹性的一个例子。

弹性和黏性在高聚物材料身上同时呈现更为显著。即便在常温 and 一般加载时间,高聚物材料也往往同时显示有弹性和黏性,即所谓的黏弹性。如果它们的应力与应变速率之间存在有线性关系,则叫线性黏弹性。高聚物的黏弹性是极其复杂的,要把弹性理论用于高聚物,必须作两点修正。首先,高聚物的力学行为有很大的时间依赖性,在弹性理论中,当外载加上后,假定外力与物体内应力会马上达到平衡。这个假定对高聚物材料不适用,因为当一个线形高聚物试样加上载荷后,它将无限连续变形下去。譬如,图 1-22 是乙酸纤维素塑料超过 6 000 小时的蠕变,可以看出平衡还没有达到。由于一下子达不到平衡,由弹性理论求得的高聚物弹性常数将依赖于加载后的时间。例如,如果在试样上加一恒定的应力,应变就是加载后时间的函数,因此测量的模量也是时间的函数




图 1-22 25℃ 乙酸纤维素塑料在两个不同应力下的蠕变曲线。即使经过了 6 000 h, 蠕变仍然没有完全结束

$$\epsilon = \frac{\sigma}{G(t)} = J(t)\sigma \quad (1-39)$$

同样,如果载荷从一虎克弹体移走,它立刻回复到原来的大小和形状。这在高聚物一般是不可能的,而是以一缓慢的递减的速率回复。

其次,弹性理论没有假定温度对弹性常数的实际影响,常设杨氏模量、剪切模量等(在一定的温度范围内)与温度无关。对高聚物就不能这样假定,因为高聚物材料的弹性常数是高度依赖于温度的。而且温度对剪切模量和本体模量的影响还可能不一样,因此上式必须进一步改写如下:对在恒定应力下的试样,应变和模量是时间和温度两个参数的函数,

$$\epsilon = \frac{\sigma}{G(t, T)} = J(t, T)\sigma \quad (1-40)$$

在时间和温度得到很好控制的情况下,应力与应变和应力与应变速率之间的线性关系还是可以应用于计算高聚物材料的形变。也就是说,在这种情况下,作为

$$\sigma = G_E + \eta d\varepsilon/dt$$

$$\sigma = G_E + \eta d\varepsilon/dt$$

需要指出的是,尽管线性黏弹性的应用范围仅限于均质、各向同性非晶态高聚物在小应变时的行为,但是它的原理却极为基本,极为重要。某些非线性形变过程,甚至断裂现象也具有类似线性黏弹性响应的时温相对性。

1. 什么

了解?

一般阅读资料

1. 周光泉,刘孝敏.黏弹性理论[M].合肥:中国科学技术大学出版社,1996.
2. 马德柱,何平笙,徐种德,等.高聚物的结构与性能[M].2版.北京:科学出版社,1995.
3. 何曼君,陈维孝,董西侠.高分子物理[M].修订版.上海:复旦大学出版社,1991.
4. 沃德.固体高聚物的力学性能[M].2版.徐懋,漆宗能,等,译.北京:科学出版社,1988. (WARD I M. Mechanical Properties of Solid Polymers[M]. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1983.)
5. WILLIAMS J G. Stress Analysis of Polymers[M]. 2nd ed. Chichester: Ellis Horwood Limited Publishers, 1980.
6. ARRIDGE R G G. Mechanics of Polymers[M]. Oxford: Clarendon Press, 1975.

向的变形。

依赖于温度和外载作用时间等外界条件,可以说任何材料都会发生蠕变。在设计燃气轮机时,金属叶片的蠕变就必须加以考虑。某些古老教堂(如罗马教堂)中的窗玻璃已上薄下厚即是无机玻璃蠕变的实例。即使是组成地球表层的岩石在亿万年生成发展过程中,也在发生缓慢的蠕变。但对高聚物材料来说,蠕变行为则更为普遍和明显,即使在通常使用条件下,高聚物制品也会由于外载甚至自重而缓慢引起永久形变,这是每个高聚物制品设计者和使用者必须注意的实际问题。

蠕变测量是研究高聚物黏弹性实验中较为容易实现的一种。它是在恒温条件下,于试样上施加恒定应力而观察应变随时间 t 的变化。设在 $0 \sim t_1$ 时间内,试样上没有载荷,即 $\sigma(t) = 0$,在时刻 $t = t_1$,有一载荷突然加在试样上,产生一定的应力 σ_0 ,并在 $t_1 \sim t_2$ 时间里维持这应力不变,即 $\sigma(t) = \sigma_0$ (注意,这里是应力不变。由于形变过程中试样横截面可能发生变化,所以要有特定的设计来维持应力不变),观察应变随时间怎样变化。用数学来表示,就是应力 $\sigma(t)$ 是一个阶梯函数,

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < t_1 \\ \sigma_0, & t_1 \leq t < t_2 \end{cases} \quad (2-1)$$

此时,应变 $\epsilon(t)$ 是时间 t 的增函数,如果在时间 t_2 以后,载荷又突然除去,即

$$\sigma(t) = \begin{cases} \sigma_0, & t < t_2 \\ 0, & t \geq t_2 \end{cases} \quad (2-2)$$

此时应变 $\epsilon(t)$ 是时间 t 的减函数,这种现象就是蠕变回复。

对理想弹性体(虎克弹体),在 $0 \leq t < t_1$ 时,没有形变;在 $t = t_1$ 加载后,应变立即产生,并在 $t_1 \sim t_2$ 时间内维持恒定;在 $t = t_2$ 除去载荷时,应变马上消失,物体恢复原样,应变 $\epsilon(t)$ 也是一个阶梯函数。但对高聚物材料,应变具有复杂的性状(图 2-1)。

仔细分析图 2-1 和上一章的图 1-22 可以发现,依应变 $\epsilon(t)$ 与时间 t 的关系,高聚物的蠕变过程可分为三个阶段。第一阶段是瞬时变形阶段(immediate elastic




图 2-1 在一个阶梯函数应力 $\sigma(t)$ 作用下,虎克弹体和高聚物黏弹体的蠕变及其回复。高聚物的蠕变具有复杂的性状

式中

$$J(t) = J_0 + J_e \Psi(t) + t/\eta \quad (2-8)$$

在非常短的时间里,高聚物呈现理想弹性体(虎克弹体)的行为,这个区域就是通常说的玻璃态。这时应变仅是应力的函数,与时间无关。高聚物在玻璃态的柔量约为 $10^{-9} \text{ m}^2/\text{N}$,相当于普通玻璃固体的柔量。随着时间的增加,高聚物渐渐偏离弹性行为。蠕变柔量随时间单值地增大,直到再一次达到某个恒定值。这时材料变软,表现出类似橡胶的大弹性形变,称之为橡胶态。高聚物在橡胶态的蠕变柔量约为 $10^{-5} \text{ m}^2/\text{N}$,也与时间无关。在玻璃态和橡胶态之间有一个覆盖 1~2 个时间数量级的转变区域,称之为玻璃化转变,材料表现出明显的黏弹性。高聚物玻璃化转变的表征参数是它的推迟时间 τ (它的意义将在第 3 章中详加讨论)。经过一个更长的时间以后,高聚物的行为依赖于它们的化学结构是线形的还是交联的而有所不同。线形高聚物在橡胶态后表现出牛顿流动,像一个黏性液体;交联高聚物则在相当长的时间里保持在橡胶态而无流动出现。在室温下的硬性高聚物,由于它的流动黏度很大,流动可以忽略不计。

上面说明了随着推迟时间 τ 与加载时间相对尺度的不同,高聚物或像一块弹性固体(加载时间比 τ 小很多),或是一个黏弹固体(加载时间与 τ 同数量级),或像一块橡胶和一种液体(加载时间比 τ 大,甚至大很多)。因为高聚物的推迟时间强烈依赖于温度,它随温度的升高而减小,时间和温度对高聚物力学性能的影响存在着某种等当性,因此,也可以说是依赖于温度,高聚物能表现为弹性固体或黏弹固体或橡胶或液体。高聚物力学行为的时温等当将在第 5 章中讨论。

对线性材料,单根的蠕变曲线就足够了,因为它可以直接换算成线性蠕变柔量 $J(t)$ 。对非线性材料,需要一族这样的蠕变曲线。图 2-4 是聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的拉伸蠕变实验曲线。每一种高聚物都有它们自己的特征应力-应变-时间函数,或者是一组这样的函数。这里有两个经过验证的重要说明。(1)密切相关的高聚物,如相似的共聚物,同种高聚物不同加工条件的不同品级,其特征函数是非常类似的,如果知道其中的一个,另一个就可以由此计算出来。(2)彼此毫不相干的




图 2-3 线形和交联高聚物典型蠕变柔量和时间的双对数作图。高聚物一旦交联就不溶不熔,因而不出现流动,只有橡胶高弹态而无流动,如虚线所示

$$\varepsilon_2(t) = -\sigma_0 \left[J_0 + J_e \Psi(t - t_2) + \frac{t - t_2}{\eta} \right]$$

那么,在 $\sigma(t) = \sigma_1(t) + \sigma_2(t)$ 作用下,按叠加原理(见第4章),应变为各自应变之代数和

$$\begin{aligned} \varepsilon(t) &= \varepsilon_1(t) + \varepsilon_2(t) \\ &= \sigma_0 \left\{ J_0 [\Psi(t - t_1) - \Psi(t - t_2)] + \frac{t_2 - t_1}{\eta} \right\} \\ &= \sigma_0 J(t) \end{aligned}$$

在实验时间很长时(蠕变实验确实要持续几个月,甚至更长),按蠕变函数的基本性质

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Psi(t - t_1) = 1, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \Psi(t - t_2) = 1$$

则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \varepsilon_{永久} = \sigma_0 \frac{t_2 - t_1}{\eta} \quad (2-9)$$

这就是由于流动而引起的高聚物的永久形变(permanent set). 图 2-6 是聚甲基丙烯酸甲酯的蠕变、蠕变回复曲线及永久形变. 回复实际上是反过来的蠕变曲线. 在没有可行的非线性黏弹性理论情况下,这样的回复数据像蠕变数据一样是不可避免的. 需要指出的是,回复过程中高聚物的结构有可能发生变化,从而使性能发生改变,回复的许多特征都将消失.




图 2-5 蠕变回复可以看作是二个蠕变过程的叠加. 一个应力为正的蠕变 I 和一个应力为负的蠕变 II 的叠加, 构成了蠕变及其回复 (I + II)




图 2-6 140°C, 分子量 $M = 20.4 \times 10^4$ 的聚甲基丙烯酸甲酯的拉伸蠕变、蠕变回复曲线及永久形变

2.2 应力松弛

与蠕变相对应的是应力松弛(stress relaxation).它是在一定温度下使高聚物试样瞬时产生一个固定的应变,观察维持这应变恒定所需要的应力随时间的变化.应力松弛可用来测量某些已加工塑料零件中夹持金属嵌入物的应力以及估算塑料管道热套接后的使用寿命.此外,应力松弛还是研究可能发生在高聚物,尤其是橡胶中的化学反应的有效工具(化学应力松弛).

从实用观点来看,通常认为测定蠕变比测定应力松弛更为重要.由于蠕变测量非常易于进行,故应力松弛试验常被评价高聚物材料性能的人们所忽视.但从材料黏弹性理论和分子结构与性能间关系的观点来看,应力松弛较蠕变有更为重要的意义,因为应力松弛的结果一般比蠕变实验更易用黏弹性理论来解释.

按应力松弛的定义,当应变是一单位阶梯函数时

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t < t_0 \\ \varepsilon_0, & t \geq t_0 \end{cases} \quad (2-10)$$

要看维持这应变恒定所需要的应力 $\sigma(t)$ 是时间 t 的什么函数.根据高聚物线性黏弹性的假定,应力为

$$\sigma(t) = G(t)\varepsilon_0 \quad (2-11)$$

这里, $G(t)$ 是应力松弛模量(stress relaxation modulus),它反映 $\sigma(t)$ 的时间依赖关系.实验表明,刚发生应变时所需要的应力最大,然后应力逐渐随时间的增大而降低,如图 2-8 所示.对线形非晶高聚物,由于流动的存在,经过足够长的时间后,应力 $\sigma(t)$ 总可以松弛为零.对交联高聚物,在足够长的时间内,应力 $\sigma(t)$ 衰减到一个有限值,与之相对应的模量叫做平衡模量 G_e .因此,应力松弛模量可以分写成两部分:

$$G(t) = G_e + G_0\Phi(t) \quad (2-12)$$

即把模量 $G(t)$ 中与时间无关的一项 G_e 分写出来. $\Phi(t)$ 叫做松弛函数(relaxation




图 2-8 应力松弛. 在恒定应变 $\varepsilon = \varepsilon_0$ 时, 维持这个应变恒定所需的应力随时间而不断衰减

时间进一步增长,线形高聚物出现流动,模量再一次随时间下降,材料表现得像液体一样,而交联高聚物则仍维持在橡胶态。

在应力松弛中,转变区域是以松弛时间 τ 来表征的。松弛时间 τ 也有强烈的温度依赖性,随温度的升高而减小。因此,依赖于时间和温度,高聚物或表现为弹性固体、或橡胶、或液体。这些都与蠕变中的情况相类似。

拉、压、弯和剪切等形变类型都可用来做应力松弛实验,尤以拉伸应力松弛实验最为常见。应力通过测力弹簧片转换为位移,再通过电阻应变片或电感式的差动变压器把应力转换为电量。因为应力松弛实验的时间很长,实验中最为关键的是稳定性问题,包括差动变压器电源的输出频率受外界电源电压或温度的影响,以及机械装置本身的稳定性,特别是测力弹簧片本身的应力松弛和夹具的微小滑移。因为是保持应变恒定,应变的测量相对比较容易,但一般不用应变片,因为它会影响高聚物试样的表面性质。对温度也有严格要求,高聚物相对较大的热膨胀相应于 $0.01\% \sim 0.1\%$ 的伸长,所以温度应控制在 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 。

2.3 动态力学试验

动态力学试验(dynamic mechanical test)是在交变应力或交变应变作用下,观察高聚物材料的应变或应力随时间 t 的变化。无论从实用或理论的观点来看,动态力学试验均是重要的。譬如在机电工业中使用的许多塑料零件,像塑料齿轮、阀片、凸轮等都是在周期性的动载荷下工作的;橡胶轮胎、力车胎更是不停地承受交变载荷作用,合成纤维做的衣服穿在身上受我们身体活动而产生的交变应力作用等。所有这些都说明交变应力的作用是一种更为普遍的情况,动态力学试验是一种更接近材料实际使用条件的试验。

动态力学试验可以同时测得模量和力学阻尼。在实际使用时材料的模量固然重要,但力学阻尼也是重要的。高聚物泡沫减振材料就是利用了它们高的力学阻尼。但是对轮胎,高的阻尼会使它很快发热和温度升高,导致过早破损。

高聚物的动态力学性能对玻璃化转变、次级转变、结晶、交联、相分离以及高分子链的近程结构的许多特征和材料本体的凝聚态结构都十分敏感,因此,动态力学试验也是研究固体高聚物分子运动的有力工具。

一般地,动态力学试验是维持应力 $\sigma(t)$ 为正弦函数:

由复数的指数表达式

$$e^{i\omega t} = \cos\omega t + i\sin\omega t, \quad ie^{i\omega t} = i\cos\omega t - \sin\omega t \quad (2-17)$$

可见 $\sin\omega t$ 是复数 $e^{i\omega t}$ 的虚数部分, 记作 $\text{Im}(e^{i\omega t}) = \sin\omega t$; 而 $\cos\omega t$ 是复数 $ie^{i\omega t}$ 的虚数部分, 记作 $\text{Im}(ie^{i\omega t}) = \cos\omega t$, 则

$$\begin{aligned} \epsilon(t) &= \delta [J_1(\omega)\text{Im}(e^{i\omega t}) - J_2(\omega)\text{Im}(ie^{i\omega t})] \\ &= \text{Im}[\delta J_1(\omega)e^{i\omega t} - iJ_2(\omega)e^{i\omega t}] \\ &= \text{Im}\{\delta e^{i\omega t}[J_1(\omega) - iJ_2(\omega)\omega e^{i\omega t}]\} \end{aligned}$$

因为 $\delta \text{Im}(e^{i\omega t}) = \delta \sin\omega t = \sigma(t)$, 并记

$$\hat{J} = J_1(\omega) - iJ_2(\omega) \quad (2-18)$$

$\hat{J}$ 叫复数柔量(complex compliance), 则

$$\epsilon(t) = \hat{J}\delta(t) \quad (2-19)$$

这说明在动态力学试验中, 应力和应变之间的关系也是十分简单的, 只是这里的柔量(或模量)是个复数。

如果应变 $\epsilon(t)$ 是正弦函数, 观察应力 $\sigma(t)$ 随时间的变化, 类似地也可求得应力和应变间的简单关系:

$$\sigma(t) = \hat{G}\epsilon(t) \quad (2-20)$$

这里 $\hat{G}$ 是复数模量(complex modulus):

$$\hat{G} = G_1(\omega) + iG_2(\omega) \quad (2-21)$$

它与复数柔量 $\hat{J}$ 的关系是

$$\begin{aligned} \hat{G} &= \frac{1}{\hat{J}} = \frac{1}{J_1(\omega) - iJ_2(\omega)} \\ &= \frac{J_1(\omega) + iJ_2(\omega)}{[J_1(\omega) - iJ_2(\omega)][J_1(\omega) + iJ_2(\omega)]} \\ &= \frac{J_1(\omega) + iJ_2(\omega)}{J_1^2(\omega) + J_2^2(\omega)} \\ &= G_1(\omega) + iG_2(\omega) \end{aligned}$$

$$G_1(\omega) = \frac{J_1(\omega)}{|\hat{J}|^2} \quad (2-22)$$

$$G_2(\omega) = \frac{J_2(\omega)}{|\hat{J}|^2} \quad (2-23)$$

$\epsilon(t) = \hat{J}\sigma(t)$ 和 $\sigma(t) = \hat{G}\epsilon(t)$ 同时反映了 $\sigma(t)$ 和 $\epsilon(t)$ 的峰值以及它们相位差之间的关系. 在以复平面表示的 $\hat{J}$ 和 $\hat{G}$ 的图 2-11 上, 相位差 δ 是与实轴的夹角. 力学阻尼(mechanical damping)定义为相位差 δ 的正切

(或说应力超前于应变),在应力改变方向时,应变总要反抗应力做功而有能量损耗.

下面再介绍一个动态黏度(dynamic viscosity) $\eta_{\text{动态}}$. 因为黏弹性的能量损耗起因于它的黏性成分,在极端情况下,即当外载作用频率极低而产生流动时(如对线形非晶高聚物),按牛顿流动定律(为方便起见,这里应变用了 ϵ),有

$$\sigma(t) = \eta \frac{d\epsilon(t)}{dt}$$

与 $\sigma(t) = \dot{G}\epsilon(t)$ 比较,得

$$\dot{G}\epsilon(t) = \eta \frac{d\epsilon(t)}{dt}$$

如果应变 $\epsilon(t) = \hat{\epsilon}e^{i\omega t}$, 则 $\frac{d\epsilon(t)}{dt} = i\omega\hat{\epsilon}e^{i\omega t}$, 代入得

$$\dot{G}\hat{\epsilon}e^{i\omega t} = i\omega\hat{\epsilon}e^{i\omega t}$$

$$\dot{G} = i\omega\eta \quad (2-27)$$

这里复数模量 $\dot{G}$ 只有虚数部分,可见在流动时没有能量的储存,储能模量 $G_1(\omega) = 0$, 只有能量的损耗 $G_2(\omega) = \omega\eta$. 动态黏度 $\eta_{\text{动态}}$ 就定义为

$$\eta_{\text{动态}} = \frac{G_2(\omega)}{\omega} \quad (2-28)$$

它表示在阻尼振动时高聚物自身的内耗.

在交变应力作用下高聚物黏性行为特征性状可由图 2-12 一目了然. 取 $\lg J_1(\omega)$ 和 $\lg J_2(\omega)$ 对 $\lg \omega$ 作图,在频率 ω 很高时,储能柔量 $J_1(\omega)$ 是一常数,但值很小,此时材料就像一块弹性固体. 当频率降低时, $J_1(\omega)$ 逐渐增大到另一个比较大的常数值,材料表现为高弹性,像橡胶一样. 中间的转变区域覆盖了 1~2 个数量级的频率 ω . 当频率进一步降低时,线性高聚物由于有流动,其 $J_1(\omega)$ 继续增大,材料就像黏性液体. 对交联高聚物,由于不可能出现流动,仍保持高弹态.

与储能柔量不一样,损耗柔量 $J_2(\omega)$ 随频率 ω 的改变起伏很大. 在高频率区, $J_2(\omega)$ 是一常




图 2-12 线形和交联高聚物典型的储能和损耗柔量曲线

数, 值也小; 在转变区域它迅速地达到一个极大值. 其位置靠近 $J_1(\omega)$ 曲线的转折处. 在低频率区, 交联高聚物的 $J_2(\omega)$ 又减小为如高频区域一样低的恒定值. 但是线性高聚物的 $J_2(\omega)$ 随频率的降低而增大, 表明在低频区由于黏性而有更多的能量损耗掉.

线形和交联高聚物的储能模量和损耗模量曲线在高频和中频区是一致的, 但在低频区域由于线形高聚物的流动存在而有很大区别(如图 2-13).




图 2-13 线形和交联高聚物典型的储能和损耗模量曲线

高聚物材料的动态力学测试方法很多, 按应力波长 λ ($\lambda = 2\pi/\omega$) 与高聚物试样尺寸 l 的相互关系, 可以把动态力学测试方法分为三大类.

(1) $\lambda \gg l$, 这时, 在 2π 的时间里试样受到的力在不同部位是各不相同的. 这里又有自由振动衰减和受迫振动之分. 扭摆和扭辫是典型的自由振动衰减法. 扭摆是动态力学测试中最简单、最常用的一种. 在扭摆和扭辫实验中, 测定的量是扭摆的特征频率

和振幅的衰减. 将试样事先扭一个很小的角度, 立即松开, 试样即以一定周期来回扭摆. 由振动周期可计算高聚物试样的模量(剪切模量 G). 由于高聚物本身的黏弹损耗, 振动的振幅随时间而不断衰减. 由振幅的衰减可计算高聚物试样的内耗 Δ . 扭辫是扭摆的进一步改良, 原理是完全一样的. 动态振簧法是典型的受迫振动共振实验, 它是通过测定高聚物试样共振频率 f_r 和共振半宽度频率 Δf_r 来分别求取试样实数模量(杨氏模量 E) 和虚数模量. 动态黏弹谱仪是受迫振动非共振实验, 由于现代科学技术的进展, 特别是微电子技术的进步, 已有可能在实验中的任一时刻直接测量该时刻的振幅和相位差, 从而避免了扭摆和扭辫实验中每一次都必须等待它慢慢衰减和动态振簧法每点必达共振而引起的实验时间过长的不足. 扭摆、扭辫、振簧和黏弹谱仪是一般高分子物理实验室中最常用的动态力学实验方法, 尤其是动态黏弹谱仪.

(2) $\lambda \approx l$, 由于应力波长 λ 与高聚物试样尺寸 l 相近, 应力波在高聚物试样中形成驻波. 测量驻波极大、驻波节点位置可计算得到杨氏模量 E 和损耗角正切 $\tan \delta$. 驻波法特别适用于合成纤维力学行为的测定.

(3) $\lambda \ll l$, 是波传导法. 由于应力波比高聚物试样小, 应力波(通常使用声波)在试样中传播. 测定应力波的传播速度和波长的衰减可求得高聚物材料的模量 E 和损耗角正切 $\tan \delta$. 显然, 波传导法也特别适用于合成纤维力学行为的测定.

这里重要的是各种测试方法的频率范围. 各种测试方法的频率范围见表 2-1.

表 2-1 各种动态力学测试方法的频率范围

动态力学实验方法	频率范围
自由振动衰减法; 扭摆、扭辫	0.1 ~ 10
受迫振动共振法; 振簧	10 ~ 5×10^4
受迫振动非共振法; 黏弹谱仪	10^{-3} ~ 10^2
驻波法	> 1 000
波传导法	10^5 ~ 10^7

2.3.1 动态扭摆和扭辫法 (torsion pendulum and torsional braid)

自由振动的动态扭摆实验是动态力学测试方法中最简单和最常用的一种. 因为: (1) 它适用于整个高聚物的模量范围($10^8 \sim 10^{10}$ N/m²), 即适用于橡胶、塑料和纤维. (2) 它适用于很宽广的阻尼范围, 从小于 0.01 到 5 以上. (3) 由于扭摆的频率很低, 由扭摆法测得的松弛温度(如玻璃化温度)最接近于一般膨胀计所测得的数据. (4) 由扭摆法测得的是高聚物的剪切模量, 所以它对高聚物的分子运动反应十分灵敏. (5) 仪器装置也比较简单.

实验时把高聚物试样一端固定, 另一端通过试样夹具与惯性体系相连. 当惯性体扭转一个角度时, 高聚物试样受到扭转变形, 外力移去后, 惯性体带动试样在一定周期内做自由衰减运动(图 2-14). 由于高聚物材料的内耗, 振幅随时间而不断衰




图 2-14 动态扭摆示意图

左图由高聚物试样条直接承受摆锤的重量, 右图则由平衡锤抵消了摆锤的重量.

比的自然对数, 叫对数减量

比的自然对数，叫对数减量 Δ (logarithmic decrement)，来表示高聚物试样的内耗：




图 2-15 动态扭摆法实验测得的振幅衰减曲线

$$\Delta = \ln \frac{A_i}{A_{i+1}} \quad (2-29)$$

由振动周期 P 可以计算高聚物试样的模量 G . 对长方形截面和圆形截面试样, G 分别为

$$G = \frac{631.6LI}{CD^3 \mu P^2}$$

和

$$G = \frac{161.7LI}{r^4 P^2}$$

这里, L, C, D 分别为长方形截面试样的长、宽、厚; r 为圆形截面试样的半径, μ 为形状因子。 I 为振动体系的转动惯量, 对几何形状简单的体系, I 可直接计算而得, 如果体系几何形状复杂, I 只能由实验测定, 比如采用模量已知的标准材料作试样, 测得振动周期后, 由上式反过来算出 I 。

扭摆仪包括四个主要部分: (1) 扭摆, 惯性体的转动惯量要求可调, 以适应不同测试对象. (2) 扭转机构, 可以是电磁的, 也可以用步进马达. (3) 自动记录装置, 可以用小线圈切割磁力线产生电流, 也可以用光电转换. (4) 温控和等速升温装置.

动态扭摆法的缺点有: (1) 由于是靠高聚物自身的弹力作扭振不能用于黏性液体或很软的橡胶。(2) 温度上限受制于试样的软化。为此, 在扭摆的基础上发展了动态扭辫法。扭辫法针对上述缺点的改进是: (1) 用多股玻璃丝辫浸取高聚物试样组成复合试样, 由玻璃丝辫来承受试样自重, 提高温度上限。(2) 使用范围扩展到黏性液体, 可用来作热固性树脂的固化研究以及对热分解和热聚合的追踪。(3) 试样的用量大为减少, 可少至 0.1 g 以下, 有利于实验室中新合成高聚物的研究。

2.3.2 动态振簧法(vibrating reed method)

动态振簧法是属于应力波 $\lambda (\lambda = 2\pi/\omega)$ 大于试样尺寸 l 一大类中的强迫振动共振法, 且是其中较为普通的一种。它把高聚物试样的小片 (即簧片) 一端固定, 另一端施以交变应力使其作强迫振动, 测定其共振频率 f_r 和共振半宽度频率 Δf_r 来计算模量和内耗。动态振簧法最早是用来研究纸张的, 试样用量少, 实验时温度和

湿度都比较容易控制,信号接收的灵敏度也很高。

动态振簧法上的试样簧片实际是一个悬臂梁的强迫振动。对于弹性梁,其弯曲振动方程为

$$EI\partial^4 Y/\partial x^4 + \rho A\partial^2 Y/\partial t^2 = 0$$

式中, I 为断面惯性矩, ρ 为试样密度, A 为试样截面积。对于黏弹性的高聚物材料,运动方程式必须加上一个代表黏性阻力的项 $\partial^5 Y/\partial^4 x \partial t$, 则高聚物的弯曲振动方程为

$$EI\partial^4 Y/\partial x^4 + \rho A\partial^2 Y/\partial t^2 + E\eta\partial^5 Y/\partial x^4 \partial t = 0 \quad (2-30)$$

式中, η 是高聚物试样黏滞系数。解此偏微分方程可得储能模量

$$E_1(\omega) = \beta\rho(l^4/d^2)(f_r^2 + \Delta f_r^2/8) \approx \beta\rho(l^4/d^2)f_r\Delta f_r \quad (2-31)$$

则力学内耗

$$\theta^{-1} = E_2(\omega)/E_1(\varepsilon) \approx \Delta f_r/f_r \quad (2-32)$$

这里, β 为常数, 与试样的共振方式有关, 对于片状样品 $\beta = 38.24$; 对圆形试样(如纤维) $\beta = 51.05$; d 为试样厚度(或直径); l 为试样长度, f_r 为试样共振频率; $\Delta f_r = f_2 - f_1$ 为试样共振半宽度频率, 即把共振频率降低 0.707 或 0.5 倍时两个频率之差(图 2-16)。测定不同温度下的共振峰位置, 即可得到高聚物动态力学温度谱。




图 2-16 动态振簧法中试样的共振率和共振半宽度频率

动态振簧仪装置由换能器(包括永久性磁铁、线圈、试样簧片、电容拾振器)、信号检测器即毫伏表、音频信号发生器、数字频率计、温度控制和测量部分以及供簧片极化电压和前置放大器的直流稳压源等部分组成(图 2-17)。




图 2-17 动态振簧仪装置示意图

试样簧片被固定在线圈骨架的金属振子上,由音频信号发生器输出一个交变信号于激振线圈中,使线圈产生交变磁场,样品就随着线圈的振簧频率而发生往复振动,这个振动的信号通过电容拾振器变成电容量,我们知道平行板电容量 $C = \epsilon S / 2\pi d$ (ϵ 为介电常数, S 为极板的面积, d 为平行板之间的距离),在 S 不变的情况下,改变 d ,就能转换成一个微弱的交流电信号,经前置放大器放大在毫伏表上测量,当信号发生器输出的频率与样品在这个温度下的本征频率相同时,试样发生共



图 2-18 用低倍显微镜目测的
简易型振簧仪示意图

振,振幅达极大,平行板电容器之间的距离 d 最小,经放大后在毫伏表上电讯号最大.也就是说,当毫伏表上的电讯号最大时,信号发生器这时输出的频率即是样品在这个温度下的共振频率 f_r . 温度由调压变压器控制,温度测量由电位差计的读数对照热电偶校正曲线得到。

如果我们仅仅测定高聚物在室温下的杨氏模量,振簧仪的装置可以非常简单.高聚物试样的振幅可以用低倍显微镜来直接观察(图 2-18).如果用与音频发生器振荡源相同频率的电源来引燃氖珠,氖珠的闪光就与高聚物试样的振动同步,发生共振时试样的边

緣非常容易而清晰地觀察到。

如果是测量单纤维等细小试样,则可用图 2-19 所示的装置.把涂有导电层的高聚物试样置于两电极之间,电极上通高压直流电再叠加上交流振荡电流,试样即会产生振动.改变交流电频率就可达到共振.由于纤维试样不直接连接在振动器上,可大大提高该实验的频率上限.在这样的高频下,必须考虑到可能的空气阻力.于是,实验应在真空中进行.

作为另一个极端,我们要降低实验频率的下限。因为在低频率下,高聚物的分子运动更为灵敏。这时可以使用长而重的试样,然而使用长而重的试样时又要考虑重力的影响了。

动态振簧法的特点是试样用量少,




图 2-19 提高测定频率范围的振簧仪示意图

温度和湿度控制容易,由于信号传感器用了电容拾振器,接收很灵敏.用了上面的各种措施后动态振簧法的频率范围可达 $10 \sim 50 \text{ kHz}$.小条纸片是很好的簧片,因此,动态振簧法还特别适合于纸张的模量测定.

动态振簧法的缺点是每测一个点,必须不断改变频率以求得试样的共振和向共振频率的高端和低端变频以求得半宽度,而要完整反映高聚物的力学性能需要做频率范围宽达 10^{16} 数量级的性能测试,所以做动态振簧的实验时间都较长.

2.3.3 动态黏弹谱仪(dynamic viscoelastometer)

动态黏弹谱仪是当今实验室中最常见的动态力学实验装置.由于它直接测定试样的应力、应变和损耗角正切,用电脑控制非常方便.以 Rheograph-solid 动态黏弹谱仪(图 2-20(a))为例,它的主机结构如图 2-20(b)所示.它由温控箱、驱动器、载荷传感器、位移传感器和预张力控制器等部件组成.温控箱的温度由 PID 温度控制器控制,用电热丝(约 300 W)加热和用液氮冷却,控温范围为 $-150 \sim +250 \text{ }^{\circ}\text{C}$.在炉内,高聚物试样被夹持在两个夹具中.整个炉子被分成上下两部分,




图 2-20 Rheograph-solid 动态黏弹谱仪(a) 及其主机(b)

表 2-2 黏弹性函数

	蠕 变	应力松弛	动态力学实验
定 义	应力是单位阶梯函数, 观察应变随时间的变化	应变是单位阶梯函数, 观察应力随时间的变化	应力(或应变)是交变函数, 观察应变变化(或应力)随时间变化
应力应变关系	$\epsilon(t) = J(t)\sigma_0$	$\sigma(t) = G(t)\epsilon_0$	$\sigma(t) = \hat{J}\epsilon(t)$ $\epsilon(t) = \hat{G}\sigma(t)$
特征函数及特征量	蠕变柔量 $J(t) = J_0 + J_e\Psi(t)$ $\quad + \frac{t}{\eta}$ 蠕变函数 $\Psi(t) = \begin{cases} 0, & t = 0 \\ 1, & t = \infty \end{cases}$ 普弹性柔量 J_0 平衡柔量 J_e 永久形变 $\epsilon_{永久} = \sigma_0 \frac{t_2 - t_1}{\eta}$	应力松弛模量 $G(t) = G_0 + G_e\Phi(t)$ 松弛函数 $\Phi(t) = \begin{cases} 1, & t = 0 \\ 0, & t = \infty \end{cases}$ 起始模量 G_0 平衡模量 G_e	复数柔量 $\hat{J} = J_1(\omega) - iJ_2(\omega)$ 损耗柔量 $J_1(\omega)$ 储能柔量 $J_2(\omega)$ 复数模量 $\hat{G} = G_1(\omega) + iG_2(\omega)$ 储能模量 $G_1(\omega)$ 损耗模量 $G_2(\omega)$ 损耗角正切 $\tan\delta = \frac{J_2(\omega)}{J_1(\omega)} = \frac{G_2(\omega)}{G_1(\omega)}$ 动态黏度 $\eta_{动态} = \frac{G_2(\omega)}{\omega}$

这八种典型高聚物是:

- I. 高聚物稀溶液: 无规聚苯乙烯, 氯代联苯作溶剂, 浓度 0.015 g/mL;
- II. 低分子量的非晶态高聚物: 聚乙酸乙烯酯, 分子量为 10 500;
- III. 高分子量的非晶态高聚物: 无规聚苯乙烯, 分子量为 6.0×10^5 ;
- IV. 高分子量带长侧基的非晶态高聚物: 聚甲基丙烯酸正辛酯;
- V. 处于玻璃化温度之下的高分子量非晶态高聚物: 聚甲基丙烯酸甲酯;
- VI. 交联的非晶态高聚物, 硫化天然橡胶;
- VII. 轻度交联非晶高聚物: 丁苯无规共聚物, 苯乙烯含量 23.5%(重量);
- VIII. 高度结晶的高聚物, 聚乙烯, 室温时密度为 0.965 g/mL.

它们的应力松弛模量 $G(t)$ 、储能模量 $G_1(\omega)$ 、蠕变柔量 $J(t)$ 、储能柔量 $J_1(\omega)$ 对时间 t 或频率 ω 的对数作图分别是图 2-21、图 2-22. 摘要说明如下.




图 2-22 八种典型高聚物的蠕变柔量和储能柔量. 它们也为镜面对称

量级的时间范围内描绘出高聚物黏弹性的频率谱. 静态实验和动态实验的时间(频率)范围大致如图 2-23 所示.

进行一个实验, 所谓时间有两个不同的说法, 即外力作用时间(或载荷加载时间)和实验观察时间(或实验时间). 它们在下面的意义上是一致的: 极短的观察时间相当于极短的外力作用时间. 譬如在蠕变实验中, 突然加以载荷又马上卸载, 我们可以说是作用力时间很短. 但是如果在某时(t_0)加上载荷后维持很

长一段时间, 这时尽管作用力时间是长的, 但如果在离 t_0 极短的一个时间就观察它的蠕变行为, 那么由于在进行观察的那个时刻, 后面的蠕变现象还来不及发




图 2-23 静态实验和动态力学实验时间(频率)的大致范围. 联合使用静态实验和动态力学实验, 可在 $10^{-7} \sim 10^8$ s 达十几个数量级的时间范围内描绘出高聚物黏弹性的频率谱

展,仍然只能观察到甚至是材料的瞬时弹性形变,相当于很短外力作用时间表现出来的性质.因此,这时仍可以说我们观察到了外力作用时间很短时的现象.在以后的讨论中,为叙述方便起见,有时使用外力作用时间,有时采用实验观察时间,它们在本质上是一样的.

2.5 恒速应力和恒速应变

恒速应力和恒速应变是指应力或应变是随时间 t 线性变化的, $\sigma(t) = kt$ 或 $\epsilon(t) = kt$,它主要用来研究高聚物材料的大形变.在形变很大的情况下,高聚物材料表现出强烈的非线性,应变响应(对恒速应力)和应力响应(对恒速应变)均呈现复杂的性状,没有统一的、定量的描述方式.

定性来说,在恒速应力时,弹性材料的应变随时间非线性地增加(图 2-24 左).如果是画应力-应变曲线,对所有应力速率(应变速率),弹性材料的应力-应变曲线都是一条.但高聚物材料的应力-应变曲线随应力速率(应变速率)的增加而增加得更快捷.在恒速应变时也是一样(图 2-24 右).高聚物材料的应力-应变曲线随应变速率的增加有更快的增加.知道了这一点,我们就不会把单一速率(和单一温度)




图 2-24 恒速应力和恒速应变. 在形变很大时, 高聚物材料表现出明显的非线性, 应变响应(对恒速应力)和应力响应(对恒速应变)均呈现复杂的性状

下测得的应力-应变曲线作为高聚物制品设计的依据. 恒速应变下的应力-应变曲线将在第8章中专门讨论.

2.6 状态方程

前面已经提过,若包含时间 t 这个变数,应变 ϵ 就不仅是应力 σ 的函数,它同时也是时间 t 的函数. 写成最一般的形式:

$$\epsilon = \varphi(\sigma, t) \quad (2-33)$$

这就是考虑了时间以后,材料的状态方程(具有边界条件 $t = 0$ 时, $\sigma = \epsilon = 0$). 对每种材料,方程(2-33)确定了一个惟一的三维空间曲面,如图 2-25 所示.

恒应力的截面与这曲面的交线就是蠕变曲线. 同样,恒应变的截面与曲面的交线给出应力松弛曲线. 而恒时间的截面与曲面的交线也给出一条曲线,叫等时曲线(Isochronous curve),从而可得到每一时刻的应力-应变曲线(图 2-26). 恒速应变线也可以画在蠕变曲线图上,并由此确定合适的 σ - t 曲线. 类似地,恒速应力行为也能够以适当的形式表示出来. 至于动态力学试验的正弦函数曲线本可以表示为无数个单位阶梯函数的加和(图 4-3),这一点,我们可以在 t 和 $1/\omega$ 的等当性讨论中得到启发.

从上述途径得到的一个重要结果是,等时曲线是与测定它的载荷体系无关的,即如果在时刻 t_0 ,加以应力 σ ,有应变 ϵ ,那么不管是在 $t = 0$ 瞬时就加上这应力,并在以后维持恒定不变,还是在 $t = 0$ 到 t_0 时间范围内以均匀速率加到 σ ,抑或以其他任何方式最后确实加到了这个应力. 这样,一个单值曲面假设的试验推导出了不同载荷体系的等时曲线(即蠕变,应力松弛),并可对它们进行比较.

状态方程式(2-33)有两个特殊情况. 其一是时间 t 和应力 σ 两个变数可以分离,即函数 φ 可以表示为另两个函数的乘积




图 2-25 应力-应变-时间三维曲面. 蠕变曲线是恒应力截面与这曲面的交线. 同样,应力松弛曲线是恒应变截面与曲面的交线. 而恒时间的截面与曲面的交线就是等时曲线

3. 详细讨论一下蠕变柔量与时间的关系曲线($\lg J(t) \sim \lg t$ 作图)的形式。
4. 什么是蠕变回复?蠕变回复后的永久形变反映的是什么?
5. 测定蠕变实验的方法有哪些?蠕变实验条件中最关键的要点是什么?
6. 什么是应力松弛?你知道哪些现象是应力松弛行为?由它定义的应力松弛函数 $\Phi(t)$ 具有什么最基本的性质?应力松弛模量与时间的关系曲线的基本形状是什么样的?
7. 什么是动态力学实验?动态力学实验的重要性表现在什么地方?为什么高聚物动态力学实验定义的模量是个复数?
8. 为什么说动态力学试验中得到的复数模量(复数柔量)中的虚数模量(虚数柔量)反映的是高聚物材料的能量损耗?损耗角正切呢?
9. 什么是动态粘度?它反映了高聚物的什么性质?它在高聚物黏弹性时温转换中的作用是什么?
10. 测定高聚物动态力学性能的实验方法有哪些?它们各自的频率范围是多少?
11. 扭摆实验的要点是什么?动态扭摆法研究高聚物动态力学行为有什么特别之处?为什么人们还要用扭摆实验来代替扭摆实验?
12. 振簧实验的基本原理是什么?特点是什么?如何进一步提高动态振簧法的测试频率?
13. 动态黏弹谱仪是当今使用最广的动态力学测试装置,你对黏弹谱仪有多少了解?
14. 众多实验事实表明,静态实验(蠕变和应力松弛)中的时间 t 与动态力学实验中的频率 ω 有等当性, $t = 1/\omega$. 这种等当性对我们研究高聚物黏弹性的实验工作有什么好处?

一般阅读资料

1. 何平笙,杨海洋,朱平平. 高分子物理实验[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,2002.
2. 过梅丽. 高聚物与复合材料的动态力学热分析[M]. 北京:化学工业出版社,2002.
3. 马德柱,何平笙,徐种德. 高聚物的结构与性能[M]. 2版. 北京:科学出版社,1995.
4. 周光泉,刘孝敏. 黏弹性理论[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,1996.
5. 沃德. 固体高聚物的力学性能[M]. 2版. 徐懋,漆宗能,等,译. 北京:科学出

第 3 章 高聚物黏弹性的力学模型

3.1 概 述

材料的力学性能可以借助于一些简单的模型来加以描述. 力学模型的最大特点是直观. 通过对力学模型的分析可以得到材料力学性能总的定性概括, 因此常常被采用.

一个符合虎克定律的弹簧 (spring) 能很好地描述理想弹性体 (虎克弹体) 的力学行为 (图 3-1(a)). 如果有一应力 σ 作用在这弹簧上, 它将产生一个应变 $\epsilon = \sigma/G$, 若把应力 σ 移走, 弹簧又马上回复到起始状态, 不产生任何永久变形. 因此, 对这样的弹簧谈不上什么蠕变及应力松弛现象. 如果施加的是正弦函数的交变应力 $\sigma = \sigma_0 e^{i\omega t}$, 则应变也是正弦函数 $\epsilon = (\sigma_0/G) e^{i\omega t}$, 应力与应变之间没有任何相位差, 因此也就没有能量损耗. 弹簧的应力-应变曲线 (σ - ϵ 曲线) 最为简单, 是一条直线, 且与拉伸速率 k 无关.




图 3-1 弹簧(a)和黏壶(b)及它们的应力-应变曲线

由一个活塞和一个充满黏度为 η , 符合牛顿流动定律液体的小壶 (黏壶, dashpot) 可以用来描述理想流体 (牛顿流体) 的力学行为 (图 3-1(b)). 若有一应力 σ 作用在这黏壶的活塞上, 它将一直流动下

去,像液体一样.流动速率 $d\varepsilon/dt = \sigma/\eta$.如果维持一定的应变,则由于黏壶中液体的流动,应力可以一直松弛到零.当是正弦函数的交变应力时 $\sigma = \hat{\sigma}e^{i\omega t}$,应变速率 $d\varepsilon/dt = (\hat{\sigma}/\eta)e^{i\omega t}$,应变 $\varepsilon = -i(\hat{\sigma}/\eta\omega)e^{i\omega t}$.尽管仍是正弦函数,但应变落后于应力 90° ,能量没有储存,全部以热的形式而损耗.黏壶的 σ - ε 曲线也十分简单,但它与试验速率 k 有关.

可以设想,模拟高聚物材料黏弹性行为的力学模型应该是上述的弹簧和黏壶的各种组合.由这样的弹簧和黏壶组合而成的各种模型给出了高聚物黏弹性的微分表达式,它的最一般形式是

$$a_0\sigma + a_1\frac{d\sigma}{dt} + a_2\frac{d^2\sigma}{dt^2} + \dots = b_0\varepsilon + b_1\frac{d\varepsilon}{dt} + b_2\frac{d^2\varepsilon}{dt^2} + \dots \quad (3-1)$$

实际上,一个弹簧和一个黏壶的串联模型——麦克斯韦模型(Maxwell model) 或一个弹簧和一个黏壶的并联模型——伏杰脱-开尔文模型(Voigt-Kelvin model),乃至三元件模型就已经可以定性说明高聚物的蠕变、应力松弛、动态力学性能和应力-应变试验的一般特征.弹簧和黏壶更为复杂的组合往往使模型的运动微分方程变得复杂,难以求解,且计算结果与实际符合的情况也没有什么质的飞跃,反而会使我们脱离真实高聚物变形的分子机理去研究高聚物的性质.因此,我们这里只讨论几个最简单的力学模型.

当然,简单的模型不包括结构已破坏的高聚物的形变发展过程.同时,如果一个物理现象可以用一个力学模型来表示时,那么它也可以用无数个其他模型来表示.这种力学模型的等当性可以在后面的讨论中看到.另外,力学模型仅仅表示高聚物材料宏观的行为,本质上没有提供有关高聚物力学行为分子机理的任何基础.因此,它的元件不应该想像为直接相应于任何分子运动过程.

3.2 麦克斯韦串联模型

一个弹簧和一个黏壶的串联模型通常称作为麦克斯韦模型(以下简称麦氏模型),它可以描述高聚物的应力松弛,动态力学性能以及应力-应变曲线的一般特征.如图 3-2 所示,虎克弹簧具有模量 G ,黏壶装有黏度为 η 的牛顿流体.若在这模型上作用以应力 σ ,则在弹簧和黏壶上所受的应力相同 $\sigma = \sigma_{\text{弹}} = \sigma_{\text{黏}}$,而总的应变是两个元件个别应变之和 $\varepsilon = \varepsilon_{\text{弹}} + \varepsilon_{\text{黏}}$.

弹簧和黏壶的运动方程分别为

$$\sigma_{\text{弹}} = G\varepsilon_{\text{弹}} \quad (3-2)$$

$$\sigma_{\text{黏}} = \eta \frac{d\varepsilon_{\text{黏}}}{dt} \quad (3-3)$$

因为 $\sigma_{\text{弹}} = \sigma_{\text{黏}} = \sigma$, 和 $\varepsilon_{\text{弹}} + \varepsilon_{\text{黏}} = \varepsilon$, 把 ε 对 t 微商得

$$\begin{aligned} \frac{d\varepsilon}{dt} &= \frac{d\varepsilon_{\text{弹}}}{dt} + \frac{d\varepsilon_{\text{黏}}}{dt} \\ \frac{d\varepsilon}{dt} &= \frac{1}{G} \frac{d\sigma}{dt} + \frac{\sigma}{\eta} \end{aligned} \quad (3-4)$$

这就是麦氏模型的运动微分方程式(本构方程)。

下面我们来看麦氏模型是怎样显示黏弹性一般特征的。




图 3-2 麦克斯韦串联模型

3.2.1 麦氏模型的应力松弛

在应力松弛情况下,当试验开始时,模型几乎是瞬时被拉长到一固定值。弹簧立即作出响应,而黏壶来不及运动,全部起始应变都发生在弹簧上(图 3-3(b))。若维持这应变不变,则被拉伸的弹簧的回弹力立即迫使黏壶中活塞上移,最后黏壶被拉开,而弹簧逐渐回复到原来未拉伸状态(图 3-3(c))。为维持这应变所需要的应力就逐渐减小,产生应力松弛。




图 3-3 麦克斯韦模型的应力松弛图解

因为应变维持恒定 $\varepsilon = \text{常数}$, 与时间 t 无关, 则 $d\varepsilon/dt = 0$, 运动方程式为

$$\frac{1}{G} \frac{d\sigma}{dt} + \frac{\sigma}{\eta} = 0 \quad \text{或} \quad \frac{d\sigma}{dt} + \sigma \frac{G}{\eta} = 0 \quad (3-5)$$

这是一阶常微分方程,若令 $\eta/G = \tau$, 则 $d\sigma/\sigma = -dt/\tau$. 积分得

$$\ln \sigma = -\frac{t}{\tau} + \text{常数} \quad \text{或} \quad \sigma(t) = \sigma_0 e^{-t/\tau} \quad (3-6)$$

式中, σ_0 是在时间 $t = 0$ 时的起始应力,

式(3-6)表明应力 $\sigma(t)$ 随时间 t 指数式地衰减(图 2-8). 应力松弛模量 $G(t)$ 为

$$G(t) = \frac{\sigma(t)}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} e^{-t/\tau} = G_0 \Phi(t)$$

(1) 显然, $e^{-t/\tau}$ 正是我们在第 2 章应力松弛一节中寻求的松弛函数 $\Phi(t)$ 的具体形式

$$\Phi(t) = e^{-t/\tau} \quad (3-7)$$

它符合松弛函数最基本的特征

$$\Phi(t) \begin{cases} 1, & t = 0 \\ 0, & t = \infty \end{cases}$$

(2) 从量纲分析可知, $\tau = \eta/G$ 具有时间的量纲. 它是麦氏模型的特征时间常数, 称作为“松弛时间”(relaxation time). 当 $t = \tau$ 时, $\sigma = \sigma_0/G$, 可知松弛时间是应力降低到起始应力的 $1/e = 0.3679$ 或起始应力的 36.79% 所需要的时间. 由 $\tau = \eta/G$ 可以看出, 松弛时间是材料的黏性系数和弹性系数的比值, 说明松弛过程必然是同时有黏性和弹性存在的结果. 麦氏模型的价值就在这一点, 它给予我们很大的启发.

(3) 在力学模型中,是用弹簧和黏壶的结合来形象地表示黏弹性的,那么在 Maxwell 串联模型所定义的参数里,反映弹性和黏性相结合的就是这个松弛时间 τ 。 τ 是材料黏性系数和弹性系数的比值,说明 τ 必然是材料同时具有黏性和弹性存在的结果。

(4) 从上面对松弛时间的定义还可以看到, 高聚物黏弹行为不仅取决于其本身的个别参数 G 和 η , 并且主要是取决于它们的组合。也就是说, 如果材料的黏性 η 很大, 但它的弹性 G 也很大, 或者材料的黏性很小, 它的弹性也很小, 那么 τ 仍然可以是一个可以观察的、具有合理的值的数。在 η 很大, 而 G 不大 (这时 $\tau = \eta/G$ 太大), 或 G 太大, 而 η 不大时 (这时 $\tau = \eta/G$ 太小), 都会使 τ 不易被观察到。

(5) 材料的黏弹性是在外界作用下才会表现出来, 如果外加应力 σ 作用的时间极短, 黏壶还来不及做出响应, 弹簧的应变将遮盖黏壶的应变。对于这样短时间的

实验,材料可以看作是一弹性固体.反之,若应力 σ 作用的时间极长,弹簧已经回复到起始状态,只有黏壶的应变,材料可考虑为简单的牛顿流体.只有在适中的作用力时间,材料力学行为的复杂本质——黏弹性才会呈现,应力以极大的速率衰减.这个适中的时间不是别的,正是松弛时间 τ . 松弛时间 τ 可以考虑为表征材料松弛现象的内部时间尺度.因此,只有当应力作用时间(或实验时间,或实验观察时间)尺度与材料内部时间尺度有相同数量级时,材料才同时呈现弹性和黏性.高聚物的结构复杂,运动单元又大小不等,不同结构运动单元有不同的黏性系数和弹性系数,它们的松弛时间就不是一个,而是形成一个范围宽广的连续谱.因此,在一很宽的时间范围内,高聚物均呈现有黏弹性.

应力松弛模量 $G(t)$ 既然是随实验时间 t 而不断改变,不同时刻测定的 $G(t)$ 值就不一样.为了使个别做的应力松弛试验结果能相互比较,一般规定实验观察时间为 10 s,即测定维持形变恒定达 10 s 时的应力值,从而计算出模量值,这时的模量 G 记作 $G(10)$.

3.2.2 麦氏模型的动态力学行为

麦氏模型也可描述高聚物材料的动态力学行为,如果模型受交变应力 $\sigma = \sigma e^{i\omega t}$ 作用,把 σ 对 t 微商, $d\sigma/dt = i\omega\sigma e^{i\omega t}$ 代入麦氏模型的运动方程,得

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \left(\frac{i\omega}{G} + \frac{1}{\eta} \right) \sigma e^{i\omega t}$$

从而

$$\varepsilon = \frac{1}{i\omega} \left(\frac{i\omega}{G} + \frac{1}{\eta} \right) \sigma e^{i\omega t}$$

同样令 $\tau = \eta/G$, 并把分母有理化,得

$$\varepsilon = \frac{1}{G} \left(1 - \frac{i}{\omega\tau} \right) \sigma e^{i\omega t}$$

或

$$\varepsilon = \frac{1}{G} \sqrt{1 + \frac{1}{\omega^2 \tau^2}} \sigma e^{i\omega t} = \hat{\sigma} e^{i(\omega t - \delta)}$$

这里 δ 是应力与应变之间的相位差,应变落后于应力,且

$$\tan \delta = \frac{1}{\omega\tau} \quad \text{或} \quad \delta = \arctan\left(\frac{1}{\omega\tau}\right) \quad (3-8)$$

复数模量为

$$\hat{G} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{\hat{\sigma} e^{i\omega t}}{\frac{1}{G} \left(1 - \frac{i}{\omega\tau} \right) \hat{\sigma} e^{i\omega t}}$$

储能柔量 $J_1(\omega)$ 和损耗柔量 $J_2(\omega)$ 分别为

$$J_1(\omega) = \frac{1}{G}, \quad J_2(\omega) = \frac{1}{\omega\eta} \quad (3-12)$$

$G_1(\omega)$, $G_2(\omega)$ 和 $J_1(\omega)$, $J_2(\omega)$ 的关系是

$$J_1(\omega) = \frac{G_1(\omega)}{G_1^2(\omega) + G_2^2(\omega)}, \quad J_2(\omega) = \frac{G_2(\omega)}{G_1^2(\omega) + G_2^2(\omega)} \quad (3-13)$$

$$G_1(\omega) = \frac{J_1(\omega)}{J_1^2(\omega) + J_2^2(\omega)}, \quad G_2(\omega) = \frac{J_2(\omega)}{J_1^2(\omega) + J_2^2(\omega)} \quad (3-14)$$

3.2.3 麦氏模型的恒速应变和恒速应力行为

先看恒速应变, 此时应变 $\epsilon = kt$, 则运动方程为

$$k = \frac{1}{G} \frac{d\sigma}{dt} + \frac{\sigma}{\eta}$$

$$\frac{d\sigma}{dt} + \sigma \frac{G}{\eta} = kG$$

这个一阶常微分方程的一般解是

$$\sigma(t) = Ae^{-\frac{G}{\eta}t} + k\eta$$

利用起始条件 $\sigma(0) = 0$, 求得 $A = -k\eta$, 则

$$\sigma(t) = k\eta(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (3-15)$$

这里 $\tau = \eta/G$, 图 3-5(a) 表明在恒速应变时模型给出的应力指数式变化。

如果是研究应力-应变行为, 则上式可改写为

$$\sigma(t) = k\eta(1 - e^{-\frac{\epsilon}{k\tau}}) \quad (3-16)$$

它给出的应力-应变曲线如图 3-5(c) 所示。起始部分的斜率为杨氏模量, 与应变速率无关。但在较大形变时, 斜率与 k 有关。最初全部应力都用于拉长弹簧, 但当弹簧逐渐伸长时, 越来越多的应力转加到黏




图 3-5 麦氏模型的恒速应变和恒速应力。(a) 恒速应变; (b) 恒速应力; (c) 恒速应变下的应力-应变曲线; (d) 恒速应力下的应力-应变曲线。虚线是它们起始点的切线, 由此可求得杨氏模量

$$\sigma(t) = G\epsilon + \eta \frac{d\epsilon}{dt} \quad (3-19)$$

3.3.1 伏-开氏并联模型的蠕变

在蠕变的情况下,加上应力后由于黏壶中液体的阻滞,弹簧的应变不能立即产生,但随着时间的增加,恒定的应力逐渐迫使黏壶中的活塞向上移动。黏壶被拉开的同时,弹簧随之被拉开。应变随时间而增加,产生蠕变现象。

因为应力维持恒定 $\sigma(t) = \sigma_0$, 则

$$G\epsilon + \eta \frac{d\epsilon}{dt} = \sigma_0$$

$$\frac{d\epsilon}{dt} + \frac{G}{\eta}\epsilon = \frac{\sigma_0}{\eta}$$

这个一阶非齐次常微分方程的一般解是

$$\epsilon(t) = Ae^{-\frac{G}{\eta}t} + \frac{\sigma_0}{G}$$

利用起始条件 $\epsilon(0) = 0$, 求出 $A = -\sigma_0/G$ 得

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{G}(1 - e^{-\frac{G}{\eta}t})$$

与麦氏模型相类似,也可以定义 $\tau = \eta/G$, 则

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{G}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (3-20)$$

τ 是伏-开氏并联模型的特征时间常数, 称作为“推迟时间”(retardation time)。与松弛时间一样, 推迟时间也是表征材料黏弹性行为的内部时间尺度。与推迟时间相比, 如果恒定的应力作用一个很短的时间, 则黏壶根本来不及响应, 模型就像一个弹性的固体; 如果应力作用很长时间, 只有黏壶在起作用, 模型表现为一个黏性液体, 只有当应力作用时间(或实验时间、实验观察时间)与模型的内部时间尺度——推迟时间同数量级时, 模型才同时呈现出黏性和弹性来。




图 3-7 伏-开氏并联模型的蠕变及其回复




图 3-6 伏杰脱-开尔文并联模型

式(3-20)表明, 伏-开氏并联模型的蠕变也随时间有指数式的变化, 如图 3-7 所

$$= \frac{1}{G} \left(\frac{1 - i\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \right) \\ = J_1(\omega) - J_2(\omega)$$

因此,伏-开氏并联模型的储能柔量 $J_1(\omega)$ 和损耗柔量 $J_2(\omega)$ 分别为

$$J_1(\omega) = \frac{1}{G} \frac{1}{1 + \omega^2\tau^2} \quad (3-24)$$

$$J_2(\omega) = \frac{1}{G} \frac{\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \quad (3-25)$$

它们与频率 ω 的关系如图 3-8 所示。

在这里,复数模量 $\hat{G}$ 为

$$\hat{G} = \frac{1}{\hat{J}} = \frac{\sigma}{\epsilon} = G(1 + i\omega\tau)$$

$$= G_1(\omega) + iG_2(\omega)$$

因此

$$G_1(\omega) = G \quad (3-26)$$

$$G_2(\omega) = \omega\eta \quad (3-27)$$

3.3.3 伏-开氏并联模型的恒速应变和恒速应力行为

恒速应变 $\epsilon = kt$ 时

$$\sigma(t) = Gkt + k\eta \quad (3-28)$$

在弹性项上加上一个黏流项,如果写成应力-应变关系,则

$$\sigma(t) = G\epsilon + k\eta \quad (3-29)$$

不同应变速率所给出的曲线是相互平行的。图为弹簧和黏壶二者都被强制以一个恒定速率运动,黏壶运动所需的力是恒定的,而弹簧上的力则从零开始慢慢增加(图 3-9)。

恒速应力 $\sigma = kt$, 运动方程为

$$kt = G\epsilon + \eta \frac{d\epsilon}{dt}$$

其解是

$$\epsilon(t) = \frac{k}{G} [t - \tau(1 - e^{-t/\tau})] \quad (3-30)$$

这里 $\tau = \eta/G$, 或者写成应力-应变关系




图 3-8 伏-开氏并联模型的储能柔量 $J_1(\omega)$ 和损耗柔量 $J_2(\omega)$

3.4 三元件模型——标准线性固体

已经看到,麦氏串联模型和伏-开氏并联模型均有它们各自的局限性.它们两个中的哪一个都不适合来描述既有蠕变又有应力松弛的高聚物黏弹性.为此人们在伏-开氏并联模型上串联一个弹簧以表示瞬时普弹性,或者说是在麦氏串联模型的黏壶旁并联一个弹簧以使它的应力不能松弛为零,形成了如图 3-10 所示的三元件模型(standard linear solid).下面我们可以看到模型(a)和模型(b)是等当的.

若有应力 σ 作用于图 3-10 模型(a),则在弹簧 G_0 上受到的应力与其中伏-开氏单元(这里可以把伏-开氏并联模型看作是一个独立的力学单元)上受到的应力相等,而总的应变则为它们个别应变之和,即

$$\sigma_{\text{弹}} = \sigma_{\text{伏}} = \sigma$$

$$\varepsilon_{\text{弹}} + \varepsilon_{\text{伏}} = \varepsilon$$

或

$$\frac{d\varepsilon_{\text{弹}}}{dt} + \frac{d\varepsilon_{\text{伏}}}{dt} = \frac{d\varepsilon}{dt}$$

但是

$$\sigma_{\text{弹}} = G_0 \varepsilon_{\text{弹}}$$

和

$$\sigma_{\text{伏}} = G_{\text{伏}} \varepsilon_{\text{伏}} + \eta d\varepsilon_{\text{伏}} / dt$$

则

$$\begin{aligned} \frac{d\varepsilon}{dt} &= \frac{1}{G_0} \frac{d\sigma}{dt} + \frac{\sigma}{\eta} - \frac{G'}{\eta} \varepsilon_{\text{伏}} \\ &= \frac{1}{G_0} \frac{d\sigma}{dt} + \frac{\sigma}{\eta} - \frac{G'}{\eta} (\varepsilon - \varepsilon_{\text{弹}}) \end{aligned}$$




图 3-10 被称为标准线性固体的三元件模型. 模型(a)和模型(b)是等当的

的蠕变也同时表征了应力松弛,并且得出了松弛时间 τ_1 和推迟时间 τ_2 是不同的。

如果把 $1/J(t), G(t)$ 对 t 作图(图3-11),可以发现在 $t \rightarrow 0$ 时, $1/J(t), G(t)$ 均趋于 G_0 , 而当 $t \rightarrow \infty$ 时,它们又都趋于 $G_0 G' / (G_0 + G')$ 。前者叫做短时模量,后者叫做长时模量。由于 $\tau_1 \neq \tau_2$, 一般情况下, $G(t) \neq 1/J(t)$, 它们之间的确切关系将在第4章中给出。在这里因为 $\tau_1 < \tau_2$, 所以松弛模量 $G(t)$ 总比柔量倒数得到的蠕变模量 $G_{\text{蠕变}} = 1/J(t)$ 小,即 $G(t)$ 曲线总在 $1/J(t)$ 曲线之下。




图 3-11 三元件模型的模量曲线

通过解微分方程,我们可以推求出恒速应力和恒速应变情况的模量表达式

$$G_{\text{恒速应力}} = \frac{G_0 G'}{G_0 + G'} \left[\frac{1}{1 - \frac{\tau_1}{t} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}})} \right] \quad (3-37)$$

$$G_{\text{恒速应变}} = \frac{G_0 G'}{G_0 + G'} \left[1 + \frac{G_0}{G'} \frac{\tau_1}{t} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}}) \right] \quad (3-38)$$

为了比较起见,把式(3-34)改写为

$$G_{\text{蠕变}} = \frac{G_0 G'}{G_0 + G'} \left[\frac{1}{1 - \frac{G_0}{G_0 + G'} e^{-\frac{t}{\tau_2}}} \right] \quad (3-39)$$

并有

$$G_{\text{松弛}} = \frac{G_0 G'}{G_0 + G'} \left[1 + \frac{G_0}{G'} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}}) \right] \quad (3-40)$$

这四个式子表示的是在任一时刻,四个外载历史下等时曲线的斜率。在 $t \rightarrow \infty$ 时,它们都趋向于长时模量 $G_0 G' / (G_0 + G')$, 但是在不等于无穷大的其他时间,它们值的大小都有一个固定的顺序,即

$$G_{\text{松弛}} < G_{\text{蠕变}} < G_{\text{恒速应变}} < G_{\text{恒速应力}}$$

具体来看,若取 $G_0 = G' = G, t = \tau_2$, 并记住 $\tau_1 = \tau_2 (G' / G_0 + G')$, 那么

$$G_{\text{松弛}} = G \frac{1 + e^{-2}}{2} = 0.568G$$

$$G_{\text{蠕变}} = G \frac{1}{2 - e^{-1}} = 0.612G$$

$$G_{\text{恒速应变}} = G \frac{3 - e^{-2}}{4} = 0.717G$$

$$\dot{G}(\omega) = \frac{\sigma}{\epsilon} = G_\alpha + G_\beta \frac{\omega^2 \tau_2^2}{(1 + \omega^2 \tau_2^2)} \epsilon = G_1(\omega) + iG_2(\omega)$$

则

$$G_1(\omega) = G_\alpha + G_\beta \frac{\omega^2 \tau_2^2}{(1 + \omega^2 \tau_2^2)} \quad (3-44)$$

$$G_2(\omega) = G_\beta \frac{\omega \tau_2}{(1 + \omega^2 \tau_2^2)} \quad (3-45)$$

3.5 四元件模型

正如上面讨论的,三元件模型表征的是交联高聚物,没有流动.如果要描述有黏流行为的线形高聚物,还要在它上面加上一个具有流动行为的黏壶,构成所谓的四元件模型(four-element model),如图3-12所示.模型(a)可以看作是一个弹簧,一个黏壶和一个伏-开力学单元的串联,则加上应力 σ 后,弹簧(1)、黏壶(2)和伏-开力学单元(3)上的应力相同,各力学元件(单元)上的形变相加,即

$$\sigma = \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$$

$$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3$$




图 3-12 四元件模型.模型(a)和模型(b)也是等当的

$$\sigma(t) = Ae^{-t/\tau_1} + Be^{-t/\tau_2}$$

这里, τ_1 和 τ_2 是把系数写成二次代数方程式的两个根

$$\tau_{1,2} = \frac{G_0}{2} \left[\frac{1}{\eta} + \frac{1}{\eta} \left(1 + \frac{G'}{G_0} \right) \right] \pm \frac{1}{2} \sqrt{G_0^2 \left[\frac{1}{\eta} + \frac{1}{\eta} \left(1 + \frac{G'}{G_0} \right) \right]^2 - 4 \frac{G_0 G'}{\eta \eta'}}$$

常数 A, B 由起始条件 $t = 0$ 时 $\sigma(0)$ 和 $\dot{\sigma}(0)$ 定出.

如果把解 $\sigma(t)$ 中的 A, B 写成 G_α 和 G_β , 则

$$\sigma(t) = G_\alpha e^{-t/\tau_1} + G_\beta e^{-t/\tau_2} \quad (3-47)$$

这里, $\tau_1 = \eta_1/G_\alpha$ 和 $\tau_2 = \eta_2/G_\beta$. 这又相当于两个麦氏单元的并联, 如图 3-12(b) 所示. 这样图 3-12(a) 和 3-12(b) 的四元件模型是完全等当的, 哪个方便就用哪个模型. 显然对动态模量 $\hat{G}(\omega)$, 用图 3-12(b) 的模型方便, 马上就可以写出储能模量 $G_1(\omega)$ 和损耗模量 $G_2(\omega)$, 它们分别为

$$G_1(\omega) = G_\alpha \frac{\omega^2 \tau_1^2}{1 + \omega^2 \tau_1^2} + G_\beta \frac{\omega^2 \tau_2^2}{1 + \omega^2 \tau_2^2} \quad (3-48)$$

$$G_2(\omega) = G_\alpha \frac{\omega \tau_1}{1 + \omega^2 \tau_1^2} + G_\beta \frac{\omega \tau_2}{1 + \omega^2 \tau_2^2} \quad (3-49)$$

这里已经有两个松弛时间了.

3.6 力学模型的广义形式

描述实际高聚物的模型应该是如图 3-13 那样的许多不同参数的弹簧和黏壶的组合. 也就是说, 应在微分方程(3-1)的两边各取许多项. 这样所取的模型将具有多个松弛时间和推迟时间所形成的一个不连续的谱. 就是通常称之为的离散松弛时间谱和离散推迟时间谱.

图 3-13(a) 是 n 个麦氏单元组合, 叫广义麦氏模型, 显然每个单元的应变是相同的, 而总的应力为各单元承受的应力之和, 即

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3 = \cdots = \epsilon$$

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \cdots + \sigma_n = \sum \sigma_i = \sigma \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

第 i 个单元的运动微分方程为

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \frac{1}{G_i} \frac{d\sigma_i}{dt} + \frac{\sigma_i}{\eta_i}$$

$$G_2(\omega) = \sum_i G_i \frac{\omega \tau_i}{1 + \omega^2 \tau_i^2} \quad (3-52)$$

而动态黏度为

$$\eta_{\text{动态}} = \frac{G_2(\omega)}{\omega} = \sum \frac{G_i \tau_i}{1 + \omega^2 \tau_i^2} = \sum \frac{\eta_i}{1 + \omega^2 \tau_i^2} \quad (3-53)$$

如果这个模型的第 i 个单元满足 $\omega \tau_i \gg 1$ 的条件, 那么这个单元的储能模量 $G_{11}(\omega)$ 就很接近 G_i , 而 $G_{12}(\omega)$ 及 $\eta_{\text{动态}}$ 就变得很小. 在 $\omega \tau_i \rightarrow \infty$ 的极限情况, $G_{11}(\omega)$ 就等于 G_i , $G_{12}(\omega)$ 和 $\eta_{\text{动态}}$ 等于零. 这个单元实际上退化为一个弹簧. 反之, 在 $\omega \tau_i \ll 1$ 的情况, $\eta_{\text{动态}}$ 接近 η_i , 而 $G_{11}(\omega)$ 则接近零. 在 $\omega \tau \rightarrow 0$ 极限情况, 这个单元退化为一个黏壶, 松弛时间相差很大的高聚物总能满足上面的条件. 这样, 广义麦氏模型的

$$\text{储能模量} \quad G_1(\omega) = G_e + \sum_i G_i \frac{\omega^2 \tau_i^2}{1 + \omega^2 \tau_i^2} \quad (3-54)$$

$$\text{损耗模量} \quad G_2(\omega) = \omega \eta + \sum_i G_i \frac{\omega \tau_i}{1 + \omega^2 \tau_i^2} \quad (3-55)$$

$$\text{松弛模量} \quad G(t) = G_e + \sum_i G_i e^{-t/\tau_i} \quad (3-56)$$

同样, 由 n 个伏-开氏单元组成的如图 3-12(b) 所示的通常叫广义伏-开氏模型. 显然, 各单元应变的加和等于总的应变, 而应力则各单元均相等, 即

$$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 + \cdots + \epsilon_n = \sum \epsilon_i \quad (i = 1, 2, 3, \cdots, n)$$

$$\sigma = \sigma_1 = \sigma_2 = \cdots = \sigma_n$$

对蠕变, 有

$$\epsilon = \sigma \sum_i J_i (1 - e^{-t/\tau_i})$$

$$J(t) = \sum_i J_i (1 - e^{-t/\tau_i})$$

对动态力学试验, 如果应力 $\sigma = \hat{\sigma} e^{i\omega t}$, 则第 i 个单元的应变

$$\epsilon_i = \frac{1}{G_i} \frac{1 - i\omega \tau_i}{1 + \omega^2 \tau_i^2} \sigma$$

总应变为

$$\epsilon = \sum \epsilon_i = \sigma \sum \frac{1}{G_i} \frac{1 - i\omega \tau_i}{1 + \omega^2 \tau_i^2}$$

复数量为

$$\hat{f} = \frac{\epsilon}{\sigma} = \sum \frac{1}{G_i} \frac{1}{1 + \omega^2 \tau_i^2} - i \sum \frac{1}{G_i} \frac{\omega \tau_i}{1 + \omega^2 \tau_i^2}$$

很大,形成一个不连续的松弛时间谱或推迟时间谱.这对我们进一步学习线性黏弹性理论是十分重要的.

3.7 松弛时间谱和推迟时间谱

如果组成如图 3-13(a) 所示的广义麦氏模型的单元为无限多个,就不能用有限的数目的常数(G_i, τ_i)来描述,而要用一个独立变数的连续函数 $G(\tau)$ 来代替. $G(\tau)$ 与松弛时间 τ 有关,通常称为“松弛时间谱”(relaxation time spectra),或叫做“松弛时间分布”(distribution of relaxation times),这时加和应改为积分,譬如,对应力松弛模量

$$G(t) = G_0 = \int_0^{\infty} g(\tau) e^{-t/\tau} d\tau \quad (3-62)$$

积分中的 $G(\tau)d\tau$ 是表示具有松弛时间($\tau \sim \tau + d\tau$)的麦氏单元的“浓度”.

同样,如果图 3-13(b) 的广义伏-开氏模型的单元数也有无限多个,有限的常数(J_i, τ_i)被一连续函数 $f(\tau)$ 所代替, $f(\tau)$ 就是所谓的“推迟时间谱”(retardation time spectra),或叫做“推迟时间分布”,则蠕变柔量

$$J(t) = J_0 + \int_0^{\infty} f(\tau) (1 - e^{-t/\tau}) d\tau + \frac{t}{\eta} \quad (3-63)$$

$f(\tau)d\tau$ 也是表示具有推迟时间($\tau \sim \tau + d\tau$)的伏-开氏单元的“浓度”.

因为要完整反映高聚物的力学性能,必须在极宽的时间或频率范围内做实验,因此方便的是用对数时间标尺,也即用 $\ln\tau$ 代替时间 τ 作变数.这样,人们定义一个新的松弛时间谱 $H(\ln\tau)$ 和一个新的推迟时间谱 $L(\ln\tau)$,它们与 $G(\tau)$ 和 $f(\tau)$ 的关系是

$$H(\ln\tau)d(\ln\tau) = g(\tau)d\tau \quad (3-64)$$

$$L(\ln\tau)d(\ln\tau) = f(\tau)d\tau \quad (3-65)$$

显然

$$H(\ln\tau) = \tau g(\tau), \quad L(\ln\tau) = \tau f(\tau)$$

$H(\ln\tau)d(\ln\tau)$ 是表示具有对数松弛时间($\ln\tau \sim \ln\tau + d(\ln\tau)$)的麦氏单元的浓度. $L(\ln\tau)d(\ln\tau)$ 具有类似的意义.这时积分限由 $0 \rightarrow \infty$ 变为 $-\infty \rightarrow +\infty$,则应力松弛模量和蠕变柔量分别为

$$G(t) = G_e = \int_{-\infty}^{\infty} H(\ln \tau) e^{-t/\tau} d(\ln \tau) \quad (3-66)$$

$$J(t) = J_0 + \int_{-\infty}^{\infty} L(\ln \tau) (1 - e^{-t/\tau}) d(\ln \tau) + \frac{t}{\eta} \quad (3-67)$$

我们看到,在广义模型中当单元数趋向无穷时,高聚物黏弹性的微分表达式变成了积分表达式,并引入了松弛时间谱或推迟时间谱的概念.在第4章中将指出,高聚物黏弹性的积分表达式完全可以不借助于力学模型而得到.

高聚物的许多力学性能均能用松弛时间谱和推迟时间谱来表示.除了上面的应力松弛模量和蠕变柔量外,还有

$$\text{储能模量} \quad G_1(\omega) = G_e + \int_{-\infty}^{\infty} H(\ln \tau) \frac{\omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} d(\ln \tau) \quad (3-68)$$

$$\text{损耗模量} \quad G_2(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} H(\ln \tau) \frac{\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2} d(\ln \tau) \quad (3-69)$$

因为动态黏度 $\eta_{\text{动态}} = G_2(\omega)/\omega$, 则

$$\eta_{\text{动态}} = \int_{-\infty}^{\infty} H(\ln \tau) \frac{\tau}{1 + \omega^2 \tau^2} d(\ln \tau) \quad (3-70)$$

对于未交联高聚物,令 $\omega = 0$,由式(3-70)可得

$$\eta_{\text{流动}} = \int_{-\infty}^{\infty} H(\ln \tau) \tau d(\ln \tau) \quad (3-71)$$

如果令 $\omega = \infty$,由式(3-68)可得瞬间模量

$$G_0 = G_e + \int_{-\infty}^{\infty} H(\ln \tau) d(\ln \tau) \quad (3-72)$$

另外

$$\text{储能柔量} \quad J_1(\omega) = J_0 + \int_{-\infty}^{\infty} L(\ln \tau) \frac{1}{1 + \omega^2 \tau^2} d(\ln \tau) \quad (3-73)$$

$$\text{损耗柔量} \quad J_2(\omega) = \frac{1}{\omega \eta} + \int_{-\infty}^{\infty} L(\ln \tau) \frac{\omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} d(\ln \tau) \quad (3-74)$$

如果在式(3-73)中令 $\omega = \infty$,可得交联高聚物的平衡柔量为

$$J_e = J_0 + \int_{-\infty}^{\infty} L(\ln \tau) d \ln \tau \quad (3-75)$$

上面这些关系式已提供了求取松弛时间谱或推迟时间谱的方法.作为一个例子,我们试从应力松弛模量求松弛时间谱.应力松弛模量与松弛时间谱的关系式是式(3-66).作为一级近似,可用一个阶梯函数来代替,因为 $e^{-t/\tau} = 0$ 时等于零, $\tau = \infty$ 时为1.现用 $\tau \geq t$ 时为1, $\tau \leq t$ 时为零的阶梯函数代替它,则

$$G(t) = G_e + \int_{\ln t}^{\infty} H(\ln \tau) d \ln \tau \quad (3-76)$$

积分值不会有很大差别(图 3-15), 因为总可以找到一个 t 使得左边削去的面积与右边得到的面积几乎相等。

用式(3-76)对 $\ln t$ 微商, 即得

$$-\left[\frac{dG(t)}{d(\ln t)}\right]_{t=\tau} \approx H(\ln \tau) \quad (3-77)$$

即松弛时间谱近似等于应力松弛模量曲线的负斜率。因为数据处理一般是用双对数 $\lg G(t) \sim \lg t$ 作图, 所以

$$\begin{aligned} H(\ln \tau) &= -\frac{1}{2.303} \left[\frac{dG(t)}{d(\lg t)} \right]_{t=\tau} \\ &= -\frac{dG(t)}{2.303} \left[\frac{d(\lg G(t))}{d(\lg t)} \right]_{t=\tau} \end{aligned} \quad (3-78)$$

对于只有单一松弛转变的情况, 上式可直观地表示为图 3-16。这有时也叫做阿尔弗雷(Alfrey)近似。




图 3-15 指数函数的阶梯近似




图 3-16 阿尔弗雷近似

3.8 高聚物黏弹性力学模型的电学类比

在聚合物黏弹性的学术论文中, 可以看到这样的表述: “应用机电类比理论, 可以得出 ……” 所谓的“机电类比”, 就是把聚合物黏弹性的力学模型中有关的力学元件、连接方式、静态实验和动态力学实验等, 用线性电路中的电学元件、电路连接、瞬时电路和交变电路来——类比, 找出它们之间的对应关系, 从而可以利用成熟的电路理论来方便地推导出黏弹性力学的有关表达式。

黏弹性力学模型中, 用一个符合虎克定律的弹簧来代表理想弹性体, 外力对它做的功全部以能量的形式储存起来, 一旦卸去外力, 这储存的弹性能又都全部释放

应变却相同. 与此相对应的是并联电路和串联电路, 因为作用在相互并联着的电阻和电容上的电压是相同的, 通过它们的电流是相加的, 而作用在相互串联着的电阻和电容上的电流是相同的, 它们的电压是相加的.

上述类比的基础是物理的, 从数学的角度来看, 这样的类比也是合理的. 线性黏弹性的应力和应变关系, 以及应力和应变速率的关系 $\sigma \sim \epsilon$, $\sigma \sim \dot{\epsilon}$ 是线性微分方程, 而线性电路中 $U \sim I$ 的关系也可以用线性微分方程来描述. 由于电路理论快速发展, 线性电路的运算已非常成熟, 而在黏弹性力学模型教学中, 我们还得从最基本的运动微分方程式出发, 一一求解, 很是费力. 如果我们对线性电路已非常熟悉, 那么可以通过上述力学模型与电学电路的类比(机电类比), 直接写出力学里的黏弹性参数.

现在, 以伏-开并联模型为例来说明机电类比的应用. 图 3-17(a) 是由弹簧 G 和黏壶 η 组成的伏-开并联模型, 求解它为维持应变 $\epsilon = \epsilon_0 e^{i\omega t}$ 时模型的复数柔量. 按上述机电类比, 它对应于电学里由电容 C 和电阻 R 组成的串联电路(图 3-17(b)). 由线性电路理论可知, 图 3-17(b) 的串联电路在交变电压下的复数阻抗 $\hat{Z}$ 为

$$\hat{Z} = R - i \frac{1}{C\omega}$$

按表中所对应的关系,

$$\hat{Z} = \eta - i \frac{E}{\omega}$$

而

$$\frac{d\epsilon}{dt} = i\omega\epsilon$$




图 3-17 由弹簧和黏壶组成的伏-开并联模型(a)和与之相对应的由电容和电阻组成的串联电路(b)

8. 什么是储能模量(或储能柔量)和损耗模量(或损耗柔量)之间的关系式——Cole-Cole 圆方程?
9. 如何从高聚物黏弹性的三元件模型来理解力学模型的等当性?力学模型的等当性给我们带来什么好处?
10. 为尽量使力学模型的结论与高聚物的实际相符,任意添加力学元件的做法是否可行?广义力学模型是如何考虑这个问题的?
11. 什么是松弛时间谱?用松弛时间谱表示的应力松弛模量和蠕变柔量公式是什么?为什么有时要用对数时间标尺来代替线性时间来表示松弛时间谱?
12. 如何用阿尔弗雷(Alfrey)近似由应力松弛实验来近似求取松弛时间谱?如果在一个覆盖好几个时间数量级范围内松弛时间谱 $H(\ln \tau)$ 是一恒定值,那么在这个时间范围内应力松弛曲线形状应该是什么样的?
13. 一般说来,模量的倒数是柔量,但由蠕变柔量倒数得到的模量 $G_{\text{蠕变}}$ 与直接由应力松弛得到的模量 $G_{\text{应力松弛}}$ 不完全相等, $G_{\text{应力松弛}} < G_{\text{蠕变}}$, 这是为什么?
14. 如何从物理意义和数学表达式两方面来理解力学模型的电学类比?它对我们研究高聚物黏弹性有什么帮助?

一般阅读资料

1. 马德柱,何平笙,徐种德,等. 高聚物的结构与性能[M]. 2版. 北京:科学出版社,1995.
2. 周光泉,刘孝敏. 黏弹性理论[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,1996.
3. 沃德. 固体高聚物的力学性能[M]. 2版. 徐懋,漆宗能,等,译. 北京:科学出版社,1988. (WARD I M. Mechanical Properties of Solid Polymers[M]. 2nd ed. Chichester:John Wiley & Sons,1983.)
4. 于同隐,何曼君,卜海山,等. 高聚物的黏弹性[M]. 上海:上海科学技术出版社,1986.
5. 阿克洛尼斯,麦克奈特. 聚合物黏弹性引论[M]. 吴立衡,译. 北京:科学出版社,1986. (AKLONID J J, MACKNIGH W J. Introduction to Polymer Viscoelasticity[M]. 2nd ed. New York:John Wiley & Sons,1983.)
6. FERRY J D. Viscoelastic Properties of Polymers[M]. 3rd ed. New York:John Wiley & Sons,1980.
7. MARK J, NGAI K, GRAESSLEY W, et al. Physical Properties of Polymers[M]. 3rd ed. Cambridge:Cambridge University Press,2004.

从分子运动的观点的角度来看,高聚物黏弹性是一个动力学过程,即松弛过程。由于高聚物分子运动方式非常复杂,运动单元大小相差很大,各种不同大小的运动单元具有不同的松弛时间。在通常条件下,要使高聚物的整个分子链从一种平衡状态完全达到一种新的平衡状态可能需要很多年,时间长得惊人。因此,在一个有限时间内,总有一些松弛时间较长的运动单元达不到新的平衡状态。在事后相当长的一段时间内,它们会一直缓慢地运动下去以求达到平衡。显然,在这以后高聚物的性能是与这先前的载荷历史有关的。如果在某个高聚物材料上加加载荷,材料发生形变但达不到平衡。在一定时间以后,再添加一新载荷,那么在这以后的形变将是这两个载荷共同作用的结果。或在已加载荷的高聚物材料上卸下这个载荷,高聚物将发生回复。这个回复过程是极其缓慢的,因此如果在一个有限时间后,这个高聚物再次加加载荷,则高聚物的形变将受这个加载载荷和先前的载荷历史(回复)共同作用所支配。

第2章中所介绍的各种黏弹性行为实际上就是各种不同的历史效应,如图4-1所示。蠕变是应力的历史效应,在蠕变中,不同时刻 t_1 和 t_2 具有相同的应力 $\sigma_1(t_1) = \sigma_2(t_2) = \sigma_0$, 却有不同形变 $\epsilon_1(t_1)$ 和 $\epsilon_2(t_2)$ 。应力松弛是应变的历史效应,在应力松弛中不同时刻 t_1 和 t_2 具有相同的应变 $\epsilon_1(t_1) = \epsilon_2(t_2) = \epsilon_0$, 却需要不同的应力 $\sigma_1(t_1) \neq \sigma_2(t_2)$ 来维持。而在动态力学试验中, t_2 时刻的应力 $\sigma_2(t_2)$ 比 t_1 时刻的应力 $\sigma_1(t_1)$ 来得小, $\sigma_2(t_2) < \sigma_1(t_1)$, 其形变反而来得大 $\epsilon_2(t_2) > \epsilon_1(t_1)$ 。




图4-1 高聚物材料力学行为的历史效应

高聚物材料力学行为的历史效应是我们在高聚物材料性能测试时必须注意的

$$= \sum_i \Delta \sigma_i f(t - \tau_i)$$

如果应力是连续地增加, 加和将改为积分

$$\varepsilon(t) = \int_0^t f(t - \tau) d\sigma(\tau)$$

(4-1)

习惯上, 将式(4-1) 改写为 τ 的函数

$$\varepsilon(t) = \int_0^t f(t - \tau) \frac{d\sigma(\tau)}{d\tau} d\tau$$

(4-2)

更为一般的情况, 可从状态方程 $\varepsilon(\sigma) = \Phi(\sigma, t)$ 出发推演. 在时间 τ , 应力有一个小的增量 $d\sigma$, 则状态方程变为

$$\varepsilon(t) = \Phi(\sigma, t) + \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma}(\sigma, t - \tau) d\sigma$$

如果把先前的历史都考虑为一系列阶梯的 $d\sigma_i$ 在一系列时刻 τ_i 所造成的, 那么 $\varepsilon(t)$ 应为

$$\varepsilon(t) = \sum_i \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma}(\sigma, t - \tau_i) d\sigma_i$$

其极限情况是

$$\varepsilon(t) = \int_0^t \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma}(\sigma, t - \tau) d\sigma \quad (4-3)$$

对上式, 可以理解为 $d\sigma$ 是代表先前的应力历史在时间 t 的结果, 而 $\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma}(\sigma, t - \tau)$ 代表材料在 $d\sigma$ 作用下呈现出来的性能.

通常把上式改写为 τ 的函数, 即

$$\varepsilon(t) = \int_0^t \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma}(\sigma, t - \tau) \frac{d\sigma(\tau)}{d\tau} d\tau \quad (4-4)$$

同样, $\frac{d\sigma}{d\tau}$ 表示的是全部时间的历史效应, $\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma}(\sigma, t - \tau)$ 表示在 $d\sigma$ 作用下, 在时间 τ 到 t , 即 $t - \tau$ 时间内对材料行为的贡献. 式(4-4) 就是叠加原理最一般的形式, 通常叫做卷积积分(convolution integral).




图 4-2 蠕变的叠加

$$\begin{aligned}\epsilon'(t - t_1) &= [\sigma_0 J(t) + (\sigma_1 - \sigma_0)J(t - t_0)] - \sigma_0 J(t) \\ &= (\sigma_1 - \sigma_0)J(t - t_1)\end{aligned}$$

这个添加蠕变与在 t_1 同样时间上加以 $(\sigma_1 - \sigma_0)$, 而此前没有加有任何应力所产生的蠕变完全相等. 这说明各应力所引起的蠕变是彼此独立的.

若在 $\tau_2 = t_2$ 时去掉这个应力 σ_1 , 它相当于加一负的应力 $-\sigma_1$, 则总蠕变为

$$\begin{aligned}\epsilon(t) &= \sum_{i=1,2,3} \Delta\sigma_i J(t - \tau_i) \\ &= \sigma_0 J(t) + (\sigma_1 - \sigma_0)J(t - t_1) - \sigma_1 J(t - t_2)\end{aligned}$$

其中回复为

$$\begin{aligned}\epsilon_{\text{回复}}(t - t_2) &= [\sigma_0 J(t) + (\sigma_1 - \sigma_0)J(t - t_1)] \\ &\quad - [\sigma_0 J(t) + (\sigma_1 - \sigma_0)J(t - t_1) - \sigma_1 J(t - t_2)] \\ &= \sigma_1 J(t - t_2)\end{aligned}$$

这值正好等于应力 σ_1 所引起的蠕变. 可见蠕变及其回复在数值上是相同的.

与上述蠕变(应力历史效应)的讨论完全类似, 对应力松弛(应变历史效应)来说, 若在时间 τ_i 添加一个应变的增量 $\Delta\epsilon_i (i = 1, 2, 3, \dots)$, 则按叠加原理, 到时间 t 其总的应力松弛为

$$\begin{aligned}\sigma(t) &= \sum_i \Delta\epsilon_i G(t - \tau_i) \\ &= \int_0^t G(t - \tau) d\epsilon(\tau)\end{aligned}\quad (4-8)$$

同样, 上式习惯上改写为 τ 的函数:

$$\sigma(t) = \int_0^t G(t - \tau) \frac{d\epsilon(\tau)}{d\tau} d\tau \quad (4-9)$$

利用分部积分也可把 $\sigma(t)$ 分为两部分:

$$\begin{aligned}\sigma(t) &= \epsilon(t)G(0) + \int_0^t \epsilon(\tau) \frac{dG(t - \tau)}{d(t - \tau)} d\tau \\ &= \epsilon(t)G(0) - \int_0^t \epsilon(\tau) \frac{dG(t - \tau)}{d\tau} d\tau\end{aligned}\quad (4-10)$$

等式右边第二项代表高聚物材料应力松弛行为的历史效应.

依赖于 $\int_0^t \epsilon(\tau) \frac{dG(t - \tau)}{d\tau} d\tau \leq \epsilon(t)G(0)$, 应力可以松弛到零(表征线形高聚物的行为)或松弛到一个有限值(表征交联高聚物的行为), 因此应力松弛的积分表达式对线形和交联高聚物都适用.

叠加原理的最大用处还在于通过它可以把几种黏弹性行为相互联系起来, 从而可以从一种力学行为来推算另一种力学行为, 而无需借助于诸如弹簧和黏壶这

$$f(t) = L^{-1}[f(s)] \quad (4-12)$$

拉氏变换有如下性质。

(1) 拉氏变换是一个线性算子

$$L[c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)] = c_1 L[f_1(t)] + c_2 L[f_2(t)]$$

(2) 某些初等函数的拉氏变换列于表 4-2。

表 4-2 常用函数拉氏变换表

$f(t)$	$L[f(t)]$	
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	n 为正整数
t^n	$\frac{\Gamma(1+n)}{s^{n+1}}$	n 不是正整数, 但大于零
		$\Gamma = \int_0^\infty u^n e^{-u} du$, 叫做 γ -函数
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{\omega^2 + s^2}$	
$\cos \omega t$	$\frac{s}{\omega^2 + s^2}$	
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	
1	$1/s$	

(3) 函数微商的拉氏变换

$$\begin{aligned}
 L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] &= \int_0^\infty \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \\
 \xrightarrow{\text{分部积分}} L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] &= [e^{-st}f(t)]_0^\infty + s \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt \\
 &= sL[f(t)] - f(0)
 \end{aligned} \quad (4-13)$$

上式的用处在于函数微商的拉氏变换可以通过该函数本身推导求得, 而无需确切知道函数微商的具体形式。

(4) 卷积定理

函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的拉氏变换乘积

$$\begin{aligned}
 L[f_1(t)]L[f_2(t)] &= \int_0^\infty f_1(\tau) e^{-s\tau} d\tau \int_0^\infty f_2(x) e^{-sx} dx \\
 &= \int_0^\infty f_1(\tau) \int_0^\infty f_2(x) e^{-s(\tau+x)} dx d\tau
 \end{aligned}$$

令 $\tau + x = t$, 则上式可改写为

个关系式是精确的,其精确度仅取决于玻尔兹曼叠加原理的有效性.知道了柔量(或模量),就可以由此估算出模量(或柔量)来。

作为一个例子,如果某个高聚物的应力松弛模量 $G(t) = G_0 e^{-t/\tau}$,我们来求 $J(t)$ 的表达式.对模量 $G(t)$ 作拉氏变换:

$$L[G(t)] = L[G_0 e^{-t/\tau}] = G_0 \frac{1}{s - (-1/\tau)} = G_0 \frac{\tau}{s\tau + 1}$$

利用关系式

$$L[J(t)]L[G(t)] = 1/s^2$$

$$L[J(t)]G_0 \frac{\tau}{s\tau + 1} = \frac{1}{s^2}$$

$$L[J(t)] = \frac{s\tau + 1}{G_0 s^2 \tau} = \frac{1}{sG_0} + \frac{1}{s^2 \tau G_0}$$

对上式作拉氏的逆变换,则柔量 $J(t)$ 为

$$\begin{aligned} J(t) &= L^{-1}\left[\frac{1}{sG_0}\right] + L^{-1}\left[\frac{1}{s^2 \tau G_0}\right] \\ &= \frac{1}{G_0} L^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] + \frac{1}{G_0 \tau} L^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] \\ &= \frac{1}{G_0} + \frac{1}{G_0 \tau} t \\ &= \frac{1}{G_0} \left(1 + \frac{t}{\tau}\right) \end{aligned}$$

4.4 静态试验和动态试验的关系

静态试验的蠕变和应力松弛与动态试验之间的内在联系已在 t 与 $1/\omega$ 的等当性中得到启发.应用叠加原理的卷积积分可以推求出复数柔量和蠕变柔量以及复数模量与应力松弛模量之间的关系。

4.4.1 复数柔量 $\hat{J}$ 与蠕变柔量 $J(t)$ 之间的关系

如图 4-3 所示,动态力学试验的应力正弦曲线可表示为无数个阶梯函数的加和,动态力学试验就好像是无数个应力为 $\Delta\sigma_i$ 的蠕变和回复试验的总效应.根据叠

则储能柔量 $J_1(\omega)$ 、损耗柔量 $J_2(\omega)$ 与蠕变柔量 $J(t)$ 之间关系为

$$J_1(\omega) = J(0) + \int_0^\infty \frac{dJ(\tau)}{d\tau} \cos \omega \tau d\tau \quad (4-21)$$

$$J_2(\omega) = \int_0^\infty \frac{dJ(\tau)}{d\tau} \sin \omega \tau d\tau \quad (4-22)$$

这里把变数 u 改回了 τ ，它们之间的关系是傅里叶变换关系。

4.4.2 蠕变函数 $\Psi(t)$ 与复数柔量 $\hat{J}$ 之间的关系

还可以进一步来推求蠕变函数 $\Psi(t)$ 与复数柔量 $\hat{J}$ 之间的关系。为此，把蠕变柔量的一般表达式

$$J(t) = J(0) + J_e \Psi(t) + \frac{t}{\eta}$$

代入式(4-20)，并因为

$$\frac{dJ(\tau)}{d\tau} = J_e \frac{d\Psi(\tau)}{d\tau} + \frac{1}{\eta}$$

则

$$\begin{aligned} \hat{J} &= J(0) + \int_0^\infty \left(J_e \frac{d\Psi(\tau)}{d\tau} + \frac{1}{\eta} \right) e^{-i\omega\tau} d\tau \\ &= J(0) + J_e \int_0^\infty e^{-i\omega\tau} \frac{d\Psi(\tau)}{d\tau} d\tau + \frac{1}{\eta} \int_0^\infty e^{-i\omega\tau} d\tau \\ &= J(0) + \frac{1}{i\omega\eta} + J_e \int_0^\infty e^{-i\omega\tau} \frac{d\Psi(\tau)}{d\tau} d\tau \\ &= J(0) + J_e \int_0^\infty \frac{d\Psi(\tau)}{d\tau} \cos \omega \tau d\tau - i \left[\frac{1}{\omega\eta} + \int_0^\infty \frac{d\Psi(\tau)}{d\tau} \sin \omega \tau d\tau \right] \\ &= J_1(\omega) - iJ_2(\omega) \end{aligned}$$

得到

$$J_1(\omega) = J(0) + J_e \int_0^\infty \frac{d\Psi(\tau)}{d\tau} \cos \omega \tau d\tau \quad (4-23)$$

$$J_2(\omega) = \frac{1}{\omega\eta} + \int_0^\infty \frac{d\Psi(\tau)}{d\tau} \sin \omega \tau d\tau \quad (4-24)$$

这也是一个傅里叶变换关系。

此外还有

$$J(t) = J(0) + \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \left(\frac{J_1(\omega)}{\omega} - \frac{J_e}{\eta} \right) \sin \omega t d\omega + \frac{t}{\eta}$$

$$J(t) = J(0) + \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \left(\frac{J_2(\omega)}{\omega} - \frac{1}{\omega^2 \eta} \right) (1 - \cos \omega t) d\omega + \frac{t}{\eta}$$

$$G_2(\omega) = \omega G_0 \int_0^{\infty} \Phi(\tau) \cos \omega \tau d\tau \quad (4-31)$$

也是一个傅里叶变换。

4.4.5 黏弹性常数的计算

由上面推导的一些式子,还可以推得一些黏弹性常数的公式:

黏度

$$\eta = \int_{-\infty}^{\infty} \tan(t) d(\ln t) \quad (4-32)$$

$$\eta = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{G_1(\omega)}{\omega} d(\ln \omega) \quad (4-33)$$

平衡态柔量

$$J_e = J(0) + \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(J_2(\omega) - \frac{1}{\omega \eta_0} \right) d(\ln \omega) \quad (\text{线形高聚物}) \quad (4-34)$$

$$J_e = J(0) + \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} J_2(\omega) d(\ln \omega) \quad (\text{交联高聚物}) \quad (4-35)$$

$$J_e = J(0) + \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 G(t) d(\ln t) \quad (4-36)$$

和

$$G_0 = G_e + \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G_2(\omega) d(\ln \omega) \quad (4-37)$$

$$G_0 = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G_2(\omega) d\omega \quad (4-38)$$

4.4.6 推迟时间谱和松弛时间谱的关系

一个有用的联系推迟时间谱 $L(\tau)$ 和松弛时间谱 $H(\tau)$ 的关系式是

$$L(\tau) = \frac{H(\tau)}{\left[G_e - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H(v)}{(\tau/v) - 1} d(\ln v) \right]^2 + \pi^2 H^2(\tau)} \quad (4-39)$$

和

$$H(\tau) = \frac{L(\tau)}{\left[G_e - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{L(v)}{1 - (\tau/v)} d(\ln v) - \frac{\tau}{\eta} \right]^2 + \pi^2 L^2(\tau)} \quad (4-40)$$

在整个黏弹性内容中还有用拉氏变换联系着的蠕变函数与推迟时间谱的关系式,应力松弛函数与松弛时间谱的关系式等。如果把柔量(模量),蠕变函数(应力松弛函数)、推迟时间谱(松弛时间谱)作为高聚物黏弹性函数的三个不同水准的话,

那么从一个水准升(或降)到另一个水准,在数学上都是经过一个拉氏变换抑或一个傅里叶变换.黏弹性的数学结构如表 4-3 所示.各种性能之间都存在着一定关系,只要用一种实验得到的数据原则上可以推求任何其他性能,这就是线性黏弹性的全部内容.




图 4-3 黏弹性各种函数间的相互关系

但是真用上面关系来进行估算时,积分方程的求解总是一件繁杂的事.因此上述关系式在理论上它有它的作用,在实践中人们还是依靠大量的实验数据来总结一些简单的联系多种性能的经验关系式而加以利用.作为例子,这里仅介绍一个非常简单的关系,用来在一定温度下从蠕变结果估算动态性能或从动态性能估算蠕变行为.如果高聚物的蠕变服从幂指数定律(见下节),即 Nutting 方程

$$\lg \epsilon(t) = \lg K + \lg \sigma + n \lg t \quad (4-41)$$

则在任何时间的动态性能可用下式估算:

$$\begin{aligned} \dot{\epsilon} &\approx \frac{\sigma}{\epsilon(t)} \\ \frac{E_2}{E_1} &\approx \frac{\pi}{2} \frac{d(\lg \epsilon)}{d(\lg t)} = \frac{\pi}{2} n \end{aligned} \quad (4-42)$$

在这些方程式中 n 和 K 是常数.这些式子表明阻尼是恒定的,但模量随频率而增加.蠕变曲线上时间 t 和动态试验的频率 ω 是用 $t = 1/\omega$ 的关系联系起来的,如伸长和时间都用对数坐标,常数 n 即是该曲线的斜率:

$$n = \frac{d(\lg \epsilon)}{d(\lg t)} \quad (4-43)$$

表 4-4 是从蠕变曲线算出的阻尼和用扭摆法测得的阻尼的比较. 虽然少数情况不很一致, 但在大多数情况下两者是很符合的.

表 4-4 从蠕变用 Nutting 方程式求得的力学阻尼

高 聚 物	温度(°C)	阻尼 E_2/E_1 (Nutting 方程式)	阻尼 G_2/G_1 (实验值)
增塑聚氯乙烯	40	0.118	0.133
增塑聚氯乙烯	20	0.248	0.30
增塑聚氯乙烯	0	0.177	0.44
增塑聚氯乙烯	-20	0.177	0.16
增塑聚氯乙烯	-30	0.141	0.15
交联丁基橡胶	24	0.302	0.137
交联丁基橡胶	24	0.302	0.185
交联丁基橡胶	24	0.093	0.111
丁苯共聚物	24	0.290	0.280
丁苯共聚物	24	0.354	0.398
低密度聚乙烯	24	0.186	0.175

其他的近似计算公式有:

1. 从蠕变计算应力松弛

$$E_r(t) = \frac{\sin m \pi}{m \pi J(t)} \quad (4-44)$$

这里

$$m = \frac{d(\lg J(t))}{d(\lg t)} \quad (4-45)$$

2. 从动态性能计算应力松弛

$$E_r(0.48t) \approx E_1(\omega) - 0.257E_2(0.299\omega) \Big|_{t=1/\omega} \quad (4-46)$$

$$E_r(1.25t) \approx E_1(\omega) - 0.5303E_2(0.5282\omega) - 0.021E_1(0.085\omega) - 0.042E_2(6.37\omega) \Big|_{t=1/\omega} \quad (4-47)$$

3. 从应力松弛计算动态性能

$$E_1(\omega) \approx E_r(t) + 0.86[E_r(t) - E_r(2t)] \Big|_{t=1/\omega} \quad (4-48)$$

$$E_1(\omega) \approx -0.470[E_r(2t) - E_r(4t)]$$

则对 $L[G(t)]$ 作拉氏反变换,得

$$G(t) = \frac{t^{-n}}{K\Gamma(1+n)(1-n)}$$

由 Γ 函数的性质

$$\Gamma(1+n)(1-n) = \frac{n\pi}{\sin n\pi} \quad (4-53)$$

便可得出模量的表达式为

$$G(t) = \frac{1}{K} \frac{\sin n\pi}{n\pi} t^{-n} \quad (4-54)$$

利用卷积积分还可求得恒速应力和恒速应变时的模量

$$G_{\text{恒速应力}} = \frac{(1+n)}{K} t^{-n} \quad (4-55)$$

$$G_{\text{恒速应变}} = \frac{1}{K(1-n)} \frac{\sin n\pi}{n\pi} t^{-n} \quad (4-56)$$

为比较起见,把式(4-51) 改写为

$$G_{\text{蠕变}} = \frac{1}{K} t^{-n} \quad (4-57)$$

它们之间的差别在于 $\frac{\sin n\pi}{n\pi}$, 一般 $n = 0.1$, 此时 $\frac{\sin n\pi}{n\pi} = 0.984$, 则

$$\begin{aligned} G_{\text{松弛}} &= \frac{0.984}{Kt^{0.1}}, & G_{\text{恒速应变}} &= \frac{1.092}{Kt^{0.1}} \\ G_{\text{蠕变}} &= \frac{1.000}{Kt^{0.1}}, & G_{\text{恒速应力}} &= \frac{1.100}{Kt^{0.1}} \end{aligned} \quad (4-58)$$

它们大小次序仍如前述,但这是实际表达式,总偏差在 $\pm 6\%$ 之内,故式(4-51) 或式(4-57) 在实用上都可成立。

思考与阅读

思考题

1. 为什么早期电表等仪器用蚕丝作悬丝得不到重复的测量结果?为什么高聚物力学性能的测试标准都订定要对材料进行一定的预处理?
2. 什么是高聚物力学行为的历史效应?如何从历史效应的角度来理解蠕变、

第5章 高聚物力学性能的温度依赖性

前面3章主要是讨论高聚物力学性能的时间依赖性,这一章和下一章将讨论高聚物力学性能的温度依赖性。

温度对高聚物性能的影响是每一个高聚物材料制造和使用都都十分熟知的现象。像作用时间 t 一样,温度 T 是影响高聚物性能的重要参数。随着温度从低到高,高聚物的许多性能,诸如热力学性质、动力学性质、力学性能和电磁性能都将发生很大的变化。在玻璃态向高弹态的转变温度区域——玻璃化转变温度 T_g ,甚至会发生突变。事实上,高聚物的三种力学状态——玻璃态、橡胶态和黏流态,就是依据温度(或外力作用时间)不同而呈现的。特别是高聚物性能的温度敏感区正好在室温上下几十度范围内。我国地域辽阔,各地气温相差颇大,就是在某一地方,冬季零下一二十度的室外气温和九十多度的热水都是日常生活中容易遇到的温度范围。因此了解高聚物性能的温度依赖性对实际使用也是极为重要的。

正如下面马上就要讨论的,温度和外力的作用时间对高聚物力学性能的影响存在着某种等当的关系。高聚物在较低温度下的力学性能相当于在较短作用时间(或较高作用频率)下的力学性能。提高温度与延长作用力时间(或降低作用频率)等当。这种时温的等当将为我们测定高聚物力学性能的连续谱提供极大的方便。因为在某一温度下,要完整反映高聚物的力学性能必须从低频到高频做范围达十几个数量级时间标尺的测试,这在实际上是很难达到的。例如应力松弛实验的时间范围为 $10 \sim 10^6 \text{ s}$ 。上限取决于仪器长期工作的可靠性。当然可以用不同实验方法从静态实验做到动态实验,但这就要求建立多套不同的实验装置。因此,如果能找到温度与时间的等当关系,我们就可以由一种实验方法做不同温度下高聚物性能的测试来补足频率(或时间)范围的不足。况且在实验技术上,温度的改变和测量总比频率的改变和测量来得容易些。

由于温度对高聚物材料的使用和力学性能有显著影响,工业上早就订定了许多标准实验方法来检测温度对高聚物力学性能的影响,如马丁耐热(测定试样在等速升温环境中,在 50 kg/m^2 静弯曲应力作用下,试样一端弯曲达 6 mm 时的温度)、维卡耐热(测定在等速升温环境中,截面积为 1 mm^2 的圆柱形针,受 5 kg 或 1 kg 载荷垂直压入试样达 1 mm 时的温度)和热变形温度,并以此来确定高聚物材料的耐热指标和使用温度范围。它们的共同点都是采用固定的加载方式,规定一定的应力和升温速率使试样变形。规定的变形终止的温度就被确定为这种试验方法的耐热温度。当然,这个耐热温度只是这种材料合理使用温度的界限,并不是这种材料使用温度的上限。

有关马丁耐热、维卡耐热和热变形温度的标准规定见表 5-1 所示。

表 5-1 马丁耐热、维卡耐热和热变形温度的标准图解

	马丁耐热	维卡软化点	热变形温度
加载方式和大小	施加悬臂梁式的弯曲力矩, 弯曲应力 = 50 kg/cm^2 (49 N/cm^2, 注意, $1 \text{ kg} = 9.8 \text{ N}$) 	截面积为 1 mm^2 的圆柱形针, 垂直压入试样中. 压入载荷为 	施加简支梁式的弯曲力矩, 弯曲应力 = 1.81 N/mm^2 或 0.45 N/mm^2 

续表 5-1

	马丁耐热	维卡软化点	热变形温度
形变终点值	240 mm 长的横杆顶端指示器下降 6 mm	圆柱形针压入 1 mm	试样弯曲的最大挠度终点值: 当试样的高为 9.8 ~ 15 mm 时, 挠度为 0.33 ~ 0.21 mm
试样尺寸	10 mm × 15 mm × 120 mm 长条状试样	厚度大于 3 mm 长宽大于 10 mm	长度大于 120 mm, 高度为 9.8 ~ 15 mm, 宽度为 3 ~ 13 mm, 板材的厚度作为试样的厚度
升温速率	50 °C/h	50 °C/h	50 ~ 120 °C/h
适用范围	热固性塑料 硬质热塑性塑料	均质的热塑性塑料	热固性塑料 硬质热塑性塑料

上述这些方法基本上属于人为的规定, 对统一产品检验和质量控制有很大帮助, 但它们的物理意义都不可能说清楚, 也就不能用它们来全面反映高聚物力学性能的温度依赖性。并且, 这些耐热指标之间有些是可比较的有些是不可比较的, 表 5-2 是尼龙和聚苯乙烯试样马丁耐热、维卡软化点和热变形温度的实验数据。在实验室, 研究高聚物力学性能温度依赖性的方法有形变-温度曲线(也叫温度-形变曲线或热-机曲线), 模量-温度曲线和动态力学性能的温度依赖性。其中尤以模量-温度曲线和动态力学性能的温度依赖性更能反映高聚物力学性能的分子运动本质而常被使用。

表 5-2 尼龙和聚苯乙烯试样马丁耐热、维卡软化点和热变形温度比较

高聚物	马丁耐热 (°C)	维卡软化点 (°C)	热变形温度 (°C)	玻璃化温度 T_g (°C)
尼龙	53	196	50.0 ($\sigma = 18.5 \text{ kg/cm}^2$) 148.9 ($\sigma = 4.6 \text{ kg/cm}^2$)	50
聚苯乙烯	96.4	99.3	94.5	98

5.2 形变-温度曲线、模量-温度曲线和动态力学行为的温度依赖性

形变-温度曲线是在高聚物试样上加以恒定载荷,连续改变温度,测定试样的形变随温度的变化而得到的曲线。非晶态高聚物典型的形变-温度曲线如图 5-1 所示。



图 5-1 典型的非晶态高聚物的形变-温度曲线

形变-温度曲线是研究高聚物力学性能最简单的方法:实验装置简单,数据处理也简单。它显示了高聚物随温度改变而呈现的三种力学状态(玻璃态、橡胶高弹态和黏流态)和两个转变区域(玻璃化转变和流动转变),并由此可求得高聚物的玻璃化转变温度 T_g 和流动温度 T_f 。

高聚物的形变-温度曲线不但用来了解高聚物的三个力学状态和确定 T_g 和 T_f ,还可以用来定性判定高聚物的分子量大小、高聚物中增塑剂的含量、交联和线形高聚物、晶态和非晶态乃至高聚物在高温下可能的热分解、热交联等,如图 5-2、图 5-3 和图 5-4 所示。分述如下:

1. 不同分子量的高聚物

不同分子量的线形非晶态高聚物的形变-温度曲线有不同的性状,图 5-2 是不同分子量高聚物的形变-温度曲线示意图。分子量较低时,整个大分子链就是一个链段,链段运动就是整个大分子链的运动,玻璃化温度 T_g 就是它的流动温度 T_f 。这样低分子量的聚合物(低聚物)不存在橡胶态,但其流动温度随分子量的增大而升




图 5-2 不同分子量的聚苯乙烯的形变-温度曲线(示意图)。分子量从 1 到 9 依次增加

高(曲线1~7),以后随分子量进一步增大,一根分子链已可分成许多链段,在整链运动还不可能发生时,链段运动就已被激发,呈现出了橡胶态,从而有了玻璃化温度 T_g ,并且由于是链段运动,反映它的 T_g 就不再随分子量的增大而增高。这时反映整链质心运动的流动温度 T_f 将随分子量的增大而增高。因此橡胶态平台区将随分子量的增大而变宽。

2. 晶态和非晶态高聚物

由于不可能100%结晶,晶态高聚物的形变-温度曲线可以分成两种情况,一种是一般分子量的晶态高聚物的形变-温度曲线(图5-3中曲线1),在低温时,晶态高聚物受晶格能的限制,高分子链段不能活动(即使温度高于 T_g),所以形变很小。一直维持到熔点 T_m ,这时由于热运动克服了晶格能,高分子突然活动起来,便进入了黏流态,所以 T_m 又是黏性流动温度, T_m 与 T_f 重合。如果高聚物的分子量很大,温度到达 T_m 时,还不能使整个分子发生流动,只能使之发生链段运动,于是进入高弹态,等到温度升至 T_f 时才进入黏流态,如曲线2。由此可知,一般晶态高聚物只有两个态,在 T_m 以下处于晶态,与非晶态高聚物的玻璃态相似,可以作塑料或纤维用,到温度高于 T_m 时,高聚物处于黏流态,便可以加工成形。而分子量很大的晶态高聚物则不同,它在温度到达 T_m 时进入高弹态,到 T_f 才进入黏流态。因此这种晶态高聚物有三个态温度:在 T_m 以下为晶态,温度在 T_m 与 T_f 之间时为高弹态,温度在 T_f 以上为黏流态,这时才好加工成形。结晶性高聚物由熔融状态下突然冷却(淬火),能生成非晶态高聚物(玻璃态)。在这种状态下的高聚物的形变-温度曲线如图5-3中的曲线3。在温度达到 T_g 时,分子链段便活动起来,形变突然变大,同时链段排入晶格成为晶态高聚物。于是在 T_m 与 T_g 间,曲线出现一个峰后又降低,一直到 T_m ,如果分子量不太大就与图5-3中的曲线1的后部一样,进入黏流态。如果分子量很大就与图中曲线2的后部一样,先进入高弹态,最后才进入黏流态。

3. 交联和线形高聚物

线形高聚物的形变-温度曲线已如上述。由于大分子链之间有化学键相连,交联高聚物的流动已不能发生,因此交联高聚物就没有黏流态,也就没有流动转变温度 T_f ,反映在形变-温度曲线上就是高弹态的平台线一直延伸下去而不向上翘(图




图5-3 晶态高聚物的形变-温度曲线。

1. 代表一般分子;2. 代表分子量很大;3. 非晶态等规聚苯乙烯

测量不同温度下试样模量的变化就可得到所谓模量-温度曲线.图 5-7 是线形非晶态聚苯乙烯的模量-温度曲线.模量是由拉伸应力松弛实验测定的,为便于比较,测量时间统一规定为 10 s,以使所得模量值仅为温度的函数,并记作 $E_r(10)$.

$\lg E_r(10)$ 对温度 T 的曲线也显示了线性非晶高聚物的黏弹性行为所共有的五个区域,即三个力学状态——玻璃态、高弹态、黏流态和两个转变——玻璃化转变和流动转变.

温度低于 97℃,聚苯乙烯呈现玻璃态.聚苯乙烯分子链及其链段的运动均被冻结在完全解取向的准晶格位置上.它们只能在其固定的位置附近作振动,就像真正分子晶格的分子所作的振动一样.链段从一个位置到另一个位置的扩散运动在小于 10 s 的时间间隔内,即便有也是很少的.在力学性能上聚苯乙烯表现得像玻璃一样,硬而发脆,模量为 $10^9 \sim 10^{9.5} \text{ N/m}^2$,且这个玻璃态区域与

聚苯乙烯的链长无关(只要聚苯乙烯的链足够长).随温度升高,在 97~120℃,尽管聚苯乙烯分子链的整体运动仍属不可能,但其链段已开始有短程的扩散运动.从一个“晶格位置”扩散到另一个的时间在 10 s 数量级(即任意选择的参考时间),聚苯乙烯分子链段的这种扩散不依赖于分子量.在这个从玻璃态开始向高弹态转变的区域,即所谓玻璃化转变区域,模量变化迅速,从 $10^{9.5} \text{ N/m}^2$ 很快跌落到 $10^{5.7} \text{ N/m}^2$ 之间,变化达 4 个量级.

温度继续上升,聚苯乙烯进入高弹态.这时由于聚苯乙烯链段的短程扩散运动非常迅速,但高分子链之间的缠结起着瞬时交联的作用,分子链的整体运动(包括许多链的联合运动)仍是受阻的.聚苯乙烯的力学状态就像交联橡胶一样,具有长程的可逆行为.在 120~150℃,其模量几乎不随温度改变而改变,保持在 $10^{5.7} \text{ N/m}^2$ 和 $10^{5.4} \text{ N/m}^2$ 之间.这一般称之为高弹态平台.并且高聚物在玻璃化转变和高弹态平台时都只是它们的链段参加运动,因此玻璃化转变区域和高弹态的出现也是与高聚物分子的链长无关的(图 5-7).但是高弹态平台的大小是与链长的分子量有关的(实际上,链长是比分子量更为重要的量,因为从研究一个高聚物转换到研究另一个高聚物时,它更有意义).




图 5-7 聚苯乙烯的模量-温度曲线

当温度上升为 $150 \sim 177^\circ\text{C}$, 聚苯乙烯分子链间的缠结开始被更激烈的热运动所解除, 分子间的整体运动已变得重要起来. 尽管高聚物还是弹性的, 但已有明显的流动. 聚苯乙烯开始从高弹态向黏流态转变. 这时模量在 $10^{5.4}\text{N/m}^2$ 到 $10^{4.5}\text{N/m}^2$ 之间. 最后当温度超过 177°C 时, 聚苯乙烯分子链已能整体发生运动. 分子链的长




图 5-8 不同聚苯乙烯的模量-温度曲线

程构型变化的时间小于 10 s, 聚苯乙烯呈现了明显的黏流态, 模量降低到 $10^{4.5} \text{ N/m}^2$ 以下, 显然, 在此流动转变和黏流态中, 分子链整体参加了运动, 高弹态平台延展的区域与高聚物分子的链长有明显的依赖关系. 如果高聚物是化学交联的, 则由于永久的交联网代替了暂时的分子链缠结, 整体高聚物就是一个大分子, 因此不发生流动转变, 当然也就没有黏流态 (图 5-8).

像形变-温度曲线一样,如果分子量不太大,温度超过 T_g ,高聚物直接进入黏流态,模量急速下降。如果分子量很大,高聚物熔融后先进入高弹态,模量出现一段平坦区,最后才进入黏流态(图 5-9)。

从非晶高聚物的模量-温度曲线我们可以定出表征它们黏弹性能的一些参数(图 5-7), 它们是: (1) 玻璃态的模量 E_g ; (2) 高弹态的模量 E_r ; (3) 模量温度曲线在玻璃化转变区域转折点的负斜率, $s = \tan\theta$; (4) 最重要的参数是每个非晶高聚物的特征温度——玻璃化温度 T_g . 需要指出的是最经典测定 T_g 的方法是比容-温度曲线. 从模量-温度曲线可以定义一个转折温度 T_i , 在这个温度, $E_r(10)$ 的值为 10^8 N/m^2 . 虽然这是任意选择的, 这个模量值大约位于转变区域的中间. 非晶高聚物的 T_i 与由膨胀计法测得的玻璃化温度 T_g 相差不到几度(一般 T_i 比 T_g 高 $2 \sim 5^\circ\text{C}$). 对本身就不很精确的玻璃化温度来说, 已经可以近似把 T_i 看作就是 T_g . 非晶高聚物在转变区域的模量-温度曲线可用上面给出的特征参数近似地描述为




图 5-9 晶态高聚物的模量-温度曲线. 1. 代表一般分子; 2. 代表分子量很大

$$E(10) = \frac{10^9}{10^{s(T-T_1)} + \frac{10^9}{E_s}} + E_r \quad (5-1)$$

因为从一个非晶高聚物到另一个高聚物之间, E_s , E_r 和 s 没有很大差别, 故主要参数是 T_1 , 一些高聚物的这些特征参数列于表 5-3。

表 5-3 某些高聚物的特征黏弹参数

	高聚物	$3G_1(\text{N/m}^2)$	$3G_2(\text{N/m}^2)$	$T_1(\text{C}^{-1})$	$s(\text{C}^{-1})$
非晶态线形高聚物	聚异丁烯	3.5	1	-62	0.15
	天然橡胶(未硫化)	2.5	4	-67	0.2
	聚苯乙烯	2	0.5	101	0.2
	聚丙烯酸甲酯	3	1.5	16	0.2
	聚甲基丙烯酸甲酯	1.5	2	107	0.15
	聚丙烯酸丁酯	1.5	0.5	-53	0.2
	聚甲基丙烯酸丁酯	1	1	31	0.15
	聚顺式丁二烯	2	1	-106	0.2
	无规聚丙烯	2	2.5	-16	0.2
	四硫乙烯的聚合物	2	4	-24	0.15
	双酚 A 聚碳酸酯	1.5	5	150	0.3
轻微交联	硫化天然橡胶	3.5	4	-57	0.2
	四氢呋喃的聚合物	3	10	-73	0.15
	聚甲基丙烯酸乙酯	2.5	2.5	-77	0.1
	丁苯橡胶(75:25)	2.1	4.6	-48	0.16

另一个与高聚物内部分子运动联系密切的, 是高聚物动态力学性能随温度的变化。线形非晶高聚物丁苯橡胶典型的动态力学性能随温度的变化示于图 5-10。图中数据是用扭摆法测得的, 模量是剪切模量 $G_1(\omega)$ 和 $G_2(\omega)$ 。几乎所有硬性高聚物的剪切模量均为 10^9N/m^2 , 且随温度的增加模量下降很慢。但在玻璃化转变附近, 在很小的温度范围内模量一下降低约 1 000 倍。在这一转变区, 高聚物是半硬性的并具有皮革的手感。在转变区以上的温度时, 高聚物为一种橡胶, 其剪切模量约为 10^6N/m^2 , 而且剪切模量又变为相对地不依赖于温度。在更高温度, 由于黏性流动成分的增加, 模量再次下降。

当温度升高时, 其阻尼(损耗因子或对数减量)通过一极大, 然后通过一极小。在低温时, 链段的分子运动被冻结, 形变主要由于高分子链中原子的化学键长或键

5.3 时温等当和转换——时温转换原理

大量实验研究表明,作用时间 t (或作用力频率 ω) 和温度 T 对高聚物力学性能的影响存在着某种等当的作用. 在较高温度下高聚物表现出如在较长作用时间或缓慢作用力频率下相同的力学性能; 反之, 在较低温度下高聚物表现出犹如在较短作用时间或较快作用力频率下相同的力学性能. 图 5-11 是两个温度下高聚物应力松弛模量曲线 (示意图). 由图可见, 较低温度 (T_2) 和较长作用时间 (t_2) 与较高温度 (T_1) 和较短作用时间 (t_1) 有相同的应力松弛模量.




图 5-11 不同温度下的应力松弛模量曲线

用作飞机轮胎的橡胶在室温下处在高弹态, 具有高弹性. 但当飞机猛然着落, 轮胎接触地面的一瞬间, 轮胎的力学状态可能变为玻璃态, 就好像在这一瞬间, 对橡胶来说温度下降了很多度. 这样的现象就是在小分子物质中也是存在的 (如在第 1 章中举例说过的, 向水面飞

速扔瓦片, 由于瓦片作用于水的时间特别短, 水就显示出弹性来, 就像是一下子温度降到了零度以下, 水结冰成固体一样), 只是在高聚物中表现得特别明显罢了.

实验还发现, 不同温度下得到的应力松弛模量曲线可以沿着对数时间轴平行移动而叠合在一起, 或者说把时间标尺向小的方向移一个位置, 曲线形状基本不变 (图 5-11). 同样, 在损耗柔量 $J_2(\omega)$ 对 $\lg \omega$ 的图中也发现有同样的规律. 温度 T 增加相当于频率 ω 增加, 也只要作一个平行移动, 不同温度下的 $J_2(\omega)$ 曲线可以叠合 (不是重合) 在一起, 见图 5-12.

根据以上实验事实, 再结合直观的力学模型, 可以提出如下的时温转换假说:

(1) 所有松弛机构元件中弹性部分的弹性模量与绝对温度成正比, 也就是说它们都是具有橡胶弹性 (详见第 7 章) 的弹簧, 不应包括有普弹性 (普弹性的分子机理和温度依赖性均与橡胶弹性不同, 但因一般普弹性部分所占比例很小, 可以忽略不计). 这样, 就必须考虑温度改变对高弹模量所产生的影响.

(3) 所有松弛机构元件的各种松弛时间在温度从 T_1 变到 T_2 , 一律增加 α_T 倍。这里 α_T 是仅与 T_1 和 T_2 有关的量, 也就是说所有松弛机构元件都具有相同的温度依赖性。


$$\frac{1}{\rho_0 T_0} G_1(\omega)_{r_0} = \frac{1}{\rho_T T} G_1\left(\frac{\omega}{a_T}\right)_T \quad (5-2)$$

$$\frac{1}{\rho_0 T_0} G_2(\omega)_{T_0} = \frac{1}{\rho_T T} G_2\left(\frac{\omega}{a_T}\right)_T \quad (5-3)$$

$$\frac{1}{\rho_0 T_0} G(t)_{T_0} = \frac{1}{\rho_r T} G(a_r t)_T \quad (5-4)$$

$$\rho_0 T_0 J(t)_{T_0} = \rho_T T J(a_T t)_T \quad (5-5)$$

这里,重要的是求取位移因子 a_T . 在第 10 章中我们将讲到高聚物的流动是通过高分子链段的运动来实现其质量中心位移的. 因此流动与高弹形变的分子机理本质上是相同的. 于是,我们也可以对流动应用时温转换假说,对动态黏度有

$$G_2(\omega) = \omega^\eta$$

$$\frac{1}{\rho_0 T_0} \omega \eta_{T_0} = \frac{1}{\rho_r T} \frac{\omega}{a_r} \eta_r \quad (5-6)$$

• 118 •

$$a_T = \frac{\rho_0 T_0 \eta_T}{\rho_T T \eta_{T_0}} \quad (5-7)$$




图 5-13 模量和黏度的水平位移和垂直位移

这样由测定黏度对温度的依赖性就可求得位移因子 a_T 。反过来,由实验测定位移因子后可验证流动分子机理是否真与高弹形变相同。

时温转换假说的一个用处是它大大简化了高聚物力学性能实验测试的要求。本来,为表示高聚物力学性能必须解决譬如 $G(T, t) \sim \lg t \sim T$ 或 $G(T, \omega) \sim \lg \omega \sim T$ 的关系,含有两个独立变数就是一个三维空间的问题。现在有了这两个变数 (T, t) 或 (T, ω) 之间的关系,独立变数减少为一个再加上一个常数 a_T ,就把一个空间问题化成一个平面问题。

5.4 组合曲线(主曲线)

时温转换假说的最大实用意义还在于有了这些关系就可以用改变温度的方法来大大扩大时间 t 或频率 ω 的范围。从而使我们有能力用一种实验方法来得到反映高聚物力学性能全貌的整个时间谱(频率谱),即可把各个不同温度下测得的数据

(规定在组成组合曲线时,曲线向左移动(移向较短的时间)为正,反之为负),直至这些曲线的各个部分叠合(不是重合!),如图(5-14)右边所示的组合曲线为止.折合曲线必须移动的量

$$\lg t - \lg t_0 = \lg \left(\frac{t}{t_0} \right) = \lg a_T \quad (5-8)$$

它与参考温度的温度差 $T - T_0$ 的关系如图 5-10 右上角所示.

选取不同的参考温度, a_T 就有不同的值. 因此在作组合曲线的过程中, 选取合适的参考温度是很重要的. 可以选取玻璃化温度 T_g 作为参考温度, 这时 a_T 与 $T - T_g$ 有一个很好的公式——WLF 方程可以利用, 且这个方程几乎对所有非晶高聚物都适用(详见下节). 按照类似上面的步骤也可以得到 $G_1(\omega)$ 、 $G_2(\omega)$ 或 $J(t)$ 的组合曲线.

高聚物的组合曲线是非常重要的, 因为从它可以计算出比实验能测定的时间范围大得多的松弛时间分布. 一旦测定在非常长的时间范围, 如从 10 到 20 个时间数量级的松弛分布, 就可以运用第 4 章学过的线性黏弹性理论来由一种实验所测定的结果推求高聚物所有其他的力学行为.

5.5 WLF 方程

时温转换中重要的是要确定位移因子 a_T . 根据大量实验数据总结出了 a_T 的经验公式. 如果以 T_g 作为参考温度, 有

$$\lg a_T = \frac{-17.4(T - T_g)}{51.6 + T - T_g} \quad (5-9)$$

这就是著名的 WLF(Williams-Landel-Ferry) 方程, 对所有非晶态高聚物都合适.

现在已经找到了 WLF 方程半定量的理论基础, 下面是基于自由体积概念的 WLF 方程的理论推导. 根据位移因子 a_T 的定义(5.2 节中的假设(3)), a_T 是在温度 T 时的松弛时间 τ 和在温度 T_0 时的松弛时间 τ_0 之比, 即

$$a_T = \frac{\tau}{\tau_0} = \frac{\rho_0 T_0 \eta_T}{\rho_T T \eta_0} \quad (5-10)$$

密度的变化是很小的, 温度又是取开氏温标, 故温度改正项 (T_0/T) 也不是很大, 并且 T 大则 ρ 小, T_0 小则 η_0 大, 因此项 $\rho_0 T_0 / \rho_T T$ 一般可近似地取 1, 则

$$a_T = \frac{\tau}{\tau_0} \approx \frac{\eta_T}{\eta_0} \quad (5-11)$$

即 a_T 就是温度 T 时的黏度 η_T 和温度 T_0 时的黏度 η_0 之比.

有关黏度的分子理论是极为复杂的,但我们可以从另一个角度来考虑黏度,即把黏度看作是分子间相互运动时的摩擦阻力,因此如果分子之间有较大的活动空间,摩擦阻力就小,黏度也小,即

$$\frac{1}{\eta} \propto (V - V_0) \quad (5-12)$$

这里 V 是液体总的宏观体积, V_0 是外推至 0 K 而不发生相变液体分子实际占有的体积, 则

$$V_c = V - V_0 \quad (5-13)$$

就表示液体中空穴的部分,叫做自由体积(free volume),也就是说液体黏度是与它本身的自由体积有关的,它们的确切关系由 Doolittle 公式给出:

$$\eta = Ae^{\frac{v_0}{v_f}} \quad (5-14)$$

或

$$\ln \eta = \ln A + B \frac{V_0}{V_f} \quad (5-15)$$

A 和 B 都是常数.

把这公式应用于高聚物,若选择玻璃化温度 T_g ,则在温度 T 和 T_g 时的黏度分别为

$$\ln \eta_T = \ln A + B \frac{V_T}{V_g}$$

$$\ln \eta_{T_g} = \ln A + B \frac{V_{T_g}}{V_{T_g}}$$

联立这两个式子得

$$\ln \eta - \ln \eta_{T_g} = \ln \frac{\eta_T}{\eta_{T_g}} = B \left(\frac{V_T}{V_{FT}} - \frac{V_{T_g}}{V_{FT_g}} \right)$$

记

$$f = \frac{V_{ff}}{V_T} \text{ 和 } f_g = \frac{V_{fg}}{V_{T_g}}$$

分别表示在 T 和 T_g 时的自由体积分数,并把自然对数化为以 10 为底的对数,得

$$\lg \frac{\eta_T}{\eta_s} = \frac{B}{2.303} \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{f_s} \right) \quad (5-16)$$

为要求得自由体积分数 f 和 f_g 的关系, 可以分析一下高聚物的比容-温度曲线.

非晶态高聚物的比容-温度曲线如图5-15所示,可看出高聚物的比容在玻璃化温度 T_g 处发生了一个转折。根据自由体积的概念,把高聚物的总体积分为占有体积和自由体积两部分。占有体积随温度均匀增加,那么热膨胀系数在 T_g 处的转折应对应于自由体积扩张的突然开始。即在直到 T_g 为止的温度,自由体积是一常数,然后随温度的升高而增大。如果记玻璃化温度 T_g 以上的自由体积的热膨胀系数为 α_f ,则

$$f = f_g + \alpha_f(T - T_g) \quad (5-17)$$

代入式(5-16)得

$$\lg a_T = \lg \frac{\eta_T}{\eta_{T_g}} = - \frac{B}{2.303 f_g} \left[\frac{T - T_g}{\frac{f_g}{\alpha_f} + T - T_g} \right]$$

实验结果表明,常数 B 对几乎所有高聚物都是一个非常接近1的数。比较式(5-17)和由实验得到的 WLF 方程,可以求得在玻璃化温度的自由体积分数 f_g 为

$$f_g = 1/17.4 \times 2.303 = 0.024955 \approx 0.025$$

和自由体积的热膨胀系数 α 为

$$\alpha = 4.8 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$$

这表明在玻璃化温度 T_g ,高聚物的自由体积占它总体积的2.5%。

这样,有了 WLF 方程,对于高聚物在任何实验条件下完整的黏弹性响应我们就有了两种方法来描述,即在任何一温度下的组合曲线,以及在任一时间的模量-温度曲线和相对于某参考温度的位移因子 a_T 。

当然我们不一定选取高聚物的玻璃化温度作为参考温度,对任意选择的参考温度 T_s ,WLF 方程为

$$\lg a_T = \frac{C_1(T - T_s)}{C_2 + (T - T_s)} \quad (5-18)$$

不同高聚物的 C_1 和 C_2 值略有不同(表5-4),但一般还是把 C_1 和 C_2 当作普适常数。

如果我们把由实验得到的 a_T 值来凑合 WLF 方程而又保持 C_1 和 C_2 不变,则可以改变参考温度 T_s 的选取。用于这样目的 WLF 方程是

$$\lg a_T = \frac{-8.86(T - T_g)}{101.6 + (T - T_g)} \quad (5-19)$$




图5-15 自由体积图解

$$\tau = \tau_0 e^{\Delta H/RT}$$

这里, τ 是体系的某物理量(比如松弛时间), ΔH 是活化能, R 是气体常数, T 为绝对温度。的确, 高分子链的整链运动(流动)或者是高分子链中比链段小的运动单元(链节, 基团等)与温度的关系都可用阿累尼乌斯方程来描述。惟有高分子链段运动(链段运动是高聚物特有的运动形式)的温度依赖关系不服从阿累尼乌斯方程, 这是很特别的。到底是什么原因使链段运动的温度依赖关系偏离阿累尼乌斯方程呢? 要回答这个问题, 必须要对高分子的链段运动有一个深刻的认识。

与小分子化合物相比, 高聚物的最大特点就是“大”, 它由很大数目($10^3 \sim 10^5$)的结构单元以化学键相连而成的, 而每一个结构单元又相当于一个小分子化合物。就是因为这个“大”, 量变导致质变, 引起高聚物在结构、分子运动和一系列物理性能上与小分子化合物有着本质的差别, 链段就是这许多差别中的一个。柔性是由量变到质变在高聚物结构上的重要表现, 它是高聚物分子特有的, 是高聚物许多特性的根本。当然, 由于键角的限制和空间位阻, 高分子链中的单键旋转时相互牵制, 一个键转动, 要带动附近一段链一起运动, 内旋转不是完全自由的, 这样即便在非常柔顺的高分子链中, 每个键也不能成为一个独立的运动单元, 但是只要高分子链足够长, 由若干个键组成的一段链就会作用得像一个独立的运动单元, 这种高分子链上能够独立运动的最小单元称为链段。由这样定义的链段之间是自由联结的, 链段的运动是通过单键的内旋转来实现的, 甚至高分子的整链移动也是通过各链段的协同移动来实现的。新的结构的产生一定伴随出现一些特异的性能和具有一些特殊的规律。WLF 方程就是这些特殊规律中的一个。

尽管 WLF 方程在实际中得到广泛的应用并与实验有良好的符合, 但它毕竟是基于链段这样一个高分子中的特殊分子单元的运动而提出来的, 并且在理论推导过程中作了许多近似。使用时要有一定的条件。当然最主要的限制是它所适用的对象一定是链段运动, 而不能是其他运动单元的运动。具体则表现在 WLF 方程适用的温度范围上。事实上, 温度低于 T_g , WLF 方程就不适用了。一方面, 温度低于玻璃化温度, 链段运动已被冻结, 高分子链中可能的运动单元是比链段更小的单元(链节、小侧基、曲柄运动等); 另一方面, 温度很高时 WLF 方程就回归为阿累尼乌斯方程, 高分子链已可以发生质量中心的整链运动, 即发生流动。它们的运动单元和机理都与链段运动不同, 服从更为普适的阿累尼乌斯方程。WLF 方程的适用范围只能是在 $T_g < T < T_g + 100^\circ\text{C}$ 。这与它的物理含义是一致的。

除了以上的意义外, WLF 方程还有其他几个很有用的启示。它们是:

(1) 玻璃化转变的等自由体积理论, 即所有的高聚物都在自由体积分数为 0.025(或 2.5%) 时发生玻璃化转变;

如果在高聚物试样上加以外力,那么这外力将改变1,2之间的位叠差,从而使某一个位置(譬如,这里为1)向另一位置的转化更为有利.若位叠差的改变为 ΔV ,此时它的转化概率不再相等,分别为

$$\omega_{12} = A e^{-\frac{\Delta H + \Delta V}{RT}} = \omega \left(1 - \frac{\Delta V}{RT}\right)$$

$$\omega_{21} = A e^{-\frac{\Delta H - \Delta V}{RT}} = \omega \left(1 + \frac{\Delta V}{RT}\right)$$

假如处在1和2状态的链段分别为 N_1 和 N_2 个,总数为 $N = N_1 + N_2$,那么

$$\frac{dN_1}{dt} = -N_1\omega_{12} + N_2\omega_{21}$$

$$\frac{dN_2}{dt} = \frac{dN_1}{dt}$$

则

$$\frac{d(N_1 - N_2)}{dt} = -2\omega(N_1 - N_2) + 2\omega(N_1 + N_2) \frac{\Delta V}{RT}$$

$$= -2\omega(N_1 - N_2) + 2\omega \frac{N\Delta V}{RT}$$

$(N_1 - N_2)$ 是净转化率,假定它直接与应变 ϵ 相关,即

$$(N_1 - N_2) \propto \epsilon$$

上式可写成

$$\frac{d\epsilon}{dt} + 2\omega\epsilon = \frac{N\Delta V}{RT}$$

这是一阶常微分方程,在形式上正好与伏-开氏模型的运动微分方程相类似.因此,这里的松弛时间为

$$\tau = \frac{1}{2\omega} = \frac{1}{2A} e^{-\frac{\Delta H}{RT}} = \tau_0 e^{-\frac{\Delta H}{RT}} \quad (5-20)$$

一眼可见,这正是阿累尼乌斯方程的形式.

已经说过,WLF方程在 $T_g < T < T_g + 100^\circ\text{C}$ 温度范围内是非常好的经验公式,但它不适用处于玻璃态的次级转变(松弛),对次级转变(松弛),它正服从阿累尼乌斯方程,即

$$\lg a_\tau = \lg \frac{\tau_0}{\tau} = \frac{-\Delta H}{2.303RT} \quad (5-21)$$

温度 $T = T_g - 51.6$, 即 $51.6 + T - T_g = 0$, 则右边分式将成为无穷大, 可能的物理意义是什么?

13. 什么是自由体积?为什么在考虑黏度的温度依赖性时,要引入自由体积这样的概念?
14. WLF 方程还给我们提供了哪些有用的结果?如何从中更深入地理解高聚物链段运动的特点?

一般阅读资料

1. 何平笙,杨海洋,朱平平,等. 高分子物理实验[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,2002.
2. 马德柱,何平笙,徐种德,等. 高聚物的结构与性能[M]. 2版. 北京:科学出版社,1995.
3. 奥戈凯威斯. 热塑性塑料的性能和设计[M]. 何平笙,等,译. 北京:科学出版社,1986. (OGORKIEWICZ R M. Thermoplastics, Properties and Design[M]. London: John Wiley & Sons, 1974.)
4. 沃德. 固体高聚物的力学性能[M]. 2版. 徐懋,漆宗能,等,译. 北京:科学出版社,1988. (WARD I M. Mechanical Properties of Solid Polymers[M]. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Son, 1983.)
5. 于同隐,何曼君,卜海山,等. 高聚物的黏弹性[M]. 上海:上海科学技术出版社,1986.
6. 阿克洛尼斯,麦克奈特. 聚合物黏弹性引论[M]. 吴立衡,译. 北京:科学出版社,1986. (AKLONIC J J, MACKNIGHT W J. Introduction to Polymer Viscoelasticity[M]. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1983.)
7. FERRY J D. Viscoelastic Properties of Polymers[M]. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1980.
8. 何平笙. WLF 方程: 链段运动的特殊温度依赖关系[J]. 高分子通报, 2002(2): 75 - 78.
9. 卓启疆. 聚合物自由体积[M]. 成都:成都科技大学出版社,1987.
10. 国家标准 GB 1634 - 79.
11. MARK J, NGAI K, GRAESSLEY W. Physical Properties of Polymers[M]. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

转变的。(2) 由于 β 、 γ 和 δ 转变只是依温度递减而做的标记, 它们不反映转变对应的分子机理, 因此不同高聚物的 β 转变可能有不同的分子机理。这种标记只是为了方便而不问转变的物理含义, 因此在这个高聚物中的 β 转变可能与另一个高聚物中的 β 转变有完全不同的机理, 甚至却与第二个高聚物中的 γ 转变有相同的机理, 不指明是什么高聚物, 光谈 β 转变或 γ 转变是没有意义的。

6.1 玻璃化转变

6.1.1 玻璃化转变的定义

某些液体在温度迅速下降时被固化成为玻璃态而不发生结晶作用, 就叫做玻璃化转变 (glass transition)。发生玻璃化转变的温度叫做玻璃化温度 (glass temperature), 记作 T_g 。高聚物具有玻璃化转变现象。高聚物的玻璃化转变是指非晶高聚物从玻璃态到高弹态的转变 (温度从低到高), 或从高弹态到玻璃态的转变 (温度从高到低), 对晶态高聚物, 是指其中非晶部分的这种转变。

6.1.2 玻璃化转变的工艺意义与学科意义

从工艺角度来看, 玻璃化温度是塑料和橡胶的区分点。对具有足够大分子量的高聚物, 温度高于 T_g 时是橡胶, 具有高弹性; 而在低于 T_g 的温度则变成了坚硬的固体——塑料。平时我们所说的所谓塑料和橡胶就是按它们的玻璃化温度 T_g 是在室温以上还是室温以下而言的。 T_g 在室温以下的是橡胶, T_g 在室温以上的是塑料。因此, 玻璃化温度 T_g 是非晶热塑性塑料 (如聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯和硬质聚氯乙烯等) 使用温度的上限, 是非晶橡胶 (如天然橡胶、丁苯橡胶等) 使用温度的下限, 具有重要的工艺意义。

T_g 也是高聚物的特征温度之一, 可以作为表征高聚物的特征指标, 在学科上, 它是高分子链柔性的指标。

6.1.3 玻璃化转变现象

玻璃化转变现象是丰富多彩的。在 T_g , 高聚物从玻璃态行为转变为橡胶态行为, 模量一下跌落三个数量级以上。同时高聚物的许多物理性能, 如比容、比热、折

介质的,试样在空气膨胀计里的体积变化是表现为随温度改变而产生的细小压强变化。此外线膨胀计也是常用的方法。




图 6-3 聚乙酸乙烯酯的比容时间等温线




图 6-4 聚苯乙烯的比热与温度的关系

2. 热力学性能

在玻璃化温度 T_g , 像比热(图 6-4)、导热系数(图 6-5)、扩散系数(图 6-6)、内压等热力学性能都会发生突变。需要指出的是比热的测定比同样方法测定的比容有更大的速度依赖性。




图 6-5 硫化橡胶的导热系数与温度的关系




图 6-6 正戊烷在聚苯乙烯中的扩散系数对温度倒数的作图

近年来迅速发展的差热分析是一个测定近似比热的好方法。差热分析是把试样与一个热惰性的参比物质(要求参比物质在整个温度范围内不发生任何热效应)放在一起,以等速升温加热,测定它们之间的温差。如果高聚物不发生任何变化,它与参比物质的温差 ΔT 为零,差热分析曲线的基线平直稳定。一旦高聚物发生玻璃

事实上核磁共振不仅能用来研究分子结构,也是研究分子运动的有力工具。显然,处在凝聚状态的物体,其原子的核磁不仅受到磁场 $H_{\text{外}}$ 作用,也受到其周围磁核产生的磁场——内磁 $H_{\text{内}}$ 的影响。 $H = H_{\text{外}} + H_{\text{内}}$, $H_{\text{内}}$ 决定于具有核磁矩原子的排列, $H_{\text{内}}$ 有个分布,所以固态的核磁共振吸收谱线宽度大,在液态,因为有分子运动,它们产生的局部内磁场 $H_{\text{内}}$ 平均值等于零,这时作用于具有核磁矩的原子的磁场与无局部内磁场一样,共振谱线变窄了,因此利用分子运动引起谱线变窄效应,通过共振吸收宽度 ΔH (或 ΔH_{H}^2) 随温度变化的情况,可以得到高聚物转变的有用资料,图 6-9 是聚异丁烯和天然橡胶的核磁共振宽度随温度的变化。





图 6-8 聚氯乙烯的介电损耗峰

图 6-9 聚异丁烯和天然橡胶的核磁共振二次矩 ΔH_{H}^2 温度关系

此外,像热释电流和正电子湮没等都在玻璃化转变时有变化,从而成为测定高聚物玻璃化温度的有效方法。

6.2 玻璃化转变的理论

尽管目前已发现许多物理现象在玻璃化温度有变化,也已有许多种实验方法可用来确定高聚物的玻璃化转变和测定玻璃化温度。但是由于玻璃化转变是一个

极为复杂的现象,它的本质至今还不清楚。对高聚物玻璃化转变本质的看法集中起来就是两种,一种认为玻璃化转变本质上是一个动力学问题,是一个松弛过程,如我们前面一直认为的那样。另一种看法是较新的,它认为玻璃化转变本质上是一个平衡热力学二级转变,而实验“观察到”的是具有动力学性质的 T_g 。这两种看来十分矛盾的观点很可能说明同一现象的不同方面,与其说它们是相互矛盾的,还不如说是相互补充的。已有的玻璃化转变的理论有如下几种。

6.2.1 “等黏态”理论

大量的实验事实表明玻璃化转变是处在玻璃态的高分子主链内旋转被激发。 T_g 与含 50 ~ 100 个主链碳原子的链段运动有关。

一般说来,当把液体冷却时,其之所以来不及形成晶核便迅速地通过其结晶温度区,而被固化成玻璃态,一方面是分子的对称性低(长链分子的对称性当然低),在 $T \leq T_m$ 时从液态到晶态的旋转变构化作用极慢,另一方面,也是最普遍的原因在于熔点或熔点以下时高的熔体黏度.在玻璃化转变温度区域中,温度降低几度熔体黏度便增加了几个数量级.实验发现,对很多材料来说熔体黏度升高到 $10^{12} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 就发生了玻璃化转变,因此玻璃化转变的“等黏态”理论认为玻璃化温度是这样—一个温度,在这个温度熔体达到了 $10^{12} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 这样高的黏度,以至于链段运动已变得不再可能.这个理论对一些低聚物 and 无机玻璃是对的,但是对于高聚物,情况似乎更复杂一些,因为高聚物的黏度有很大的分子量依赖性,而高聚物的 T_g ,在分子量达到某个值后,几乎与分子量无关.

6.2.2 等自由体积理论

玻璃化转变的等自由体积理论是解释实验事实最成功的理论。自由体积在玻璃化过程中的作用主要在于它与分子活动性的关系。所谓自由体积,在上章推导位移因子 a_T 的温度依赖性时已予以说明。黏度本与自由体积有关,液体分子间的空穴体积大,即自由体积大,液体的黏度就小。从宏观的黏度联系到微观的自由体积,就把对玻璃化转变本质的了解推进了一大步。从高聚物的比容-温度曲线图上我们可以看到,随着温度曲线升高,直到玻璃化温度 T_g ,自由体积总是一个确定的值。反过来看,随着温度从高到低,自由体积逐渐缩小,也是到了 T_g ,它就达到一个恒定值,不再随温度降低而进一步减小。由此推知,在 T_g 以下的温度,自由体积的这个恒定值还太小,不足以容纳 50 ~ 100 个主链碳原子链段的短程扩散运动,在 T_g 以上的温度,自由体积增加了,此时链段的短程扩散运动完全可以发生。那么,所谓玻璃化温度就是这样一个温度,在这个温度,高聚物材料的自由体积达到这样一个

大小,以使高分子链段运动可以发生.这个自由体积对于所有高聚物材料来说是相等的,这就是所谓的玻璃化转变的“等自由体积”理论.

从普适的经验公式 WLF 方程 $\lg a_T = \frac{-17.44(T - T_g)}{51.6 + T - T_g}$ 和由自由体积概念出

发推导的 $\lg a_T = -\frac{B}{2.303} \left[\frac{T - T_g}{(f_g/a_f) + T - T_g} \right]$ 相比较中,已经求出对所有高聚物材料,它们在玻璃化转变温度 T_g 时的自由体积分数(取 $B = 1$, 因为实验发现 B 确实是一个非常接近于 1 的数) $f_g \approx 0.025$, 也就是说在 T_g , 自由体积约为总体积的 2.5%, 或者说, 凡自由体积占总体积 2.5% 时, 该高聚物就发生玻璃化转变, 或具有 2.5% 自由体积的温度即是玻璃化转变温度.

自由体积理论可用来说明比容-温度曲线随升温或降温速率而变化的情况. 在远高于 T_g 的温度, 可以认为高聚物试样的体积是与该温度处于平衡状态的. 那么把它冷却到另一个温度, 在体积得以重新调整以前需要某个时间(为简单起见, 假定热交换是瞬时完成的, 至少比体积松弛时间快得多). 这个体积的重新调整可以想象是由于热运动的降低引起的“包扎”效率增加而“压缩”自由体积, 显然, 这个过程需要时间. 特别是黏度变得很大, 体积随温度的改变必将表现出明显的迟缓. 继续冷却(不管是间歇的还是连续的), 体积重新调整的速率(作为测量值, 譬如可固定一个体积收缩百分率)将逐渐变得是秒、分、小时甚至天的数量级. 在连续冷却实验中, 当冷却速率达到与体积收缩速率相同时, 就可观察到某种类型的不连续. 因为, 如果继续冷却下去, 体积收缩速率已跟不上冷却速率, 体积不再有足够的时间来达到它的平衡值. 这个转折点就取作为这个冷却速度下的玻璃化转变. 故而较缓慢的冷却速率给出较低的 T_g , 较快的冷却速率给出较高的 T_g . 这些都是我们熟知的事实了.

如果高聚物在压力 P_1 下有玻璃化温度 T_{g1} , 在压力 P_2 ($P_2 > P_1$) 下有 T_{g2} , 则由于压力的增加使自由体积受到“压缩”. 在 P_1 时已达到 $f = 0.025$ 的自由体积缩小了, 那么要在 P_2 时也具有 $f = 0.025$ 的自由体积, 就必须提高温度, 即 T_{g2} 要比 T_{g1} 来得高. 为压力缩小的自由体积由温度来补偿

$$\alpha_f(T_{g2} - T_{g1}) = \beta_f(P_2 - P_1)$$

这里 α_f 是自由体积的膨胀系数, β_f 是自由体积的等温压缩率. 对微小的变化, 用微分代替差分, 上式变为

$$\left(\frac{dT}{dP} \right)_{T=T_g} = \frac{\beta_f}{\alpha_f}$$

或

或

$$dG_1 = dG_2$$

但是两个相的熵和体积不等:

$$S_1 \neq S_2, \quad V_1 \neq V_2$$

因为

$$dG = VdP - SdT$$

$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P, \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T \quad (6-4)$$

所以,吉布斯自由能在转变点的一级微商不相等的叫一级转变.如果在转变点的二级微商不等,这转变叫二级转变.以此类推,此时

$$- \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_P = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P = \frac{C_P}{T} \quad (6-5)$$

$$\left(\frac{\partial^2 G}{\partial P^2} \right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = -\beta V \quad (6-6)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T \right)_P = \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_P = \alpha V \quad (6-7)$$

因此,在二级转变温度将会观察到比容、体膨胀和等温压缩率的不连续:

$$\Delta C_P = C_{P2} - C_{P1}$$

$$\Delta \alpha = \alpha_2 - \alpha_1$$

$$\Delta \beta = \beta_2 - \beta_1$$

高聚物的玻璃化转变正好对应热力学二级转变时的比容、体膨胀和等温压缩率的不连续(图 6-10).

(2) 早在研究小分子液体形成玻璃态时就已发现有所谓的熵的佯谬,即如果把它们的熵向低温外推时,在离绝对温度很远的温度,熵值就为零了(图 6-11).显然,这在物理上是没有意义的.面对着这样一个实验事实,可以认为玻璃态不是一个平衡态,在外推至零熵值到达以前的温度,玻璃就过渡到了平衡态的结晶固体了.如是,这也就意味着在这里确实存在着一个二级转变.

高聚物的构象熵与温度有关,在构象熵为零时的温度即是高聚物玻璃化的热力学转变温度 T_2 .

(3) 再来看比容-温度曲线的速率依赖性.实验观察到的 T_g ,确实是一个有速率依赖性的,但若往极限情况推想,如果把高聚物从橡胶态(或液态)冷却,它的体积要收缩,在 T_g 冷却过程中体积收缩能跟上冷却速率,当温度逐渐降低,体积收缩就慢慢变得跟不上冷却速率了.要使体积收缩总能跟上冷却速率就必须要求无限慢的冷却速率,冷却速率越慢,“观察到”的 T_g ,在无限慢的冷却速率情况下,有

可能观察到真正热力学二级转变。




图 6-10 按热力学观点,体系自由能的微商不连续就是相变




图 6-11 构象熵外推时的佯谬

(4) 最后, 让我们来仔细看一下 WLF 方程

$$\lg a_T = \frac{-17.44(T - T_g)}{51.6 + (T - T_g)}$$

等式右边分式的分母是 $51.6 + T - T_g$, 如果温度 $T = T_g - 51.6$, 即 $51.6 + T - T_g = 0$ 则右边分式将成为无穷大. 其物理意义是把无限大时间标尺的实验向有限时间标尺移动时, 移动因子将取无穷大. 因此, 在真正分子的水准上, WLF 方程也告诉我们, 应该不是在 T_g , 而是在 $T = T_g - 51.6$ 的温度

(这个温度一般记作 T_2 , 即 $T_2 = T_g - 51.6$), 高聚物的性能有一个质的飞跃. 这个

T_2 就是考虑中的热力学二级转变温度.

高聚物的玻璃化转变是高分子链段内旋转被冻结,不再能通过内旋转来改变它们的构象.因此,热力学理论认为,在热力学二级转变温度 T_2 ,高聚物的构象熵应该等于零.这样,热力学理论的中心问题变成了求解体系的构象配位函数.借助了高分子溶液中已经讨论过的“准晶格模型”,可以计算这个构象配分函数.现在是把 n_1 (它们每一个都由 x 个链段组成) 和 n_0 个空穴放在晶格中.假定晶格的配位数为 $Z = 4$,分子间的相互作用,即晶格上非键合的最近邻链段间相互作用,用空穴能 α 表示,则分子内相互作用,即链的刚性以两低位置旋转异构状态之间的能量差可表示为 $\epsilon = \epsilon_2 - \epsilon_1$ (ϵ_1 是与三个可能的排置有关的能量, ϵ_2 是与剩下两个可能的排置有关的能量,显然 $\epsilon_2 > \epsilon_1$). 理论表明 T_2 与 α, ϵ 和聚合度 x 有关.

热力学理论的一个重要结果是,它预言了当分子间相互作用 α/kT_2 大于某个值时, T_2 与分子间相互作用无关.而对于多数非晶态高聚物,分子间的相互作用能是满足这条件的.此外,理论还预言了所有高聚物的 $\frac{\epsilon}{kT_2}$ 是一常数,如以 T_g 代替 T_2 ,那么

$$\frac{\epsilon}{kT_g} = 2.26 \quad (6-8)$$

6.3 影响玻璃化温度的结构因素

在讨论影响高聚物玻璃化温度的各种因素中,我们只能给出一些最一般的经验规律,其中有些已经能给予一定的理论解释并导出一定的半定量公式.这时我们必须学会区分哪些是影响因素中的主要矛盾.

影响玻璃化温度的结构因素主要是高分子链的柔性(或刚性),几何立构因素和高分子链间的相互作用力.

6.3.1 链的柔性

链的柔性是决定高聚物玻璃化温度最主要的因素.凡能提高链柔性的各种因素都将降低玻璃化温度,凡能提高链刚性的各种因素都将增加玻璃化温度.聚二甲硅氧烷—Si—O—Si—的内旋转位垒很低,仅 $1 \sim 2$ kJ/mol,链柔性最大,它的玻

6.3.2 几何立构因素

几何立构因素对玻璃化温度的影响呈现复杂的情况。

1. 侧基或侧链


(1) 一般说来在主链上引入侧基将提高链的刚性,譬如在 $-C-C-$ 主链上用芳香基团来代替 H 原子可以提高玻璃化温度。聚苯乙烯主链中每隔一个 C 原子带一个苯基,它的玻璃化温度为 97°C ,几乎比没有取代基的聚乙烯提高了 200°C 。随侧基或侧链的增大,玻璃化温度也增大,见表 6-1。

表 6-1 高聚物玻璃化温度随侧基的增大而增大

	聚乙烯	聚丙烯	聚苯乙烯	聚 α -甲基苯乙烯	聚乙炔基吡唑
侧基	$-\text{H}$	$-\text{CH}_3$			
$T_g(^{\circ}\text{C})$	-78	-10	97	115	208

(2) 有双取代基的高聚物,由于对称性在起作用,反比单取代基的同类高聚物的玻璃化温度来得低,也就是说对称性会降低玻璃化温度度底,因此,侧基或侧链的存在并不总是提高玻璃化温度的。

例如:



6.3.3 高分子链间的相互作用

高分子链之间的相互作用通常降低链的活动性,因而提高玻璃化温度.分子间的相互作用越强,为了达到相应于转变的链段运动的热能也越大,玻璃化温度就越高.表征分子间相互作用力的参数是内聚能密度(ϵ).高聚物的玻璃化温度随 ϵ 的增加而呈现线性关系.一个经验公式是

$$\epsilon = 0.5mRT_g - 25m \quad (6-9)$$

这里, m 是一个可调节的参数.这是由于在大多数情况下很难把分子间相互作用力与其他结构因素分开来,因此上式中必须引入一个可调节的参数 m ,从而大大限制了它的用途,并且例外很多.譬如聚乙酸乙烯酯和聚氯乙烯的溶度参数(它等于内聚能密度的平方根)分别为 $39.4(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 和 $39.8(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$,很接近,而它们的玻璃化温度分别为 29°C 和 82°C ,相差达 53°C .

氢键是一种较强的分子间作用力,它一般是提高玻璃化温度的.具有强烈氢键的聚丙烯酸的玻璃化温度是 106°C ,比其他聚丙烯酸酯类的玻璃化温度(大都在零度以下)要高得多.比氢键更强的是离子间作用力,聚丙烯酸盐类具有非常高的玻璃化温度,表明离子键在提高玻璃化温度方面是特别有效的.对某些高聚物酸的盐类黏弹性的研究表明,玻璃化温度随所增加的金属离子而增加,并随离子价数的增加(如 Na^+ , Ba^{2+} , Al^{3+})玻璃化温度有很明显的增加.例如在丙烯酸中加入金属离子 Na^+ , T_g 从 106°C 提高到 280°C ;如用 Cu^{2+} 代替, T_g 可提高到 500°C .

6.4 改变玻璃化温度的各种手段

玻璃化温度 T_g 是非晶高聚物的一个重要特征参数,它在很大程度上决定了非晶高聚物的使用界限.不同的用途需要不相同的 T_g 值,当然可以用合成指定结构的高聚物来达到所需的玻璃化温度,但从实验室合成到工业上成功的应用有一个漫长的过程.在长期生产实践中,人们已经总结了一些行之有效的手段来使某种高聚物玻璃化温度在一定的范围内连续地变化.这些手段主要是增塑、共聚、交联、结晶以及改变分子量等.

$$f = 0.025 + \beta_p(T - T_{gp})V_p + \beta_d(T - T_{gd})V_d \quad (6-10)$$

下标 p 和 d 分别指高聚物和增塑剂, V_p 和 V_d 分别是高聚物和增塑剂的体积分数。在到达增塑体系的玻璃化温度 $T = T_g$ 时, $f = 0.025$, 则

$$0.025 = 0.025 + \beta_p(T_g - T_{gp})V_p + \beta_d(T_g - T_{gd})V_d$$

即求得

$$T_g = \frac{\beta_p V_p T_{gp} + \beta_d (1 - V_p) T_{gd}}{\beta_p V_p + \beta_d (1 - V_p)} \quad (6-11)$$

注意这里 $1 - V_p = V_d$ 。因为增塑剂的玻璃化温度 T_{gd} 一般可从不同含量增塑体系的玻璃化温度曲线由内插法近似求得, 而 β_d 可从黏度数据取作 $10^{-3}/^{\circ}\text{C}$ 。图 6-15 是聚甲基丙烯酸甲酯-二乙基酞酸酯体系(二乙基酞酸酯的 $T_{gd} = -65^{\circ}\text{C}$)玻璃化温度 T_g 随增塑剂含量的变化, 按上式计算的数据与实验点符合得很好。

另一个与实验符合很好的公式是

$$T_g = T_{gp}C_p + T_{gd}c_d - c_p c_d (T_{gp} - T_{gd}) \quad (6-12)$$

这里, 浓度 c_p, c_d 分别是高聚物和增塑剂的浓度, 它们都按重量计。

按热力学理论, 可以把增塑剂看作是一个具有不同链刚性的低聚物(聚合度为 γ_p)。作为零级近似, 假如它们排列是完全杂乱的, 空格可忽略不计, 就可写出长链高聚物和短链增塑剂混合物的构象配分函数, 从而求出体系的构象熵。理论应用于聚苯乙烯-苯体系(把苯认为是聚合度等于 1 的聚合物, 它们的分子参数都相同), 理论与实验的符合情况很好。




图 6-15 聚甲基丙烯酸甲酯-二乙基酞酸酯体系的 T_g 。实验点与按公式计算的实线相符很好

6.4.2 共聚

一般来说, 共聚物的玻璃化温度处于两种纯均聚物的玻璃化温度之间。因为它具有居中的链刚性和居中的内聚能密度。用增塑中一样的假定, 即认为共聚物的自由体积为两纯均聚物的自由体积加和, 则只要把式(6-10)中代表高聚物和增塑剂的下标 p 和 d 改为共聚物中两个单体 A 和 B, 即得

$$f = 0.025 + \beta_A(T - T_{gA})V_A + \beta_B(T - T_{gB})V_B$$

则二元共聚物的玻璃化转变温度

程的式子:

$$M_A \left(\frac{\alpha_A}{W_A} \right) (T_2 - T_{2A}) + MB \left(\frac{\alpha_B}{W_B} \right) (T_2 - T_{2B}) = 0 \quad (6-19)$$

这里 M_A 是单体 A 的重量分数, α_A 是每个重复单元的分子量, W_A 是重复单元的分子量, 只是常数各有不同的含义。

6.4.3 共混

共混是高聚物改性常用的方法, 就像冶金工业中两种金属的合金那样, 高聚物共混物是两种或两种以上均聚物的物理混合物, 有时也叫高分子合金。对玻璃化温度, 要求共混的两个均聚物必须互容。相容的共混物的行为类似于具有相同组成的共聚物行为, 像无规共聚物一样只有一个玻璃化温度。共混物与相同组分的共聚物具有几乎一样的玻璃化温度, 如图 6-17 所示。对高聚物共混物, 如果两种共混组分完全不相容, 那么共混物就有它们各自组分的两个玻璃化温度。所以, 由力学性能测定 T_g 可用来判别是否达到了真正的共混, 也可以用来判定用两种单体合成制备的产物到底是不是所需要的共聚物, 还是根本就没有发生共聚, 仅仅是各自聚合得到的两个均聚物的共混物。

互穿聚合物网络是一种新型的共混物。它有两个互相贯穿的交联网络, 肯定是不相容的。但也正因为互相贯穿, 使得它们组分各自的玻璃化转变峰趋于接近, 形成一个覆盖很宽温度范围的转变松弛峰, 在抗冲塑料、阻尼材料、热塑弹性体等方面有广泛的应用。

6.4.4 改变分子量

在低分子量时, 高聚物的玻璃化温度与它的分子量有很大关系。分子量超过一定值(临界分子量)后, 玻璃化温度就不再依赖于分子量了。从单纯的动力学观点很容易理解玻璃化温度是分子量的函数。因为每个链的中间部分, 其两端还受其他单




图 6-17 50%/50% 乙酸乙酯和聚丙烯酸甲酯共混物(实线)和共聚物(虚线)的 G' 和 Δ

$80\text{\AA}^3$ ($1\text{\AA} = 10^{-8}\text{ cm}$).

在低分子量时,链末端影响的范围趋于交叠,这时一个单个的链末端与它处于一个长链的末端对 T_g 的影响相比较小,因此由一个聚合度为 n 的高聚物和一个单体分子的混合物将比由聚合度为 $n/2$ 组成的均一高聚物有较高的 T_g ,尽管它们有相同的数均分子量,也就是说这里高聚物分子量的分散性也是一个应该考虑的因素。

至于热力学理论的推导本来就是借助于链长的,因此玻璃化转变温度是作为分子量函数计算的,曾把热力学理论用于聚苯乙烯,把 T_g 对聚合度作图,理论和实际值有很好的符合。

6.4.5 交联和支化

早已发现硫化天然橡胶的玻璃化温度随所加硫磺的量而增加,如表 6-3 所示。

表 6-3 天然橡胶玻璃化温度与所加硫磺量的关系

结合硫	0	0.25%	10%	20%
T_g ($^{\circ}\text{C}$)	-64	-65	-40	-24

显然,在高聚物中引入交链点将降低高聚物链端的活动性,从而减小自由体积,因此交链总是提高玻璃化温度,利用式(6-20),可以认为交链高聚物的玻璃化温度

$$T_g = T_{g(\infty)} - \frac{K}{M} + K_s \rho \quad (6-21)$$

这里 ρ 是每克交联点数目, K_s 是一常数,这个方程仅对低分子量 M 和低 ρ 情况才合适。

应用热力学理论于交联体系:交联的引入将降低构象熵,这个由于交联而引入的构象熵的变化 ΔS_i 可以计算作为交联点间链长的函数,理论已用于天然橡胶的硫化,用二乙烯苯交联的聚苯乙烯和用乙二醇交联的二甲基丙烯酸酯体系,理论与实际也有较好的相符,见图 6-19。

在支化高聚物情况, T_g 随支化度而变化是两种效应的结果:末端基团数目的增加将提高链的活动性和自由体积,而支化点的





图 6-19 交联对硫化天然橡胶玻璃化温度的影响

高聚物的极稀溶液(浓度小于0.01%)中培养得到了微米级的聚乙烯晶片,是一个重大的突破。随后几乎所有能结晶的高聚物都得到了类似的晶片,它们具有垂直于晶片的折叠链结构,链的折叠部分破坏了聚合物晶体的三维有序,晶体结构并不完善,加上尺寸太小,因此,聚乙烯等微米级的晶片的出现仍然不是高聚物宏观单晶体,甚至由于结晶性高聚物的折叠链结构是如此地普遍,在一个时间里竟然认为不存在完整的高聚物单晶。这样,玻璃化转变也就成为高分子科学中必讲的课题内容。

一般说来,高聚物的结晶都是先聚合以后才结晶的,已经聚合成很长的大分子链要产生质量中心的运动并不容易,不可能达到规整的排列,得不到完整的晶体。知道了这一点,我们是否可以来一个逆向思维,如果单体先不让它发生聚合,而是先把单体排列整齐后再令它们发生聚合,即先把单体培养成单晶体,再让单体单晶聚合就可得到高聚物单晶,这正是固态晶相聚合。

为实现这样的想法,就必须找到一种有机化合物单体,它要能结晶,并且在结晶状态还要有反应性(固态晶相聚合)。正好,具有共轭叁键的化合物在液态和气态时都没有反应性,只有在固态下才具有反应性。由单体单晶直接聚合得到高聚物单晶的实例是聚双(对甲苯磺酸)-2,4-己二炔-1,6-二醇酯(polybis-(*p*-toluene sulfonate) of 2,4-hexadiyne-1,6-diol,简称PTS)。它的单体双(对甲苯磺酸)-2,4-己二炔-1,6-二醇酯(TS)在丙酮溶液缓慢蒸发可培养得到大晶体,尺寸一般为10 mm × 10 mm × 2 mm,极大尺寸已达26 mm。TS在高能辐射(⁶⁰Co)、紫外辐射或在加热情况下均能发生固态聚合反应:



这里,R是—CH₂—O—SO₃——CH₃。60℃下热聚合72 h已足使聚合转化率达100%,TS完全聚合成聚合物PTS。

TS和PTS规整的外形(图6-20)已经表明它们是单晶体。PTS的X射线衍射花样呈现出典型的晶体衍射点,而不是一般半晶高聚物的衍射环(弧)。这就表明经过聚合而得的高聚物PTS确是一个单晶体。尽管衍射斑点不如金属的那样精确,存在有各种缺陷,但仍然可以认为PTS是结晶度达100%的近乎完整的晶体。PTS宏观单晶体具有完全伸直链的结构,它平躺在(010)这个平面上,方向是[001],这又是与传统的高聚物结晶中垂直于晶面的折叠链迥然不同的。

由于PTS中完全不存在非晶区,高聚物中的玻璃化转变,结晶度概念都失去了意义,所有有关测定高聚物玻璃化转变的实验也都表明,100%结晶具有平躺伸直

链结构的 PTS 宏观单晶体没有玻璃化转变现象。



图 6-20 聚双(对甲苯磺酸)-2,4-己二炔-1,6-二醇酯(PTS) 宏观单晶体。极大尺寸已达 26 mm。呈紫黑色和有金属光泽,特别是大分子链不是垂直于晶面而是平躺在晶面内

6.5.2 单链高分子存在非晶态,也有玻璃化转变

大分子单链单晶是又一个新的高聚物结晶形态。一般说来,分子凝聚态是许多分子由于分子与分子之间的相互作用力而凝聚在一起所形成的状态。对于小分子,一个孤立的分子谈不上什么分子间的相互作用,但是对于一个高分子链,由于它包含有成千上万个单体单元,每个单体单元相当于一个小分子,所以,即便是孤立的单根高分子链仍然存在链单元间的相互作用,单根分子链就能形成凝聚态,根据制备条件,可以是单链单晶体,也可以是单链玻璃态。

单链单晶体也是 100% 结晶的单晶体,当然也就没有玻璃化转变。单链玻璃态是地地道道的非晶态,微乳液聚合在适当条件下可制得平均直径为 26 nm 的单链 PS 玻璃态纳米球($M > 4 \times 10^6$)。单链 PS 纳米球升温 DSC 测定,只出现玻璃化转变 T_g 的吸热阶跃。

6.5.3 高聚物表面的玻璃化温度随离表面的距离改变而有较大的变化

现在人们对玻璃化转变的实质还不是十分清楚。虽然有报道称当系统尺寸减小时,高聚物分子的流动性将增加。把聚苯乙烯薄膜铺在氢钝化的硅表面,用椭圆偏光法直接测量了薄膜的 T_g 。当 $h \leq 40$ nm 时,所测的 T_g 值比体相 T_g 值低,且发现玻璃化转变温度随薄膜厚度降低而降低,

$$T_g(h) = T_g(\text{体相})[1 - (a/h)^6] \quad (6-22)$$

$a = 3.2$ nm, $h = 1.8$ 。因为分子量大小对实验结果影响不大,排除了受限分子链是

导致 T_g 降低的主要因素. 由于这里考虑的是高聚物超薄膜的问题, 就必须顾及基片可能对高聚物薄膜 T_g 值的影响.

事实上, 基片对 PMMA 薄膜 T_g 的影响很大. 当 PMMA 薄膜处于硅片上时 T_g 随薄膜厚度减少而增加. 但当 PMMA 薄膜处于金片上时实验结果则相反. 为了消除基片对 T_g 的影响, 可用布里渊散射方法测量不同厚度的自由悬浮的聚苯乙烯薄膜的 T_g (图 6-21), 在薄膜厚度 $h \leq 70$ nm 时, 玻璃化温度 T_g 随薄膜厚度线性减少, 当薄膜厚度为 29 nm 时, T_g 比最初值降低了 70 K. 对实验数据进行拟合得到

$$T_g(h) = \begin{cases} T_g(\text{体相})[1 - (h_0 - h)/\epsilon], & h < h_0 \\ T_g(\text{体相}), & h \geq h_0 \end{cases} \quad (6-23)$$




图 6-21 自由悬浮的聚苯乙烯薄膜的玻璃化转变温度与薄膜厚度的关系


最合适的拟合参数为 $h_0 = 69.1$ nm, $\epsilon = 213$ nm. 实验结果证明自由表面作用降低了体密度, 提高了高分子链的流动性, 降低了高聚物薄膜的玻璃化转变温度. 薄膜厚度越低, 这种作用越强, 高聚物薄膜的玻璃化转变温度越低. 因此我们可以预见, 高聚物单分子膜的玻璃化转变温度会更低, 有可能会接近室温, 这就为高聚物单分子膜的二维橡胶态的存在提供了理论可能.

6.5.4 二维橡胶态的提出及几个证明它可能存在的实验

具有低玻璃化转变温度的高聚物单分子膜是否在室温存在橡胶态是一个值得探索的问题. 亚油酸单分子膜的聚合对单分子膜动态弹性的影响, 初步在实验上证明了二维橡胶态可能的存在. 亚油酸单分子膜紫外聚合后的崩溃压 22 mN/m, 反比单体单分子膜的崩溃压 18 mN/m 还高, 和水面上搜集到的痕迹量树脂状固体物

6.6 结晶高聚物的熔融转变

结晶高聚物由于其结晶的不完善性,通常包括晶相和非晶相两部分.这两相都分别发生转变,非晶相的主转变即是玻璃化转变 T_g ,晶相中的主转变是结晶熔融,即 T_m . T_m 转变属一级转变,是一个相变过程.在结晶熔融时有相变发生,即从晶态转变为液态



此时比容突然增大,并吸收一定的热量(图 6-23).

虽然结晶高聚物是在一定温度区域内发生熔融,但是总有这样一个温度,高于此温度时晶体便不再能存在,这就是熔点.对于仔细退火的均聚物,大多数晶体约在熔点附近 5°C 以内熔融.

高聚物的熔点 T_m 与玻璃化温度 T_g 随属两个相中不同的转变温度,但是这两种转变所依赖的化学结构因素是相同的(即高分子链的柔性和刚性,高分子链间相互作用和几何立构因数).因而在 T_m 值与 T_g 值之间存在

着一定关系.当两者以绝对温度表示时,绝大多数高聚物的 T_g/T_m 比值处于 $1/2 \sim 2/3$ 的范围内(图 6-24),这两个数值分别代表对称高分子与不对称高分子的比值.

$$T_g/T_m = 1/2 \quad (\text{对称的}) \quad (6-24)$$

$$T_g/T_m = 2/3 \quad (\text{不对称的}) \quad (6-25)$$

例如聚对苯二甲酸乙二酯的熔点为 267°C ,按上式预计的玻璃化温度为 87°C ,而实验值为 80°C .对称的结晶聚偏二氯二烯,其玻璃化温度为 -17°C ,预计的熔点




图 6-23 结晶高聚物聚己二酸葵二醇酯和线形聚乙烯的比容-温度曲线

高熔点的趋势。解释对位芳族高聚物的熔点较相应的间位芳族熔点要高时,对称效应可能也是重要的。当对位基团围绕其轴旋转 180° 后似乎仍相同,然而间位基团在转动时就有不同的构型。因此,间位化合物在自由转动时能得到更多的熵,因而其熔融温度更低。

聚醚和聚酯都是低熔点的高聚物,其原因应该是由这些基团的柔性非常大,然而也有人认为熔点低是由于熔化热的缘故,聚酯的熔化热仅约为聚乙烯的一半。一种物质的熔点系由它的摩尔熔化热和摩尔熔化熵之比而定,即 $T_m = \Delta H_u / \Delta S_u$, 因此,低的熔化热或大的熔化熵都能使熔点降低。全同立构聚丙烯的熔点特别高 (176°C),这是由于熔化熵小的缘故。聚丙烯链在晶格中呈螺旋状构型,甚至在液体状态也仍保持许多这样的螺旋构型。因此,它的熔化熵比链在液态无规构型时所预期的值要小得多。

高聚物的熔点往往和单体的熔点相关。单体的熔点高,高聚物也趋向高熔点。例如,乙烯和聚乙烯分别在 -181°C 和 137°C 熔融,而丙烯腈和聚丙烯腈分别在 -181°C 和 317°C 熔融。高的内聚能及分子间作用力会使熔点提高。某些聚酰胺的高熔点是由于它们具有强的氢键作用。

高聚物的熔点取决于它的分子量,定量关系是

$$\frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_m^0} = \frac{2R}{\Delta H_u X_n} \quad (6-26)$$

这里 X_n 是数均聚合度, ΔH_u 是每摩尔结晶高聚物重复单元的熔化热。因此对于具有给定分子量的高聚物,其熔点 T_m 低于分子量为无限大的纯均聚物的熔点 T_m^0 。共聚作用也会降低熔点。对于无规共聚物,熔点的降低可用下式表示

$$\frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_m^0} = \frac{-R}{\Delta H_u} \ln X_A \quad (6-27)$$

这里 X_A 是共聚物中共聚单体(能结晶的链节)摩尔数。

高聚物的熔点也能为溶剂或增塑剂所降低,可用下式表示:

$$\frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_m^0} = \frac{R}{\Delta H_u} - \frac{V_u}{V_1} (V_1 - \chi_1 V_1^2) \quad (6-28)$$

V_u 是高聚物重复单元的摩尔体积, V_1 为溶剂的摩尔体积分数, χ_1 为近邻相互作用的参数,即哈金斯(Huggins)参数。假使溶剂对高聚物有微弱的吸引作用,即是所谓不良溶剂,则 χ_1 为正值。就降低熔点来说,上式说明良溶剂较不良溶剂更为有效。

一般说来,共聚作用在降低熔点的效应方面较增塑作用更有效。而增塑剂在降低玻璃化温度的效应方面,要比等比共聚物更为有效。

T_g (150℃) 及高于 T_g (-120℃) 之间具有优良的抗冲性能,如图 6-25 所示。

大多数碳链高聚物的 γ 转变温度与玻璃化温度有如下关系: $T_\gamma \approx 0.75T_g$ (K)。其分子运动机构是 $(CH_2)_4$ 的曲柄运动 (Crankshaft motion)——包括支点在內的链节共有八个碳原子,或称 C_8 链节,如图 6-26 所示,由此估算所得的活化能 ΔE_γ 为 52 kJ/mol,与实验值 $\Delta E_\gamma = 42 \sim 84$ kJ/mol 相符。

杂链高聚物如聚酰胺— $NH(CH_2)_nCO$ —的 γ 转变,也可归于 CH_2 的 C_8 链节运动,因此当 $n = 2$ 时不出现 γ 峰,只有在 $n \geq 3$ 时




图 6-25 聚碳酸酯的动态力学内耗,极限屈服强度和冲击强度




图 6-26 C_8 链节的曲柄运动




图 6-27 聚酰胺-6 的 α, β, γ 松弛受单体的影响。实线为 $\sim 10\%$ 单体,虚线为 $\sim 1\%$ 单体

开始出现, $n = 6 \sim 12$ 时的 T_γ 在 150~170 K 之间。这个 γ 峰对聚酰胺的物理性能有特殊的影响。例如在聚酰胺-6 中加水或它的单体会使 γ 峰的峰高降低并移向较低温度(图 6-27),即在低温时使模量增高,发生“反增塑”作用。

δ 转变的特征是不依赖于—C—C—主链上侧基间的距离,不依赖于结晶度或取向度,不依赖于分子量,活化能很低。因此 δ 转变与高分子主链本身无关,而是与

6.8 典型高聚物转变举例


6.8.1 聚苯乙烯(PS)

商品聚苯乙烯



大都是无规非晶态聚合物,公认的玻璃化转变温度约发生在 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ (373 K)。

实验发现聚苯乙烯在 $160\text{ }^{\circ}\text{C}$ (433 K) 处有一转变峰,这是聚苯乙烯高分子整链运动的 T_g 转变:



液态 l_1 的整链运动受到周围高分子链的限制,而 l_2 的则不受这种限制。例如,溶剂能消除 T_g 转变,因溶剂使大分子链彼此分开而消除了周围的影响。 T_g 转变是非晶态高聚物的最高转变温度。

聚苯乙烯的 β 转变的转变点位于 $(325 \pm 4\text{ K})$,已分别为多种实验所发现:核磁共振的核二级矩测得为 310 K ,动态力学试验(10 cps)为 320 K ,X光衍射得到的值为 320 K 。它是聚苯乙烯侧链苯基的转动反映。

由 C_α 链节曲柄运动引起的 γ 转变在聚苯乙烯中不是经常能发现的。只有在聚合过程中出现“头-头”接,“尾-尾”接的聚苯乙烯,能在 130° 处发现 γ 转变。在更低的温度,动态力学试验在 38 K (5.6 cps) 到 48 K (6290 cps) 处发现聚苯乙烯的 δ 转变。它是有苯基的摇摆和颤动引起的。可以把聚苯乙烯的各个转变列于表 6-5。

表 6-5 聚苯乙烯的各个转变


转变	温 度		可能的分子运动机构
	(K)	($^{\circ}\text{C}$)	
T_g	433K	160	整链运动
T_β	373	100	链段运动

续表 6-5

转变	温 度		可能的分子运动机构
	(K)	(°C)	
T_g			
β	325 ± 4	50	侧链苯基转动
γ	130	-143	链节曲柄运动
δ	$38 \sim 48$	$-235 \sim -245$	苯基摇摆或颤动

6.8.2 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)

商品 PMMA 是无规立构的(含有大量间同立构), $T_g = 105^\circ\text{C}$ 它的分子式是



1. β 转变: 羧侧基的转动

图 6-29 是 PMMA, PPMA(聚甲基丙烯酸正丙酯)、PMA(聚甲基丙烯酸酯)在 1 Hz 和宽广温度范围内的剪切模量 G' 和 $\tan\delta$ 。三者相比可知, 随着烷酯侧基的长度增加玻璃化温度移向低温, 这种现象称之为内增塑。

这三种高聚物都有一个显著的 β 峰。一般认为这是由于羧侧基的转动而引起的。研究它们的介电行为, 也发现了这些基团的偶极矩在相同的温度和频率处也产生很大的损耗峰。

实验表明, β 转变不受酯烷基的影响, 不受增塑剂加入的影响, 但是却受到 α -甲基的牵制(也见图 6-26)。在甲基丙烯酸酯同系高聚物中 β 峰发生在 20°C 附近, (它的活化能 $\Delta\dot{H}$ 为 84 kJ/mol); 而在 PMA 中 β 峰不是发生在 20°C , 而是在 -120°C ($\Delta\dot{H} = 29 \sim 42\text{ kJ/mol}$)。

2. γ 转变: α -甲基的转动

在 -173°C (1 Hz) 观察到一个小损耗峰被认为与直接连在主链上的 α -甲基有关。在核磁共振实验中也发现在兆周范围里在 -110°C 有共振谱线变窄。这个松弛在介电行为上是不活泼的, 因为 CH_3 旋转并不改变偶极矩的方向。不明白的是为什么这个运动能在力学上反映出来, 因为 CH_3 基对于它旋转轴的对称性也应该在状态前后是不能区分的。因此, 在这里可能有比单纯的 CH_3 基转动更为复杂的机理, 譬如可能包含主链的局部扭振。

3. 酯甲基的转动

无论是核磁共振还是力学测量都表明酯甲基的转动发生在极低的温度. 在用扭摆法做实验时, 对数减量从 20 ~ 30 K 的极小值开始增加, 至 4.2 K 还没达到极大值(4.2 K 是该实验装置的温度下限). 10 Hz 时发现这个峰发生在 6 K.

在聚甲基丙烯酸乙酯中, 于 41 K 观察到了乙基贡献的峰. 在更长酯烷基的甲基丙烯酸酯中, 烷基损耗峰发生在 73 K (见图 6-29). 一般说来在 $(-\text{CH}_2-)_n$ 中的 $n > 4$ 时, 不管是在主链上还是在侧链上都在 70 ~ 140 K 产生一个松弛, 其机理就是前面说过的“曲柄运动”.

4. 与 PMMA 吸水有关的转变

PMMA 最多可吸 2% 的水. 这不仅引起了增塑和 T_g 下降, 而且也在 100 ~ 200 K (1 Hz) 范围内产生了一个新的损耗峰. 无论是峰的高度还是它的温度都与吸水量有关. 吸水越多, 峰的温度越低. 除了峰的显著对称性外, 它覆盖的温度范围竟达 100 °C 以上 (其他极性高聚物, 如聚酯、聚酰胺、聚氯乙烯吸收水后约在 200 K 或稍低的温度产生一个宽的转变).





图 6-29 PMMA, PPMA, PMA 在 1 Hz 下的 G_1 和 $\tan \delta$

6.8.3 聚碳酸酯(PC)



从熔融体淬火得到的聚碳酸酯是一个非常坚韧的非晶性塑料, $T_g = 145^\circ\text{C}$. 如果把它长时间 (譬如一星期) 退火, 在 190°C 会缓慢地结晶. 极大结晶度为 20% ~ 25%, 熔点 250°C . 并且, 如果把淬火的聚碳酸酯在 $80 \sim 130^\circ\text{C}$ 温度区域内退火, 它的密度会增加 0.1%, 而没有结晶的进一步发展, 这时, 其冲击强度、延性和转变行为都有变化.

3. 反增塑作用

增塑剂加入到玻璃态高聚合物中,除了降低它的 T_g 外,也常常引起 T_g 以下松弛行为的某些变化,许多稀释剂小分子在高聚合物基体 T_g 以下仍保持有活动性,从而在低得多的温度产生新的损耗。

此外,有些有机稀释剂会使高聚物在 T_g 以下比它原先更刚硬,这样的稀释剂一般称为反增塑剂。反增塑剂一般是含有芳环或刚硬脂肪环的小分子,并且,除了聚氯乙烯以外,对反增塑作用敏感的一般是主链上含有芳香环的高聚合物。60% 氯化的三联苯($T_g = -55^\circ\text{C}$)对聚碳酸酯有反增塑作用,图 6-31 是聚碳酸酯和 70% 聚碳酸酯及 30% 氯化三联苯混合物的 G_1 和 $\tan\delta$ 。




图 6-31 聚碳酸酯(实线)和它与氯化三联苯按 70/30 比率混合物(虚线)的 G_1 和 $\tan\delta$

氯化三联苯显著遏住了低温模量的下降,特别是在 -100°C 以上的温度。结果是在这温度下材料更为刚硬,直到 α 转变开始为止。

反增塑剂的加入伴随着混合体积的缩小,高聚物主链上的芳香环和反增塑剂的芳香环间强烈的相互作用增加了分子堆积效应,从而降低了局部链活动性。反增塑作用在材料屈服现象上有重要的实际意义,

6.8.4 聚乙烯(PE)



低压聚乙烯几乎是线形的,结晶度高(75%~90%),密度高($\sim 0.96 \text{ g/cm}^3$),高压聚乙烯是高度支化的,密度较低($\sim 0.91 \text{ g/cm}^3$),结晶度低(20%~60%)。它们都存在有三个转变峰,即在 0°C 到 120°C 之间所谓 α 转变,在 -20°C 的 β 转变和在 -110°C 到 -140°C 的 γ 转变(图 6-32)。并且在 γ 转变区还包含有两个不同




图 6-32 支化(低密度)和线形(高密度)聚乙烯在 1 Hz 下的 G_1 和 $\tan\delta$

弹性的公式 $M_c = \rho RT/G$ (这里 M_c 是交联点之间的分子量, ρ 是密度, G 是模量), 可求得交联之间的 CH_2 单元数均为 6. (3) β 转变在高密度聚乙烯中大大退化或者完全不存在. (4) 在支化聚乙烯中, β 转变服从 WLF 方程.




图 6-35 高度交联非晶聚乙烯的 E_1 和 $\tan\delta$

根据以上事实可以认为 β 峰就是支化聚乙烯和交联聚乙烯的玻璃化温度 T_g . 但对线形聚乙烯, 问题就复杂了, 众说不一. 最近, 有人认为半晶高聚物的玻璃化温度 T_g 是双重的. 像聚乙烯的 T_g 就有两个: 一高 [$T_g(\text{U}) = 240 \text{ K} (-33^\circ\text{C})$, 即通常的 β 松弛], 一低 [$T_g(\text{L}) = 195 \text{ K} (-78^\circ\text{C})$, 即通常的 T_g]. 前者强烈依赖于结晶度, 当结晶度为零时, 两者合成一个 T_g (图 6-36).




图 6-36 聚乙烯的双重玻璃化温度

3. α 转变

聚乙烯的 α 转变至少是由两个峰覆盖而成的, 一般记作 α 和 α' , α 转变肯定是发生在晶相中的, 因为氯化聚乙烯的 α 峰强度减小, 直至 X 衍射上不出现结晶衍射时, α 峰也消失. 一般认为 α 峰是聚乙烯晶片中折叠链重排或链节运动, 而 α' 峰是晶片边界的滑动.

为了便于查考, 表 6-7 列出了一些高聚物的各种转变温度和可能的机构.

[illegible]

续表 6-7

高聚物和主链的重复单元	松弛峰的温度 (K) 和可能的机理					
	600	500	400	300	200	0
聚苯乙烯 $-\text{CH}_2-\text{CH}-$ 			T_g	T_g 重排 苯基转动	受阻苯基转动? 在头-头聚合 链单元的运动	苯基转动?
聚四氟乙烯 $-\text{CF}_2-\text{CF}_2-$	T_m		$T_g?$ 在晶区 链的转动	包含链转动的一维 结晶的解序转变	非晶的 曲柄运动	
聚乙酸乙酯 $-\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$				T_g		$\text{CH}_3\text{COO}-$ 转动 CH_3 ?
聚乙醇醇 $-\text{CH}_2-\text{CH}-$ 		晶相 链转动转变 (138 Hz)	晶相 链的伸展 (138 Hz)	T_g 非晶 链的局部摇摆	吸水	
聚氯乙烯 $-\text{CH}_2-\text{CH}-$ 		通常高聚物 的熔点 T_m (65%的间同)	T_g	T_g	在主链的局部 松散模式包含 $\text{CH}-\text{Cl}$ 摇摆	? (7 225 Hz)
聚氟乙烯 $-\text{CH}_2-\text{CH}-$ 		T_m		T_g	曲柄运动? ?	
聚二氯乙烯 $-\text{CH}_2-\text{CCl}_2-$		T_m	结晶区域	T_g		

续表 6-7

高聚物和主链的重复单元	600	500	400	300	200	100	0
聚对苯二甲酸乙二酯 $\text{—C—C—O—C—CH}_2\text{—O—}$ O O	T_g		65%非晶部分, 100%非晶高聚物的 T_g	部分交叠, 很像聚碳酸酯的情况 起因不明		$\text{O—CH}_2\text{—CH}_2\text{—O}$ 摇摆?	
尼龙 66 $\text{—N—(CH}_2\text{)}_6\text{—N—C—(CH}_2\text{)}_4\text{—C—}$ H O H O	T_g	T_m	T_m	T_g 增塑 H_2O 增塑 包括 H 键断裂 T_g ?	吸水	聚甲基的 曲柄类型运动	
尼龙 610 $\text{—N—(CH}_2\text{)}_8\text{—N—C—(CH}_2\text{)}_6\text{—C—}$ H O H O		T_m		T_g 增塑 H_2O 增塑 包括 H 键断裂 T_g ?	吸水	聚甲基的 曲柄类型运动	
聚甲基丙烯酸甲酯 $\text{—CH}_2\text{—C—C—O—CH}_3$ $\text{CH}_3 \text{O}$		T_g	T_m		吸水	主链 CH_2 转动	酯— CH_3 转动
聚异丁烯基乙酯 $\text{—CH}_2\text{—CH—}$ CH_3 $\text{CH(CH}_3\text{)}_2$	T_g			T_g	受阻侧基或主链振动? (9 000 Hz)		?
聚氧丙烯 $\text{—CH}_2\text{—O—}$		T_g			非晶的 或许是 T_g ?		?
聚丙烯 $\text{—CH}_2\text{—CH—}$ CH_3				有规度增加 晶相	非晶的 起因不定		CH_3 转动

思考与阅读

思考题

1. 什么是高聚物的玻璃化转变?它的工艺意义什么?它的学科意义是什么?你知道有哪些物理力学性能在玻璃化转变时会发生变化?
2. 比容-温度曲线在高聚物的玻璃化转变中有什么重要性?
3. 什么是玻璃化转变的等黏态理论?为什么它对高聚物的玻璃化转变不太适用?
4. 黏度表示的是分子间的摩擦相互作用,黏度大就是分子间相互作用大,另一方面,分子的自由体积表示的是分子的活动空间,分子有较大自由体积就容易活动得开,反之就不易活动,黏度也大.用自由体积这个概念能把包括高聚物玻璃化转变的问题很好解决了,而用黏度这个概念就行不通了,从这里你能体会到些什么?
5. 什么是玻璃化转变的等自由体积理论?试以等自由体积理论来推出增塑高聚物的玻璃化温度与增塑剂含量的关系式.
6. 等自由体积理论也能推导出共聚体系玻璃化温度与共聚组分的关系式——Gordon-Taylor 方程,但例外也不少,为什么?
7. 根据哪几点理由,玻璃化转变又被认为是热力学的二级相变?实验观察到的玻璃化温度确实有明显的时间依赖性,为什么仍然有人认为玻璃化转变是具有热力学性质的二级转变?
8. 为什么说大分子链的柔性是决定高聚物玻璃化温度最主要的结构因素?为什么具有柔性分子链的聚乙烯在室温下表现出塑料的性质?
9. 影响玻璃化温度的其他结构因素还有哪些?为什么不同方法测定的玻璃化温度会有所不同?
10. 分子量 M 对高聚物的玻璃化转变温度 T_g 有什么影响?你能用等自由体积理论推导出 $M \sim T_g$ 关系式吗?
11. 玻璃化转变是一个非常复杂的物理现象,至今还在不断有所发现,你知道哪些这方面的新知识?你对高聚物宏观单晶体和单链单晶体有什么了解?
12. 你对高聚物表层的玻璃化温度有很大的降低是如何理解的?是否可能有

9. JENKINS A D. Polymer Science: 1 [M]. Amsterdam-London: North-Holland Publishing Company, 1972, 193.
10. MARK J, NGAI K, GRAESSLEY W. Physical Properties of Polymers [M]. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
11. FORREST J A, JONES R A. Polymer Surface, Interfaces and Thin Films [M]. KARIM A, KUMER S, ed. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 2000, 251.
12. 何平笙, 朱平平, 杨海洋. 对聚合物玻璃化转变的几点新认识[J]. 化学通报, 2006, 69(2): 154-157.

第 7 章 橡胶高弹性力学

高聚物在其玻璃化温度以上是橡胶,具有独特的力学状态——高弹态。高聚物在高弹态所呈现的力学性能——高弹性,是高聚物区别于其他材料的一个显著特点,是高聚物材料优异性能的一个方面,有着重要的使用价值。

高聚物在高弹态的物理力学性能是极其特殊的,它兼备了固体、液体和气体的某些性质。橡胶稳定的外形尺寸,在小形变(剪切, $< 5\%$) 时,其弹性响应符合虎克定律,像个固体。但它的热膨胀系数和等温压缩系数又与液体有相同的数量级,表明橡胶分子间的相互作用又与液体相似。另外,使橡胶发生形变的应力随温度的增加而增加,又与气体的压力随温度增加有相似性。如果单就力学性质而言,高弹性具有以下几个特点:

(1) 橡胶的可逆弹性形变大,最高可达 1000% ,即能可逆地拉长 10 倍。而一般金属材料的可逆弹性形变不超过 1% 。

(2) 橡胶的弹性模量小,高弹模量为 $10^5 \sim 10^6 \text{ N/m}^2$,比一般金属的弹性模量 10^{10} N/m^2 约小 4 ~ 5 个量级。

(3) 橡胶的高弹模量随温度增加而增加, $G(T) \propto T$,而金属材料的弹性模量随温度的增加而减小。

(4) 快速拉伸时,橡胶会因放热而温度升高(因为快速,橡胶产生的热来不及与环境交换,是绝热过程),金属材料则会因吸热而温度降低。

(5) 正如下面就要看到的,高弹性本质上是一种熵弹性,而一般材料的普弹性则是能量弹性,因为这种普弹性是与储能相关联的。

7.1 高弹性的热力学分析

对体系进行平衡态热力学分析是一种简单的方法,从中能得到许多物理量之间的关系.高弹性的热力学分析可以了解橡胶对各种变形(剪切、拉伸、压缩等)的响应,以及与诸如温度、压力、体积等外界因素的关系.

把橡胶试样当作热力学体系,环境就是外力、压力、温度等.为简单起见,形变取单向拉伸形式.设有一块橡胶试样,长度为 l_0 ,一端固定,在另一端沿其长度方向施加一拉力 f ,试样被拉长 dl ,如图 7-1 所示.按热力学第一定律,体系内能的变化 dU 为

$$dU = dQ - dW$$

dQ 为体系得到的热量, dW 为体系对外作的总功.假设过程是可逆的,由热力学第二定律知

$$dQ = TdS$$

在体系对外作的总功中,不仅包括由于试样体积改变的功 PdV ,还有力 f 拉伸试样作的功 $f dl$,即

$$dW = PdV - f dl$$

则

$$dU = TdS + f dl - PdV \quad (7-1)$$

这是一个基本公式.

下面分别依等压和等容条件讨论之.

7.1.1 等压条件下的实验

实验通常是在等压条件下做的,因为在一个大气压的平常条件下做最方便. P 不变,应该用体系的吉布斯自由能(Gibbs free energy):

$$G = H - TS = U + PV - TS \quad (7-2)$$

这里, H 是焓.

对式(7-2)作全微分,并参见式(7-1),则

$$dG = dU + PdV + VdP - TdS - SdT$$




图 7-1 橡胶作为一个热力学体系以及它的环境

以及在等容条件下橡胶试样的力学状态方程

$$f = \left(\frac{\partial U}{\partial l} \right)_{T, V} - T \left(\frac{\partial S}{\partial l} \right)_{V, T} \quad (7-4a)$$

或

$$f = \left(\frac{\partial U}{\partial l} \right)_{T, V} - T \left(\frac{\partial f}{\partial l} \right)_{V, T} \quad (7-4b)$$

有了状态方程(7-4),就可以从拉力 f 的温度依赖关系来推求试样长度改变时内能和熵的变化。

实验尽量接近平衡态条件进行。因为高分子的橡胶具有很宽的松弛时间,其力学行为与它过去的历史有关,实验前将试样放在实验的最高温度并维持一定应力,经过相当长时间的应力松弛,使量达到恒定值。有时还可以用烃类蒸气使试样溶胀以使形变尽量接近可逆性。由此作出的天然橡胶的平衡拉力-温度曲线如图7-2(a)所示。此时对所有的伸长,拉力-温度关系都是线性的,但直线的斜率有正有负。在大于10%的伸长,直线的斜率为正,即拉力随温度的增加而增大;在小于10%的伸长,拉力随温度的下降而减小。这个斜率正负的变化称为热弹转变现象。热弹转变现象是由于橡胶的热膨胀引起的。热膨胀使固定应力下试样的长度增加,这就相当于固定长度时拉力减小,在伸长不大时,由于热膨胀引起的拉力减小超过




图7-2 固定伸长时天然橡胶的拉力-温度关系(a),直线斜率在伸长10%处改变符号。校正到固定拉伸比后,就不出现负斜率了(b)

晶(结晶总是放出能量, $(\frac{\partial U}{\partial t})_{T,V} < 0$), 就已经不属于热力学可逆过程的范围了。

7.2 孤立链的构象熵

热力学分析指出了高弹性熵的本质, 即橡胶在形变过程中主要是由于熵的变化, 内能只有较小的次要的贡献。但是热力学只给出宏观量之间一定的关系, 只有借助于统计理论才能通过微观结构参数来求得高分子链熵的定量表达式和形变时它的变化, 从而建立宏观物理量(弹性模量等)与微观结构参数的关系。

我们知道, C—C 单键(σ 键)具有轴对称的电子云。因此, C—C 单键可以以单键为轴相对地内旋转, 即在保持键角 φ ($\varphi = 109^\circ 28'$) 不变的情况下, C_3 可处于 C_1 — C_2 旋转而成的圆锥的底圆边上的任何位置(自由内旋转), 同样 C_4 可处于 C_2 — C_3 旋转而成的圆锥的底圆边上的任何位置, 以此类推(图 7-4)。这种由于围绕单键内旋而产生的空间排布叫作构象。高分子链是由成千上万个 C—C 单键所组成, 每个单键又都可不同程度地内旋转。这样, 由于分子的热运动, 分子中原子在空间的排布可随之不断变化而取不同的构象, 表现出高分子链的柔性。高分子链的柔性是高聚物分子长链结构的产物, 是高聚物独特性能——高弹性的依据。

尽管实际高分子链中键角是固定的, 内旋转也不是完全自由的, 高分子链仍然能够由于内旋转而很大程度地卷曲(图 7-5)。分子越卷曲, 相应的构象数目越多, 构象熵就越大。




图 7-4 C—C 单键的内旋转



图 7-5 高分子链的末端距

由热力学可知, 在一定温度下柔性高分子链的形态总是趋于构象熵为最大的

$$+ \frac{N-m}{2} - \ln \sqrt{2\pi \cdot \frac{N-m}{2}} + N \ln \frac{1}{2}$$

化简,并为利用 $N \gg m$ 的条件,把变数写成 m/N ,当 N 足够大时,凡 $\left(\frac{m}{N}\right)^2$ 项均忽略不计,则上式简化为

$$\ln \Omega(m, N) = -\frac{N+m}{2} \ln\left(1 + \frac{m}{N}\right) - \frac{N-m}{2} \ln\left(1 + \frac{m}{N}\right) + \ln \sqrt{\frac{2}{\pi N}}$$

再利用近似公式

$$\ln(1 \pm x) = \pm x - \frac{x^2}{2} + \dots$$

再忽略二次项 $\left(\frac{m}{N}\right)^2$, 则

$$\ln \Omega(m, N) = -\frac{1}{2} \frac{m^2}{N} + \ln \sqrt{\frac{2}{\pi N}}$$

所以在走了 N 步后,到达 m 的几率 $\Omega(m, N)$ 为

$$\Omega(m, N) = \sqrt{\frac{2}{\pi N}} e^{-\frac{m^2}{2N}} \quad (N \gg 1, N \gg m)$$

这是一个高斯分布函数。

若 M 点离原点的距离 $x = mb$, 而 $\Delta x_{\min} = 2b\Delta m$ (因为向前多走一步就等于是向后少走了两步), 则在走了 N 步后,行走距离在 $x + \Delta x$ 之间的概率为

$$\begin{aligned} \Omega(x, N) \Delta m &= \sqrt{\frac{2}{\pi N}} e^{-\frac{x^2}{2N}} \cdot \frac{\Delta x}{2b} \\ \Omega(x, N) dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi N} b^2} \cdot e^{-\frac{x^2}{2Nb^2}} dx = \frac{\beta'}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-\beta'^2 x^2} dx \end{aligned} \quad (7-9)$$

这里 $\beta'^2 = \frac{1}{2Nb^2}$ 。

可以把这结果推广到三维空间无规行走,假定每走一步 b 的方向与 x 轴的夹角为 θ , 则 b 在 x 轴上的投影 $b_x = b \cos \theta$, 它平方的平均值为

$$\overline{b_x^2} = \overline{b^2 \cos^2 \theta}$$

但

$$\overline{\cos^2 \theta} = \int_0^\pi \cos^2 \theta \frac{2\pi b^2 \sin^2 \theta}{4\pi b^2} d\theta = \frac{1}{3}$$

所以

$$\overline{b_x^2} = \frac{b^2}{3} \quad \text{或} \quad \sqrt{\overline{b_x^2}} = \frac{b}{\sqrt{3}}$$

即在空间每走一步 b , 相当于在 x 轴上走了 $\frac{b}{\sqrt{3}}$ 步. 对 y 轴、 z 轴也一样. 独立事件的概率相乘, 因此在走了 N 步后到达距离原点为 $h \rightarrow h + dh$ 的球壳中的概率为 (图 7-7)

$$\begin{aligned}\Omega(h, N)dh &= \Omega(h_x, N)dh_x \cdot \Omega(h_y, N)dh_y \cdot \Omega(h_z, N)dh_z \\ &= \frac{\beta}{\sqrt{\pi}} e^{-\beta^2 h_x^2} dh_x \cdot \frac{\beta}{\sqrt{\pi}} e^{-\beta^2 h_y^2} dh_y \cdot \frac{\beta}{\sqrt{\pi}} e^{-\beta^2 h_z^2} dh_z \\ &= \left(\frac{\beta}{\sqrt{\pi}}\right)^3 e^{-\beta^2 h^2} \cdot 4\pi h^2 dh\end{aligned}\quad (7-10)$$

这里 $h_x = x, h_y = y, h_z = z$, 且

$$h^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\beta = \frac{1}{2Nb_x^2} = \frac{1}{2Nb_y^2} = \frac{1}{2Nb_z^2} = \frac{3}{2Nb^2}$$

为了把三维空间无规行走问题引用到高分子链末端距计算上, 我们假定:

(1) 高分子链可以分为 N 个统计单元;

(2) 每个统计单元可看作长度为 b 的刚性棍子;

(3) 统计单元之间为自由联结, 即每一统计单元在空间可不依赖于前一单元而自由

取向;

(4) 高分子链不占有体积.

这样求解高分子链末端距问题的数学模式就与三维空间无规行走问题完全一样了.

若把高分子链的一端固定在坐标原点, 则出现高分子链末端长为 h 的几率即为式(7-10). 这样的高分子链通常叫作高斯链(图 7-8). 高斯链是真实高分子链的一个很好的近似. 根据均方末端距 $\overline{h_0^2}$ 的定义可求得

$$\overline{h_0^2} = \int_0^\infty h^2 W(h) dh = \frac{3}{2\beta^2} = Nb^2 \quad (7-11)$$

下限“0”专指高斯链.

高斯链模型清楚表明, 由于高分子链的内旋转, 使得末端距离大大缩短, $\overline{h_0^2}$ 正比于链段数 N (或聚合度), 即 $\overline{h_0^2} \propto N$, 而如果高分子链完全伸直, 则其均方末端距 $\overline{h_{伸直}^2}$ 正比于链段数 N 的平方, 即 $\overline{h_{伸直}^2} \propto N^2$, 因此 $\overline{h_{伸直}^2} / \overline{h_0^2} \propto N$, 而 N 是一个很大的

数,所以 $\overline{h_{\text{伸}}^2}$ 比起 $\overline{h_0^2}$ 来是很大的.这就是橡胶的拉伸可产生极大形变的原因(从而解释了高弹性的第一个特点).




图 7-8 高斯统计链




图 7-9 孤立链的位伸

现在若把这样的高斯链固定在坐标系的 x 轴方向,一个端点在坐标原点,在另一端,以力 f 来拉它(图 7-9).如果这时高斯链的长度为 l ,则

$$\Omega(l, 0, 0) = \left(\frac{\beta}{\sqrt{\pi}}\right)^3 e^{-\beta^2 l^2}$$

熵的玻尔兹曼关系是

$$S = k \ln \Omega$$

这里 k 是玻尔兹曼常数, Ω 是体系的概率,所以单个高斯链的构象熵为

$$S = k \ln \Omega = \text{常数} - k\beta^2 l^2$$

则

$$\left(\frac{\partial S}{\partial l}\right)_{T, V} = -2k\beta^2 l$$

在等温等容条件下,拉力 f 为

$$f = -T \left(\frac{\partial S}{\partial l}\right)_{T, V} = 2k\beta^2 lT = \frac{3kT}{zb^2} l \quad (7-12)$$

即拉力 f 与绝对温度成正比.绝对温度升高,所需的拉力也增加.这是高弹性区别于普通弹性的特点之一(从而解释了高弹性的第三个特点).

在某些应用中(如橡胶的大变形和橡胶光弹性)高斯理论是不够的.不受高斯链几个假定约束的非高斯统计结果的末端距 h 等于

$$h = zb L(\beta)$$

这里

$$\rho_c = \frac{\text{具有交联键的链结构单元数}}{\text{结构单元总数}}$$

两相邻交联点间的数均分子量 $\langle M_c \rangle_n$;

单位体积 (1 cm^3) 内交联结构的链数 N (交联点之间的链叫一个链数)。

在具体应用时,哪一个方便就用那一个参数,如在研究交联反应中用 ρ_c 较方便,而在力学性能的讨论中一般均用 $\langle M_c \rangle_n$ 或者 N 更方便些。

(2) 链末端的数目 ν_c , 即自由端点的数目。

(3) 交联点官能度 f_c , 即每个交联点所有的链数。

显然 f_c 总大于 2, 一般以 $f_c = 4$ 为最普遍。

若交联前有 N_0 个高分子链, 每个分子有两个末端, 计有 $2N_0$ 个末端。交联点并不改变总端点数, 所以

$$\nu_c = 2N_0$$

高分子链两端要么都是交联点, 要么一端交联另一端仍是自由端。因此, 交联结构中总的链数

$$N = \frac{f_c \nu_c + \nu_c}{2} = \frac{4\nu_c + 2N_0}{2} = 2\nu_c + 2N_0$$

根据相邻交联点间数均分子量 $\langle M_c \rangle_n$ 的定义, 得

$$\langle M_c \rangle_n = \frac{\text{总重量}}{\text{总链数}/\bar{N}}$$

这里, $\bar{N}$ 是阿伏伽德罗常数, (总链数/ $\bar{N}$) 相当于摩尔数。如果认为因交联而引起的重量很小, 可忽略不计, 则

$$\begin{aligned} \text{总重量} &= \text{交联前数均分子量} \times \text{分子总链数} \\ &= \langle M_c \rangle_n \times N_0 / \bar{N} \end{aligned}$$

代入即得

$$\langle M_c \rangle_n = \frac{\langle M \rangle_n \cdot N_0 / \bar{N}}{(2\nu_c + N_0) / \bar{N}} = \frac{\langle M \rangle_n \cdot N_0}{2\nu_c + N_0} = \frac{\langle M \rangle_n}{1 + \frac{2\nu_c}{N_0}} \quad (7-16)$$

微观理论总是从实际结构出发, 通过一定的假设把复杂的真实结构简化为另一个易于处理的理想结构。下面, 根据一定的实验事实, 对交联分子网的高弹性统计理论作如下假定。

1. 交联点固定不动

由于交联点间高分子链是处在不断运动(热运动)的, 交联点在空间的位置也会随之在某一平衡位置附近涨落。统计理论忽略了这种由于热运动而引起的交联点位置的涨落, 而假定无论在应变状态还是在未应变状态, 交联网络的每个交联点

都是固定不动的。

2. 微观和宏观按比例形变

橡胶试样在受到外力作用而发生形变时,假定它的交联结构中每个链末端长度的形变与整个橡胶试样外形尺寸的变化有相同的比例.这通常称为“仿射形变”(affine deformation assumption)假定.

这是两个基本的假定,此外还有

3. 交联结构中每个链的构象统计仍沿用自由联结链的构象统计——高斯统计

$$\Omega(x, y, z) dx dy dz = \left(\frac{\beta}{\sqrt{\pi}} \right) e^{-\beta^2(x^2 + y^2 + z^2)} dx dy dz$$

$$\beta = \frac{3}{2h_0^2}$$

考虑试样为一个单位立方体。在形变前它是各向同性的，形变后，由于三个方向上的形变不同，它变成了长方体，其边长就是主拉伸比 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ (图 7-10)。设这个单位立方体橡胶试样中有 N 个链，每个链的形态可用参数 β 来表征。对于任何一个链，如果形变前的末端矢量为 $h(x, y, z)$ ，形变后末端矢量为 $h'(x', y', z')$ ，取应变主轴平行于 x, y 和 z 三个坐标轴。根据假定 2, x' 和 x, y' 和 y, z 和 z' 有如下关系：

$$x' = \lambda_1 x, \quad y' = \lambda_2 y, \quad z' = \lambda_3 z$$

则形变前的构象熵

$$S_{\text{总熵变}} = \text{常数} - k\beta^2(x^2 + y^2 + z^2)$$

形变后的构象熵变为

$$S_{\text{正则}} = \text{常数} - k_B \beta^2 (\lambda_1^2 x^2 + \lambda_2^2 y^2 + \lambda_3^2 z^2)$$




图 7-10 交联橡胶的形变

两式相减,得到形变过程中构象熵的改变为

$$\Delta S_{\text{形变}} = -k_B \beta^2 [(\lambda_1^2 - 1)x^2 + (\lambda_2^2 - 1)y^2 + (\lambda_3^2 - 1)z^2]$$

在这 N 个链中, 它们的形态是不同的, 即有不同的 β . 如果在这中间末端距为 h_j 的链有 N_j , 则

$$\sum_j N_j = N$$

它们的末端矢量为 $h_j'(x_i, y_i, z_i)$, 则对这 N_j 个链, 形变引起的熵变为

$$\Delta S_{\text{形变}}^{(j)} = -k\beta_j^2 \left[(\lambda_1^2 - 1) \sum_{i=1}^{N_j} x_i^2 + (\lambda_2^2 - 1) \sum_{i=1}^{N_j} y_i^2 + (\lambda_3^2 - 1) \sum_{i=1}^{N_j} z_i^2 \right]$$

根据假定 3, 得

$$\sum_{i=1}^{N_j} x_i^2 + \sum_{i=1}^{N_j} y_i^2 + \sum_{i=1}^{N_j} z_i^2 = \sum_{i=1}^{N_j} (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) = \sum_{i=1}^{N_j} h_{0j}^2 = N_j h_{0j}^2$$

又因为自由联结的高斯链末端距矢量在空间任何方向上同样可见, 那么它们的分量平均应相等, 即

$$\sum_{i=1}^{N_j} \overline{x_i^2} = \sum_{i=1}^{N_j} \overline{y_i^2} = \sum_{i=1}^{N_j} \overline{z_i^2} = \frac{1}{3} N_j h_{0j}^2$$

代入式(7-17), 并用 $\beta_0^2 = \frac{3}{2 h_{0j}^2}$, 得

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{形变}}^{(j)} &= -\frac{1}{3} k N_j h_{0j}^2 \cdot \beta_j^2 (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3) \\ &= -\frac{k}{2} N_j (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3) \end{aligned}$$

则该单位立方体橡胶试样由于形变而引起的总熵变为

$$\Delta S_{\text{形变}} = \sum \Delta S_{\text{形变}}^{(j)} = -\frac{Nk}{2} (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3) \quad (7-19)$$

在等温等容下因形变引起的试样自由能改变为

$$\Delta F_{\text{形变}} = \Delta U_{\text{形变}} - T \Delta S_{\text{形变}}$$

作为一级近似, 一般取 $\Delta U_{\text{形变}} = 0$, 则

$$\Delta F_{\text{形变}} = -T \Delta S_{\text{形变}} = \frac{NkT}{2} (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3)$$

在等温等容时体系自由能的变化即是外力对体系作的功 W , 即

$$W = \Delta F_{\text{形变}}$$

因为是弹性体, 外力对体系作的功全部变成弹性体储存的能量. 所以

$$W = \frac{NkT}{2} (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3)$$

通常称作为储能函数(energy function). 一般是把储能函数写成以下形式:

$$W = \frac{G}{2} (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3) \quad (7-20)$$

限长的分子链才是对的,而对实际有限长的分子链,总有两个末端键,它们可以自由变形,对高弹性不贡献抗力。




图 7-11 交联网三种可能的缺陷

对(1)这种情况,由于不能确切计算缠结点的数目,一般笼统地引入一个校正因子 a 来表示缠结对拉力的贡献,简单地把它加在模量里去,即

$$G = \frac{\rho_p RT}{\langle M_c \rangle_n} + a$$

对(2)这种情况,目前理论上还没办法加以考虑。(3)这种情况,可简单考虑如下:具有自由端的链,应该就是总端点数 $2N_0$,对高弹性不贡献拉力,则对高弹性贡献拉力的有效链数当为总链数减去这具有自由端的链数

$$\text{有效链数} = (2\nu_c + N_0) - 2N_0 = 2\nu_c - N_0$$

因此,应该引入的校正因子为交联后有效链数在总链数中所占的百分数

$$\text{有效链数} / \text{总链数} = \frac{2\nu_c - N_0}{2\nu_c + N_0} = 1 - \frac{2N_0}{2\nu_c + N_0} = 1 - \frac{2}{1 + \frac{2\nu_c}{N_0}} = 1 - \frac{2 \langle M_c \rangle_n}{\langle M \rangle_n}$$

这样,在考虑了交联网的缺陷后,弹性模量 G 将为

$$G = \left(\frac{\rho_p RT}{\langle M_c \rangle_n} + a \right) \left(1 - \frac{2 \langle M_c \rangle_n}{\langle M \rangle_n} \right) \quad (7-23)$$

可以看出,在 $\langle M \rangle_n \approx \langle M_c \rangle_n$ 时,即交联前试样的分子量很大,末端数较少,后一个括弧内的改正项即可忽略不计。

2. 假定3的不合理性问题

交联结构高弹性统计理论的两个假定是否合理是一个带根本性的问题,经过严格的理论分析,假定1和2引进的误差不大,可以认为是合理的。但是假定3把交联网点的链看作是高斯链,是不甚合理的。实际上, $\sum (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2)$ 并不等于 $N_l \bar{h}_{0j}^2$ 而是等于 $N_l \bar{h}_j^2$ 。这样

$$\Delta S_{\text{形变}} = - \sum_j \frac{1}{3} k N_l \bar{h}_j^2 \cdot \beta_j^2 (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3)$$

引进了误差,掩盖了拉伸时内能对拉力的贡献。

回到方程式(7-4),即

$$f = \left(\frac{\partial U}{\partial l} \right)_{v,T} - T \left(\frac{\partial S}{\partial l} \right)_{T,v}$$

前者是能量的贡献,记作 $f_e = \left(\frac{\partial U}{\partial l} \right)_{v,T}$, 后者是熵的贡献,记作 $f_s = -T \left(\frac{\partial S}{\partial l} \right)_{T,v}$ 。

因为 $\left(\frac{\partial S}{\partial l} \right)_{T,v} = \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{v,l}$, 所以能量对拉力的贡献为

$$f_e = f - \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{v,l} \quad (7-25)$$

正如在热力学分析中已指出过的,要保持等容的条件在实验中是困难的。但是我们现在有了统计理论,可以从储能函数出发。在没有假定 3 的情况下储能函数为

$$W = \frac{G}{2} \frac{\overline{h_j^2}}{\overline{h_{0j}^2}} (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3)$$

剪切模量 G 是个材料常数,与是否是等容还是等压的实验条件无关。在单向拉伸时 $\lambda_1 = \lambda, \lambda_2 = \lambda_3 = 1/\sqrt{\lambda}$, 则

$$W = \frac{G}{2} \frac{\overline{h_j^2}}{\overline{h_{0j}^2}} \left(\lambda^2 + \frac{2}{\lambda} - 3 \right)$$

对 λ 微商

$$\frac{dW}{d\lambda} = G \frac{\overline{h_j^2}}{\overline{h_{0j}^2}} \left(\lambda - \frac{1}{\lambda^2} \right)$$

这是形变前单位截面积上的力。设形变前截面积为 A_0 , 故 $l_0 A_0 = 1$, 则

$$f = \frac{dW}{d\lambda} A_0 = G \frac{\overline{h_j^2}}{\overline{h_{0j}^2}} \frac{l}{l_0} \left(\lambda - \frac{1}{\lambda^2} \right) \quad (7-26)$$

因考虑的是 f_s 的贡献,把式(7-25) 改写为

$$\frac{f_e}{f} = 1 - \frac{T}{f} \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{v,l} = 1 - \left(\frac{\partial \ln f}{\partial \ln T} \right)_{v,l} \quad (7-27)$$

对式(7-26) 取对数,得

$$\ln f = \ln G - \ln l_0 + \ln \overline{h_j^2} - \ln \overline{h_{0j}^2} + \ln \left(\lambda - \frac{1}{\lambda^2} \right)$$

在这里与温度有关的只有 $G (= NkT)$ 和 $\overline{h_{0j}^2} (\propto T)$, 并注意到 $\overline{h_j^2} \propto V^{2/3}$, 所以

$$\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \ln T} \right)_{v,l} = 1 - \frac{\partial \ln \overline{h_{0j}^2}}{\partial \ln T}$$

代入式(7-27), 则

$$\begin{aligned}
 &= 1 - \beta T + 2\beta T - \frac{\partial \ln \overline{h_0^2}}{\partial \ln T} \\
 &= \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{v,l} + \beta T
 \end{aligned}$$

这里, β 为线膨胀系数, $\beta = \frac{1}{l_0} \frac{\partial l_0}{\partial T}$. 上式又可写成

$$\begin{aligned}
 \frac{T}{f} \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{p,l} &= \frac{T}{f} \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{v,l} + \beta T \\
 \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{p,l} &= \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{v,l} + \beta f
 \end{aligned}$$

它们之间相差一项 βf . 为了仍作相对比较, 并因有 $f = T \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{v,l}$, 上式变为

$$\frac{1}{f} \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{p,l} = \frac{1}{T} + \beta$$

以天然橡胶为例, 它的 $\beta \approx 2.2 \times 10^{-4}$, 如果在 $T = 303 \text{ K}$ (即 $T = 30^\circ \text{C}$), $1/T$ 约为 $3 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$, 引进的误差也在 10% 数量级. 正好与内能的贡献差不多, 所以就得到了天然橡胶内能不变的结果.

总之, 高弹性中内能的贡献不能忽略不计, 这是肯定的. 但是由于内能贡献的比例不大, 因此并不改变高弹性熵的本质. 高弹性从本质上来说还是一种熵弹性.

7.5 交联橡胶应力-应变的实验研究

由储能函数可以求得交联橡胶任何形变类型的应力-应变关系, 从而为交联结构高聚物高弹性统计理论的实验验证和应用提供了方便. 从储能函数推求应力-应变关系时, 进一步假定交联橡胶在形变时体积不变 (这也是一个高弹性力学中的基本假定, 是符合实验事实的). 这样, 在单位立方体情况下, 有

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1 \quad (7-29)$$

即这三个主拉伸比不是彼此独立的. 若记 f 为作用在形变前单位面积上的作用力, 因为在形变时面积在变, 所以再记 σ 为任何形变时单位面积上的应力, 则垂直于 λ_1 方向面上的主应力 σ_1 为

$$\sigma_1 = \frac{f_1}{\lambda_2 \lambda_3} = \lambda_1 f_1 \quad \text{或} \quad f_1 = \frac{\sigma_1}{\lambda_1}$$

相应收缩,在体积不变条件下 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1/\sqrt{\lambda}$. 因为 $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\sigma_1 - \sigma_2 &= f\lambda = G\left(\lambda^2 - \frac{1}{\lambda}\right) \\ f &= G\left(\lambda - \frac{1}{\lambda^2}\right)\end{aligned}\quad (7-34)$$

式(7-34)不是虎克定律的形式,表明交联橡胶在拉伸时并不符合虎克定律,即拉力与形变不成正比. 拉伸时的虎克定律应该是

$$\begin{aligned}\sigma &= E(\lambda - 1) \\ \lambda - 1 &\text{就是伸长百分比,即} \\ f &= E(1 - 1/\lambda)\end{aligned}\quad (7-35)$$

我们可以看到,只有在伸长极小时,即 $\lambda \rightarrow 1$ 时交联橡胶才符合虎克定律. 因为若把式(7-34)改写成

$$\begin{aligned}f &= G\left(\lambda - \frac{1}{\lambda^2}\right) \\ &= G\left(1 - \frac{1}{\lambda} - 1 + \frac{1}{\lambda} + \lambda - \frac{1}{\lambda^2}\right) \\ &= G\left[1 - \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} \cdot \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right) + \lambda - 1\right] \\ &= G\left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)\left[\left(1 + \frac{1}{\lambda}\right) + \frac{\lambda - 1}{1 - \frac{1}{\lambda}}\right] \\ &= G\left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)\left(1 + \lambda + \frac{1}{\lambda}\right)\end{aligned}$$

在 $\lambda \rightarrow 1$ 时,即伸长很小时

$$f = 3G\left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)\quad (7-36)$$

这是虎克定律的形式. 与式(7-35)相比,得

$$E = 3G \quad (\lambda \rightarrow 1 \text{ 时})$$

这正是泊松比 $\mu = 1/2$ 时情况.

2. 单向压缩

单向拉伸相当于 $\lambda > 1$, 显然,式(7-34)对应于 $\lambda < 1$ 的情况也是成立的,即在单向压缩时也可用与单向拉伸相同的式子(7-34).

3. 双向均匀拉伸

在两个垂直的方向上的拉伸比是 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, 另一个方向上缩小为 $\lambda_3 = 1/\lambda^2$, 则拉应力

(2) 简单剪切, 形变不在主轴方向, 或者说形变主轴方向在变. 主轴方向的拉伸比为

$$\lambda_1 = \lambda, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 1/\lambda$$

注意这里 1, 3 方向不是原来 x, y 方向了. 在小形变时, 剪切应变 γ 定义为

$$\gamma = \tan \varphi = \lambda - 1/\lambda$$

则

$$\begin{aligned} W &= \frac{G}{2} \left(\lambda^2 + 1 + \frac{1}{\lambda} - 3 \right) \\ &= \frac{G}{2} \left(\lambda - \frac{1}{\lambda} \right)^2 = \frac{G}{2} \gamma^2 \end{aligned}$$

剪切应力 τ_{yx} 为

$$\tau_{yx} = \frac{dW}{d\gamma} = G\gamma \quad (7-40)$$

这是虎克定律形式, 表明交联橡胶在剪切时是符合虎克定律的. 因此 G 就是剪切模量.

由于纯剪切实验比简单剪切易于实现, 因此通常是由纯剪切来计算简单剪切的

应力应变关系. 因为在纯剪切中 $f_1 = \frac{dW}{d\lambda}$, 则

$$\tau_{yx} = \frac{dW}{d\gamma} = \frac{dW}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{d\gamma} = \frac{dW/d\lambda}{d\lambda/d\gamma} = \frac{f_1}{(1 + 1/\lambda^2)} \quad (7-41)$$

综上所述, 由统计理论推得的交联橡胶应力应变关系有如下的几个特点:

(1) 交联橡胶只有在简单剪切时服从虎克定律, 在其他形变类型时并不服从虎克定律.

(2) 任何形变类型的应力-应变关系中, 也仅包含一个物理(结构)参数, 即是储能函数中的 $G = NkT$, 且 G 就是橡胶的剪切模量.

(3) 所有橡胶的应力-应变关系形式都相同, 区别仅在于由单位体积中链数的(即交联度)不同而引起的尺度因子(即模量)之差.

实验结果如何呢? 图 7-14、图 7-15、图 7-16 是天




图 7-14 单向拉伸的拉力-伸长曲线




图 7-13 纯剪切(a)和简单剪切(b)

然橡胶的单向拉伸、双向拉伸和剪切实验的数据图。由图可见，在单向拉伸时实验曲线与由方程(7-34)计算的理论曲线在伸长不大时(伸长50%或拉伸比 λ 为1.5)是相符的。伸长增大，实验曲线就与理论曲线有较大偏离。先是随着伸长的增大实验曲线下落到理论线之下，然后产生一个转折，以后就随伸长增大实验曲线越来越比理论线高。剪切的情况与单向拉伸时相似。双向拉伸实验结果比单向拉伸结果好一些，在拉伸比 $\lambda = 3$ 以下，实验曲线与理论曲线符合较好，但在更大拉伸比时，实验值就高于理论值了。




图 7-15 双向拉伸:实验与理论




图 7-16 简单剪切的应力-应变关系

$$\frac{f}{d_0} = 4.0 \left(1 - \frac{1}{\lambda^6} \right) \text{ 的比较}$$




图 7-17 $\sigma_1 - \sigma_2$ 对 $\lambda_1^2 - \lambda_2^2$ 作图

如果把这三张图的数据代入方程(7-33)，以 $(\sigma_1 - \sigma_2)$ 对 $(\lambda_1^2 - \lambda_2^2)$ 作用，则得到如图7-17所示的三条曲线。这也是与统计理论预期的一条直线(斜率为 G)不符的。

总之，仅包含一个结构参数的统计理论公式在小形变时可以用来描述真实橡胶的性质。这一方面是受高斯链假定的限制，另一方面，即使用了非高斯统计，在拉伸比特别大时似乎与实验曲线

符合较好。但是那时分子链有取向结晶,发生了物态变化,形变已不是可逆的了。至于在实验曲线下跌的这一段(这是个重要的拉伸范围),统计理论无法处理,只能借助于唯象理论了。

7.6 弹性大形变的唯象理论

弹性体本身都是能够承受大形变的,统计理论的结果只在小形变时才符合得比较好。当然我们不能要求仅包含一个结构参数的简单结果——储能函数能完满解释实际弹性体的应力应变关系,然而进一步引入结构参数在理论上是困难的。目前只有采用唯象理论(phenomenological theory):它通过修正储能函数的形式使之能较好地说明实验结果。与统计理论相比,它纯属宏观现象的描述,不涉及高弹性行为的分子机理。

当一个弹性体发生形变时,外力所作的功一定储存在这个变形的弹性体中。因此可以用储能函数来描述弹性体的应力-应变行为。这时参数只有形变 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 均可由实验测定。

唯象理论假定:

1. 弹性体的形变是均匀纯形变

或者说可以把试样分成许多小单元,在这一单元中是均匀纯形变。“纯”是指形变主轴不变,但形变旋转不影响储能函数形式。

2. 橡胶是不可压缩的,在形变时体积不变

研究弹性体的一个单位立方,假定外力使此单位立方的橡胶弹性体变形为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的长方体,问储能函数将有如何的变化(图 7-18)?若在未形变状态 $W(1,1,1) = 0$,则在形变过程中储能函数必从零增加到某一正值, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的长方体的储能函数将是怎样的函数形式?可以从下面几个方面来考虑这储能函数的一般形式。




图 7-18 单位立方的橡胶弹性体变形为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的长方体时,储能函数将取如何形式?

(1) 储能函数 W 只能是形变 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的函数,即 $W(\lambda_1,$

因有橡胶的不可压缩性, $I_3 = 1$, 因此交联橡胶的储能函数应为 $W(I_1, I_2)$, 这时, (7-42) 式可进一步写成

$$I_1^2 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \frac{\lambda_3^2}{\lambda_1^2 \lambda_2^2}$$

$$I_2^2 = \frac{1}{\lambda_1^2} + \frac{1}{\lambda_2^2} + \frac{1}{\lambda_3^2} = \frac{1}{\lambda_1^2} + \frac{1}{\lambda_2^2} + \lambda_1^2 \cdot \lambda_2^2$$

考虑到形变前没有能量储存, 形变前的储能函数为零, $W(1, 1, 1) = 0$, 则储能函数的一般形式为

$$W = \sum_{i=0, j=0}^{\infty} C_{ij} (I_1 - 3)^i (I_2 - 3)^j$$

在 $i = 1, j = 0$ 时

$$W = C_{10} (I_1 - 3) = C_{10} (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3) \quad (7-43)$$

即是统计理论推导出储能函数形式.

在 $i = 0, j = 1$ 和 $i = 1, j = 0$ 时

$$W = C_{10} (I_1 - 3) + C_{01} (I_2 - 3) \quad (7-44)$$

这就是通常称之为门尼(Mooney)函数, 是弹性大形变唯象理论中的主要关系式.

从储能函数的一般表达式推得的应力-应变关系是

$$\begin{aligned} \sigma_1 - \sigma_3 &= \lambda_1 \frac{\partial W}{\partial \lambda_1} - \lambda_3 \frac{\partial W}{\partial \lambda_3} \\ \sigma_2 - \sigma_3 &= \lambda_2 \frac{\partial W}{\partial \lambda_2} - \lambda_3 \frac{\partial W}{\partial \lambda_3} \\ \sigma_1 - \sigma_2 &= \lambda_1 \frac{\partial W}{\partial \lambda_1} - \lambda_2 \frac{\partial W}{\partial \lambda_2} \end{aligned} \quad (7-45)$$

但是

$$\begin{aligned} \frac{\partial W}{\partial \lambda_1} &= \frac{\partial W}{\partial I_1} \cdot \frac{\partial I_1}{\partial \lambda_1} + \frac{\partial W}{\partial I_2} \frac{\partial I_2}{\partial \lambda_1} \\ &= 2\lambda_1 \frac{\partial W}{\partial I_1} - \frac{2}{\lambda_1^3} \frac{\partial W}{\partial I_2} \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} \frac{\partial W}{\partial \lambda_2} &= 2\lambda_2 \frac{\partial W}{\partial I_1} - 2 \frac{2}{\lambda_2^3} \frac{\partial W}{\partial I_2} \\ \frac{\partial W}{\partial \lambda_3} &= 2\lambda_3 \frac{\partial W}{\partial I_1} - \frac{2}{\lambda_3^3} \frac{\partial W}{\partial I_1} \end{aligned}$$

得

如果把单向拉伸和压缩(双向均匀拉伸)的应力-应变关系

$$f = \frac{\sigma}{\lambda} = 2\left(\lambda - \frac{1}{\lambda^2}\right)\left(\frac{\partial W}{\partial I_1} + \frac{1}{\lambda} \frac{\partial W}{\partial I_2}\right)$$

写成

$$\frac{f}{2\left(\lambda - \frac{1}{\lambda^2}\right)} = \frac{\partial W}{\partial I_1} + \frac{1}{\lambda} \frac{\partial W}{\partial I_2} \quad (7-50)$$

这里, f 为未发生形变时试样单位面积

积上的力, 则以 $\frac{f}{2(\lambda - 1/\lambda^2)}$ 对 $\frac{1}{\lambda}$ 图,

对门尼函数应该是条斜率为 C_2 的直线. 图 7-21 的实验数据表明在拉伸时比较接近门尼函数, 而在压缩时实验曲线近似是根水平线, 反与统计理论

(它的 $\frac{\partial W}{\partial I_2} = 0$) 相近. 说明门尼函数还不是真正完全的储能函数表达式.




图 7-20 取 $2C_2 = 0.1, 2C_1 = 1.0$ ($C_2/C_1 = 0.1$) 时的理论作图




图 7-21 天然橡胶在拉伸($\lambda > 1$)和单向压缩($\lambda < 1$)数据的门尼作图

通过精心设计的实验考察了以 I_1 和 I_2 作变数时 $\frac{\partial W}{\partial I_1}$ 和 $\frac{\partial W}{\partial I_2}$ 的变化. 图 7-22 表

明在 I_1 在 5~12 范围和 I_2 为 5~30 范围内, $\frac{\partial W}{\partial I_1}$ 不依赖于 I_1 和 I_2 , 基本是一个

常数, 而 $\frac{\partial W}{\partial I_2}$ 不依赖于 I_1 , 但随 I_2 的增加而减小, 并且 $\frac{\partial W}{\partial I_2}$ 比 $\frac{\partial W}{\partial I_1}$ 约小一个数量级.

因此, 可以把储能函数写成

$$W = C_1(I_1 - 3) + \varphi(I_2 - 3)$$

高聚物一旦发生交联就不溶不熔了。这是因为交联高聚物中分子链之间以化学链形式相互键合,形成了三维网状结构。在溶剂分子逐渐扩散到高聚物中,使其体积膨胀,力图拆开交联网时,交联高聚物因体积膨胀,引起三维结构分子网的伸展,降低了交联点之间分子链的构象熵值,产生弹性收缩力,力图使分子收缩,反过来阻止小分子溶剂的渗透。这两种作用相反的过程最终会达到一个平衡,也即达到溶胀平衡(图 7-23)。

定义溶胀后的体积与溶胀前的体积之比为交联橡胶的平衡溶胀比:

$$Q = \frac{\text{溶胀后的体积}}{\text{溶胀前的体积}}$$

如果认为渗入交联橡胶中溶剂的体积有加和性,即溶胀后的体积为橡胶的体积 V_p 加上渗入的溶剂的体积 V_s , 则

$$Q = \frac{V_p + V_s}{V_p} = \frac{1}{V_p}$$

这里, V_p 为达溶胀平衡时橡胶在溶胀体系中所占的体积分数。




图 7-23 交联橡胶的溶胀示意图

设溶胀前橡胶的体积为 1 cm^3 , 则

$$\frac{1}{V_p} = 1 + n_s \bar{V}_s$$

式中, n_s 为达溶胀体系中溶剂的摩尔数, $\bar{V}_s$ 为溶剂的摩尔体积。

溶胀通常是各向同性的, 即单位体积的橡胶在溶胀后每边胀大 λ 倍, 则

$$\lambda = \left(\frac{1}{V_p} \right)^{1/3} = (1 + n_s \bar{V}_s)^{1/3}$$

这个过程类似于橡胶的形变, 由此而引起的体系自由能的变化, 即是储能函数

$$\Delta G_{\text{形变}} = \frac{\rho_p RT}{2M_c} \left[3 \left(\frac{1}{V_p} \right)^{2/3} - 3 \right]$$

在溶胀过程中除了橡胶胀大而引起的自由能变化外, 还有由溶剂渗入交联结构而引起的自由能变化 $\Delta G_{\text{混合}}$ (它可由高分子溶液晶格理论求得), 则总的自由能

伸比分别为

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{\lambda_s}, \quad \lambda_2 = \frac{l_2}{\lambda_s}, \quad \lambda_3 = \frac{l_3}{\lambda_s}$$




图 7-24 溶胀后再变形

不管是溶胀还是形变,都是把交联网拉开,因此从干试样(状态 A)到试样溶胀 B 到形变状态 C,交联网总的熵变为

$$\Delta S_{A \rightarrow C} = -\frac{1}{2} Nk (l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 - 3)$$

但是从状态 A 到状态 B 的熵变为

$$\Delta S_{A \rightarrow B} = -\frac{1}{2} Nk (3\lambda_s^2 - 3) = -\frac{1}{2} Nk (3V_p^{-2/3} - 3)$$

如果认为熵是简单加和的,从状态 B 到状态 C,即形变引起的熵变为

$$\begin{aligned} \Delta S_{B \rightarrow C} &= \Delta S_{A \rightarrow C} - \Delta S_{A \rightarrow B} \\ &= -\frac{1}{2} Nk (l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 - 3V_p^{-2/3}) \\ &= -\frac{1}{2} Nk V_p^{-2/3} (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3) \end{aligned}$$

则由形变引起的单位体积的储能函数为

$$\begin{aligned} W &= -T \Delta S_{B \rightarrow C} / \lambda_s^3 \\ &= -\frac{1}{2} Nk T V_p^{1/3} (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 - 3) \end{aligned} \quad (7-59)$$

这里, $\lambda_s^3 = \frac{1}{V_p}$ 即是溶胀试样形变前的体积,亦即干试样溶胀后的体积。可见,溶胀橡胶与未溶胀橡胶的储能函数,应力-应变关系在形式上是相同的,只是在式中多了一个 $V_p^{1/3}$,它是表示溶胀程度的。则

$$\sigma_i - \sigma_j = G V_p^{1/3} (\lambda_i^2 + \lambda_j^2) \quad (7-60)$$

溶胀试样的模量 G' 为

$$G' = G V_p^{1/3} = \frac{\rho_p R T}{\langle M_c \rangle_n} V_p^{1/3}$$

这里, ρ_p 仍是干试样的密度。

式,这在第五节中已讨论了.另一个就是交联橡胶的剪切模量 G 的绝对值.

显然,剪切模量的理论计算值是否与实验值相符是至关重要的.这里包含两个方面的意义:如果我们知道了橡胶中准确的交联点密度 N (或两相邻交联点之间平均分子量 $\langle M_c \rangle_n$) 就可利用 $G = NkT = \rho RT / \langle M_c \rangle_n$ 来定量检测统计理论;反之,如果认为统计理论是有效的,则上式又可作为估算交联度的一种方法.

但是这方面的实验工作遇到了相当大的困难,这主要是因为:

(1) 存在着交联网的缺陷,包括对弹性没有贡献的自由端和封闭圈,和不属于交联结构但却对弹性有贡献的分子链缠结(物理交联).

(2) 很难找到一种交联剂,它与橡胶分子链的交联反应是定量的.


(3) 实验应力-应变曲线与理论曲线只在拉伸比很小时相符.在拉伸比较大时,就出现了先是偏低继而偏高的偏离.

对于交联网缺陷的修正,在第7.3节讨论过了.撇开理论上还无法考虑的物理缠结和封闭圈,一般都使用仅考虑自由端修正的式子

$$G = \frac{\rho_p RT}{\langle M_c \rangle_n} \left(1 - \frac{\langle M_c \rangle_n}{\langle M \rangle_n} \right)$$

定量交联是一个最大的困难.已经知道用硫磺作交联剂的交联反应是复杂的.除了单硫交联外,还包含有几个硫原子交联的交硫链和其他结构存在.因此从硫磺用量是不能来估算交联度和模量值的.

曾用了双偶氮二羧酸酯



用作天然橡胶的交联剂.因为偶氮基 $-\text{N}=\text{N}-$ 与橡胶中的双键 $-\text{C}=\text{C}-$ 的交联反应是相当定量的.但是它们互溶不好,混合不易均匀.如果仍假定交联率为100%.这样从交联剂双偶氮二羧酸酯的消耗量可计算出交联度.制备一系列交联度不同的试样先溶胀后作拉力-形变曲线,在拉伸比 $\lambda = 2$ 时,实验曲线与理论曲线的比较如图7-26所示(这里自由端改正没考虑).理论与实验的偏差约为25%.




图7-26 不同交联度理论与实验的比较

也曾用有机过氧化物作交联剂.作为一种催化剂,它使橡胶分子链之间直接产

的,则溶胀后试样的高度和底面积分别为

$$h = \frac{h_0}{V_p^{1/3}}, \quad A = \frac{A_0}{V_p^{2/3}}$$

加上砝码后,溶胀试样的高度就随砝码重量而改变.因此高度 h 是作用力 f 的函数

$$h(f) = h(0) + \Delta h$$

则拉伸比(实为压缩比,差一符号)

$$\lambda = \frac{h(f)}{h(0)} = 1 + \frac{\Delta h}{h(0)} = 1 + \frac{\Delta h}{h(0)} V_p^{1/3} \quad (7-64)$$

代入式(7-61),并考虑到 $\Delta h/h(0) \leq 1$,忽略它的二次项

$$\begin{aligned} f' &= \frac{\rho_p RT}{\langle M_c \rangle_n} V_p^{1/3} \left(\lambda - \frac{1}{\lambda^2} \right) \\ &= \frac{\rho_p RT}{\langle M_c \rangle_n} V_p^{1/3} \left[\left(1 + \frac{\Delta h}{h(0)} \right) - \left(1 + \frac{\Delta h}{h(0)} \right)^{-2} \right] \\ &= \frac{\rho_p RT}{\langle M_c \rangle_n} V_p^{1/3} \left(\frac{3\Delta h}{h(0)} V_p^{1/3} \right) \\ &= \frac{3\rho_p RT}{\langle M_c \rangle_n} V_p^{2/3} \frac{\Delta h}{h(0)} \end{aligned} \quad (7-65)$$

这是形变前试样单位截面上的力,则作用于面积为 A 上的力 f 为

$$f = f' A = \frac{3\rho_p RT}{\langle M_c \rangle_n} \frac{A_0}{V_p^{2/3}} V_p^{2/3} \left(\frac{\Delta h}{h(0)} \right) = \frac{3\rho_p RT}{\langle M_c \rangle_n} \frac{A_0}{h_0} \Delta h \quad (7-66)$$

若以 f 对 Δh 作图应是一直线.实验证明了这一点(图 7-29),并且在式(7-66)中没有与溶胀比有关的量,表示溶胀只是使形变更容易.溶胀压缩的特点是实验简单,只要一个千分表,实验符合程度也很好,比溶胀拉伸更易于推广.




图 7-29 聚亚羧酸酯的溶胀压缩曲线

验来测定交联度?

14. 什么是化学交联和物理交联?有什么办法来定量研究橡胶的交联?
15. 交联橡胶统计理论的成功之处在哪里?它还有哪些不足之处?

一般阅读资料

1. TRELOAR L R G. The Physics of Rubber Elasticity[M]. 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
2. 托马斯. 聚合物的结构与性能[M]. 施良和, 沈静姝, 等, 译. 北京: 科学出版社, 1999: 第8章.
3. 沃德. 固体高聚物的力学性能[M]. 2版, 徐懋, 漆宗能, 等, 译. 北京: 科学出版社, 1988. (WARD I M. Mechanical Properties of Solid Polymers[M]. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1983.)
4. JENKINS A D. Polymer Science: 1[M]. Amsterdam-London: North-Holland Publishing Company, 1972: Chapter 5.
5. FLORY P J. Principles of Polymer Chemistry[M]. New York: Cornell University Press, 1953: Chapter XI.
6. MASON P, WOOKEY N. The Rheology of Elastomers[M]. London: Pergamon Press, 1958.
7. 何平笙, 杨海洋, 朱平平. 橡胶高弹性大形变的唯象理论[J]. 化学通报, 2006, 69(1): 70 - 73.

试样沿纵轴方向以均匀的速率拉伸,直到试样断裂为止.试验过程中要随时测量加于试样上的载荷 P 和相应的标线间长度的改变 $\Delta l = l - l_0$. 如果试样起始截面积为 A_0 ,标距原长为 l_0 ,按工程应力、应变定义,它们分别为

$$\sigma = P/A_0 \quad (8-1)$$

$$\epsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \quad (8-2)$$

以应力 σ 作纵坐标,应变 ϵ 作横坐标,即得到工程应力-应变曲线.由于这里应力、应变定义中都使用试样的原始尺寸,没有考虑在拉伸试验中试样尺寸的不断变化.因此,有时也以载荷-伸




图 8-1 试样的拉伸(a)和应力-应变曲线(b)

长曲线来代替应力-应变曲线.它们之间只相差一个常数项,曲线的形状不变.

典型的应力-应变曲线如图 8-1(b) 所示.整根应力-应变曲线以屈服点 A 为界,可以分成两个部分.屈服点以前,材料处在弹性区域(OA 段),卸载后形变能全部回复,不出现任何永久变形.屈服点是材料在卸载后还能完全保持弹性的临界点,相应于屈服点 A 的应力叫做材料的屈服强度或屈服应力 σ_y .屈服点以后,材料进入塑性区域,具有典型的塑性特征.卸载后形变不可能完全回复,出现永久变形或残余应变.材料在塑性区域内的应力、应变关系呈现复杂情况:先经由一小段应变软化:应变增加、应力反稍有下跌(AB 段);随即试样出现塑性不稳定性——细颈:应变增加、应力基本保持不变(BC 段);又经取向硬化,应力急剧增加(CD 段),最后在 D 点断裂.相应于 D 点的应力称为强度极限,也就是工程上重要的力学性能指标——抗拉强度.而断裂伸长率则是材料在断裂时的相对伸长,即

$$D_t = \frac{l_t - l_0}{l_0} \times 100 \quad (8-3)$$

这里 l_t 是材料断裂时相应标线间距离.材料的杨氏弹性模量 E 是工程应力-应变曲线起始部分 OA 段的斜率

$$E = \tan \alpha = \frac{\Delta \sigma}{\Delta \epsilon} \quad (8-4)$$

它表示材料对形变的弹性抵抗, OA 段斜率越大,杨氏模量越大,就是材料的刚度越大,越不易变形.由于许多高聚物材料的应力-应变曲线的起始部分并不一定是直线,在这种情况下杨氏模量可以用下面三种方法中的任意一种来定义.(1) 起始

由于高聚物材料的黏弹本质,拉伸过程明显受外界条件即试验温度和试验速率等条件的影响.当试验温度和试验速率改变时,应力-应变曲线可以改变它的类型(图 8-4,图 8-5).因此我们必须了解高聚物材料在拉伸过程中应力-应变曲线随各种因素变化而改变的情况,再根据使用环境的要求,才能选出合适的材料来进行设计和应用.单一温度和单一速率下测得的应力-应变曲线是不能作为设计依据的.




图 8-4 温度对聚甲基丙烯酸甲酯应力-应变曲线的影响,拉伸速度为 5 mm/min




图 8-5 拉伸速度对聚丙烯应力-伸长曲线的影响,试验温度 25 °C

当研究材料的塑性行为时,由于形变已很大,试样尺寸的改变与原有的尺寸相比已不能忽略.应力和应变定义中所包含的试样尺寸需用瞬时尺寸.真应力 σ_R ,也叫做瞬时应力,单位瞬时面积上的力

$$\sigma_R = P/A \quad (8-5)$$

式中, A 为在载荷 P 时试样截面的瞬时面积.真应力适用于研究材料的内在特性,在下面讨论材料屈服行为中大都使用真应力,而当考虑材料整体性质时,使用工程应力可能更为方便.譬如,以工程应力表示的抗拉强度表明试样能承载的最大载荷等.

同样,以瞬时长度 l 代替原标距长 l_0 ,真应变定义为 $\Delta l/l$ 这个量的积分

$$\epsilon_R = \int_0^l \frac{dl}{l} = \ln\left(\frac{l}{l_0}\right) \quad (8-6)$$

在形变很小时,工程应变和真应变几乎是等同的,但当形变增大时,它们之间的差异就变得很大(见表 8-1).

表 8-1 工程应变和真应变的比较

$\Delta l/l_0$	$\ln l/l_0$
0	0
0.010	0.009 95
0.050	0.048
0.100	0.095 3
0.200	0.182 3
0.500	0.405 5
1.000	0.693

实验表明,在塑性形变时,高聚物的体积改变很小,作为近似,可以认为是不变的。如是,就有

$$Al = A_0 l_0$$

但

$$l = l_0(1 + \epsilon)$$

则瞬时面积 A 为

$$A = \frac{A_0}{1 + \epsilon}$$

真应力为

$$\sigma_R = \frac{P}{A} = \frac{P}{A_0}(1 + \epsilon) = \sigma(1 + \epsilon) \quad (8-7)$$

这就是真应力和工程应力之间的关系。因为在以后讨论中都是使用真应力-应变曲线,现在有了式(8-7),就能通过工程应力 σ 与应变 ϵ 来计算任何形变时的真应力。这里特别有意义的是工程应力的极大值 $\sigma_{\max}$ 与真应力 σ_R 的关系。 $\sigma_{\max}$ 的条件是 $d\sigma/d\epsilon = 0$,即

$$\frac{d\sigma}{d\epsilon} = \frac{1}{(1 + \epsilon)^2} \left[\frac{d\sigma_R}{d\epsilon}(1 + \epsilon) - \sigma \right] = 0$$

可见,在工程应力是极大的那点,真应力与应变应具有如下关系:

$$\frac{d\sigma_R}{d\epsilon} = \frac{\sigma_R}{1 + \epsilon} \quad (8-8)$$

式(8-8)在真应力-应变曲线上表示的是一条从应变轴上 $\epsilon = -1$ 处向曲线作的切线。这样,工程应力的极大值就和真应力-应变曲线上这条切线的切点具有相同的形变。过了这切点,形变的任何增加都会引起工程应力的下跌(图 8-6)。这通常

称作为 Considère 作图,在讨论高聚物的细颈时很有用。

压缩试验也可得到类似的应力-应变曲线。在合适的试样直径高度比(约 0.5)时,一些在拉伸时是脆性的高聚物均可在压缩条件进行应力-应变测量,这时它们由脆性变为韧性,出现屈服点,从而可以全面研究这些高聚物的屈服和塑性行为。在压缩试验中平面应变压缩试验(图 8-7)有不少长处,主要是试样制备方便,并且由于在试验过程中,试样在压头下面的面积变化极小,故真应力一般可用工程应力来代替。




图 8-6 Considère 作图




图 8-7 平面应变压缩

8.2 高聚物材料屈服过程特征

既然屈服点是材料开始塑性形变的临界点,屈服点以后,如果继续加载的话,材料将产生不可逆的形变。但是从实验数据求取高聚物屈服点时却存在有两种不同的定义,即内在屈服点:定义为真应力-应变曲线出现极大的位置;表观屈服点:定义为工程应力-应变曲线出现极大的位置。显然这两个定义的屈服点是不一样的,因为从 Considère 作图已经知道,工程应力-应变曲线出现极大的位置正相应于真应力-应变曲线上 $\epsilon = -1$ 向曲线作的切线的切点。因此表观屈服点的值小于内在屈服点的值,尽管它们之间的差别并不大。

高聚物材料屈服过程的特征有如下几点:

1. 屈服应力的应变速率依赖性

由于高聚物的黏弹性本质,高聚物材料的屈服应力有很大的应变速率依赖性,屈服应力随应变速率的增大而增大。若把它们的屈服应力 σ_y 与应变速率的对数

$\ln \dot{\epsilon}$ 作图, 近似是一条直线, $\sigma_y = A + B \lg \dot{\epsilon}$, A, B 是经验常数. 因此可以用该直线的斜率 $d\sigma_y/d(\lg \dot{\epsilon})$ 表征屈服应力的应变速率依赖性大小, 图 8-8 是聚甲基丙烯酸甲酯在单向压缩时的数据, 但是聚甲基丙烯酸甲酯(以及聚甲基丙烯酸乙酯, 聚氯乙烯)在拉伸时的屈服应力与应变速率的关系比压缩时来得复杂, 在高应变速率和低应变速率有各自的斜率(图 8-9).




图 8-8 聚甲基丙烯酸甲酯的压缩屈服应力与应变速率的关系

2. 屈服应力和屈服应变的温度依赖性

像高聚物所有的力学性能一样, 它们的屈服应力也受温度的影响显著. 在低温端, 屈服应力终于韧-脆转变温度(见第 9 章), 低

于韧-脆转变温度, 高聚物已变成脆性, 没有屈服点. 在高温端, 屈服应力受限于高聚物的玻璃化转变温度. 在玻璃化转变温度, 高聚物的屈服应力趋向于零. 在韧-脆转变温度和玻璃化温度之间, 高聚物的屈服应力与温度的关系近似是一条直线. 图 8-10 是聚甲基丙烯酸甲酯在各不同应变速率下屈服应力与温度的关系. 由图可见, 这几根直线会聚外推到零屈服应力时的温度是 110℃ 左右, 与它的玻璃化温度十分接近. 聚甲基丙烯酸甲酯的屈服应变(屈服应变是对屈服点的应变值)较大, 从平面应变压缩得到的值为 0.13, 如果取泊松比为 0.4, 那么它的剪切屈服应变为 0.21, 实测为 0.25. 尽管聚甲基丙烯酸甲酯的屈服应变比其他高聚物来得大, 但一般说来, 高聚物的屈服应变比金属(0.01)大得多. 与屈服应力相比, 屈服应变随温度的改变就小得多(图 8-11 和图 8-4).




图 8-9 聚甲基丙烯酸甲酯在不同温度下的拉伸屈服应力与应变速率的关系




图 8-10 聚甲基丙烯酸甲酯的屈服应力与温度的关系




图 8-11 聚甲基丙烯酸甲酯在不同温度下的单向压缩应力-应变曲线(应变速率为 $10^{-3}/s$)

3. 各向等应力对屈服应力和屈服应变的影响

各向等应力(围压或流水静水压)对高聚物屈服的影响是非常重要的. 实验早已证实, 在各向等应力升高到几个千巴(1千巴 = 100 MN/m^2), 非晶态高聚物的屈服应力有明显的增加. 像聚苯乙烯那样通常是脆性的高聚物会在压缩时以韧性形式屈服而不断裂.

六种不同晶态高聚物和六种不同非晶态高聚物的屈服应力随压力的变化分别示于图 8-12、图 8-13. 纵坐标是在不同压力下的屈服应力对大气压下的屈服应力的比率, 为的是比较压力的相对影响.

由此可得到如下几个规律性的结论.

(1) 所有的高聚物, 晶态的和非晶态的, 其屈服应力的压力依赖性都具有近乎线性的关系. 随压力增大, 屈服应力增高.

(2) 晶态高聚物的屈服应力的压力依赖性普遍地比非晶态的来得大.

(3) 低模量的高聚物(如非晶态的乙酸纤维素 CA 和聚氯乙烯 PVC. 晶态的低密度聚乙烯 LDPE), 其屈服应力受压力的影响变化比高模量高聚物(非晶态的聚酰亚胺 PI 和晶态的 POM) 来得大.

由于各向等应力对高聚物的屈服应力有影响, 不同外载所产生的各向等应力

6. 添加剂的影响

少量增塑剂或润滑剂之类的添加剂对屈服应力的影响并不大. 只有在大量增塑剂时(其“大量”还受到不使材料移到玻璃化转变区的限制), 材料的屈服应力才有较明显的降低. 如环氧树脂的增塑剂含量从 16% 增到 24% (重量分数), 已使其软化温度从 75℃ 降低到 45℃, 但其屈服应力也仅降低 5%. 相反, 高聚物的屈服应力倒会因添加反增塑剂而提高很多. 如聚碳酸酯的屈服应力由此可提高 30%.

7. 屈服时的体积变化

实验表明, 非晶态高聚物的屈服无论在拉伸或压缩试验时, 都使材料的密度增加约 0.25%. 这个微小的体积收缩确实是发生在屈服过程中, 屈服后的塑性流动体积是不变的. 这清楚地表明这些材料屈服应力的压力依赖性不能归因于流动过程中的体积变化, 而确是高聚材料屈服时的特征行为.

8. 鲍氏效应

鲍氏效应是指材料在压缩时的屈服应力 $\sigma_y(\text{压})$ 不等于其在拉伸时的屈服应力 $\sigma_y(\text{拉})$, 一般 $\sigma_y(\text{压}) > \sigma_y(\text{拉})$. 鲍氏效应还明显表现为材料在一个方向塑性屈服后, 在它反方向上的屈服就比较容易, 这效应被认为是由于在形变物体内部建立了自应力, 以使反方向的形变容易些. 对拉伸聚氯乙烯屈服行为的研究表明, 在其拉伸方向的内(拉)应力将高达 40 MN/m², 经热取向或冷拉的高聚物都有明显的鲍氏效应.

已经塑性变形了的非晶态高聚物在加热到它玻璃化转变温度以上, 将会回复到它未变形时的形状, 这或许是由于如同鲍氏效应一样的自应力的结果.

8.3 屈服准则

在拉伸试验时, 由于拉伸试样的等截面段比较细长, 它的应力状态接近于单向拉应力状态, 即 $\sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$. 任何受载物体如果内部各点的应力状态也是或接近于单向拉应力状态, 那么各点的应力-应变关系和拉伸应力-应变曲线的关系相同. 当单向拉应力数值达到材料拉伸曲线上的屈服应力时, 物体内部各点的材料即开始屈服. 一般说来, 假如 $(\sigma_1)_0, (\sigma_2)_0, (\sigma_3)_0$ 代表材料的任一应力状态, 如果在这应力状态下各主应力再成比例地增加极微小的一点就会产生塑性应变, 那么 $(\sigma_1)_0, (\sigma_2)_0, (\sigma_3)_0$ 就是材料在这种应力状态下的弹性限度. 由于受载物体内部各

会屈服。屈服面的确切形状可根据具体屈服函数形式推出,这里先由材料在塑性变形下的特点来定出屈服面的十二瓣形状。

因为假定各向等应力不影响屈服,屈服面将是一个各向等应力面。在主应力空间,屈服面是一个正柱体,柱体的元线垂直于平均正应力等于零($\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$)




图 8-14 屈服面柱体

的平面,屈服面与平均正应力等于零的平面的交线叫屈服轨迹。屈服轨迹可以是凸的或是凹的曲线,但是由于屈服面是应力的单值函数,它不能和通过 O 点的直线相交两次。由于考虑各向同性的材料,屈服函数中的 σ_1, σ_2 和 σ_3 可以互换,所以屈服轨迹一定对称于三根主应力轴 LL', MM' 和 NN' (图 8-15)。对于拉伸屈服应力和压缩屈服应力相等的材料, $OL = OL', OM = OM', ON = ON'$, 进而任何一根通过 O 点的直线的两端和屈服轨迹相交的距离相等,所以屈服轨迹不但分别对称于 LL', MM', NN' 三线,也对称于它们之间的分角线(图中虚线)。因此,对于




图 8-15 屈服轨迹

于初始各向同性,以及正屈服应力和负屈服应力相等的材料,屈服轨迹将会有如图 8-15 所示的大概形状,这就是说屈服轨迹的每一个十二等分的线段都是一样的。

下面来讨论具体的屈服准则。曾被提出的屈服准则很多,在高聚物中有用的是

达到某个临界值时,即

$$\frac{\sigma_1}{2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}, \quad \frac{\sigma_2 - \sigma_2}{3}, \quad \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2}$$

中最大的一个.这就是屈瑞斯卡屈服准则,它也叫最大剪切应力屈服准则.

米塞司屈服准则和屈瑞斯卡屈服准则在金属材料中得到了很好的验证,是最基本的屈服准则.

它们是否能用于高聚物呢?我们来看看由上述准则计算的 $(\sigma_c - \sigma_t)/2\sigma_s$ 值与实验值是否相符,这里 σ_c, σ_t 和 σ_s 分别表示高聚物在压缩、拉伸和剪切时的屈服应力.对米塞司屈服准则,纯剪切时 $\sigma_1 = -\sigma_2 = \sigma_s, \sigma_3 = 0$ 代入式(8-16),得

$$4\sigma_s^2 + 2\sigma_s^2 = 2\sigma_c^2$$

$$\sigma_c = \sigma_s/\sqrt{3}$$

又因 $\sigma_c = \sigma_t$,所以

$$\frac{\sigma_c + \sigma_t}{2\sigma_s} = \frac{2\sqrt{3}\sigma_s}{2\sigma_s} = \sqrt{3}$$

对屈瑞斯卡屈服准则,因 $\sigma_c = \sigma_t = 2\sigma_s$,所以

$$\frac{\sigma_c + \sigma_t}{2\sigma_s} = 2$$

表8-2所示的实验值表明,对好几种高聚物,米塞司屈服准则似乎比屈瑞斯卡屈服准则更接近实验事实.但符合的情况也不良.

表8-2 米塞司屈服准则与屈瑞斯卡屈服准则的比较

高聚物	σ_c	σ_t	σ_s	$(\sigma_c + \sigma_t)/2\sigma_s$
聚氯乙烯	9.8	8.3	6.0	1.53
聚乙烯	2.1	1.6	1.4	1.35
聚丙烯	6.3	4.7	4.0	1.39
聚四氟乙烯	2.1	1.7	1.6	1.19
尼龙	8.9	9.7	5.9	1.59
ABS	6.2	6.5	3.5	1.83

这是因为高聚物材料的屈服受各向等应力的影响较大.因此,它们的屈服准则或者在米塞司和屈瑞斯卡屈服准则上加上各向等应力的修正项,或者直接用已考虑各向等应力的库伦屈服准则.

另外,若将此 θ 值代入式(8-20)可知,在压应力

$$\sigma_c \geq 2\tau_0/[(\mu^2 + 1)^{1/2} + \mu] \quad (8-21)$$

时材料屈服.如是拉伸试验,作用有拉应力 σ_1 ,则有

$$\sigma_1 \sin\theta \cos\theta = \tau_0 - \mu \sigma_1 \cos 2\theta$$

给出在拉应力

$$\sigma_1 \geq 2\tau_0/[(\mu^2 + 1)^{1/2} - \mu] \quad (8-22)$$

时材料屈服.两式相比

$$\frac{\sigma_c}{\sigma_1} = \frac{(\mu^2 + 1)^{1/2} + \mu}{(\mu^2 + 1)^{1/2} - \mu} \geq 1 \quad (8-23)$$

可见,库伦屈服准则揭示了材料的压缩屈服力比拉伸屈服应力来得大,也解释了鲍氏效应.

在平面应力时, $\sigma_3 = 0$, 米塞司屈服准则方程(8-16)变为

$$2\sigma_1^2 = (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + \sigma_2^2 + \sigma_1^2$$

整理得

$$\sigma_1^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2$$

这是一个椭圆方程,表明米塞司屈服准则在 $\sigma_3 = 0$ 的平面上是一个椭圆的屈服轨迹.再把上式改写为

$$1 = \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)^2 - \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_1}\right) \quad (8-24)$$

并以 $\frac{\sigma_1}{\sigma_1}$ 对 $\frac{\sigma_2}{\sigma_1}$ 作图,得图 8-17. 这是一个对称椭圆,对称轴为 $\frac{\sigma_1}{\sigma_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}$ 的直线.单向拉

伸相应于 $\frac{\sigma_1}{\sigma_1} = 0$ 和 $\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = 0$, 也就是 $\frac{\sigma_1}{\sigma_1} = \pm 1$ 和 $\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \pm 1$.

另对式(8-24)取微商可写成

$$d\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right) / d\left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right) = 0$$

可得

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_1} = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} \quad \text{和} \quad \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

这就是图 8-17 中所画出的 $\frac{\sigma_1}{\sigma_1}$ 为极大的条件.

图 8-17 同时画出了屈瑞斯卡屈服轨迹.事实上,在 σ_1 和 σ_2 为同号时,剪切应力为极




图 8-17 平面应变时的屈服轨迹

行为的主要特征.

(1) 屈服点前,高聚物形变是完全可以回复的,从屈服点开始,高聚物将在恒定外力下“塑性流动”.

(2) 在屈服点,高聚物的应变相当大,剪切屈服应变为 $0.1 \sim 0.2$.

(3) 屈服点以后,大多数高聚物呈现应变软化,有些还非常迅速.

(4) 屈服应力对应变速率非常敏感.

(5) 在高聚物玻璃化温度时,屈服应力趋向于零,高于玻璃化温度时,屈服应力随温度降低而迅速增高,任何减小分子链活动空间的工艺和处理,如各向等压应力、退火、除去增塑剂等都将导致屈服应力的增高.

(6) 屈服以后有微小的体积减小,但屈服时没有体积增大.

高聚物屈服的微观解释还很不成熟,它还不能解释上面的所有现象.归纳起来,高聚物屈服的微观解释有如下几种.

8.4.1 自由体积的解释

很早就有人认为外加应力会增加高分子链段的活动性,从而降低高聚物的玻璃化转变温度.如果在外应力作用下,高聚物的 T_g 已降低到实验温度,高分子链段变得能完全运动,高聚物就屈服了.从自由体积观点来看,在外应力作用下,试样自由体积应有所增加才能允许链段有较高的活动性,从而导致屈服.事实上,各向等应力确是提高高聚物材料的屈服应力,因为各向等应力迫使试样体积缩小.

目前已经推出 $\frac{dT_g}{dP} = \frac{TV\Delta\alpha}{\Delta C_p}$,如聚乙酸乙烯酯、聚异丁二烯、天然橡胶的 dT_g/dP 为 $0.222^\circ\text{C}/\text{大气压}$ ($1\text{大气压} = 1.013 \times 10^5 \text{Pa}$),聚氯乙烯为 $0.016^\circ\text{C}/\text{大气压}$,聚碳酸酯为 $0.044^\circ\text{C}/\text{大气压}$,那么 1000 大气压的各向等拉应力将降低玻璃化温度 20°C 左右.

自由体积理论的困难之处在于,在屈服时高聚物的体积并不是增大的.是否存在着这样一种可能,即在外应力作用下,占有体积的变化能允许自由体积的增加而不增大总的体积,还不甚清楚.

8.4.2 缠结破坏

可以把屈服直观地认为是近邻分子间相互作用——无论是几何缠结还是某种什么类型的次价键力的破坏.显然这类过程是非常可能存在的.它能很容易解释材料在屈服后迅速产生的应变软化现象,也能解释屈服应力的压力依赖性,因为缠结点的解开需要局部的额外空间,但不清楚的是它们将在决定屈服应力上起多大

$\operatorname{arcsinh} x \approx x$ (x 较小时)

$\operatorname{arcsinh} x \approx \lg x$ (x 较大时)

那么,在低应变速率和高温时,屈服应力是小的.此时,式(8-27)表明屈服应力与应变速率成线性关系

$$\tau_y \propto \dot{\epsilon}$$

是牛顿流体的行为,在物理上是在位垒两边向前跃迁几乎与向后跃迁一样多.

在高应变速率和低温时,式(8-27)变为

$$\tau_y \approx \frac{2kT}{V} \left(\lg \frac{\dot{\epsilon}}{v_0} + \frac{E_0}{kT} \right)$$

屈服应力与应变速率的对数成线性关系

$$\tau_y = A + B \ln \dot{\epsilon} \quad (8-28)$$

这是很好符合实验事实的(图 8-8).

8.4.4 罗伯特松(Robertson)模型

罗伯特松模型吸取了应力致使高聚物玻璃化温度降低的观点和高分子链段跃迁的思想.它认为外加应力迫使分子取一种新的更类似于橡胶的构象,当构象变得与 T_g 时的构象类似时就发生屈服.与埃林模型不同的是在罗伯特松模型中将不是高分子链段的跃迁,而是高分子链段顺式和反式构象的变换.在那里,罗伯特松模型假定顺式和反式构象在能量上是不相等的(这与埃林模型中不同),认为反式状态比顺式状态的能量小一个 ΔE . 因此在 $T > T_g$ 时高聚物中所具有的顺式和反式构象数目有一个分布(假定符合波尔兹曼分布).但在 $T < T_g$ 时的顺式构象将被冻结在玻璃态.若有一剪切应力作用于这高聚物,应力的效应是迫使某些链段从反式向顺式构象转换,到顺式构象增加得足够多时,就发生屈服.

理解非晶态高聚物屈服问题的另一条途径是试求它可能的极大强度.套用晶体中的弗莱克尔(Frenkel)模型,认为每个高聚物的链段处在假晶格的某种类型的平衡位置上(图 8-20(a)),当作用力产生单位剪切应变时,每个链段从一个平衡位置移到了下一个平衡位置(图 8-20(c)).如果作用力只引起 0.5 的剪切应变,那么每个链段将平衡在一个平衡位置到下一个平衡位置之间一半的地方(图 8-20(b)),此时维持它的剪切应力为零.因此极大剪切应力将




图 8-19 剪切应力迫使从反式向顺式构象转换

发生在剪切应变为 0.25 的地方(图 8-20(d)). 图 8-20(d) 的曲线起始斜率应该就是 G , 如果以最简单的情况——正弦曲线来考虑, 那么在剪切应变为 0.25 处的极大剪切应力 τ_c 为 $G/2\pi \approx G/6$.




图 8-20 用晶体的 Frenkel 模型理解高聚物的屈服问题。(a) 未变形的立方格子;(b) 和(c) 是剪切应变分别为 0.5 到 1 的情况;(d) 剪节应力-应变图;(e) 在应力下形成的位错构形

现在考虑局部热骚动的影响。在晶体中, 由于应力的存在可以生成位错(图 8-20(e)), 当这位错扩展时, 与其相关的弹性能先是增加, 然后超过某临界半径后又下降, 扩展位错的位叠高度随应力的增加而降低。由材料的剪切模量和位错的原子间距(伯格矢量)可以计算这个位叠高度。屈服将发生在施加的应力有效地降低了位叠的高度以使热能能够与之相比较的时候。把这分析用于高聚物的屈服, 如果高聚物材料有一个扁平状的小体积受剪切作用(图 8-20(e) 下半部), 其弹性应变与晶体中位错的弹性应变类似, 剪切位移的值相当于伯格矢量, 位错相当于受剪切和未受剪切区域之间边界的弹性不连续。聚甲基丙烯酸甲酯在室温时的剪切模量 G 为 1.5 GN/m^2 , 屈服应力为 50 MN/m^2 (纯剪切时), 约为 $G/30$ 。因此, 热活化运动可把理论强度从绝对零度时的 $G/6$ 降低到室温时的 $G/30$ 。

根据上面的模型, 屈服应力随温度和随应变速率的变化, 部分是由于弹性模量随温度而变, 部分是因为该过程是一个热活化的速率过程。上面的模型也能解释应变软化现象, 因为在屈服点, “位错”的产生将使以后的形变更容易些。

8.5 应变软化现象

已经说过,几乎所有的高聚物在适宜的应力场下都能呈现屈服现象.当材料开始屈服以后,如继续施加载荷,则继续产生塑性变形,称为继续屈服.继续屈服问题比初始屈服问题更为复杂,因为初始屈服是从弹性变形状态到达初始塑性状态.整个加载过程,除了终点以外,都在弹性区内,加载过程不影响最终结果.同时应力、应变关系仍然是弹性的应力、应变关系.而在塑性区域内,表达应力、应变关系曲线的一些参数,都是随应力(或应变)的数值大小而改变.常用的弹簧和黏壶模型是不能用来描述继续屈服变形的.因此,塑性应力、应变关系比弹性的复杂.不少问题仅能就现象本身作定性的描述.

单就现象而言,高聚物的继续屈服将包括如下五个可能的现象.

(1) 屈服后,应变增加,应力反而有不大的下跌,出现至今尚不甚清楚的“应变软化”(strain soft)现象.

(2) 呈现各种不同类型的塑性不稳定性,其中最为熟知的是细颈现象.

(3) 塑性变形产生热量,如不马上除去,试样温度增加,试样变软,加速塑性不稳定性.特别是在高应变速率时.

(4) 当形变继续增大时,发生“取向硬化”现象,应力急剧增加.

(5) 试样断裂.

下面将详加讨论其中的(1),(2),(3)和(4)过程中的现象,而断裂问题将放在第9章中专门讨论.

所谓应变软化现象是指在材料屈服以后,为使材料能继续形变的真应力将有一个不大的下跌.相应于图8-1上应力-应变曲线的AB段.几乎所有的塑料,无论取那种形变类型,都呈现有某种形式的应变软化.只是它们真应力下跌的值以高聚物品种不同而有较大的差别.就实验类型而言,拉伸试验由于试样几何因素会促使细颈产生,它的应变软化现象与压缩和剪切相比较不明显.在压缩和剪切试验时,较低应变速率下,只要出现加载荷重的下跌就可以说是出现了真正的应变软化.

图8-21是四种高聚物的压缩应力-应变曲线.由图可见,聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯的应变软化效应相当明显.相比之下聚氯乙烯和聚碳酸酯就小得多.实验也表明硝酸纤维素的应变软化效应也不明显,如果比较一下这些高聚物的韧性就

(F点),其值仅次于B点的值.聚乙烯醇缩甲醛也发现有这种现象.目前尚不清楚的是,除了这两种材料外,其他的高聚物是否也有这种应力硬化现象.




图 8-23 聚苯乙烯的压缩
应力-应变曲线




图 8-24 聚氯乙烯的载荷-伸长
曲线,中断过两次

8.6 塑性不稳定性——成颈

许多高聚物材料在塑性形变时往往会出现不稳定的均匀形变,在试样某个局部的应变比试样整体的应变增加得更迅速,使得本来是均匀的形变变成不均匀形变,呈现出各种塑性不稳定性.其中最为人们熟悉的,也是最重要的是拉伸试验中细颈的形成.成颈(necking)是纤维和薄膜拉伸工艺的基础,实用的纤维就是拉伸试样的细颈部分.产生塑性不稳定性的原因可能有两个,一个是几何上的,一个是结构上的.这两个原因也可以同时产生作用.几何原因指的是材料试片尺寸在各处的微小差别.几何不稳定性的例子是单向拉伸试验时细颈的形成.如果试样的某部分有效截面积比试样的其他部分稍稍小一点,譬如微微薄一点,那么它受到的真应力应比其他部分微微高一点,这将导致这部分试样在较低的拉伸应力时先于其他部分达到屈服点.当这特殊的部分达到屈服点后,这部分试样的有效刚性就比其周围材料要低,在这部分试样内的继续形变就较容易.如此循环,直到材料的取向

硬化得以发展从而阻止住这不稳定性。

塑性不稳定性的另一个原因是材料在屈服点以后的应变软化。如果在某局部的应变稍稍高于其他地方(譬如是由于存在应力集中物),那么材料在那里将局部软化,进而使塑性不稳定性更易发展。这个过程也只能被材料有效的取向硬化所阻止。

重要的是在这试样局部区域的不均匀形变的最初形成并不需要比使试样的其他部分得以形变更大的应力。在这最初时刻,在与试样的其他部分得以形变所需的应力几乎是相同的应力条件下,在试样的局部区域就能形成不均匀形变。的确,不均匀形变的形成是需要局部区域的应力增高或这局部的试样稍变软,并且在不均匀形变的发展和生长过程中这种差别会变大。但是在开始时候,这种差别是极其微小的,这叫做极大塑性阻力原理。

以不均匀形变区域被其周围物质受阻的程度,可把塑性不稳定性分为三类。如果周围物质对不均匀形变在各个方向的阻力均可忽略,那么试样在拉伸时呈现对称的细颈(neck)区域(图 8-25(a)),压缩时则生成局部的鼓腰。如果在一个方向受阻,那么在单向拉伸时试样形成局部变薄的带,叫做倾斜细颈(图 8-25(b))。对于这样的带来说,受阻是沿带的长度方向上。最后,在两个方向上均受阻,且体积不变时,那么能够发生的形变只是简单剪切——剪切带(图 8-25(c))。的确,在高聚物中,这三种塑性不稳定性都已被实验观察到。就重要性而言,这里主要讨论拉伸时成颈这一情况。




图 8-25 塑性不稳定性。从左到右为细颈、倾斜细颈和剪切带

高聚物在拉伸时的成颈也叫做冷拉(cold drawing)。在合宜的条件下,不管是晶态高聚物还是非晶态高聚物,都能在拉伸时成颈。它们是

- (1) 结晶度为 35% ~ 75% 的晶态高聚物,其玻璃化温度在拉伸温度以下。
- (2) 非晶态高聚物,拉伸温度不比玻璃化温度低很多。

(3) 非晶态高聚物,但具有明显的次级松弛,冷拉是在 T_g 和次级松弛温度之间进行的。

(4) 非晶态高聚物,它在正常情况下很脆,但材料在玻璃化温度以上被拉伸而使分子部分取向。

如果先不管高聚物拉伸过程的内在机理,仅就唯象角度看,Considère 作图能够作为一个判据,以决定高聚物是否能形成稳定的细颈。已经知道,在真应力 σ_R 与应变 ϵ 具有如下关系时: $\frac{d\sigma_R}{d\epsilon} = \frac{\sigma_R}{1+\epsilon}$, 工程应力达极大值,也就是材料开始屈服,因此有可能形成细颈。这里又分两种情况,如果在真应力-应变曲线上只有一个点 A 满足上式的条件,那么高聚物在均匀伸长到达 A 点后虽然有可能形成细颈,但这刚形成的细颈会继续不断地变细,载荷随之不断降低以至断裂,不能得到稳定的细颈(图 8-26(b))。但是如果真应力-应变曲线上有两个点 A 和 B 满足上式的条件(图 8-26(c)),也就是从 $\epsilon = -1$ 处可以向真应力-应变曲线画出第二条切线,或者是说工程应力-应变曲线具有第二个极值——极小值。这极小值一直使细颈保持恒定直至全部试样都变成细颈,只有这时才能得到稳定的细颈。至于

$$\frac{d\sigma_R}{d\epsilon} > \frac{\sigma_R}{1+\epsilon}$$

情况,不能从 $\epsilon = -1$ 处向真应力-应变曲线作出切线(图 8-26(a)),因此也没有细颈的形成,材料随载荷增大一直均匀地伸长。通常的硫化橡胶就是这种类型的例子。




图 8-26 判定是否成颈的 Considère 作图的三种类型

这里需要说明的是,屈服应力对应变速率是相当敏感的。因此当细颈在某个局部形成时,在这个地方的应变速率将有一个较大的增高,从而提高了材料在这局部的屈服应力值。如果某材料的应力-应变关系恰好满足上面的判据,亦即 σ_R 对 ϵ 的作图只出现很平坦的极大值,那么在试样局部出现细颈而引起的应变速率增大将把试样整体的屈服应力提高,甚至超过这个极大值,从而使细颈不能得以发展。硝化纤维素就是这样的一个例子,它那扁平的极值 σ_R 不足以保证稳定细颈的形成,

如果不考虑拉伸时弹性位能升高和可能的结晶所消耗的热能,并假定拉伸时的能量全部转化成热,可以计算和得到该高聚物的绝热载荷-伸长曲线,如图 8-27 中 A 线所示。由图可见,绝热拉伸时温度几乎升高了 60°C 。但这是一个不稳定的情况。因此在使用它解释细颈形成时,还假定实际拉伸不是在拉力随温度升高而不断变化的绝热条件下进行的,而是通过细颈把所产生的热量传给未成颈部分,以保持为形成细颈所必需的温差恒拉力条件下进行的,即是沿着图 8-28 中恒拉力线 lm 进行的(图 8-28(a)),拉力 σ_1 低于屈服应力 σ_y 。这恒拉力线 lm 与绝热线 A 相交于 R_1, R_2, R_3 ,那么在 C 和 D 两部分的面积应该是相等的(图 8-28(b))。




图 8-28 聚对苯二甲酸乙二醇酯冷拉成颈中的热流(a)和颈部的绝热载荷-伸长曲线(b)

根据热平衡方程

$$VAs\rho(T_1 - T_0) = \frac{kA}{x}(T_1 - T_2)$$

这里, k 是导热系数, A 是面积, T_0 是绝热温度, V 是材料达到细颈时的速度, s 是比热, ρ 是密度, x 是细颈肩部的长度。若取

$$k = 0.00119 \text{ J} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{deg}^{-1}$$

$$s\rho = 0.0952 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$V = 0.01 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$T_1 - T_2 = 40^{\circ}\text{C}$$

$$T_1 - T_0 = 20^{\circ}\text{C}$$

那么细颈肩部的长度 $x = 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}$, 与以 $10^{-1} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 速率拉伸后实测的细颈肩部长度 $4 \times 10^{-5} \text{ m}$ 相当一致。

已经说过,若以 $10^{-6} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 速率去拉伸聚乙烯和聚氯乙烯,此时已接近等温拉

伸,计算得到的温升仅为 0.75°C (聚乙烯) 和 6°C (聚氯乙烯),照样也能冷拉成颈。因此为了避免大形变时的热效应,一般在研究高聚物的屈服行为时都使用小试片和低应变速率,以使实验尽量接近等温条件。但是在进行一些时间间隔必须很短的实验,如高聚物受冲击或敲碎玻璃态高聚物时,能量是以裂纹的生长来耗散的,所有的形变都是绝热的,在这时会有非常大的温度效应。因此不管热效应是否是冷拉成颈的真正原因,高聚物在大形变乃至断裂时的热效应总是一个必须加以考虑的问题。

8.8 取向硬化

在高聚物材料发生屈服以后,经过应变软化,出现塑性不稳定性,如果形变得以继续而不发生断裂的话,那么高聚物的真应力都会有一个较陡的增高。在拉伸情况下,发生在大应变的真应力增高促使了细颈的稳定发展。此时拉伸的高聚物因取向而呈现明显的各向异性,因此叫做取向硬化。

发生取向硬化的应变显著依赖于高聚物的品种,因此有人认为高聚物存在着一个拉伸极限,在这极限点材料不断裂,而应力将变得很大。譬如在纤维学科中已发现成纤高聚物具有一个特征拉伸比,这拉伸比主要因高聚物品种不同而不同,与拉伸条件关系不大。由 Considère 作图以求得工程应力在高伸长时开始增高的那一点,即从 $\epsilon = -1$ 向真应力-应变曲线作的第二条切线的切点。如果把这切点的应变称作为细颈应变的话,那么不同高聚物的细颈应变如表 8-3 所列。

表 8-3 不同高聚物的细颈应变

聚氯乙烯	0.4 ~ 1.5
聚碳酸酯	2.24
聚酰胺	2.8 ~ 3.5
聚苯乙烯(100°C)	3.5
线形聚乙烯	8 ~ 10

可见各高聚物的值相差很大,远远超过同种高聚物因试验条件不同而引起的偏离。因此取向硬化可能是与高聚物的某种结构形式有关的现象。

显然,即使是在应力-应变曲线上测量得到的最高应变(如高密度聚乙烯的 10

倍),也不对应于高聚物分子的完全被拆开.最早的非晶高聚物的“毛毡”结构,继而的高分子链“缠结”的概念都表明取向仅仅是发生在一些固定点之间的,高分子链缠结点之间的长度比高分子链本身小,缠结点之间链段的伸长正好落在观察到的高聚物大形变范围内.这样,高聚物在玻璃态时的大形变就与橡胶弹性相似.橡胶弹性理论表明,橡胶的应变依赖于它们交联点之间分子量.因而玻璃态高聚物的取向应变应与高分子链缠结点间分子量有关.实验证实了这一点,图 8-29 是不同分子量聚乙烯的应力-应变曲线,分子量大小由熔体指数表示,熔体指数越小,分子量越大.由图可见,随聚乙烯分子量的增大,也就是聚乙烯长链分子缠结的增加,应力硬化急剧增大.




图 8-29 聚乙烯的取向硬化

近年有关超高取向高聚物的研究表明,像超高分子量聚乙烯(分子量高达 $10^6 \sim 10^7$),在非常特殊条件下(非常接近熔点的温度和非常缓慢的拉伸速率),用熔体挤出多段拉伸法、固态基础法,熔体挤拉法等方法拉伸聚乙烯,拉伸比可高达 200 以上,从而可制备得到一类超高模量高聚物,拉伸强度高达 3 GPa,拉伸模量达 172 GPa.

思考与阅读

思考题

1. 高聚物应力-应变曲线在屈服点以前的弹性部分有什么特征?从中可以定义什么弹性参数?屈服点以后的应力-应变曲线又有什么特征?

第9章 高聚物的断裂和强度

近年来,随着高分子合成技术的进步,加工工艺的合理化和一系列改性、增强等措施的实现,高聚物的物理力学性能得到了很大提高。高聚物材料已开始大量用作结构材料,特别是性能优异的工程塑料和用各种纤维增强的增强塑料已在机械制造、建筑、航空、造船等工业部门广泛用来代替钢铁、铜等黑色和有色金属及其他传统材料。这就促使人们越来越重视研究高聚物材料的强度和断裂性能:断裂的裂纹扩展规律和机理、断裂准则以及高聚物材料的强度,以解决结构的疲劳、寿命估计和强度能够提高到什么程度等问题。

对裂纹在断裂中的作用尚未认识以前,人们常用一些平均应力或应变来描述材料的强度。譬如材料力学中的最大拉应力强度理论、最大剪应力强度理论、最大变形比能强度理论等,这些断裂判据一般可写成

$$F(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) \geq \sigma_c \quad (9-1)$$

它表示平均主应力的某个函数达到某临界值时材料发生断裂。的确,在材料中固有裂纹尺寸较小时,这样的判据是工程上一直沿用的,在 σ_c 上除以适当安全系数就是材料强度计算的依据。但是根据材料力学强度理论设计的构件已不止一次地出现了意外事故,才逐渐认识到材料内部一定大小的裂纹在致使材料断裂方面起着重要作用。当材料内部裂纹达某一临界值时, σ_c 将不再与裂纹无关,而是随裂纹的尺寸增大而下降,这已不再与上面的断裂判据符合了,而需要建立新的断裂判据(图9-1)。断裂力学就是在这个客观需要上建立起来的。

断裂力学是以全部断裂的各种现象为研究对象的,即关于韧性断裂、脆性断裂、疲劳断裂、

其他全部断裂,都与裂纹的发生、合并和成长扩展过程有关。所以我们关心的主要是裂纹的行为。




图9-1 含有裂纹材料的断裂判据

的相对值,从而影响材料的断裂形式.例如各向等应力的效应通常是使断裂由脆性变为韧性.大而薄的材料通常较脆,而它们的小块却是韧的.尖锐的缺口在改变断裂由韧变脆方面有特别的效果.

对高聚物材料,脆和韧还极大地依赖于实验条件,主要是温度和试验速率(应变速率).温度由低到高,材料由脆变韧,超过 T_g ,就是橡胶弹性了,应变速率的影响与温度正相反.有关因素对高聚物脆-韧转变的影响详细讨论如下.

1. 温度

一般认为脆性断裂和塑性屈服是两个各自独立的过程.它们与温度的关系是分别的两条曲线,这就是 Ludwik-Davidenkov-Orowan 假设,见图 9-3(a).在一定温度(和应变速率)下,当外加应力达到它们两个中较低的那个时,就会发生或者是断裂或者是屈服.显然, σ_B-T 和 σ_Y-T 曲线的交点应该就是脆韧转变点.在高于这点的温度,材料总是韧性的.




图 9-3 脆韧转变定义图示(a) 和温度对脆韧转变点的影响(b)

断裂应力受温度的影响不大,譬如温度从 -180°C 改变到 $+20^{\circ}\text{C}$,断裂应力约改变 2 倍,而温度对屈服应力的影响很大,同样,温度从 -180°C 改变到 $+20^{\circ}\text{C}$,屈服应力将改变 10 倍.这样,随温度增加,脆韧转变点向低温移动(图 9-3(b)),材料变韧,这是我们熟知的事实.

2. 应变速率

应变速率对屈服应力和断裂应力都有影响,它们应变速率依赖性曲线的交点也是脆点(图 9-4(a)).应变速率对断裂应力的影响不大,而对屈服应力的影响很大.因此脆韧转变将随应变速率的增加而移向高的温度(图 9-4(b)),材料变脆.在低应变速率时是韧性的高聚物在高应变速率时会发生脆性断裂.这是与已知的事实相符的.

应变速率对脆韧转变的影响比较复杂,那就是它还有一个热效应的问题.如果应变速率过高,将由等温过程变为绝热过程,积聚的热量会阻止应变软化,使断裂

能显著降低,这在冲击实验中特别要注意的。




图 9-4 断裂应力与屈服应力的应变速率依赖性(a)和脆韧转变的应变速率依赖性(b)。——低应变速率, ---高应变速率

本行將繼續秉承「誠信、穩健、專業、服務」的宗旨，為廣大客戶提供優質、專業的金融服務。

3. 分子量
已经说过,分子量对屈服应力没有直接影响,但是它将减小断裂应力,所以分子量变大会增加高聚物的脆性(图 9-5(a)).高聚物的拉伸强度与数均分子量有以下近似关系

$$\text{拉伸强度} = A - \frac{B}{M_n} \quad (9-2)$$

见图 9-5(b).




图 9-5 分子量对脆点的影响(a)和数均分子量对脆性强度的影响(b)

本報記者 王 明 攝

4. 支化

因为支化影响结晶性,而不同聚乙烯的屈服应力可以随着支化度而有明显的不同,因此脆韧转变温度至少是分子量和支化度的复杂函数。

5. 侧基

刚性侧基增加屈服应力和断裂应力,而柔性侧基减小屈服应力和断裂应力.因此,侧基对脆韧转变没有一般规律可言.

6. 交联

交联增加屈服应力,但是对断裂应力的增加并不大,因此脆韧转变移向较高的温度,材料变脆(图 9-6(a)).




图 9-6 交联度对脆韧转变的影响(a)和增塑对脆韧转变的影响(b).

——增塑剂量多, ---增塑剂量少

7. 增塑

增塑剂可以降低脆性断裂的机会,因此它对屈服应力的降低比对断裂应力的降低来得大,脆韧转变移向低温(图 9-6(b)).增塑的高聚物肯定是韧性的材料.

8. 分子取向

分子取向是一个与其他因素有很大差别的基本变数.取向的结果导致了材料力学性能的各向异性.一般说来,断裂应力和屈服应力都依赖于所加应力的方向,但断裂应力比屈服应力更依赖于各向异性.因此,一个单轴取向高聚物的断裂行为比未取向的高聚物更像是受对称轴向应力作用的高聚物.因此,取向的高聚物材料在垂直于取向方向上特别容易发生断裂,现在市场上的最常用的聚丙烯包扎带绳就是高度拉伸的聚丙烯薄膜卷曲而成的,在拉伸方向上强度很高,而在垂直于拉伸方向上就非常易开裂,可以方便地分劈成更细的小股,这有时叫做“裂膜纤维”.

9. 与力学松弛的关系

一般认为脆韧转变与玻璃化转变有关,这肯定是对的,如对天然橡胶、聚苯乙烯和聚异丁烯.进一步又认为脆韧转变与玻璃态时的低温松弛(次级转变)有关(见第 6 章),但这也不是普遍有效的,因为脆韧转变是发生在很高应变的情况,与裂纹有关;而动态力学松弛是在线性低应变下测量的,与裂纹无关.

10. 缺口

尖锐的缺口可以使高聚物的断裂从韧性变为脆性,在无限大固体中尖锐的深

验的测定值高,因此线 A 的斜率不是 $\frac{\sigma_B}{\sigma_Y} = 1$,而是 $\frac{\sigma_B}{\sigma_Y} = 2$;而线 B 的斜率 $\frac{\sigma_B}{\sigma_Y} = 6$,其相对比率仍为 3,符合上面所述脆韧行为的分类。

9.2 高聚物的理论强度

高聚物材料的破坏无非是高分子主链上化学键的断裂抑或是高分子链间相互作用力的破坏。因此从构成高分子主链的化学键的强度和分子链间相互作用力的强度可以估算高聚物材料的理论强度。这种估算是很粗糙的,并且其中还作了一些人为的假定,采取不同假定的计算结果可使结果相差好几倍。但就是这样的准确度已经使实验者十分满意了。从这些粗略的估算中人们已经对如何提高材料的强度以及能提高到怎样的程度能作出初步的回答。

9.2.1 化学键的强度

构成分子的两个原子之间的位能曲线如图 9-8(a) 所示,它的数学表达式 (Mouse 方程式) 为

$$W = De^{-2b(r-r_0)} - 2D^{-b(r-r_0)} \quad (9-3)$$

这里, D 为化学键的离解能, b 为一常数, r 为原子间距离, r_0 为两原子处于平衡状态时的距离。这个半经验公式适合于任何类型的键




图 9-8 位能曲线(a)和作用力与距离关系曲线(b)

因为作用力是位能 W 对距离 r 的微商

$$\sigma = \frac{dW}{dr} = -2bDe^{-2b(r-r_0)} - 2bD^{-b(r-r_0)} \quad (9-4)$$

它与原子间距离 r 的关系示于图 9-8(b)。当两个原子之间距离为 r_0 时, 原子间作用力为零, 分子处在平衡状态。当 $r < r_0$ 时, 两个原子之间作用力表现为斥力, 且随 r 的减小而增加。当 $r > r_0$ 时, 两个原子之间作用力为吸引力, 且在一定范围内随 r 的增加而增加。当 $r = r_{\max}$ 时, 吸力达到极值。以后, r 再增加, 作用力反而减弱了。在正常状态下, 没有外力作用, 原子在其平衡位置附近作微弱的谐振动。平均来说, 其吸力与斥力是相等的, 相互作用力 $\sigma = 0$ 。如果有一拉力作用于它, 使两原子间距离 r 增大, 于是吸力增加, $\sigma > 0$, 直到 σ 与这个拉力平衡为止。在 $r \leq r_{\max}$ 时, 吸力与外界拉力之间一直保持着平衡。在这个范围内, 拉力是使物体产生伸长变形, 吸力则力图使物体回复到平衡状态。如果拉力继续增加, 使得 $r > r_{\max}$ 时, 这时 σ 随着 r 的增加反而减小了, σ 与拉力的平衡即被破坏, 物体也就被破坏了。所以在 $r = r_{\max}$ 时的 σ 应该就是化学键的理论拉伸强度, 并记作 $\sigma_{\max}$ 。为求 $\sigma_{\max}$, 可以求 σ 对 r 的一级微商, 并令其等于零,

$$\frac{d\sigma}{dr} = 4b^2De^{-2b(r_{\max}-r_0)} - 2b^2De^{-2b(r_{\max}-r_0)} = 0$$

$$2e^{-2b(r_{\max}-r_0)} = e^{-b(r_{\max}-r_0)}$$

$$\ln 2 - 2b(r_{\max} - r_0) = -b(r_{\max} - r_0)$$

求得

$$r_{\max} = \frac{br_0 + \ln 2}{b} = r_0 + \frac{\ln 2}{b} \quad (9-5)$$

代入(9-4)式即得

$$\sigma_{\max} = 2bD(e^{-\ln 2} - e^{-2\ln 2}) = \frac{bD}{2} \quad (9-6)$$

知道了键的离解能 D 和常数 b , 就能计算出化学键的强度 $\sigma_{\max}$ 。离解能 D 可以从燃烧热算出, 而常数 b 可以从光学数据得到。其中特别是 C—C, C=C, C≡C 型键的 b 值有下面的经验公式:

$$b = \frac{3.22}{r_0} \quad (9-7)$$

下面我们试以聚乙烯为例来计算它的理论强度。可以认为聚乙烯中 C—C 键的情况与乙烷中的相似, 乙烷的离解能 $D = 8.4 \times 10^4 \text{ J/mol}$, $r_0 = 0.156 \text{ nm}$ 。先求 b :

$$b = \frac{3.22}{0.156 \text{ nm}} = \frac{3.22}{1.56 \times 10^{-8} \text{ cm}} = 2.06 \times 10^8 \text{ cm}^{-1}$$

把 D 的单位化为尔格/键(1卡 = 4.185×10^7 尔格 = 4.185 焦耳(J)):

$$D = \frac{8.4 \times 10^4 \times 4.185 \times 10^7}{6.02 \times 10^{23}} = 5.8 \times 10^{-12} (\text{尔格/键})$$

则乙烷中 C—C 键的强度

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{bD}{2} = \frac{2.06 \times 10^8 \times 5.8 \times 10^{-12}}{2} \\ &\approx 6 \times 10^{-4} (\text{dyn/键}) \approx 6 \times 10^{-9} (\text{N/键}) \end{aligned}$$

这也可以认为就是聚乙烯中的 C—C 键的强度. 要计算本体聚乙烯的强度, 还需要求出单位面积中所含的 C—C 键的数目. 根据 X 射线的数据, 聚乙烯晶体顺着链方向的晶格距离为 0.253 nm, 另外两个与链垂直的晶格距离各为 0.74 nm 和 0.493 nm. 因此在与 C—C 键垂直方向的 1 mm² 截面中的空间结构数可认为是

$$\frac{1}{7.4 \times 4.93 \times 10^{16}} \approx 2.7 \times 10^{14}$$

在聚乙烯中, 每一单位空间结构里含有两个链节单位 (图 9-9), 所以总的链节数目为

$$2 \times 2.7 \times 10^{14} = 5.4 \times 10^{14}$$

所以聚乙烯的理论强度为

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{PE}} &= 6 \times 10^{-4} \times 5.4 \times 10^{14} \\ &= 3.2 \times 10^{11} (\text{dyn/mm}^2) \\ &\approx 3 \times 10^{10} (\text{N/m}^2) \end{aligned}$$




图 9-9 聚乙烯晶胞

9.2.2 分子间力-色散力的强度

色散力强度可以利用下面经验公式来计算:

$$\sigma = 4.8 \times 10^{-9} \sqrt{m\omega^3} \quad (9-8)$$

这里, m 是折合质量, ω 是分子间振动的自然频率.

再以聚乙烯为例, 聚乙烯的振动自然频率约为 80 cm^{-1} , 于是

$$\begin{aligned} \sigma &= 4.8 \times 10^{-9} \sqrt{14 \times 80^3} \\ &\approx 10^{-5} (\text{dyn/键}) \\ &\approx 10^{-5} \times 5.4 \times 10^{14} (\text{dyn/mm}^2) \\ &\approx 6 \times 10^9 (\text{N/m}^2) \end{aligned}$$

对于一个具体的高聚物材料, 其强度到底是由化学键强度还是由色散力强度来贡献的, 事先并不知道. 下面是一个估算理论强度的经验公式, 它把理论强度与

要由分子间的相互作用力决定。

由上面的计算可知,不管高聚物材料的断裂是化学键断裂还是分子间相互作用力被破坏,由此计算的理论强度都是很大的。一般说来,大约比现有高聚物实际具有的强度大 100 ~ 1 000 倍,因此在提高高聚物材料强度方面是大有潜力可挖的。

9.3 应力集中

为什么高聚物的实际强度比理论强度差得如此多呢?一般认为是由于材料内局部的应力集中(stress concentration)形成的。应力集中的部分有:

- (1) 几何的不连续:裂纹、空洞,按使用要求人为开凿的孔、缺口、沟槽等;
- (2) 材料的不连续:杂质的小粒,为改性或加工方便而加入的各种添加剂颗粒等;
- (3) 载荷的不连续:集中力、不连续的分布载荷,由于不连续的温度分布产生的热应力,由于不连续的约束产生的应力集中等。

当存在有这局部的应力集中时,在材料的小体积中,作用的应力比材料平均所受到的应力大得多。这样,在材料内的平均应力还没有达到它的理论强度以前,而存在应力集中的小体积内的应力首先达到断裂强度值、材料便在那里开始破坏,从而引起宏观的断裂。

应力集中的概念是人们在长期生产实践中认识的。因为如果在外力作用下材料中的应力是均匀的,那么在力线上的所有原子间的键都将受到相同的应力。在外力达到材料极限强度这个临界值时,所有这样的键均将在同一瞬间一起断裂,材料将崩碎成细粒。或者说得更确切一些,每种理想的均一性物体,在外加拉力作用下,似应分裂成基本组成的单元——随物质的结构不同或是分子或是原子。如同液体在一个热力学温度(沸点)完全被离散一样。但是这样的现象是很少见的。只有某些近乎完整的晶体和细玻璃纤维有可能在断裂时碎成许多块。绝大部分固体在断裂时只是分成两块或几块。这表明断裂通常是一个发生在材料里面有所选择的那些地方的不均匀过程。由此人们提出了应力集中的概念。

应力集中的概念可以从计算大而薄平板中小圆孔周围的应力分布而得到加强。如图 9-11 所示,在平板中心有一半径为 r_0 的小孔。如果在两侧作用一个拉力

$$\sigma_m = \sigma \left(1 + \frac{2a}{b} \right)$$

如果引入裂纹尖端的曲率半径 ρ , 即

$$\rho = \frac{b^2}{a}$$

则

$$\sigma_m = \sigma \left(1 + 2\sqrt{\frac{a}{\rho}} \right) \approx 2\sqrt{\frac{a}{\rho}} \quad (9-15)$$

可见随着椭圆孔扁平程度的增大, a/ρ 也增大, 应力集中也越大. 作为极限情况, 椭圆孔退化为扁平的裂纹, 应力将在裂纹尖端有很大的集中.




图 9-12 一种可能的裂纹形状




图 9-13 无限平板中的椭圆孔

平板中小圆孔或椭圆孔边缘应力的计算给我们对应力集中的概念以深刻的印象. 但是将式(9-15)应用到具体情况时, 问题就立即出现了. 首先是在材料内部裂纹的尖端 ρ 是很难知道的; 另外从式(9-15)应推论, 当 $\rho \rightarrow 0$ 时, $\sigma_m \rightarrow \infty$. 也就是说具有尖锐裂纹的材料, 其强度就小到可以忽略的程度, 这显然是不真实的. 克服这困难的办法有两种, 一是另起炉灶重新推导椭圆孔边缘应力分布的新表达式. 另一是撇开裂纹上的应力, 而从能量的角度来考虑材料的断裂问题. 下面将表明这两种办法实际上是相当的.

9.4 格里菲思理论

格里菲思(Griffith)首先从能量的角度来考虑材料的断裂问题. 他认为断裂产

$$\rho \sim 3r_0 \quad (9-20)$$

即当裂纹尖端的曲率半径小于几倍原子间距时,从能量因素考虑断裂的格里菲思判据与任何裂纹的有效锐度无关。

因为材料的断裂不但取决于该材料承载的外应力的值,而且也依赖于材料所具有的裂纹长度,如果把式(9-17)右边分母乘到左边来,那么,从格里菲思判据可得到一个含有锐裂纹的材料断裂的简单判据,即对于任何给定材料,产生断裂的条件是($\sigma^2 \pi a$)应当超过一个特定的值。这里, a 是有效半裂纹长度的测量值, σ 是为使裂纹扩展所需的外应力。只要 a 小于某种已知值,就对安全应力有了某个保证。参数 $\sigma^2 \pi a$ 非常重要,当它的值大时,断裂韧性就有可靠的保证,也就是说材料就不容易发生断裂。这个参数的平方根通常也称为应力强度因子,即

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi a} \quad (9-21)$$

当 K_I 的值超过材料的某临界值时,裂纹就变得不稳定,这个材料裂纹开始不稳定扩展的临界应力强度因子记作 K_{IC} ,此时材料就断裂破坏了。

如果已知材料的临界应力强度因子,同时又知道该材料所承受的应力值,便能计算出材料不发生断裂允许的裂纹长度。反过来若已知材料中裂纹的长度,则又可以计算它能允许承受的应力 σ 。例如不定向有机玻璃室温下慢裂纹开始增长的 $K_{IC} = 900 \text{ N/cm}^{3/2}$,刚要发生快断裂时的 $K_{IC} = 1800 \text{ N/cm}^{3/2}$,如果材料上所承受的应力 $\sigma = 500 \text{ N/cm}^2$,由式可算出发生慢断裂和快断裂的临界半裂纹长分别为9.8 mm和39.2 mm。 K 值试验可作为脆性塑料(如有机玻璃)质量控制指标。

真正的应力强度因子理论是由Irwin用线弹性断裂力学发展的。以后又有多人对此作出了贡献,见表9-1。理论1~3是线弹性理论,4,5是非线弹性理论,但它们都没有考虑黏弹性的材料,也即没有考虑裂纹发展时应力场卸载时可能发生的情况,因此不适用高聚物材料。此外,除了Griffith理论外,所有理论的临界参数都是纯粹经验的,不能与材料的基本物理量有明确的关系。

表9-1 弹性断裂力学的几个代表性理论

理 论	物理量	临界值	变 数
1. Griffith	$-d\mathcal{E}/dA$	γ	温度
2. Irwin	应力强度因子 K	K_c	温度、速率、应变状态
3. Orowan	$-d\mathcal{E}/dA$ 或 $G/2$	$G_c/2$	温度、速率、应变状态
4. Rivlin & Thomas	$-d\mathcal{E}/dA$	$T/2$	温度、速率
5. Rice	路径积分 J	$J_c/2$	温度、速率、应变状态

分子链共价键的断裂和高分子间范得瓦尔键的破坏. 因此可以假设一定的分子模型来预示宏观断裂, 建立断裂的动力学理论——茹柯夫(Жирков)理论. 特别是用电子顺磁共振(ESR)技术已能直接观察固体高聚物共价键断裂产生的自由基, 断裂的动力学理论得到了最直接的验证. 断裂的动力学理论把原子键的断裂看作为一个热活化过程, 即

完整的键(A) → 断裂的键(B)

断裂的键(B) → 完整的键(A)

的转变必须克服一定的位垒, 如图 9-14 所示. 根据反应速度理论, 它们的转变频率分别为

$$\begin{aligned}\nu_{AB} &= \nu_0 \exp(-U_{AB}/kT) \\ \nu_{BA} &= \nu_0 \exp(-U_{BA}/kT)\end{aligned}\quad (9-26)$$

这里, ν_0 是原子热振动频率, 为 $10^{12} \sim 10^{13} \text{ s}^{-1}$, U 是位垒高度, 即活化能; k 是玻尔兹曼常数, T 是绝对温度.

显然, 在未应变状态, 完整的键比破裂的键的位能来得低, 它们之间的差值表示破坏键超额的能量, 在宏观上也就是表面能. 因此, 没有断键发生, 材料保持着凝聚的状态, 即图 9-14(a) 中的状态 A. 但是, 这个位垒能够为外加应力所降低. 如果应力施加于样品, 每个分子储藏的弹性能有利于过程 $A \rightarrow B$, 因为此时弹性能将由键的断裂而释放. 由外加应力的作用所降低的位垒可以表示为 $f(\sigma)$, 则有

$$U_{AB}^* = U_{AB} - f(\sigma) \quad (9-27)$$

这里, U_{AB}^* 是由于应力作用而降低的位垒, $f(\sigma)$ 应是外加应力 σ 的某个函数. 根据与实验的实测结果, $f(\sigma)$ 可选最简单的函数形式为 $\beta\sigma$, 则式(9-27)为

$$U_{AB}^* = U_{AB} - \beta\sigma \quad (9-28)$$

这里, β 是一个具有体积量纲的常数, 叫做“活化体积”.




图 9-14 化学键的位垒

当应力增加时, 总可以达到这样一个值, 在这个应力作用下, 使 U_{AB}^* 和 U_{BA}^* 相

这里, f_s 是作用于原子上的力. 如果外载在断面上的分布是均匀的, 则每个原子上的力应为 $f_s = \sigma l^2$, 那么

$$\beta \approx l^3 \approx V_s \quad (9-33)$$

这里, V_s 是原子体积, 等于 10^{-23} cm^3 . 实验结果是活化体积 β 要比原子体积 V_s 大几十到几百倍, 表明外载在材料中的分布是不均匀的. 显然, 在断裂发生的那点上实际载荷比材料内平均载荷大得多.

材料强度

$$\sigma = \frac{U_{AB}}{\beta} \left(1 - \frac{kT}{U_{AB}} \ln \frac{t_f}{t_0} \right) \quad (9-34)$$

或

$$\beta \sigma = U_{AB} - kT \ln \frac{t_f}{t_0} \quad (9-35)$$

断裂的 Жирков 动力学理论对许多高聚物都是对的, 但仍然有如下不足之处, 即: (1) 在高温和小应力时, $\ln t_f \sim \sigma$ 作图就不是直线了而是向上弯曲; (2) 按式 (9-31) 在 $\sigma = 0$ 时, t_f 也是一个有限的数, 就是说在即使没有外应力, 材料的寿命也是有限的, 这显然是不对的; (3) 理论也只适用于脆性断裂, 对橡胶材料一般也是不适用的.

9.6 宏观理论与微观理论的结合

已经说过断裂的 Жирков 动力学理论没有考虑材料刚断裂时能量的损耗, 而 Andrews 理论中有一个与化学键断裂有关的参数 J_0 . 动力学理论中的 $[U_{AB} - kT \ln(t_f/t_0)]$ 应该就是 Andrews 理论中的 J_0 . 而外应力做的功, 即 J_0 ($J_0 = \beta \sigma$) 不但使化学键断裂, 也耗散于不可逆的能量损耗. 则再按 Andrews 理论的 $J = J_0 \Phi$, 有

$$\beta \sigma = [U_{AB} - kT \ln(t_f/t_0)] \Phi$$

则材料强度

$$\sigma = [U_{AB} - kT \ln(t_f/t_0)] \Phi / \beta \quad (9-36)$$

这个方程有两层温度和速率依赖性, 一层包含在方括号 $[U_{AB} - kT \ln(t_f/t_0)]$ 中, 另一层包含在 Andrews 理论中引入的能量损耗因子 $\Phi(\dot{\epsilon}, T, \epsilon_0)$. 若再写成

$\ln t_f$, 则

$$\ln t_f = \ln t_0 + \left(U_{AB} - \frac{\beta \sigma}{\Phi} \right) / kT \quad (9-37)$$

这可以解释为什么在高温和小应变时, $\ln t_f \sim \sigma$ 作图中直线变弯的实验事实。

9.7 玻璃态高聚物的银纹和开裂现象

银纹(craze)是与断裂密切相关的现象。许多高聚物材料,特别是热塑性塑料,其制品在储存和使用过程中,由于应力以及环境的影响,往往会因出现银纹而影响其使用性能。银纹的生成是玻璃态高聚物脆性断裂的先兆。银纹中物质的破裂往往造成裂纹的引发和生成,以至于最后发生断裂现象。

引起高聚物产生银纹的基本因素是应力和环境。高聚物在受到拉伸应力(纯压缩力不会产生银纹)或同时受到环境影响(同某种化学物质接触)时,就会发生银纹现象。银纹一般出现在样品的表面或接近表面的地方。银纹与真正由空隙造成的裂纹不同,它不是“空”的,银纹内部的质量并不为零,而是包含有高聚物(40%~60%的高聚物)。这在光学显微镜下用肉眼就能观察到的(图9-16)。因此银纹并不一定引起断裂。例如已有银纹的聚苯乙烯可承担没有银纹的聚苯乙烯样品一半以上的拉伸强度。




图 9-16 银纹现象

银纹的平面垂直于外加应力,其内部的高聚物呈塑性变形,分子链沿产生银纹

的拉伸应力方向而高度取向。在试样表面看到的银纹总可见到一凹槽。这个凹槽是由于银纹体高聚物塑性伸长而引起的横向收缩产生的。这个凹槽的体积比应该的体积增加(开裂体面积乘上 50% 的塑性伸长)小很多,这表明表面凹入部分只补偿了伸长的微不足道的部分。伸长的直接结果是密度大大下降。

银纹形成时的塑性形变及同时产生的空化作用,不仅使其中的高聚物取向,也使其密度大大下降,银纹体强烈折光。银纹体就像一层很薄的折光指数很低的液体夹在两层折光指数很高的玻璃层之间。利用这个性质,测定银纹体与本体高聚物界面全反射的临界角,算出银纹体折射指数后,即可由下式计算银纹体密度以及空穴含量

$$P = \frac{n_c^2 - 1}{n_c^2 + 2} \cdot \frac{1}{\rho_c} \quad (9-38)$$

式中, ρ_c 为银纹体密度, P 为比折射(一个物质常数,可由本体高聚物折射系数及密度计算出)。实验表明,在新产生的无应力的银纹体中,高聚物的体积分数为 40% ~ 60%。用电子显微镜可以观察到银纹中的空穴和塑性高度变形了的纤维状结构。

银纹还与裂缝不同,它有可逆性。在压力下或在玻璃化温度以上退火时,银纹就回缩以至消失。例如应力银纹的聚苯乙烯,聚甲基丙烯酸甲酯,聚碳酸酯在加热到各自软化点以上时,可回复到未开裂时的光学均一状态。聚碳酸酯(T_g 约为 150 °C)在 160 °C 加热几分钟,银纹就消失了。

应力银纹一般发生在高聚物的薄弱环节,即应力集中的地方。表面擦伤,尘埃小颗粒都有助于这一过程。但是,即使是最清洁、最认真处理的样品也会产生应力银纹。仔细退火的样品中,银纹在表面引发,在银纹平面内增长,沿着表面向样品内部深入。如果样品具有拉伸内应力或不利的应变,银纹也可在内部引发,在达到试样表面以前就生成了大面积银纹。在高的外加应力下,银纹产生得相当迅速,在低的应力下则相当缓慢,并存在一个临界值。低于这个临界值,银纹将不再产生。

引发银纹所必需的临界应力随温度降低而线性增大。在 T_g 时其值近似为零。不同的高聚物在形成银纹难易方面区别很大,其原因尚不清楚,但分子取向肯定对银纹的引发有影响。当产生银纹的应力作用在高聚物的取向方向时,引发很困难,然而垂直于高聚物取向方向时,形成银纹容易得多。

银纹与裂纹生长的动力学是不同的。在不变的单轴力作用下,长形试样边缘沿垂直于应力方向的裂缝生长时,会造成在它顶端应力的增高。结果,裂缝生长速度随裂缝长度增加而增加,即随时间增加而增加。然而银纹生长情况与裂纹不同。由于银纹中的物质能承担相当的负荷,在恒拉伸负荷下,银纹从样品边沿产生时,其增长速度或者是不变的,或者是随银纹的长度及时间的增加而减慢。譬如对聚甲基

丙烯酸甲酯(温度范围 24 ~ 40 °C)、聚碳酸酯(温度范围 95 ~ 115 °C) 的研究表明, 在引发后, 银纹生长速度为

$$\frac{dl}{dt} = \frac{a_s}{t} \quad (9-39)$$

a_s 为一个与应力和温度有关的数。由式可见, 对任一银纹, 在施加负荷后, 对一给定的时间, 增长速度是一样的, 与银纹的尺寸无关, 即与银纹引发的时间或“年龄”无关。

对于聚甲基丙烯酸酯甲酯及聚碳酸酯, 银纹是否易于生长, 主要取决于转变为银纹体的物质的状态以及这一状态如何在外载荷作用随时间变化。在室温下聚甲基丙烯酸甲酯中使银纹生长所需的应力是足够大的, 以至于可以产生缓慢的, 但速度可测的均匀蠕变, 聚碳酸酯在 100 °C 时也有这种情况。因此, 生长银纹的基体随着时间的继续越来越不易生长银纹。由于在基体内这种抵抗银纹生长的能力或多或少地变得均匀了, 因而所有银纹的顶端(新的或老的) 在继续增长的过程中遇到同样的困难。因而银纹生长仅取决于负荷总时间。相反, 在室温, 聚苯乙烯中银纹的生长在低至均匀蠕变可以忽略的应力下也能发生, 结果均匀蠕变不能干扰银纹的形成。因此, 如果均匀蠕变可以同时产生, 则无论银纹的引发还是生长都变得更困难。

银纹在玻璃态高聚物的脆性断裂中起着重要作用。一般认为银纹的生成是玻璃态高聚物断裂的先兆。尽管像尘埃, 表面擦伤都有助于银纹的引发, 但即使是最清洁、最仔细处理的样品也会产生银纹。因此, 银纹作为一种缺陷, 将导致高聚物断裂强度的下降。当玻璃态高聚物生成裂缝时, 银纹区域是领先出现在裂缝尖端之前; 在裂缝尖端应力作用下, 能够产生局部的塑性变形, 并形成银纹, 银纹在裂缝尖端连续不断地生长, 继而又为裂缝所劈开。在许多玻璃态高聚物新鲜断面上观察到的交替色彩是一个很好的例证, 它是由很薄的银纹体薄层折射引起的。说明断裂的产生很可能是分两步进行, 第一步形成银纹, 第二步是银纹的破裂。高聚物的结构因素(分子量、分子量分布、支化、取向、结晶度等) 和外界条件(热历史、温度应力、环境等) 对应力银纹和应力开裂都有影响, 继而影响高聚物的力学性能。

环境应力银纹是高聚物材料在应力和溶剂或溶剂蒸气联合作用下产生银纹的过程。除了外力作用, 高聚物材料中的内应力, 例如, 加工时在制品中引起的残余应力, 是引起环境应力银纹的主要因素。当溶剂或溶剂蒸气接触有内应力的高聚物制品时, 材料表面极易引发银纹, 使内应力得以释放。这时的银纹是杂乱取向的。

受溶剂作用时, 银纹中的取向分子易于滑动和解缠结。因此环境应力银纹更容易转变成裂纹。这种裂纹称为环境应力开裂。由内应力引起的环境应力开裂在制品表面上是无规取向的, 外观上类似龟背图纹, 因此通常称为龟裂。

高聚物材料环境应力银纹和环境应力开裂的特性在工业上可用来检查制品的内应力。只要在一定温度范围内,在规定的溶剂中浸泡一定时间,制品上不出现银纹即为合格,相当简单。

不同的溶剂引发高聚物环境应力银纹的能力各不相同。对不同的溶剂,存在一个临界银纹引发应力,低于该应力值时,高聚物材料将不再引发银纹。溶剂对高聚物材料的增塑作用是引发银纹的应力下降的主要原因。溶剂分子进入高聚物中,降低了高分子的 T_g ,增加了分子的运动能力,使分子易于转变为银纹质。

9.8 高聚物的冲击强度

冲击试验是用来量度材料在高速状态下的韧性,或对动态断裂的抵抗能力的一种试验方法。对研究高聚物材料在经受冲击载荷时的力学行为有重要的实际意义。在一般拉伸试验条件下,韧性的材料在冲击载荷下很可能是脆性的。而对于塑料制品,总希望落在地上或和别的东西相碰时不致破裂。冲击试验作为一项标准测试已形成了规范,且已为生产部门普遍采用作为产品的质量指标。冲击强度的研究,对了解它们的断裂特性是很有价值的,特别是冲击试验也是观察材料断裂现象的一个方法。在宽广温度和不同缺口尺寸条件下材料对断裂表面形状、能量吸收形式和裂纹增长速度的细微研究,都有助于深入了解材料在冲击载荷下裂纹的发生和发展过程。

材料的冲击强度与材料其他极限性能不同,它是指某一标准试样在破断的单位面积上所需要的能量,而不是通常所指的“断裂应力”。冲击强度不是材料的基本参数,而是一定几何形状的试样在特定试验条件下韧性的一个指标。因此只有在试样形状和大小相同,又在相同试验条件下测得的冲击强度数据,才具有工程使用意义上的可比性,才能用以确定不同的高聚物材料哪些是韧性的,哪些是属于脆性的。对像玻璃钢一类增强塑料,即使是以脆性形式断裂,其冲击强度值仍然是很高的。

测定冲击强度的试验方法计有数十种,其中高速拉伸冲击试验被认为是衡量材料韧性较好的方法。中国科学技术大学研制的旋转盘冲击拉伸试验机的原理是:一个直径达 2 m 的大质量圆盘飞速旋转,到达一定的高速度后电磁销卡松开,放出撞块,高速冲击一头固定的高聚物试样(图 9-17)。多点黏贴分布的电阻应变片把瞬

$$A = Wl(\cos\beta - \cos\alpha) \quad (9-41)$$

在上式中,除 β 角外均为已知数,故根据摆锤冲断试样后的升角 β 的大小,即可求得冲断试样时所消耗的功的数值,再除以试样在冲断处的截面积即是材料的冲击强度,单位是 J/m^2 。

摆锤式冲击试验本是用来评价金属材料延展性的。现在借用来做高聚物材料的冲击试验。因此它的缺点在黏弹性的高聚物材料冲击试验中变得更明显了。其中最主要的是不同厚度的试样所得到的冲击强度不能比较,这是由于“飞出击”没有考虑进去。因为一般冲击试验机的读数盘是按公式(9-40)刻度的,但是从读数盘上所读出的冲断试

样的消耗功,不仅包括使试样产生裂纹和裂纹在试样中发展的能量以及使试样断裂产生永久变形的能量,还包括使试样断裂后飞出的能量,这部分能量就是“飞出击”。它与试样的韧性毫无关系,可有时它竟占相当大的部分。如聚甲基丙烯酸甲酯的标准试样,其“飞出击”竟占由读数读出的冲断试样所消耗功的50%左右。酚醛塑料标准试样的“飞出击”占读数盘读出的冲断试样所消耗功的40%左右。

为克服“飞出击”的不良影响,可采用落球式冲击试验。它是把一个重球从已知高度落下,测出试样刚好形成裂纹而不把试样完全打断的能量(即球的重量和它落下高度的乘积)。从这点上来说落球法比摆锤法能更好地与实地试验相符合。因为在许多实际应用中,塑料物体开始有裂纹时就可以认为是无用的了。落球法的缺点仍然是必须用相同的标准试样,装置复杂,方法本身也不太方便,只适用于板材和薄膜。

弯曲形变时应力在试样中的分布是不均匀的,因此摆锤法测得的材料冲击强度数据只有相对比较的意义,理论价值不大。但应力在拉伸试样中的分布却是均匀的,并且拉伸应力-应变曲线下的面积是和材料断裂时所需的能量成正比,只要试验的速度足够高,曲线下的面积应和材料的冲击强度相等。高速拉伸冲击试验是评价材料冲击强度最好的方法。在高速拉伸试验中,可以单独测量出高速拉伸时的断




图 9-18 摆锤冲击试验机

能联系起来,并用前者对其中某些宏观性能给予说明。




图 9-20 试验温度对五种非晶高聚物冲击强度的影响

小侧基运动所引起的 δ -转变,它同宏观冲击强度没有明显关系.如聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯尽管都有低温的 δ -转变,但却都是脆性玻璃.主链的链节曲柄运动所引起的 γ -转变,能使高聚物的主链有一定程度的活动性,从而能呈现出延性和韧性.如聚乙烯、聚丁烯、聚四氟乙烯和聚酰胺都有低温 γ -转变,都是韧性很好的高聚物.又如聚碳酸酯和聚芳砜,具有特殊链节很大的 β 转变峰,并且 T_g/T_β 的比值较小,使得 T_β 时的自由体积增大,便于链节运动且易吸收能量,致使这两种高聚物在低温转变区内,形变伸长有显著增大,冲击强度亦有提高,在低温下不脆.这些事实的发现打破了高聚物在低于 T_g 时即变脆的传统概念,为寻找低温抗冲击工程塑料提供了理论依据。

考虑到上面情况,也可在脆性材料中加入一种橡胶,使材料除通常的玻璃化转变外还有低温转变,增加其冲击强度.这方面的实例有聚苯乙烯(脆性高聚物)和聚丁二烯或丁苯橡胶的共聚或共混.这种共混或共聚物较之聚苯乙烯有好得多的抗冲性能(图 9-21),再如丙烯腈—丁二烯—苯乙烯的三元共聚物 ABS 树脂,其 β 转变峰和转变




图 9-21 三种不同抗冲击性能的聚苯乙烯 (PS) 动态力学性能曲线

续表 9-1

材 料	温 度(℃)							
	-20	-10	0	10	20	30	40	50
CAB	B	B	B	C	C	C	C	C
尼龙(干)	C	C	C	C	C	C	C	C
聚砒	C	C	C	C	C	C	C	C
高密度聚乙烯	C	C	C	C	C	C	C	C
PPO	C	C	C	C	C	CD	D	D
乙丙共聚物	B	B	B	C	D	D	D	D
ABS	B	D	D	CD	CD	CD	CD	D
聚碳酸酯	C	C	C	C	D	D	D	D
尼龙(湿)	C	C	C	D	D	D	D	D
聚四氟乙烯	BC	D	D	D	D	D	D	D
低密度聚乙烯	D	D	D	D	D	D	D	D

A (脆性): 即使在没有缺口情况下试样也断裂;

B (缺口脆性): 试样在有钝缺口时是脆的, 但在没有缺口时不断裂;

C (缺口脆性): 试样在有尖锐缺口时是脆的;

D (韧性): 试样即使在有尖锐缺口情况下也不断裂。

9.9 马克三角形原理

克服高聚物材料性能上的缺点, 提高高聚物的强度, 目前主要从两个方面着手。一是从化学结构上改进, 即合成新型的高分子化合物(包括共聚), 另一途径是发展复合材料(包括共混)。

充任结构材料的高聚物, 性能方面的要求可以概括为三点, 即更高的强度、更高的耐热性和更高的对化学药品的抗蚀力。这些要求反映在分子结构上是比较一致的, 无非是加强高分子间的相互作用力或强化高分子链本身。一般认为借助于下面三个主要原则从结构上可改进高聚物材料的性能, 这三个原则是结晶、交联和增加高分子链的刚性。

1. 结晶

结晶是增加高分子链间相互作用的有效方法, 像聚乙烯那样本性柔顺的分子

环或杂环)引进高分子主链产生两种影响:一是增加分子链的刚性,使得分子的振动和转动都增加难度;二是增加分子链之间的相互作用,使分子链间的相互移动也增加了困难。由于这些影响,不但可提高高聚物的强度,也提高了它们的耐热性和耐化学试剂能力。目前有价值的杂环高聚物有聚酰亚胺、聚咪唑、聚氧二唑、聚噻唑、聚哑唑、聚对二噻等。

值得提出的是“梯形高聚物”。所谓“梯形”结构是高分子的主链,不是像一条线而像梯子那样。这样的高分子就不容易被打断,一个键断了不会降低分子量,几个键断了,只要不在一个梯格里也不降低分子量。只有当一个梯格里的两个键同时断了,分子量才会降低。这样的机会显然要小得多,因此梯形高聚物的耐热和机械性能都较好。

根据分子链刚性原理得到的一类高聚物中有聚苯乙烯、聚苯乙烯衍生物、线型聚酚氧、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、聚酯、聚醚以及上面提及的杂环高分子。同时应用这些使分子链强化的技术将会得到更理想的效果。如结晶与交联原理能同时起作用得到许多结晶性橡胶:天然橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶和氯丁橡胶等。对不易结晶的橡胶,为提高其硬度,经常加入一些固体填料如炭黑、二氧化碳或氧化铝颗粒,它们利用吸附而紧密地连在分子链上,阻止链运动而使分子链成为刚性链,结果就产生了另一类型的结晶体系。

结晶原理及刚性链原理同时起作用的例子是涤纶,其分子链只有中等刚性,因为没有氢键,分子链之间只靠极微弱的分子间作用力相联结。但是,由于这两个原理同时起作用而使涤纶纤维和薄膜具有高强度和高熔点。

刚性链与交联原理同时起作用的例子是环氧树脂。将刚性链的环氧树脂进行“固化”,使分子链之间形成许多交联键,可提高其硬度及抗软化性能。

由于这三个原理中的两个同时起作用时有效地改进了高聚物的性能,人们自然希望这三个原理同时起作用,以便得到更好的结果。已经有成果的例子是对棉花及人造丝进行化学试剂处理,以引进交联键,可大大改进这些纤维织物的回弹能力及耐皱性而不影响其他性能。可以用一个三角形来形象表述上面三个原理,以三角形的每一个角代表使高聚物坚硬耐高温的三个基本原理中的一个原理,每边代表这些原理两两起作用时的情况。要设计这一结构,使三条原则都起作用。就一定落在正三角形的正中间(图9-23)。这就是所谓的马克(Mark)三角形原理。

马克三角形原理是经验规律,是从实践中提炼出来的、比较可靠,可以作为我们今后探索新型高聚物材料的参考。但是它还很不完善,譬如对塑料、纤维考虑得多,对弹性体就欠适用。弹性体要求有弹性,高分子链就不能结晶和刚性,但又要求有强度和耐高温,这在结构上该如何反映,还缺少一致看法。可以补充几条:(1)分

9.10 复合作用原理和复合材料

提高高聚物材料的强度不仅可以从改进高聚物结构、合成新的品种着手,而且可从多种组分的复合方面来改进。近年来为了满足超音速飞行、空间探索和深海勘探事业对高强度、耐冲击高聚物材料的苛刻要求,越来越多地发展复合材料(composites),如采用共混、纤维共纺及增强塑料。一般,这种材料具有高强度、高弹性模量、低比重、设计灵活性强和良好的耐高温特性。这种材料在很多方面成功地代替了许多传统材料。可以这样说,增强塑料中的增强纤维与树脂也是一种混合物。但是过去人们对元素和化合物的研究比较重视,而对混合物的研究比较漠视。这是因为过去的研究对象大部分是低分子,而低分子的混合物中各个组分的相互影响不大。高聚物混合物就不同了。高聚物混合物是许多长链分子互相捏合渗透在一起,其中有千百个基因发生相互作用,影响着整个体系的物理化学性能。从宏观上看,虽然多成分彼此作用成一个整体,但是它们互不溶解,也没有以其他方式相互完全融合,通常各成分在其交界面上可以物理地区分出来。界面的性能通常对复合材料的性能起着决定性作用。尽管这类材料已经长期地和大量地予以利用,但是对它们的基本认识还尚处于相当初浅的阶段。直到最近,复合材料仍被认为仅仅是两种材料的结合,即两种或多种材料的结合是为了改进其主要组分的某种不足。但是在现代技术中,它含有更广泛的意义:复合材料具有它自己独特的性能,就其强度、耐热性或其他一些合乎要求性能来说,复合材料胜于它的任一单个组分,或与它们都有本质的差别。

复合材料新概念的一个粗浅例子是恒温器一类装置中的双金属片,它是由一片黄铜和一片同样形状的铁片所组成。如果这两金属片是分开的,将它们同时加热,黄铜片的膨胀比铁片来得大;如果把它们焊在一起再加热,那么黄铜片较大的伸长将迫使铁片弯曲,而铁片的弯曲又迫使黄铜片弯曲。这个弯曲能用来指示温度或启动开关。

这个例子说明了现代复合材料的两个特点,第一,两种材料的任何一个在单独使用时所不具备的性能,其复合体却有了全新的性能。第二,两种组分协同作用使它们不同的应变归于相等,这个称为复合作用原理的行为在设计复合材料中是非常重要的。在现代应用中,刚度和轻质以及强度与轻质是都要满足的,因此必须经

求用连续的长纤维,则可利用晶须,晶须增强的复合材料在许多实验室中已经制得,且已证明有极其良好的力学性能。




图 9-24 在纤维增强复合材料中,断纤维仅引起微小的损伤.其原因描画在顶图上,它代表基体中一根断纤维和两根未断纤维,当中间那根纤维因应力而断时,该纤维的两端力图相互拉开,但为黏性基体的剪切力所阻,底图详细描述了纤维断头的力

思考与阅读

思考题

1. 什么是脆性断裂?什么是韧性断裂?最能反映材料脆韧性的特征是什么?
2. 试讨论温度、应变速率、分子量、交联、增塑和试样尺寸等因素对高聚物材料脆韧转变的影响。
3. 缺口对高聚物的脆韧性有重大影响,在存在缺口的情况下,是如何来把材料的脆韧性分类的?
4. 高聚物的理论强度约为它们模量的十分之一.你知道是怎么近似估算出来的吗?
5. 高聚物的实际强度比理论强度要小几百倍是因为有应力集中.你是如何理解应力集中的?应力集中物有哪几类?为什么沿着裂纹尖端处的应力这条路走下去,得不到成功的断裂力学理论?
6. Griffith 理论是如何考虑高聚物断裂的?该理论的成功之处在哪里?为什么说“材料不是一有裂纹就不能再用了”?
7. 你对断裂力学理论,特别是 Andrews 的普适断裂力学理论有多少了解?

第 10 章 高聚物熔体的流变力学行为

流变学(Rheology)是研究流体流动和变形的学科。

高聚物材料另一个重要转变是它们的流动转变。当温度超过流动转变温度 T_f , 线形高聚物就开始熔融, 变为流动态。流动态是高聚物主要的加工成形^①状态。尽管塑料制品的加工技术很多, 可以机械加工, 热焊或黏接, 然后对塑料制品设计人员更有意义的还是那些经一次加工就能制得形状复杂, 部件交错的制品, 而无需(或很少)后加工的各种模塑法。热塑性塑料的成形如挤塑、注塑、吹塑、压延以及合成纤维的纺丝无一不是在流动态下实现的。

高聚物熔体在外力作用下的流动有一些不寻常的特性。这些特性甚至在简单的实验中就能观察到。例如, 当用一根棒高速搅拌高聚物熔体(或高聚物浓溶液)时, 熔体会围绕搅拌棒向上爬起(爬杆现象); 挤塑时挤出物的尺寸会比膜口尺寸来得大(挤出物胀大)。这些都是由于高聚物熔体的黏弹性本质(非牛顿性)引起的。外力作用时, 高聚物熔体不但如小分子液体那样表现出黏性流动, 并且呈现出相当明显的弹性行为。除许多其他因素外, 这些流变性能还与高聚物的分子结构、分子量和分子量分布等结构因素密切相关, 也取决于加工条件, 如熔体温度、压力和流速等。因此, 较好地理解流变性能和分子特性之间, 以及流变性能与加工条件之间的相互关系, 对评定高聚物材料的可加工性很是重要, 对选择高聚物熔体合适的加工设备也是很有帮助的。

① 通过不同模塑法把高聚物加工成各种形状的制品是“成形”, 而不是“成型”。

变速率远远低于实用中的值时才显示有牛顿性,一般均属非牛顿流体。

由于非牛顿流体流动时应力与切变速率之间较难找到简易的数学解析表达式,不同类型的非牛顿流体,就用它们的流动曲线来表征。按流动曲线的不同,非牛顿流体可分为如下三种类型:

1. 宾汉(Bingham)流动和宾汉体(Bingham body)

宾汉流动也叫塑性流动,它的特点是在剪切应力 σ 小于某定值时根本不流动, $\dot{\gamma} = 0$ 。当 σ 大于临界值时,产生牛顿流动(图 10-2(a)),这是最简单的一种非牛顿流动,对它尚有数学式可以表示

$$(\sigma - \sigma_y) = \eta \dot{\gamma} \quad (10-1)$$

这临界的 σ_y 有时也叫屈服应力。符合宾汉流动的流动体系就叫宾汉体。




图 10-2 非牛顿流体的流动曲线。(a) 宾汉流动;(b) 假塑性流动;(c) 剪切增稠的流动

2. 假塑性流动和假塑性体

如图 10-2(b) 所示,随切变速率的增加,黏度的增加变慢,曲线向下弯曲。其流动曲线偏离起始牛顿流动阶段的部分可以看作有类似塑性流动的特性。尽管流动没有实在的屈服应力,但曲线的切线不通过原点,交纵轴于某一个 σ 值,又好像有一屈服值,所以称为假塑性体。

如果仍定义剪切应力与切变速率的比值为黏度,由于这里的流动曲线不是直线,所以剪切应力与切变速率的比值——黏度不再是一个常数。这时某一切变速率下的黏度可用图 10-3 所示的两种方法来定义。表观剪切黏度是连接原点和给定切变速率在切线上对应点 A 所作割线的斜率,即

流动也符合牛顿流动定律,这时的黏度称为极限黏度 η_0 。在这两区域之间适中的切变速率区,高聚物的流动不符合牛顿流动定律,但正是在这个切变速率区内进行着高聚物熔体的各种加工成形。挤塑,注塑,吹塑等主要模塑方法的切变速率正好落在这个非牛顿流动区内(挤出机模头处的切变速率通常在 $10 \sim 10^3 \text{ s}^{-1}$ 的范围内,注塑中的切变速率比它高,常常在 $10^3 \sim 10^5 \text{ s}^{-1}$ 范围内)。

显然,高聚物熔体的极限黏度小于零切变速率黏度, $\eta_0 < \eta_s$, 分子量越大,其差值越大。并且 η_0 是很难达到的,因为在很高的切变速率 $\dot{\gamma}$, 高聚物熔体会出现不稳定流动(见本章 10.4 节),因此可以说零切变速率黏度 η_0 是高聚物熔体流变性能的一个基本物理量,它比目前工业生产中通常采用的熔体指数能更好地表征高聚物的加工性能。譬如,聚丙烯纺丝大量的实验表明零切变速率黏度 η_0 是标志卷绕丝结构和均匀性的重要因素。

在非牛顿流动区内,流动规律可以较好地用所谓的指数方程来描述

$$\tau = C\dot{\gamma}^n \quad (10-4)$$

从表观黏度的定义可得

$$\eta_0 = C'\dot{\gamma}^{n-1} \quad (10-5)$$


对于高聚物熔体, $\lg \eta_0 / \lg \dot{\gamma}$ 的曲线常常可用范围达 1~2 个数量级切变速率区间内的直线来近似,直线的斜率即是 $n-1$, n 是表征高聚物熔体流动非牛顿性的参数,叫做非牛顿指数。对牛顿流体, $n=1$; 对高聚物熔体, n 值越低,熔体越呈假塑性。六种热塑性塑料熔体的非牛顿指数 n 值由表 10-1 给出。

表 10-1 六种高聚物熔体非牛顿指数 n 的值

切变速率 (s^{-1})	聚甲基丙 烯酸甲酯 (230 °C)	缩聚共聚物 (200 °C)	尼龙 66 类 (285 °C)	丙烯/乙烯 共聚物 (230 °C)	低密度 聚乙烯 (170 °C)	未增塑 聚氯乙烯 (150 °C)
10^{-1}	—	—	—	0.93	0.7—	—
1	1.00	1.00	—	0.66	0.44	—
10	0.82	1.00	0.96	0.46	0.32	0.62
10^2	0.46	0.80	0.91	0.34	0.26	0.55
10^3	0.22	0.42	0.71	0.19	—	0.47
10^4	0.18	0.40	0.15	0.15	—	—
10^5	—	—	0.28	—	—	—

在流动场中大分子链段的取向是引起高聚物熔体非牛顿性的根本原因。在切变速率或剪切应力极低时,大分子的构象分布并不为流动力场所改变,流动对结构没有影响(图 10-5(a)),这时的高聚物熔体是牛顿流体,剪切黏度为常数。当切变速

实际条件相似,切变速率在 $10 \sim 10^6 \text{ s}^{-1}$, 剪切应力为 $10^4 \sim 10^5 \text{ N/m}^2$.



(a) 毛细管挤出流变仪 (b) 同轴圆筒黏度计 (c) 锥板黏度计

图 10-6 黏度测定方法的示意图

(2) 毛细管挤出流变仪的装料比较容易。由于大多数高聚物熔体都非常黏稠, 甚至在高温时也很难装料, 所以这一优点很重要。

(3) 除了可以测量黏度外, 还可以观察挤出物胀大和熔体的不稳定流动(包括熔体破裂)等熔体的弹性现象, 测定加工过程中可能发生的密度和熔体结构的变化。

(4) 测试的温度和切变速率也容易调节。

毛细管挤出流变仪的缺点是:

(1) 剪切速率不很均一, 在沿毛细管的径向会有所变化。

(2) 在低剪切速率下, 会有试样因自重流出, 因此它不适合测定低剪切速率条件和低黏度试样的黏度。

(3) 熔体在挤压流动的同时也得到了动能, 这部分能量消耗必须予以改正(动能改正), 特别是在毛细管的长径比 L/R 不大时。

按泊肃叶(Poiseuille)方程, 高聚物熔体在毛细管内的平均体积流速应为

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta L} \quad (10-6)$$

这里, ΔP 是推动熔体流动的压力差, R 是毛细管半径。由于高聚物熔体的非牛顿性, 泊肃叶方程还必须考虑流动的非牛顿改正, 即表现剪切黏度 $\eta_a =$

$\sigma_R / \dot{\gamma}_{R改正}$, 和

$$\dot{\gamma}_{R改正} = \frac{(3n+1)}{4n} \dot{\gamma}_{R未改正} \quad (10-7)$$

n 即是上节中提到的熔体流动的非牛顿指数。

4. 落球黏度计

在实验室尚不具备上述各种黏度计时,有时可用小球在高聚物熔体的自由落下来测定熔体黏度.实验可在一个长试管中进行,加热载体可用盐浴,小球就可用市售自行车用的小钢珠或密度梯度管用的玻璃小球.求黏度的公式是

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{(\rho_s - \rho)}{v} g d^2 \left[1 - 2.104 \frac{d}{D} + 2.09 \left(\frac{d}{D} \right)^3 - 0.95 \left(\frac{d}{D} \right)^5 \right] \quad (10-8)$$

和

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{(\rho_s - \rho)}{v} g d^2 \left[\frac{1 - (d/D)}{1 - 0.475(d/D)} \right]^4 \quad (10-9)$$

这里 ρ 和 ρ_s 分别是熔体和落球的密度, v 为落球速度, g 为重力加速度, d 为落球半径, D 为黏度管半径.

实验表明,当 d/D 较小时用(10-8)和(10-9)都可以,但当 $d/D > 0.2$ 时,用式(10-9)更好.用落球黏度计测定聚丙烯熔体黏度表明其黏度没有很大的切变速率依赖性,所以落球黏度计测得的黏度可以看作是它们的零切变速率黏度.当然在落球运动时熔体的切变速率并不均一,因此对非牛顿流体数据处理困难.

10.2.2 影响因素

1. 黏度的温度依赖性

高聚物熔体黏度的温度依赖性都很大,温度增加,黏度降低.在流动温度以上到分解温度的区间里,熔体黏度近似符合 Arrhenius 方程,即

$$\eta = A \exp(\Delta E_f / RT) \quad (10-10)$$

这里 ΔE_f 是流动活化能,表征熔体黏度的温度依赖性.一些高聚物熔体的流动活化能值见表 10-2.

表 10-2 一些高聚物熔体的流动活化能

高 聚 物	流动活化能(kJ/mol)
高密度聚乙烯	25
低密度聚乙烯	46 ~ 71(长支链支化越多, ΔE_f 值越大)
聚丙烯	42
聚异丁烯	50 ~ 67
聚氯乙烯	94.5
聚苯乙烯	105
聚对苯二甲酸乙二酯	59
聚酰胺	63
聚二甲基硅氧烷	17

2. 黏度的压力依赖性

已经说过(第 5 章),流体的黏度与其自由体积密切相关.自由体积越大,流体越容易流动.因此增加流体静水压,将会减小自由体积,从而引起流体黏度的增加.如图 10-8 所示,流体静水压从 100 kN/m^2 (一个大气压) 增加到 100 MN/m^2 (这是常见的注塑压力),缩醛共聚物的黏度约增加 2.5 倍.

对高聚物熔体流动来说,液压增大相当于温度的降低.几种高聚物熔体黏度的温度和压力等效关系如图 10-9 所示.在挤塑机,注塑机和毛细管挤出黏度计中压力能达到相当高的数值,但是它可以被料筒中高聚物的黏性发热所抵消.对毛细管中的黏性流动,平均温升近似为

$$\Delta T = \frac{\Delta P}{\rho C_p} + \Delta P \left(\frac{T}{P} \right), \quad (10-11)$$

这里, P 是毛细管中的压降, ρ 是熔体密度, C_p 是恒压比热.由温度引起的黏度下降量和压力引起的黏度增加量大致相当,从而掩盖了压力对黏度的影响.




图 10-8 聚乙烯表观黏度的压力依赖性




图 10-9 黏度的应力与温度等效

如图 10-10 所示。

这里, M_c 是出现分子链缠结的临界分子量, 只要高聚物的分子量足够大 (大于 M_c), 分子量对黏性流动影响极大, 一旦链长到足以产生缠结, 流动就变得困难得多。因此, 可以把 M_c 视为一个材料常数, 即是高聚物熔体呈现非牛顿流动的分子量下限。一般 M_c 在 4 000 ~ 40 000 之间, 一些典型数据列于表 10-3。

表 10-3 高聚物熔体呈现非牛顿流动的临界分子量 M_c

高 聚 物	M_c
聚乙烯(低密度, 高密度)	4 000
聚酰胺 6	5 000
天然橡胶	5 000
聚异丁烯	17 000
聚乙酸乙烯酯	25 000
聚二甲基硅氧烷	30 000
聚苯乙烯	35 000
聚甲基丙烯酸甲酯	10 400
聚己内酰胺(线性)	19 200
聚己内酰胺(四度支化)	22 000
聚己内酰胺(八度支化)	31 000




图 10-10 黏度的分子量依赖性

进一步的研究表明, 熔体黏度在低切变速率下依赖于重均分子量 $\overline{M}_w$, 但在高切变速率下却与数均分子量 $\overline{M}_n$ 有关。从成形加工的角度来看, 为了使成形加工设备简单, 并使高聚物能够在熔融状态成形, 且与众多的添加剂容易混合均匀, 以及制品表面光滑等, 总是希望它们的流动性适当地好一些。降低分子量可以降低流动性, 改善加工性能, 但分子量小会影响制品的力学强度和橡胶的弹性, 所以在三大合成材料的生产中要适当地调节分子量的大小以适应加工工艺的不同要求。

不同用途和不同成形加工方法对分子量有不同的要求。合成橡胶一般控制在几十万左右, 合成纤维的分子量则要低一些, 否则高聚物剪切黏度太高, 在通过 0.15 ~ 0.45 mm 的喷丝孔时会发生很大困难。塑料的分子量通常控制在橡胶和纤维之间, 一般地说, 注塑成形用的分子量较低, 挤出成形用的分子量较高, 吹塑成形(中空容器)用的分子量介于两者之间, 这是与熔体指数的要求相一致的。

5. 分子量分布的影响

在分子量一定时, 分子量分布宽的熔体出现非牛顿流动的切变速率要低得多。分子量分布宽的高聚物熔体, 在低应力时比分布窄的更呈假塑性。但在高应力时,

分子量分布宽的高聚物假塑性反而不明显,分子量分布对 $\lg \eta \sim \lg \dot{\gamma}$ 图的影响很敏感(图 10-11)。所以用荷重为 100 N 下测定的和 21.6 N 下测定的熔体指数的比值来粗略地表征试样的分子量分布,并指示流动性能,不失为一个简易可行的办法。




图 10-11 分子量分布对黏度的影响

塑料和橡胶由于其加工状态和制品性能的要求不同,对分子量分布的要求也不同。橡胶加工中要求大量混入炭黑和其他添加剂,分子量分布可以宽一些,其中低分子量部分,不但使本身流动性好,对高分子量部分还能起到增塑剂作用。另一方面,在平均分子量相同情况下,分布宽也表明有相当数量的高分子量部分存在,在其流动性能得到改善的同时又可以保证所需的物理力学性能。与此相反,对于塑料来说,分子量分布太宽并不太有利,因为塑料的分子量一般都不高,而且成形加工过程中加入的配合剂也比橡胶制品的少,所以混料的矛盾并不突出。分子量分布宽虽有利于成形加工条件的控制,但分子量太宽对其他性能也将带来不良影响,如聚碳酸酯,低分子量尾端和单体杂质含量越多,应力开裂越严重,如果在聚合后处理时,用丙酮把低分子量部分和单体杂质抽提出来,会减轻制品的应力开裂,目前防止塑料制品开裂的一个重要途径就是减少低分子量部分,提高其分子量。而对聚丙烯,高分子尾端对它的流动性能不利,影响了它的纺丝性。

6. 支化的影响

支化是又一个影响高聚物熔体黏度的结构因素。这里,对高聚物熔体黏度影响大的是长支链,而短支链则影响不大。长支链对高聚物熔体黏度的影响还比较复杂,既要考虑支链的长度,又要考虑支链对分子结构的影响。只要支链的长度还不足以产生缠结,那么支化分子比分子量相同的线性分子结构更为紧凑,支化分子间相互作用较小,黏度反而有所降低,若支链长到本身就能产生缠结,低切变速率下黏度一般就会有所增加。但也有例外,有时即使支链已能缠结,仍比相同分子量的线性高聚物黏度低。这一方面可能是支化分子结构较紧凑,因而产生缠结的分子量 M_c 比线性分子高的多,另一方面也可能是因为支化高聚物的黏度比线性的更易受切变速率的影响。致使在高切变下,支化高聚物的黏度几乎都比分子量相当的线性高聚物低。

分子量相当时,支化高聚物的黏度 η_s 与线性高聚物的黏度 η_l 关系可以用下式表示:

$$\eta_b/\eta_l = gE(g) \quad (10-13)$$

和

$$E(g) = \begin{cases} g^{5/2}, & \text{有链缠结} \\ 1, & \text{无链缠结} \end{cases} \quad (10-14)$$

这里, g 是支化和线性高聚物的均方半径比, $E(g)$ 是考虑高聚物分子间相互作用的一个因子. g 可用支化高聚物特性黏数 $[\eta]_b$ 之比与 g 的关系式 $[\eta]_b/[\eta]_l = g^{1/2}$ 求得.

7. 高聚物熔体结构的影响

在加工成形过程中, 高聚物会由于应力作用而发生熔体结构的变化, 如应力下的结晶. 这样高聚物就恢复不到流动态了. 譬如, 乳液聚合的 PVC 乳液中, 如果仍有颗粒结构, 黏度会下降; 乳液聚合的 PS, 分子链的螺旋构象也会使黏度降低.

8. 共混的影响

这方面了解还不太多. 知道把 PVC 和少量的丙烯酸树脂共混可降低熔体的黏度, 另外 PVC 和乙酸乙烯酯的共聚物与 10% 低分子量 PVC 共混可降低黏度很多, 是制作唱片的物料.

10.3 高聚物熔体的拉伸黏度

在拉伸应力作用下, 高聚物熔体也会产生流动. 因此, 与剪切流动一样, 也有一个拉伸黏度问题, 不同的是速度梯度在形变方向. 拉伸应力还分单轴拉伸和双轴拉伸(图 10-12), 因此有单轴拉伸黏度和双轴拉伸黏度之分.




图 10-12 剪切流动(a)、单轴拉伸流动(b)和双轴拉伸流动(c)

单轴拉伸时应力、应变、应变速率之间的关系是

力只有小幅度的下降,或甚至反而有所上升,因此在高的应力下拉伸黏度要比剪切黏度大一个量级或更多,而不再是上面说的 3 倍的关系。




图 10-13 五种高聚物拉伸黏度与应力的关系

对于拉伸黏度这样复杂的变化规律目前还没有一种理论可以来解释。拉伸黏度的种种变化应与高聚物熔体的非牛顿性及分子链段在拉伸方向上的取向有关。虽然拉伸黏度也随温度的增加而减小,但分子量、链缠结和高聚物结构等因素对拉伸黏度影响的规律还不清楚。由于缺乏一种有效的理论,因此,一种高聚物的单轴拉伸黏度和双轴拉伸黏度都必须由实验来确定。

拉伸黏度在高聚物加工工艺,如纤维纺丝、混炼、薄膜压延、注塑、瓶子和薄膜的吹塑等中具有重要的意义。纺丝过程中,在接近毛细管或喷丝板的入口区以及在出毛细管后的纤维卷绕过程中,都会产生单轴拉伸形变。在进入混炼机滚筒或压延机滚筒间隙的入口区也会产生较大的拉伸形变。在注塑机和挤塑机中,当高聚物熔体流经截面积有变化的料道时,都会引起拉伸流动。在吹塑中产生的则是双轴拉伸。

不同高聚物熔体在高应力时拉伸行为质的差异直接与工艺过程和尺寸稳定性有关。如果拉伸黏度随应力增加而增加,那么纤维的纺丝和薄膜的控制过程变得比较容易和稳定。因为,例如纺丝过程中,在纤维中产生一个薄弱点,它就会导致该点截面积的减小和拉伸速率的增加,而拉伸速率的增加又会引起拉伸黏度的增加,这就阻碍了对薄弱部位的进一步拉伸。任何局部的缺陷或应力集中都将“大”化“小”,“小”化“了”,最终可使形变是均匀的。相反,如果拉伸黏度随应力增加而减小,那么

弹性剪切模量

$$G = \tau / \gamma_R \quad (10-18)$$

弹性拉伸模量

$$E = \sigma / \varepsilon_R \quad (10-19)$$

这里, γ_R 是可恢复剪切应变, ε_R 是可恢复拉伸应变. 需要特别强调的是, 在这里“模量”是指应力移去后的弹性行为, 相当于线性黏弹性串联模型中弹簧的行为, 而在线性弹性力学中模量是应力与由它产生的应变之比 $G = \sigma / \varepsilon$.

低应力 ($\sigma < 10^4 \text{ N/m}^2$), 高聚物熔体的剪切模量在 $10^3 \sim 10^5 \text{ N/m}^2$ 的范围内, 以后随应力的增加而增大, 高应力时, 可回复剪切应变的上限一般达 6, 可回复拉伸应变的上限约为 2. 六种高聚物熔体弹性剪切模量与剪切应力的关系如图 10-14 所示. 同样的数据也可表示为 $\lg \gamma_R / \lg \sigma$ 的曲线 (图 10-15), 这样的曲线将使靠手工选取数据来作挤出胀大比那样的计算变得更为方便.




图 10-14 六种高聚物典型的剪切弹性数据

与黏度相比, 弹性剪切模量对温度、流体静水压和分子量的改变并不敏感. 然而弹性行为强烈依赖于高聚物的分子量分布. 分子量分布宽度是高聚物熔体弹性表现的主要控制因素, 分子量分布宽的高聚物熔体具有相对低的模量, 呈现出较小、但相当快的回复.

在加工过程中, 形变的时间尺度将决定对外加应力的响应主要是黏性的、还是弹性的. 高聚物熔体的时间尺度也就是前几章已详细讨论过的松弛时间 τ . 如果形变的实验时间尺度比 τ 值大很多, 则形变主要反映黏性流动, 因为此时弹性形变在这时间内几乎都松弛了. 反之, 如果形变的时间尺度比高聚物熔体的 τ 值小很多, 则形变主要反映弹性. 例如, 如果在 230°C 模塑丙烯酸类高聚物的过程中, 若极大




图 10-15 可回复剪切应变对剪切应力的曲线. 图中数字所表示的高聚物同图 10-14

切变速率 10^5 s^{-1} 相当于注塑时间为 2 s, 那么由图 10-16 可知极大应力是 $0.9 \times 10^6 \text{ N/m}^2$, 在这个应力作用下的表观剪切黏度是 $9 \text{ N} \cdot \text{s/m}^2$ (图 10-14), 剪切模量是 $0.21 \times 10^6 \text{ N/m}^2$. 松弛时间为 $43 \times 10^{-6} \text{ s}$, 比注射时间小得多. 因此形变的弹性成分极小. 对于 230°C 下以 10 s^{-1} 的切变速率挤塑的聚丙烯大口径管, 剪切应力是 $27 \times 10^3 \text{ N/m}^2$, 对应的松弛时间约为 0.45 s. 这样, 如果熔体通过模头的时间为 20 s, 弹性分量仍将不支配形变, 不过它占的比例已比在注塑中的大很多. 这两个实例在热塑性塑料加工中是很典型的, 即在剪切流动中形变的弹性分量相对于黏性分量来说通常可以忽略不计, 但必须记住, 就是这么一点弹性形变的影响已能引起严重的流动缺陷.




图 10-16 高聚物剪切黏度对剪切应力的典型曲线

10.4.2 拉伸弹性

应力到达 $1 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ 时, 拉伸模量的值可取 3 倍剪切模量的值. 若以真应变为单位, 观察到的极限拉伸弹性应变约为 2, 这约相应于拉伸比为 10 : 1.

当圆槽中流动的高聚物熔体在进入模头时, 圆槽直径突然收缩, 引起形变的拉伸分量. 当熔体接近截面变化的地方, 这个拉伸分量迅速增大. 如果模头很长, 熔体通过这个模头时流动的拉伸分量将逐步松弛掉, 在模头出口处没有可回复的应变, 从而没有相应于拉伸形变的胀大比. 对于非常短的模头 (有时称之为零长度模头), 流动的拉伸分量在抵达模头出口前不能松弛掉, 就有可回复的拉伸应变产生. 例如, 对无弹力的尼龙 66, 285°C 和 1 kN/m^2 拉伸应力下拉伸松弛时间仅为 100 kN/m^2 下剪切形变松弛时间值的两倍, 弹性在延伸流动中的作用并不太大. 但对另一些材料, 在 $100 \sim 1000 \text{ kN/m}^2$ 应力范围内拉伸松弛时间能比剪切形变松弛时间大好几个数量级, 在这情况, 弹性在延伸流动中所起的作用将比同样应力下的简单剪切流体中起的作用大得多.

10.4.3 法向应力

法向应力是高聚物熔体弹性的主要表现, 当高聚物熔体受剪切时, 通常在与力 F 成 45° 的方向上产生法向应力 (图 10-17). 法向应力的定义和关系式如下:

第一法向应力差 = $\sigma_{11} - \sigma_{22}$, 有使剪切平板分离的倾向;

第二法向应力差 = $\sigma_{22} - \sigma_{33}$, 有使平板边缘处的高聚物产生突起的倾向. 且

$$\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33} = 0 \quad (10-20)$$

法向应力引起的高聚物熔体反常现象包括挤出物胀大和爬杆现象 (图 10-18(a)). 在锥板黏度计或几何形状类似的其他转动体系中, 法向应力有使锥、板分离的倾向, 如果在这些仪器的板上钻一些与旋转轴平行的小孔, 则法向应力将迫使液体向上涌入小孔 (图 10-18(b)). 转速一定时, 测定液体沿管上升的高度就是计算法向应力的一种基本方法, 第一法向应力差 ($\sigma_{11} - \sigma_{22}$) 与液体在管中的高度成正比, 在旋转中心处, 管中的




图 10-17 剪切场中法向应力标记方法示意图

好比它还记忆入口前的形状；(2) 在膜口内流动时由于剪切应力、法向应力差所产生的弹性形变在出口后的回复，当膜口的直径比 L/R 小时，前者是主要的，当 L/R 比很大时 ($L/R > 16$) 后者是主要的，挤出物胀大以直径比 $B = D_{\text{挤出}}/D_0$ 表示， $D_0 = 2R$ 是膜口直径。低分子量的高聚物熔体（无法向应力差）在牛顿流动区且 $L/R \geq 1$ 时， $B = 1.135$ ，且与黏度、膜口尺寸、切变速率无关。一般高聚物熔体的 B 值可达 3 ~ 4，且随切变速率值的增大而增大，在低切变速率值趋向于 1.135。




图 10-20 利用法向应力设计的转盘挤出机



图 10-21 挤出胀大示意图

聚丙烯、聚己内酰胺挤出物胀大的研究表明：(1) B 值随切变速率 $\dot{\gamma}$ 显著增大。显然，切变速率增大，前述两个原因都引起更大的弹性能储存。图 10-22 是三种典型试样挤出物胀大的切变速率依赖性。(2) 温度升高，高聚物熔体弹性减小，使 B 值下降，见图 10-23。(3) 从图 10-24 可见，在同一切变速率下随 L/D 增大而减小，逐渐趋于恒定值。(4) 一般地说，分子量增大，分布变宽都使 B 值增大，但主要是分子量分布变宽影响挤出物胀大，对于聚己内酰胺(图 10-22)，在 $L/D = 40$ 时， B 值接近于 1，弹性很小，这也是因为分子量较小，松弛时间较短的原因。另外，支化严重影响挤出物胀大，长支链支化使 B 值大大增大。

加入填料能减小高聚物的挤出物胀大，刚性填料的效果最为显著，甚至像耐冲击 ABS 材料中的橡胶或微粒凝胶颗粒也能使挤出物胀大减小。




图 10-22 挤出物胀大的切变速率依赖性




图 10-23 聚丙烯试样挤出物胀大的温度依赖性




图 10-24 聚丙烯试样挤出物胀大的直径比依赖性

($T = 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $\dot{\gamma} = 1 \times 10^2 \text{ s}^{-1}$)

显然,挤出物胀大的大小对纤维的纺丝有重要的实际意义,然而挤出物胀大在控制挤出板的厚度、吹塑制瓶等其他加工工艺中也很重要。挤出物表面的粗糙程度有时也与挤出物胀大有关。当挤出物胀大较小,而且切变速率不足以产生熔体破裂时,挤出物表面一般比较光滑,膜塑制品的各向异性和双折射往往也随挤出物胀大的减小而减小。

10.4.5 不稳定流动

高聚物熔体挤塑时,当剪切应力大于 10^5 N/m^2 左右时往往出现不稳定流动,使挤出物外表不光滑,呈波浪形、鲨鱼皮形、竹节形、螺旋形畸变等,最后导致不规则的挤出物断裂(图 10-25)。这些挤出物外形畸变都是周期性重复的,对制件外观极为重要,也是挤塑工艺生产速度的限制因素。而相同黏度的小分子液体挤出时,不出现不稳定流动的现象。开始出现不稳定流动的各种高聚物,临界剪切应力值变化不大,在 $0.4 \sim 3 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ 。但各种高聚物因熔体黏度不同,因此开始出现不稳定流动速率值变化范围很大,分子量大的此临界切变速率值小,可差几个数量级,随着分子量分布的变宽,此临界切变速率值变大。




图 10-25 不稳定流动的挤出物外观示意图

如果热塑性塑料以稳态流线型的形式流过毛细管模头,在模头周围交界部分的熔体将产生回复,均匀地胀大得到具有光滑表面的挤出物,但当热塑性塑料熔体在圆槽流动遇有圆槽直径的突然缩小时,物料与流线流动的自然角相符,这个收敛

和注塑。

挤塑是用螺杆(单螺杆或双螺杆)把物料经加热的料筒送到模头,物料在机筒里受螺杆的压塑和混合以及因剪切摩擦热和外部加热的联合作用而软化成流动态,软化物料顺取模头的形状。挤塑法生产截面恒定的长形制品,差不多 60% 的热塑性塑料都可用挤塑来加工,制品包括管材、型材、电线绝缘层、包装薄膜等。

注塑时物料通过加热的料筒而熔融软化,然后迅速用高压把定量的物料完全充满模具。最简单的模具有阴模和阳模两部分组成,它们闭合时留有一个模槽。注塑能以重复的精度模塑出形状和大小完全一样的制品。约在 25% 以上的热塑性塑料能用注塑法加工成各种形状复杂的制品。

吹塑是生产各种空心制品的方法,将一个已软化的塑料竖管状物(型坯)挤到开启的模具中,闭合,充气膨胀贴附在模具内表面。最简单的模具有两瓣阴模组合而成,在它们闭合时留有一个模槽。模具通常位于挤出机的下方,“型坯”充气膨胀贴附在模具的内表面。

下面提供的流动分析表明,根据我们已掌握的高聚物熔体性能的知识已有可能找到解决设计问题的简易方法。当然,热塑性塑料的加工装置里有许多复杂的流动形式,这里的方法主要限于原理的讨论,只是提供一个流动分析的入门。一些重要的方程,包括这里没有提及的方程列于表 10-4。

10.5.1 挤塑

作为实例,试考察 170 °C 下以线速度 26 mm/s 挤塑的外径为 50 mm,壁厚 1 mm 的低密度聚乙烯管。如果要求模头长为 40 mm,并在外径 40 mm,内径 25 mm 的顶端镶嵌一个环状开口,模头的成型段长 5 mm,又只允许有两个锥度,试求合适的模头尺寸并估算所有的压降(低密度聚乙烯的流动数据见图 10-26)。

模头出口尺寸的计算使用逐步逼近法,即调整模头开口和模头出口速度的值,使与挤出胀大相匹配。假定聚乙烯在模头出口处的胀大完全由简单剪切的回复所引起,并假定,作为一级近似,环状开口可作为长度等于周长 T ,模头开口为 H 的长方孔来处理,则邻近模头壁周上任一点,体积流速 Q 引起的切变速率 $\dot{\gamma}$ 为

$$\dot{\gamma} = 6Q/TH^2 \quad (10-22)$$

在模头出口处高聚物熔体的平均线速度为

$$v = Q/TH \quad (10-23)$$

因此

$$\dot{\gamma} = 6v/H \quad (10-24)$$

开始计算假定胀大比为 1,即全然没有胀大(这当然是不真实的),以此为基础,模头

表 10-4 一些重要的流变学方程

流动类型	压 降			胀 大 比
	剪 切	延 伸	模头入口	
(1) 恒截面模头				
圆截面: 长的	$2Lx/R$	0	$\frac{4\sqrt{2}}{3(n+1)} \dot{\gamma}(\eta_a)^{1/2}$	$B_{SR} = \left\{ \frac{2}{3} \gamma_R \left[\left(1 + \frac{1}{\gamma_R^2}\right)^{3/2} - \frac{1}{\gamma_R^3} \right] \right\}^{1/2}$
圆截面: 零长度	0	0	$\frac{4\sqrt{2}}{3(n+1)} \dot{\gamma}(\eta_a)^{1/2}$	$B_{ER} = (\exp \epsilon_R)^{1/2}$
长方形截面: 长的	$2Lx/H$	0	$\frac{4}{3(n+1)} \dot{\gamma}(\eta_a)^{1/2}$	$B_{SR} = \left\{ \frac{1}{2} \left[(1 + \gamma_R^2)^{1/2} + \frac{1}{\gamma_R} \ln \left[\gamma_R + (1 + \gamma_R^2)^{1/2} \right] \right] \right\}^{1/3}$
长方形截面: 零长度	0	0	$\frac{4}{3(n+1)} \dot{\gamma}(\eta_a)^{1/2}$	$B_{SR} = B_{SR}^2$
				$B_{ER} = (\exp \epsilon_R)^{1/4}$
(2) 锥形截面模头				
圆筒形截面	$\frac{2\tau}{3n \tan \theta} \left[1 - \left(\frac{R_1}{R_0} \right)^{3n} \right]$	$\frac{1}{3} \lambda \gamma \tan \theta \left[1 - \frac{R_1^2}{R_0^3} \right]$	$\frac{4\sqrt{2}}{3(n+1)} \dot{\gamma}(\eta_a)^{1/2}$	$B_{SR} = \left\{ \frac{2}{3} \gamma_R \left[\left(1 + \frac{1}{\gamma_R^2}\right)^{3/2} - \frac{11}{\gamma_R^3} \right] \right\}^{1/2}$
				$\left(\dot{\gamma} = \frac{1}{2} \left(\frac{3n+1}{n+1} \right) \gamma \tan \theta \right) B_{ER} = (\exp \epsilon_R)^{1/2}$

续表 10-4

流动类型	压 降		模头入口	胀 大 比
	剪 切	延 伸		
具有双流式的 环形截面	$\frac{2\tau}{H_1(U-V)} \ln \left(\frac{1+UL}{1+VL} \right)$	$\frac{1}{2} \lambda \varepsilon \left[1 - \frac{R_1 H_1^2}{R_0 H_0^2} \right]$	$\frac{4}{3(n+1)} \dot{\gamma}_0 (\eta_R)^{1/2}$	$B_{ST} = \left[\frac{1}{2} \left((1+\gamma_R)^{1/2} + \frac{1}{\gamma_R} \ln \left[\gamma_R + (1+\gamma_R)^{1/2} \right] \right) \right]^{1/2}$
楔形截面	$\frac{\tau}{2n \tan \theta} \left[1 - \left(\frac{H_1}{H_0} \right)^{2n} \right]$	$\frac{1}{2} \delta \pi \varepsilon \left[1 - \frac{H_1^2}{H_0^2} \right]$	$\frac{4}{3(n+1)} \dot{\gamma} (\eta_R)^{1/2}$	$B_{SR} = B_{ST}$
(3) 扩展圆盘流 动(圆形盘, 中心浇口)		$\left(\xi = \frac{1}{3} \gamma \tan \theta \right)$	$B_{ET} = (\exp \varepsilon_R)^{1/4}$	$B_{EH} = B_{ET}^2$
等温的	$\frac{2CQ^* R^{1-n}}{(1-n) \chi^{1+2n}}$	$\frac{\lambda Q}{4\pi \chi R^2}$		
非等温的	$\frac{2CQ^* R^{1-2n}}{(1-n)(\chi Z)^{1+2n}}$	$\frac{\lambda Q}{4\pi \chi R^2 Z}$		

注: $U = (\tan \alpha \sec \beta) / 2H_1$; $V = n \left(\frac{\tan \beta}{R_1} + 2U \right)$; $Z = 1 - 2Y(A/Qx^2)^{1/3}$.

出口的速度 $v = 26 \times 10^{-3} \text{ m/s}$, 模头开口 $H = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$, 则

$$\dot{\gamma} = 6v/H = 6 \times 26 \times 10^{-3} / (1 \times 10^{-3}) = 156 (\text{s}^{-1})$$




图 10-26 吹塑级低密度聚乙烯的典型流动数据

相应的应力 $\tau = 1.32 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, 可回复的剪切应变 $\dot{\gamma}_R = 3.4$ (图 10-26), 因此由图 10-13 计算的厚度胀大比 $B_H = 1.62$, 横向胀大比 $B_T = 1.27$.

现在来调整模头开口和模头出口速度的值, 这样, 作为第二次尝试, 原来的模头开口除以新的胀大比 1.62, 原来的模头出口速度乘上两个胀大比的积 (保持恒定的体积), 因此

$$H' = 1 \times 10^{-3} / 1.62 = 0.618 \times 10^{-3} (\text{m})$$

$$v' = 26 \times 10^{-3} \times 1.62 \times 1.27 = 53.5 \times 10^{-3} (\text{m/s})$$

$$\dot{\gamma}' = 6 \times 53.5 \times 10^{-3} / 0.618 \times 10^{-3} = 518 (\text{s}^{-1})$$

由此而得 $H' = 2 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ 和 $\dot{\gamma}' = 4.05$ (图

10-26) 和 $B_H' = 1.76$, $B_T' = 1.33$ (图 10-27).

重复这个步骤直到接连计算的胀大比有满意的相符为止. 这里我们试作第三次尝试

$$H'' = 1 \times 10^{-3} / 1.76$$

$$= 0.568 \times 10^{-3} (\text{m})$$

$$v'' = 26 \times 10^{-3} \times 1.76 \times 1.33$$

$$= 60.8 \times 10^{-3} (\text{m/s})$$

$$\dot{\gamma}'' = 6 \times 60.8 \times 10^{-3} / 0.568 \times 10^{-3} = 643 (\text{s}^{-1})$$

由此而得 $\tau'' = 2.1 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ 和 $\dot{\gamma}'' = 4.1$ (图 10-26) 和 $B_H'' = 1.77$, $B_T'' = 1.33$ (图 10-27), 这表明符合情况已可以了. 这样, 模头开口为 0.568 mm, 平均直径为 $50/1.33 = 37.5 \text{ mm}$.

因为模头出口处的切变速率 643 s^{-1} , 比建立非层状流动的切变速率 (约




图 10-27 长毛细管和长方形模头的胀大比与可回复剪切应变的关系

150 s^{-1} , 图 10-23) 大很多, 因此必须使用锥形模头。为了避免在模头收敛截面出口处的湍流, 必须保证牵伸收敛不超过约 18 s^{-1} (图 10-26), 把收敛截面处理作为简单的楔, 收敛半角 α 的上限为

$$\alpha = \arctan(3\epsilon/\dot{\gamma}) = \arctan(3 \times 15/643) = 4^\circ$$

这样, 收敛的整角一定不超过 8° 。

8° 锥体截面的长度由这个截面入口处的切变速率决定, 这个速率应不超过建立非层状流动的临界速率 150 s^{-1} , 在锥体入口和出口处的模头开口与体积流速有关, 转而与切变速率有关, 这样在 8° 锥体的出口处的模头开口为

$$Q = \dot{\gamma}TH^2/6 = 24.5 \times 10^6 (\text{s}^{-1})$$

因此进入 8° 锥体入口处的模头开口为

$$H^2 = 6Q/\dot{\gamma}T = 8.32 \times 10^{-6} (\text{m}^2)$$

所以

$$H = 2.89 \times 10^{-3} (\text{m})$$

这样, 锥体长 L 为

$$L = \frac{H_0 - H_1}{2 \tan \alpha} = 16.6 \times 10^{-3} (\text{m})$$

因此, 模头成型段和 8° 锥体的总长度为 21.6 mm , 留出 18.4 mm 的长为模头端部开一个 7.5 mm 的模头入口开口 (图 10-28)。这第三个部分的作用颇像一个槽, 虽然可以把它考虑作为一个双流式的环形开口 (利用表 10-4 中的方程), 但一个合适的近似方法是相当于 8° 锥体模头入口的压降来估算这个部分的压降, 在这基础上, 现在已有可能来计算模头里这两端的总压降: (1) 模头成型段的剪切压降; (2) 8° 锥体中剪切、延伸和模头入口的压降。

(1) 模头成型段的压降

$$P_{\text{a1}} = 2L\tau/H \quad (10-25)$$

这里, L 是成型段长, 为 $5 \times 10^{-3} \text{ m}$, τ 为出口的剪切应力, 等于 2.1×10^5

N/m^2 (在 643 s^{-1} , 图 10-23), H 为模头开口, 等于 $0.568 \times 10^{-3} \text{ m}$, 所以




图 10-28 本节中讨论的模头主要尺寸示意
(单位为 mm, 但不成比例)

与高聚物熔体本身的松弛时间 t'' 相比,如果 $t''/t' < 1$,型坯的吹胀将是不稳定的,因而必须加大吹胀速度,如果 $t''/t' < 1$,且吹胀速率的增加引起了一个大于材料所能承受的应力,那么应使用具有较高黏度的材料,因此,好的吹塑高聚物代表着一个在互相矛盾着的需求中的材料,为了尽量减小在高挤出速率下的鲨鱼斑,材料应该具有低的弹性模量和低的黏度;为了稳定的吹胀,材料又应是低模量和高黏度的;为了型坯在低应力下的垂伸,材料又应该有高的拉伸模量和高拉伸黏度。

10.6 电磁场作用下塑料的全新加工方法 ——高聚物电磁动态塑化挤出方法

尽管世界科技日新月异地快速发展,各国塑料生产工艺仍然遵循着上面所述的基本原理和结构。我国高分子材料科学家经过深入研究,创立了一种全新的塑料加工方法——高聚物电磁动态塑化挤出方法。我们知道,挤塑是高聚物,特别是热塑性塑料成型的主要加工方法之一,其主要设备是螺杆挤出机,挤出机的性能不但对制品质量有直接影响,而且还直接关系到成型生产效率,成本以及环境等一系列问题。长期以来人们对其原理和结构进行了深入的研究,出现了各种新型螺杆机和多螺杆挤出机,然而各种传统挤出设备都是采用电机和外加热元件间接换能方式,采用外加热源与机械剪切联合作用的稳态塑化挤出机理,采用多系统分立的结构形式,一直存在能量利用率低、能耗大、噪音大、体积重量大、制造成本高、挤出制品质量提高困难等缺点。我国科学家为解决传统设备存在的问题而研究的塑料电磁动态塑化的挤出方法及设备,达到了世界先进水平,具有很大的现实意义。

新方法从换能方式入手,将电磁振动场引入高聚物塑化挤出全过程,提出了高聚物动态塑化挤出、直接电磁换能、机电磁一体化等全新概念和原理。图 10-29 是塑料电磁动态塑化挤出机的原理图。由图可见,塑料的塑化挤压部分被全部置入驱动电机转子内腔中,让转子直接参与高聚物的塑化挤出过程,并利用转子的转动、谐波振动和强制振动,直接将电磁功率转化成热能、压力能及动能,完成物料的输送、塑化挤出成形,实现了将电磁振动场引入高聚物塑化挤出全过程,实现物料动态塑化挤出,直接电磁换能及结构的机电磁一体化。这种设备具有体积重量减小约 70%,制造成本降低 50% 左右,能耗降低约 50%,噪音低,对物料的适应性好,塑化混炼效果好,挤出温度低,成型制品质量高一系列显著特点。动态塑化挤出设备比

于传统设备,振动场的作用使高聚物制品在成形加工过程中形成的凝聚态结构不同于传统挤出制品。振动场的作用加强了高聚物在塑化挤出过程中的混炼与混合作用,加强了各组分之间的相互扩散作用。如果有填料如 CaCO_3 , 新型挤出机能使填料颗粒均匀分散在制品中,没有发现 CaCO_3 。这种良好的混炼和混合作用对提高制品质量起着关键的作用。

总之,根据电-磁能量转换原理创制的机-电-磁-体式塑料成形新机械革除了加工精度要求很高的螺杆体系和电热丝加热系统,它不但省能、省空间、加工效率高,并且由于在塑化操作中引入了振动场,从而体现出独特的塑化能力,可将用螺杆式挤出机难以成形的低品级的高聚物材料塑化,挤出成形为性能优良的高聚物制品。高聚物电磁动态塑化挤出方法是我国科学家对高聚物加工工艺的一大贡献,具有重大的经济意义。

10.7 高聚物力学性能与制品设计的关系

高聚物材料总是制成各种各样的制品来使用的。材料的优良的物理力学性能并不总能体现到制品身上,要把高聚物材料的优良物理力学性能充分体现在塑料制品上必须通过对材料性能与制品设计关系的深刻认识才能达到。前面各章在阐述与制品设计有关的高聚物力学性能时已部分地涉及了制品设计原理,即如何充分考虑高聚物材料力学性能的度和时间依赖性,使材料总是处在它的最优状态。在这里,强调将给予结构设计的方法,尽量在类似使用的条件下比较高聚物材料的性能。

塑料制品设计中要考虑的因素是很实际的,它们是:

1. 构件所受载荷

不仅需要规定载荷大小,而且还要说明载荷性质(拉伸,压缩,剪切)以及估计载荷作用的时间。如是周期性载荷,则需要估计周期大小,每周期内载荷作用所占比例及制品必须经受住的受载周期数。在试验时是否会用高载荷或高温条件下的短期试验代替在中等载荷或较低温度下的长期使用条件。

2. 使用中的环境因素

塑料性能与温度关系极大,要慎重确定制品的静态使用温度和在该温度下的持续时间;制品在现实使用中可能遇到的最低和最高的温度以及在这些温度下的持续时间;其他如自然气候,太阳光辐射下的暴露,是否接触化学药品,有无腐蚀性

介质等。

3. 时间

一个制品所要求的使用时间和在使用期内制品的受载持续时间是不同的两个概念。对一个竖立在室外的大型塑料标语牌，只要固定得很好，自重可以忽略，却要考虑刮风引起的间歇性载荷。而横向安装的路灯必须计算整个使用期间灯的自重，以及偶然下雪引起的间歇载荷。在汽车发动机上的叶轮，必须计算把叶轮固定在轴上的压缩力，使得在汽车部件总寿命内，压缩力正好松弛掉。如果是储存热的液体，随后任其自然冷却的大型储罐，物料在冷却期内该储罐逐渐被放空，计算所需的壁厚就更困难了。

4. 应力集中

制品上可能出现的应力集中都应尽量降低到最小程度。制品的内角和外角应尽可能设计成圆弧，避免尖锐的螺旋线，以及焊缝表面的不规整性。甚至模塑品的浇口切除不当或溢料面留下的残痕都能造成应力集中。

5. 加工时的料筒温度

这一方面涉及到生产的经济性，另一方面又涉及到制品中的冻结剩余应力。在最低的熔融温度下制造制品，生产周期短、便宜，但制品冲击强度不好。制造最佳聚丙烯冲击强度制品的料筒温度为 $260 \sim 290^{\circ}\text{C}$ ，比熔点高 $90 \sim 120^{\circ}\text{C}$ 。熔体温度高能使物料迅速注满模腔，只引起物料小的温度降，因而制品中冻结应力较小，耐久性好。

就力学而言，冲击强度和长期力学性能（蠕变和动态疲劳）是比较和预测材料性能的主要方面，将破坏应力（屈服应力或断裂应力）除以安全系数而得到设计应力，这是工程上采用的传统方法。而现在，有更多人支持用极大应力进行设计，选择所设计的材料应变值，经验表明在正常工艺条件下，注塑模制件的拉伸应变极限为：聚丙烯 3%（焊接聚丙烯只取 1%），缩聚共聚物 2%，玻璃纤维填充尼龙 1%。在规定了极大应变并估算了载荷持续时间和极大作用温度以后，可用标准的蠕变数据直接得到设计应力而不再需要涉及材料性质的安全系数了。

下面是几个制品设计的实例。

【例 1】下水管。

下水管道通常是用注射成形聚丙烯接头的，接头内环向应力产生的收缩作用阻止了接头处的漏水；但由于应力松弛特性，因此，长期使用以后（例如松弛 20 年以后）接头内环向应力仍能保证接头不漏水。在这里可用短期水压试验确定接头漏水的临界条件：假定在一个大气压（ $0.1 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ ）的水压下试验时接头刚开始有漏水，则 $0.1 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ 的压力便是接头锥面配合效应的临界度量值。这样，设计问题便变成计算当将水管用力拧入接头时在接头壁所产生的应变值，它能保证松

弛的环向应力永远不低于相应于一个大气压在接头内产生的环向应力值。

壁厚 t 为 10 mm、直径 D 为 150 mm 的聚丙烯接头,在 P 为 $0.1 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ 内压力条件下的临界环向压力 σ_H 为

$$\sigma_H = \frac{PD}{2t} = \frac{0.1 \times 10^6 \times 150 \times 10^{-3}}{2 \times 10 \times 10^{-3}} = 0.75 \times 10^6 (\text{N/m}^2)$$

聚丙烯在 20°C 时 20 年以后的模量为 $300 \times 10^6 \text{ N/m}$ 。这样,上述尺寸聚丙烯接头保证 20 年有效密封的极小环向压变是 0.25%。由于聚丙烯的允许设计应变是 3%,因此上面的计算结果表明,在考虑了实际应用中的其他因素以后,设计上采用较薄壁的接头仍然能保证必要的安全系数,同时又能节省材料。

【例 2】 单块板条。

由浇铸丙烯酸酯类塑料板制成的悬臂梁宽 b 为 6 mm,厚 h 为 15 mm,长 120 mm,在 20°C 时自由端承受 5 N 载荷,求一年后自由端的挠度。

梁的惯性矩 I 为

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{6 \times 10^{-3} \times (15 \times 10^{-3})^3}{12} = 1.7 \times 10^{-9} (\text{m}^4)$$

梁内的最大张应力 σ 为

$$\sigma = \frac{6PL}{bh^2} = \frac{6 \times 5 \times 120 \times 10^{-3}}{6 \times 10^{-3} \times (15 \times 10^{-3})^2} = 2.67 \times 10^6 (\text{N/m}^2)$$

在 20°C 加载一年后该应力引起的应变值远小于 0.5%,而相应于 0.5% 应变时的等时应力-应变曲线的线性是明显的,这样,可用 20°C 条件下一年时的 0.5% 应变拉伸蠕变模量来估计梁的挠度,由图 10-31 可见,对应于上述条件时的拉伸蠕变模量为 $1.540 \times 10^9 \text{ N/m}^2$,因此梁自由端的挠度 y 为

$$y = \frac{PL^3}{3EI} = \frac{5 \times (120 \times 10^{-3})^3}{3 \times 1.54 \times 10^9 \times (1.7 \times 10^{-9})^2} = 1.1 (\text{mm})$$

【例 3】 板条箱。

有一种类型的板条箱,侧面上纵向隔板的高度约为 75 mm,侧边和底的厚约为 2.5 mm,在靠近面板的开口处有至少 9 mm 厚的加固肋。由丙烯/乙烯共聚物制成的这种类型板条箱在 20°C , $2.8 \times 10^6/\text{m}^2$,压缩应力试验过程中,1 500 h 后就破坏了。堆垛的瓶装板条箱通常都在箱底压折。和板条箱一样,压折两端固支简单长方




图 10-31 浇铸丙烯酸酯类塑料板拉伸蠕变模量对时间曲线图。图中数字为应变值

式固定,梁截面均匀,宽 6 mm,厚 3 mm,梁的中心线是半径为 30 mm 的四分之一圆弧,如果弹簧的工作温度是 20 ℃,而且自由端向内挠曲 3 mm,试问一年以后此弹簧的作用力是多少?

自由端受到集中载荷 P 作用的曲率为 R 的梁,其自由端挠度 y 为

$$\hat{y} = \frac{\pi PR^2}{4EI} \quad (10-32)$$

这里

$$I = \text{截面惯性矩} = 13.5 \times 10^{-12} \text{ m}^4$$

$$E(20^\circ\text{C 下 1\% 应变一年以后的拉伸蠕变(或松弛)模量}) = 900 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

$$P = \frac{4EI\hat{y}}{\pi R^3} = \pi \frac{4 \times 900 \times 10^6 \times 13.5 \times 10^{-12} \times 3 \times 10^{-3}}{\pi (30 \times 10^{-3})^3} = 1.72 \text{ (N)} \quad (10-33)$$

【例 5】半球状容器.

一个外径 120 mm,有一半球端部的吹塑模制聚丙烯容器,在 20 ℃ 时必须承受 $0.6 \times 10^6 \text{ N/m}^2$. 如果估计的使用期限为一年,允许的极大应变为 1.75%,那么在 (1) 恒定压力条件;(2) 每天加压 $0.6 \times 10^6 \text{ N/m}^2$, 6h, 其余 18h 无压力;在此条件下,安全使用所需要的许可最小壁厚是多少?

(1) 在恒定载荷下聚丙烯在 1.75% 应变、20℃ 条件一年以后的设计应力约为 $6 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ (图 10-34). 因此恒压条件下的最小壁厚为

$$t = \frac{PD}{2\sigma} = \frac{0.6 \times 10^6 \times 120 \times 10^{-3}}{2 \times 6 \times 10^5} = 6 \times 10^{-3} \text{ (m)}$$

(2) 从周期加载下的蠕变数据,在每天加载 $1 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ 应力条件下,365 个周期后的应变值约为 1.75% (图 10-35). 这样,设计应力为 $1 \times 10^7 \text{ N/m}^2$. 因此,在所规定的周期压力条件下最小壁厚为

$$t = \frac{PD}{2\sigma} = \frac{0.6 \times 10^6 \times 120 \times 10^{-3}}{2 \times 6 \times 10^6} = 3.6 \times 10^{-3} \text{ (m)}$$

这个例子表明,承受周期载荷作用的制品器壁较薄,不仅节约大约 40%,生产周期




图 10-34 聚丙烯在 $1 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ 应力下的拉伸蠕变 (实线是恒定应力下的)

5. 温度和压力都对高聚物剪切黏度有影响,在加工过程中如何综合来考虑它们的影响?
6. 分子量和分子量分布对高聚物黏度有什么影响?不同的使用目的(塑料、纤维、橡胶)和不同加工方法对分子量的要求有什么不同?
7. 什么是拉伸黏度?它在高聚物加工工艺中有什么重要意义?它与剪切黏度有什么关系?
8. 高聚物熔体的弹性表现在哪些方面?它对高聚物制品性能有什么影响?
9. 什么是高聚物熔体的法向应力,它有哪些表现形式?什么是挤出胀大?如何能尽量减小这挤出胀大?
10. 高聚物熔体在高应变速率时的不稳定流动有哪些具体表现?如何区分由拉伸分量和鲨鱼皮斑引起的不稳定流动?
11. 你对我国科学家发明的电磁动态塑化挤出法有多少了解?它给你有什么启示?
12. 从挤塑和吹塑的流动分析,你是否能由已掌握的高聚物熔体流变性能的知识来简单解决设计问题?
13. 我们说高聚物的结构与性能关系三个层次,即,通过分子运动联系“化学结构与材料性能”关系;通过产品设计联系“凝聚态结构与制品性能”关系和通过凝聚态物理知识来联系“电子态结构与材料功能”关系.本章学完后,你对通过产品设计联系“凝聚态结构与制品性能”关系有什么新的理解?

一般阅读资料

1. 吴其晔,巫静安.高分子材料流变学[M].北京:高等教育出版社,2002.
2. 周持兴.聚合物流变学实验与应用[M].上海:上海交通大学出版社,2003.
3. 王十庆.毛细管流动中聚合物熔体分子不稳定性:界面黏-滑转变、壁滑及挤出物畸变[C]//何天白,胡汉杰.海外高分子科学的新进展.北京:化学工业出版社,1997.
4. 瞿金平.聚合物动态塑化成型加工理论与技术[M].上、下卷.北京:科学出版社,2005.
5. 奥戈凯威斯.热塑性塑料的性能和设计[M].何平笙,等,译.北京:科学出版社,1986. (QGORKIEWICZ R M. Thermoplastics, Properties and Design[M]. London:John Wiley & Sons,1974.)
6. HAN C D. 聚合物加工流变学[M].徐僖,吴大诚,等,译.北京:科学出版

